MANUAL DE SERVICIO

SERIE TF

MOTOR 6VE1

SECCIÓN 6

ISUZU



MOTOR

ÍNDICE

Parte mecánica del motor (6VE1 3,5L)	6A	Facilidad de conducción y emisiones	6F
Refrigeración del motor	6B	Escape del motor	6I
Combustible del motor	6C	Lubricación del motor	60
Parte eléctrica del motor	6D1	Sistema de control de velocidad del motor	6H
Sistema de encendido	6D2	Inducción	6、
Sistema de arrangue y cambio	6D3		

PARTE MECÁNICA DEL MOTOR (6VE1 3,5L)

ÍNDICE

Precaución de servicio	Extracción	6A-42
Descripción general 6A-3	Instalación	6A-42
Diagnosis del motor	Pistón, segmento y biela	6A-43
Tapa de la culata del cilindro Iz 6A-24	Extracción	6A-43
Extracción 6A-24	Instalación	6A-44
Instalación 6A-24	Cigüeñal y rodamientos principales	6A-46
Tapa de la culata del cilindro DE 6A-26	Extracción	6A-46
Extracción 6A-26	Instalación	6A-47
Instalación 6A-26	Retén de aceite trasero	6A-51
Cámara común 6A-27	Extracción	6A-51
Extracción 6A-27	Instalación	6A-51
Instalación 6A-28	Conjunto del motor	6A-52
Colector de escape IZ 6A-29	Extracción	6A-52
Extracción 6A-29	Instalación	6A-53
Instalación 6A-29	Culata	6A-55
Colector de escape DE 6A-30	Culata y piezas relacionadas	6A-55
Extracción 6A-30	Desmontaje	6A-56
Instalación 6A-30	Limpiar	6A-56
Polea de cigüeñal 6A-31	Inspección y reparación	6A-56
Extracción 6A-31	Remontaje	6A-57
Instalación 6A-31	Resorte de válvula, Regulador de aceite, Vá	lvula, Guía
Correa de distribución 6A-32	de válvula	6A-60
Extracción 6A-32	Resorte de válvula, Regulador de aceite, V	∕álvula,
Instalación 6A-33	Guía de válvula, y Piezas asociadas	6A-60
Árbol de levas 6A-37	Desmontaje	6A-61
Extracción 6A-37	Inspección y reparación	6A-61
Instalación 6A-37	Remontaje	6A-65
Culata 6A-40	Árbol de levas	6A-68
Extracción 6A-40	Árbol de levas y piezas relacionadas	6A-68
Instalación 6A-40	Desmontaje	
Regulador de aceite del vástago de la válvula, Resorte	Inspección y reparación	6A-69
de la válvula, y Guía de la válvula 6A-42	Remontaje	6A-71

6A-2 PARTE MECÁNICA DEL MOTOR (6VE1 3,5L)

Cigüeñal	6A-75
Cigüeñal y piezas relacionadas	6A-75
Desmontaje	6A-76
Inspección y reparación	6A-76
Remontaje	6A-79
Pistón y biela	6A-84
Pistón, Biela, y Piezas asociadas	6A-84
Desmontaje	6A-84
Inspección y reparación	6A-85
Remontaje	6A-89
Bloque de cilindros	6A-92
Bloque de cilindros y piezas relacionadas	6A-92
Desmontaje	6A-93
Inspección y reparación	6A-93
Remontaje	6A-94
Datos principales y especificaciones	
Herramienta especial	6A-104

Precaución de servicio

ADVERTENCIA: ESTE VEHÍCULO TIENE UN SISTEMA DE SEGURIDAD SUPLEMENTARIO (SRS). CONSULTE LA ILUSTRACIÓN DE LA UBICACIÓN DE COMPONENTES Y MAZOS DE CABLES PARA DETERMINAR SI ESTÁ REALIZANDO SERVICIOS EN LOS COMPONENTES O MAZOS DEL SRS O CERCA DE ELLOS. CUANDO REALICE SERVICIOS EN LOS COMPONENTES O MAZOS DEL SRS O CERCA DE ELLOS. CONSULTE LA INFORMACIÓN SERVICIO. NO SIGUE SI ADVERTENCIAS PUEDE ACTIVARSE LA BOLSA DE AIRE Y PRODUCIRSE LESIONES, O TAL VEZ **NECESARIO TENER** QUE **HACER** REPARACIONES EN EL SISTEMA SRS.

PRECAUCIÓN: Utilice siempre el dispositivo de apriete en el lugar apropiado. Cuando reemplace un dispositivo de apriete, utilice SOLAMENTE el que tenga el mismo número de pieza para esa aplicación. ISUZU recogerá los dispositivos de apriete que requieran ser reemplazados después de quitarlos. ISUZU también recogerá los dispositivos de apriete que requieran obturadores o selladores de roscas. A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO. utilice no revestimientos suplementarios (pintura, grasa u otras sustancias anticorrosivas) en los dispositivos de apriete roscados ni en sus puntos de unión. Generalmente, tales revestimientos afectan al par y a la fuerza de unión de tales dispositivos, e incluso pueden llegar a estropearlo. Cuando instale dispositivos de apriete, utilice el orden de apriete y las Seguir especificaciones estas correctos. instrucciones le ayudará a evitar daños en las piezas y en los sistemas.

Descripción general

Limpieza y cuidados del motor

Un motor de automóvil es una combinación de muchas superficies maquinadas, rectificadas, pulidas y alisadas, con tolerancias medidas en milésimas de milímetro (diezmilésimas de pulgada). Por consiguiente, cuando se repara cualquier pieza del motor, el cuidado y la limpieza son muy importantes. En toda esta sección, deberá entenderse que la limpieza y protección apropiadas de las superficies maquinadas y áreas de fricción forma parte del procedimiento de reparación. Esto se considera como una práctica de taller normal aunque no se estipule específicamente.

- Durante el montaje deberá ponerse una buena capa de aceite del motor en todas las áreas de fricción para proteger y lubricar las superficies durante la operación inicial.
- Siempre que los componentes del tren de válvulas, pistones, segmentos, bielas, rodamientos de bielas y rodamientos de muñones del cigüeñal sean desmontados para hacer reparaciones, éstos deberán guardarse bien ordenados.
- Al hacer la instalación deberán instalarse en los mismos lugares y superficies de acoplamiento de las que fueron quitados.
- Antes de realizar cualquier trabajo importante en el motor deberán desconectarse los cables de la batería. Si no se desconectan se pueden causar daños en los mazos de cables u otras piezas del sistema eléctrico.
- Los seis cilindros de este motor se identifican mediante números: los del lado derecho, el 1, 3 y 5, y los del lado izquierdo, 2, 4 y 6, se cuentan mirando desde el lado de la polea del cigüeñal hacia el lado del volante.

Información general acerca del servicio del motor

La información siguiente acerca del servicio del motor deberá tenerse en consideración porque resulta muy importante para impedir daños y mantener el rendimiento fiable del motor.

- Cuando eleve o apoye el motor por cualquier razón, no utilice un gato debajo del cárter de aceite. Debido a la pequeña separación entre el cárter de aceite y el filtro de la bomba de aceite, al colocar el gato contra el cárter de aceite podría dañarse la unidad captadora de aceite.
- El sistema eléctrico de 12 voltios puede dañar los circuitos eléctricos. Cuando realice cualquier trabajo donde los terminales eléctricos podrían conectarse a masa, el cable de masa de la batería deberá desconectarse de la batería.

• Cuando quiera que se quite el conducto de aire de admisión o el filtro de aire, la abertura de admisión deberá taparse. Esto evitará que entren materias extrañas en el cilindro, lo que podrá causar un daño considerable cuando se arranque el motor.

Bloque de cilindros

El bloque de cilindros es de aluminio fundido a presión para seis cilindros tipo 75°V. Tiene una estructura integrada de chapa trasera y emplea una falda profunda. La camisa del cilindro es de fundición, y su diámetro interior y el diámetro del muñón del cigüeñal se clasifican en grados. El cigüeñal se apoya en cuatro rodamientos cuyas anchuras entre el número 2 y el 3 y entre el 1 y el 4 son diferentes; la anchura del rodamiento número 3 es diferente en el lado de la carrocería para apoyar el rodamiento de empuje. Las tapas de rodamientos están hechas de fundición dúctil, y cada una de ellas utiliza cuatro pernos y dos pernos laterales.

Culata

La culata, de aleación de aluminio fundido, emplea una cámara de combustión tipo techo con bujía en el centro. Las válvulas de admisión y escape están colocadas siguiendo un diseño en V. Las lumbreras son del tipo flujo transversal.

Tren de válvulas

Los árboles de levas de admisión y escape, a ambos lados de los bancos, son accionados por un engranaje de impulsor de árboles de levas y una correa de distribución. Las válvulas son activadas por el árbol de levas y la luz de las mismas se ajuste seleccionando la laminilla del grosor adecuado.

Colector de admisión

El sistema del colector de admisión se compone de la cámara común de fundición de aluminio y del colector de admisión con seis inyectores de combustible.

Colector de escape

El colector de escape es de fundición dúctil.

Pistones y bielas

Los pistones de aluminio se utilizan después de seleccionar el grado adecuado al diámetro interior del cilindro. Cada pistón tiene dos segmentos de compresión y uno de lubricación. El bulón del pistón, de acero cromizado, se desplaza 1 mm hacia el lado de empuje, y la presión de empuje del pistón contra la pared del cilindro cambia poco a poco según se desplaza el pistón. Las bielas están hechas de acero forjado. Los rodamientos de las bielas están graduados para poder seleccionar el tamaño correcto.

6A-4 PARTE MECÁNICA DEL MOTOR (6VE1 3,5L)

deberá desconectarse de la batería.

Cigüeñal y rodamientos

El cigüeñal está hecho de fundición dúctil. Las muñequillas y muñones están graduados para seleccionar el tamaño correcto para sus rodamientos.

Módulo de control del motor (ECM)

El ECM está ubicado en la cámara común.

Diagnosis del motor

Arranque difícil

1. El motor de arranque no gira

Procedimiento de solución de problemas Encienda los faros y active el interruptor del motor de arranque.

Síntoma	Causa posible	Acción
Los faros se apagan o pierden mucha intensidad de iluminación	La batería está agotada o no está suficientemente cargada	Cargue o reemplace la batería
	Terminales mal conectados	Limpie los bornes de la batería y conecte correctamente
	Circuito de bobina de motor de arranque cortocircuitado	Repare o cambie
	Motor de arranque defectuoso	Repare o cambie

2. Problema de encendido – El motor de arranque gira pero el motor no inicia la prueba de chispa

Desconecte una bobina de encendido de cualquier bujía. Conecte el probador de bujías 5-8840-0383-0, arranque el motor y compruebe si se genera una chispa en el probador de bujías. Antes de arrancar el motor, asegúrese de que el probador de chispa esté bien conectado a tierra. Para evitar sacudidas eléctricas, no toque la parte donde el aislamiento de la bobina de encendido esté roto mientras funciona el motor.

Síntoma	Causa posible	Acción
Salta chispa entre la separación	La bujía está defectuosa	Limpie o reemplace
	La distribución del encendido no es correcta	Consulte Sistema de encendido
	No llega combustible a los inyectores o al motor	Consulte el elemento 3 (Problema en el sistema de combustible)
	Distribución de válvulas incorrecta	Ajuste
	Falta de compresión en el motor	Consulte el elemento 4 (Falta de compresión en el motor)
No se produce chispa	Bobina de encendido desconectada o rota	Conecte correctamente o reemplace
	Sistema de encendido electrónico con módulo	Reemplace
	Malas conexiones en el mazo del motor	Corrija
	Cable del módulo de control del motor desconectado o defectuoso	Corrija o reemplace

3. Problema en el sistema de combustible

Síntoma	Causa posible	Acción
El motor de arranque gira y se produce chispa, pero el motor no arranca.	Depósito de combustible vacío	Llene
	Agua en el sistema de combustible	Limpie
	Filtro de combustible obstruido	Reemplace el filtro
	Tubo de combustible obstruido	Limpie o reemplace
	Bomba de combustible defectuosa	Reemplace
	Circuito abierto de la bomba de combustible	Corrija o reemplace
	Circuito del sistema de control de emisión evaporativa obstruido	Corrija o reemplace
	Fallo en el sistema de inyección de combustible multilumbrera	Consulte la sección "Inyección electrónica de combustible"

4. Falta de compresión en el motor

Síntoma	Causa posible	Acción
Falta compresión en el motor	Bujía floja	Apriétela al par especificado
	Distribución de válvulas incorrecta	Ajuste
	Junta de culata defectuosa	Reemplace la junta
	Válvula mal asentada	Rectifique la válvula
	Vástago de válvula agarrotado	Reemplace la válvula y la guía de válvula
	Muelle de válvula débil o roto	Reemplace
	Cilindro o segmentos desgastados	Repare el motor
	Segmentos agarrotados	Repare el motor

Procedimiento de prueba de compresión del motor

- 1. Arranque el motor y déjelo funcionar hasta que alcance la temperatura de funcionamiento normal.
- 2. Apague el motor.
- 3. Quite todas las bujías.
- 4. Quite el fusible de la bobina de encendido (15 A) y desactive el sistema de encendido.
- 5. Quite el relé de la bomba de combustible de la caja de relés y fusibles.
- 6. Active el motor de arranque y verifique que la velocidad de giro sea de 300 rpm aproximadamente.
- 7. Instale el indicador de compresión de cilindros en el agujero de la bujía.
- Con la válvula de mariposa abierta completamente, mantenga activado el motor de arranque hasta que la aguja del indicador de compresión alcance el máximo nivel. Anote la indicación.

9. Repita la prueba con cada cilindro.

Si la presión de compresión obtenida disminuye por debajo del límite, será necesario reparar el motor.

Límite; 1,000 kPa (145 psi)

Ralentí de motor irregular o parada del motor

Síntoma	Causa posible	Acción
Problema en el sistema de inyección de combustible	Válvula de control de aire de ralentí defectuosa	Reemplace
	La mariposa no se cierra completamente	Reemplace
	Circuito de sensor de posición de mariposa abierto o cortocircuitado	Corrija o reemplace
	Circuitos de inyectores de combustible abiertos o cortocircuitados	Corrija o reemplace
	Inyectores de combustible dañados	Reemplace
	Relé de bomba de combustible defectuoso	Reemplace
	Circuito de sensor de corriente de masa de aire abierto o conexiones mal hechas	Corrija o reemplace
	Sensor de corriente de masa de aire defectuoso	Reemplace
	Circuito de sensor de temperatura de refrigerante del motor abierto o conexiones mal hechas	Corrija o reemplace
	Sensor de temperatura de refrigerante del motor defectuoso	Reemplace
	Circuito de sensor de temperatura de aire de admisión abierto o conexiones mal hechas	Corrija o reemplace
	Sensor de temperatura de aire de admisión defectuoso	Reemplace
	Circuito de sensor de velocidad del vehículo abierto o cortocircuitado	Corrija o reemplace
	Sensor de velocidad del vehículo defectuoso	Reemplace
Problema en el sistema de control de emisión	Válvula EGR defectuosa	Reemplace
	Circuito de válvula EGE abierto o conexión mal hecha	Corrija o reemplace
	Módulo de control del motor defectuoso	Reemplace
	Circuito de válvula de purga de bote abierto o conexiones mal hechas	Corrija o reemplace
	Válvula de purga de bote defectuosa	Reemplace
	Válvula de control de purga de bote de emisión evaporativa defectuosa	Reemplace
	Problema en el sistema de encendido	Consulte "Arranque difícil"

6A-8 PARTE MECÁNICA DEL MOTOR (6VE1 3,5L)

Otros	Falta de compresión en el motor	Consulte "Arranque difícil"
	Válvula mal asentada	Rectifique la válvula
	Filtro de aire obstruido	Reemplace el elemento del filtro
	Distribución de válvulas incorrecta	Reajuste
	Válvula de control de aire de ralentí rota	Reemplace
	Solenoide de ralentí de marcha rápida defectuoso	Reemplace
	Válvula de ventilación positiva del cárter defectuosa u obstruida	Reemplace

Funcionamiento irregular del motor

Síntoma	Causa posible	Acción
El encendido del motor falla periódicamente	Capa de la bobina de encendido cortocircuitada	Reemplace
	Bujías sucias	Limpie las bujías o instale otras de gama calorífica superior
	Fugas por los aislantes de las bujías	Reemplace
	Inyectores de combustible defectuosos	Reemplace
	Módulo de control del motor defectuoso	Reemplace
El motor golpetea periódicamente	Las bujías se calientan demasiado	Instale bujías de gama calorífica inferior
	Módulo de control del motor defectuoso	Reemplace
Falta potencia en el motor	Bujías sucias	Limpie
	Inyectores de combustible defectuosos	Reemplace
	Circuito de sensor de corriente de masa de aire o de corriente de aire de admisión defectuoso	Corrija o reemplace
	Sensor de temperatura de refrigerante del motor o su circuito defectuoso	Corrija o reemplace
	Módulo de control del motor defectuoso	Reemplace
	Sensor de temperatura de aire de admisión o su circuito defectuoso	Corrija o reemplace
	Sensor de posición de mariposa o su circuito defectuoso	Corrija o reemplace

Vacilación

Síntoma	Causa posible	Acción
Vacilación en la aceleración	Ajuste del sensor de posición de mariposa incorrecto	Reemplace el conjunto de la válvula de mariposa
	Circuito del sensor de posición de mariposa abierto o cortocircuitado	Corrija o reemplace
	Juego excesivo en la articulación del acelerador	Ajuste o reemplace
	Circuito de sensor de corriente de masa de aire abierto o conexiones mal hechas	Corrija o reemplace
	Sensor de corriente de masa de aire defectuoso	Reemplace
	Circuito de sensor de temperatura de aire de admisión (IAT) abierto o conexiones mal hechas	Corrija o reemplace
	Sensor IAT defectuoso	Reemplace
Vacilación a altas velocidades (Presión de combustible demasiado baja)	Filtro del depósito de combustible obstruido	Limpie o reemplace
	Tubo de combustible obstruido	Limpie o reemplace
	Filtro de combustible obstruido	Reemplace
	Sistema de la bomba de combustible defectuoso	Verifique y reemplace
	Válvula de control de presión de combustible con fugas	Reemplace
Vacilación a altas velocidades (El inyector de combustible no funciona normalmente)	Circuito de suministro de energía o circuito de masa para el sistema de inyección de combustible multilumbrera cortocircuitado o abierto	Verifique y corrija o reemplace
	Inyector de combustible defectuoso	Reemplace
	Cable del circuito del sistema de inyección de combustible multilumbrera abierto o conexiones mal hechas	Corrija o reemplace

PARTE MECÁNICA DEL MOTOR (6VE1 3,5L) 6A-11

Síntoma	Causa posible	Acción
Vacilación a altas velocidades	Módulo de control del motor defectuoso	Reemplace
	Cable del sensor de posición de la mariposa roto o conexiones mal hechas	Corrija o reemplace
	Sensor de posición de la mariposa defectuoso	Reemplace
	Circuito sensor de temperatura del refrigerante del motor abierto o cortocircuitado	Corrija o reemplace
	Sensor de temperatura de refrigerante del motor defectuoso	Reemplace
	Circuito de sensor de corriente de masa de aire abierto o conexiones mal hechas	Corrija o reemplace
	Sensor de corriente de masa de aire defectuoso	Reemplace
	Circuito del sensor IAT abierto o conexiones mal hechas	Corrija o reemplace
	Sensor IAT defectuoso	Reemplace
	La válvula de mariposa no está completamente abierta	Verifique y corrija o reemplace
	Filtro de aire obstruido	Reemplace el elemento del filtro
	Tensión de suministro de energía demasiado baja	Verifique y corrija o reemplace

Falta potencia en el motor

Síntoma	a		Causa posible	Acción
Problema en el siste combustible	ma de		La válvula de control de presión de combustible no funciona normalmente	Reemplace
			Inyector de combustible obstruido	Limpie o reemplace
			Tubo de combustible obstruido	Limpie
			Filtro de combustible obstruido o sucio	Reemplace
			El circuito de accionador de la bomba de combustible no funciona normalmente	Corrija o reemplace
			El depósito de combustible no respira lo suficiente debido a la obstrucción del circuito del sistema de control de emisión evaporativa	Limpie o reemplace
			Agua en el sistema de combustible	Limpie
			Combustible de mala calidad en el sistema de combustible	Utilice un combustible del octanaje especificado
			Mal suministro de tensión al módulo de control del motor	Corrija el circuito
			Cable del sensor de posición de la mariposa roto o conexiones mal hechas	Corrija o reemplace
			Sensor de posición de la mariposa defectuoso	Reemplace
			El sensor de corriente de masa de aire no funciona normalmente	Reemplace
			El sensor de presión absoluta del colector no funciona normalmente	Reemplace
			El sensor de temperatura del aire de admisión no funciona normalmente	Reemplace
			Circuito sensor de temperatura del refrigerante del motor abierto o cortocircuitado	Corrija o reemplace
			Sensor de temperatura de refrigerante del motor defectuoso	Reemplace
			Módulo de control del motor defectuoso	Reemplace
Problema en el admisión o escape	sistema	de	Filtro de aire obstruido	Reemplace el elemento del filtro
			Conducto de aire retorcido o aplastado	Corrija o reemplace
			Sistema de escape obstruido	Corrija o reemplace
Fallo de encendido				Consulte la Guía de solución de problemas de arranque difícil
			Gama térmica de bujías inadecuada	Instale bujías de la gama térmica adecuada
		_	Bobina de encendido defectuosa	Reemplace

PARTE MECÁNICA DEL MOTOR (6VE1 3,5L) 6A-13

Síntoma	Causa posible	Acción
Recalentamiento del motor	Nivel del refrigerante del motor demasiado bajo	Rellene
	Embrague de ventilador defectuoso	Reemplace
	Termostato defectuoso	Reemplace
	Bomba de refrigerante del motor defectuosa	Corrija o reemplace
	Radiador obstruido	Limpie o reemplace
	Tapa de la boca de llenado del radiador defectuosa	Reemplace
	El nivel del aceite en el cárter del motor está demasiado bajo o el aceite no es el adecuado	Cambie o rellene
	La resistencia en el sistema de escape ha aumentado	Limpie el sistema de escape o reemplace las piezas defectuosas
	Ajuste del sensor de posición de mariposa incorrecto	Reemplace con el ASM de válvula de mariposa
	Circuito del sensor de posición de mariposa abierto o cortocircuitado	Corrija o reemplace
	Junta de culata dañada	Reemplace
Enfriamiento excesivo del motor	Termostato defectuoso	Reemplace (Utilice un termostato para que se abra a 82°C (180°F))
Falta compresión en el motor		Consulte Arranque difícil
Otros	Presión de inflación de neumáticos anormal	Infle con las presiones recomendadas
	El freno roza	Ajuste
	El embrague patina	Ajuste o reemplace
	El nivel de aceite en el cárter del motor está demasiado alto	Corrija el nivel del aceite del motor
	Válvula EGR defectuosa	Reemplace

Motor ruidoso

El ruido anormal del motor consiste a menudo en diversos ruidos que tienen su origen en las piezas giratorias o deslizantes, y en otras piezas móviles del motor. Si lo hay, se recomienda buscar la fuente y solucionar el problema.

Síntoma	Causa posible	Acción
Ruido de los muñones del cigüeñal o rodamientos del cigüeñal	La holgura de lubricación aumenta debido a que los muñones del	cigüeñal y el cigüeñal, o rectifique el
(Los muñones del cigüeñal y los rodamientos del cigüeñal defectuosos hacen generalmente ruidos apagados que se notan más cuando se acelera)		cigüeñal e instale rodamientos de menor tamaño
	Cigüeñal descentrado	Reemplace los rodamientos del cigüeñal y el cigüeñal, o rectifique el cigüeñal e instale rodamientos de menor tamaño
	Rodamiento de cigüeñal agarrotado	Reemplace los rodamientos del cigüeñal y el cigüeñal o rectifique el cigüeñal e instale un rodamiento de menor tamaño

Procedimiento de solución de problemas

Cortocircuite cada bujía en orden utilizando extractores de bujías aislados. Localice el cilindro con rodamiento defectuoso escuchando los ruidos anormales que se detienen cuando se cortocircuita la bujía.

Síntoma	Causa posible	Acción
Ruido de bielas o de rodamientos de bielas	Rodamiento o muñequilla de cigüeñal desgastado	y el cigüeñal o rectifique la
(Las bielas o rodamientos de bielas defectuosos hacen generalmente un ruido anormal un poco más alto que el ruido de los rodamientos del cigüeñal, que se hace más evidente cuando se acelera el motor)		muñequilla del cigüeñal e instale rodamientos de menor tamaño
	Muñequilla de cigüeñal descentrada	Reemplace los rodamientos de biela y el cigüeñal o rectifique la muñequilla del cigüeñal e instale rodamientos de menor tamaño
	Biela doblada	Corrija o reemplace
	Rodamiento de biela agarrotado	Reemplace los rodamientos de biela y el cigüeñal o rectifique la muñequilla del cigüeñal e instale rodamientos de menor tamaño

Procedimiento de solución de problemas

El ruido anormal se detiene cuando se cortocircuita la bujía del cilindro con pieza defectuosa.

Síntoma	Causa posible	Acción	
Ruido de pistón y cilindro	La holgura del pistón aumenta		
(El pistón o cilindro defectuoso hace generalmente un ruido de golpeteo mecánico que aumenta cuando se acelera repentinamente el motor, pero que disminuye poco a poco al calentarse el motor)	debido al desgaste del cilindro	cilindro	
	Pistón agarrotado	Reemplace el pistón y el cuerpo del cilindro	
	Segmento roto	Reemplace el pistón y el cuerpo del cilindro	
	Pistón defectuoso	Reemplace los pistones y demás	

Procedimiento de solución de problemas

Cortocircuite cada bujía y escuche los cambios en el ruido del motor.

Síntoma		(ausa pos	ible		Acción
Ruido de bulón de pistón (El pistón hace ruido cada vez que sube y baja)	Bulón desgas		agujero s	para	bulón	Reemplace el conjunto de pistón, bulón y biela

6A-16 PARTE MECÁNICA DEL MOTOR (6VE1 3,5L)

Procedimiento de solución de problemas

El sonido de golpeteo cesa cuando se cortocircuita la bujía del cilindro que está mal.

Síntoma	Causa posible	Acción
Ruido en la correa de distribución	La tensión de la correa de distribución no es correcta	Reemplace el empujador, ajuste la polea de tensión o reemplace la correa de distribución
	Rodamiento de tensor defectuoso	Reemplace
	Correa de distribución defectuosa	Reemplace
	Polea de distribución defectuosa	Reemplace
	La correa de distribución entra en contacto con la tapa de distribución	Reemplace la correa y tapa de distribución
Ruido de válvula	Juego de válvula incorrecto	Reemplace la laminilla de ajuste
	Válvula o guía de válvula agarrotada	Reemplace la válvula y la guía de válvula
	Muelle de válvula roto o debilitado	Reemplace
	Asiento de válvula fuera de posición	Corrija
	Árbol de levas descentrado	Reemplace
Ruido del cigüeñal	Juego excesivo en el extremo del cigüeñal (se produce ruido cuando se acopla el embrague)	Reemplace el rodamiento de empuje
Golpeteo del motor	Preencendido debido al uso de bujías de gama térmica inadecuada	Instale bujías de la gama térmica adecuada
	Acumulaciones de carbonilla en las cámaras de combustión	Limpie
	Combustible de octanaje demasiado bajo	Reemplace el combustible
	Fallo en el sistema de enriquecimiento de mariposa abierta del todo	Consulte la sección 6E
	Selección de cambio de velocidades incorrecta	El operador debe seleccionar la velocidad correcta
	Recalentamiento del motor	Consulte "Falta potencia en el motor"
Otros	Bomba de agua defectuosa	Reemplace
	La correa impulsora patina	Reemplace el tensor automático o la correa impulsora

Combustión anormal

Síntoma		Causa posible	Acción	
Problema en el combustible	sistema	de	Válvula de control de presión de combustible defectuosa	Reemplace
			Filtro de combustible obstruido	Reemplace
			Bomba de combustible obstruida	Limpie o reemplace
			Depósito o tubería de combustible obstruidos	Limpie o reemplace
			Inyector de combustible obstruido	Limpie o reemplace
			Relé de bomba de combustible defectuoso	Reemplace
			Cable de suministro de energía para la bomba de combustible roto o conexiones mal hechas	Vuelva a conectar, corrija o reemplace
			Circuito de sensor de corriente de masa de aire (MAF) abierto o defectuoso	Corrija o reemplace
			Sensor MAF defectuoso	Reemplace
			Circuito de sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) abierto o cortocircuitado	Corrija o reemplace
			Sensor de ECT defectuoso	Reemplace
			Ajuste del sensor de posición de mariposa incorrecto	Reajuste
			Sensor de posición de la mariposa defectuoso	Reemplace
			Conector del sensor de posición de mariposa con conexiones mal hechas	Vuelva a conectar
			Cable del sensor de velocidad del vehículo con conexiones mal hechas o defectuosas	Corrija o reemplace
			Sensor de velocidad del vehículo flojo	Fíjelo firmemente
			Sensor de velocidad del vehículo con contacto equivocado o defectuoso	Reemplace
			Cable del módulo de control del motor con conexiones mal hechas o defectuosas	Corrija o reemplace

6A-18 PARTE MECÁNICA DEL MOTOR (6VE1 3,5L)

Síntoma	Causa posible	Acción
Problema en el sistema de control de emisión	Circuito de sensor de oxígeno calentado abierto	Corrija o reemplace
	Sensor de oxígeno calentado defectuoso	Reemplace
	Manguera de vacío de señal floja o defectuosa	Corrija o reemplace
	Circuito de válvula EGR abierto o cortocircuitado	Corrija o reemplace
	Válvula EGR defectuosa	Reemplace
	Circuito de sensor ECT abierto o cortocircuitado	Corrija o reemplace
	Circuito de válvula de purga de bote abierto o cortocircuitado	Corrija o reemplace
	Válvula de purga de bote defectuosa	Reemplace
	Sensor de ECT defectuoso	Reemplace
	Válvula y manguera de ventilación positiva del cárter (PCV) obstruidas	Corrija o reemplace
	Sistema de evaporador	Consulte la sección 6E
Problema en el sistema de encendido		Consulte "Falta potencia en el motor"
Problema en las piezas de la culata	Acumulaciones de carbonilla en la cámara de combustión	Quite la carbonilla
	Acumulación de carbonilla en la válvula, asiento y guía de válvula	Quite la carbonilla

Consumo excesivo de aceite del motor

Síntoma	Causa posible	Acción
Fugas de aceite	Tapón de drenaje del cárter de aceite flojo	Apriete o cambie la junta
	Pernos de fijación del cárter flojos	Vuelva a apretarlos
	Pernos de ajuste del cárter de aceite flojos	Vuelva a apretarlos
	Junta de cárter de aceite rota	Reemplace la junta
	Pernos de retención de tapa delantera flojos o junta rota	Apriete o cambie la junta
	Pernos de fijación de tapa de culata flojos o junta rota	Apriete o cambie la junta
	Adaptador de filtro de aceite agrietado	Reemplace
	Perno de colocación del filtro de aceite flojo o junta de goma rota	Apriete o reemplace el filtro de aceite
	Refrigerador de aceite roto	Reemplace
	Retén de aceite delantero o trasero de cigüeñal defectuoso	Reemplace el sello de aceite
	Unidad de presión de aceite floja o rota	Apriete o reemplace
	Manguera de gas que pasa de la cámara de explosión al cárter rota	Reemplace la manguera
	Válvula de ventilación positiva del cárter obstruida	Limpie
	Fallo de acoplamiento de motor/transmisión	Reemplace el sello de aceite
Fuga de aceite a las cámaras de combustión debido al mal asentamiento del sistema de la válvula	Retén de aceite del vástago de válvula defectuoso	Reemplace
	Vástago de válvula o guía de válvula desgastados	Reemplace la válvula y la guía de válvula
Hay fugas de aceite hacia el interior de las cámaras de combustión debido a un mal sellado de las piezas de los cilindros	Los cilindros y los pistones están excesivamente desgastados	Recambie el conjunto del cuerpo del cilindro y los pistones
	Cortes de los segmentos del pistón colocados incorrectamente	Corrija
	Segmentos del pistón colocados con el lado equivocado hacia arriba	Corrija
	Segmento de pistón atascado	Recambie el conjunto del cuerpo del cilindro y los pistones
	Segmento de pistón y garganta de segmento desgastados	Reemplace los pistones y demás
	Los puertos de retorno de los segmentos de aceite están obturados	Limpie el pistón y recambie los segmentos

6A-20 PARTE MECÁNICA DEL MOTOR (6VE1 3,5L)

Fallo en el sistema de ventilación positiva del cárter del cigüeñal	Válvula de ventilación positiva del cárter obstruida	Limpie
Otros	Viscosidad del aceite inapropiada	Use aceite con la viscosidad S.A.E recomendada
		Una conducción continua a altas velocidades y/o un uso intenso suelen causar un mayor consumo de aceite

Consumo excesivo de combustible

Síntoma			1		Causa posible	Acción	
Problema combustible	en	el	sistema	de	Mezcla demasiado rica o demasiado pobre debido a problemas en el sistema de inyección de combustible		
					La función de cierre de combustible no funciona	Consulte la sección "Combustión anormal"	
Problema encendido	en	el	sistema	de	Fallo del encendido o combustión anormal debido a problemas en el sistema de arranque		
Otros					Velocidad del motor en ralentí demasiado alta	Consulte la Sección 6E	
					Retorno lento del control del acelerador	Corregir	
					Fugas en el sistema de combustible	Corrija o reemplace	
					El embrague patina	Corrija	
					El freno roza	Corrija	
					Selección de cambio de velocidades incorrecta	El operador debe seleccionar la velocidad correcta	

Problemas de lubricación

Síntoma	Causa posible	Acción
Presión del aceite demasiado baja	Se está usando un aceite equivocado	Recámbielo por un aceite de motor correcto
	Atasco de la válvula de purga	Reemplace
	La bomba de aceite no funciona bien	Corrija o reemplace
	Filtro de la bomba de aceite atascado	Limpie o recambie el filtro
	Bomba de aceite desgastada	Reemplace
	Indicador de presión de aceite defectuoso	Corrija o reemplace
	Cojinete del cigüeñal o cojinete de la biela desgastados	Reemplace
Contaminación del aceite	Se está usando un aceite equivocado	Recámbielo por un aceite de motor correcto
	Filtro de aceite obturado	Recambie el filtro de aceite
	Daños en la junta de estanqueidad de la culata del cilindro	Reemplace la junta
	Fuga de gases quemados	Recambie el pistón y los segmentos del pistón o el conjunto del cuerpo del cilindro
El aceite no llega al sistema de válvulas	El paso del aceite a través de la culata o el cuerpo del cilindro está obturado	Limpie o corrija

Comprobación de la presión de aceite del motor

- 1. Compruebe si hay impurezas, combustible o agua en el aceite del motor.
 - a. Compruebe la viscosidad del aceite.
 - b. Compruebe la viscosidad del aceite.
 - c. Cambie el aceite si la viscosidad rebasa los límites del estándar especificado.
 - d. Consulte la sección "Mantenimiento y lubricación" de este manual.
- 2. Compruebe el nivel de aceite del motor.

El nivel debe estar entre las marcas "ADD" (Añadir) y "FULL" (Lleno) de la varilla del nivel de aceite.

Si el nivel de aceite no llega a la marca "ADD" de la varilla del nivel de aceite, se debe añadir aceite de motor.

- 3. Extraiga la unidad de presión de aceite.
- 4. Instale un indicador de presión de aceite.
- 5. Arranque el motor y deje que alcance su temperatura de funcionamiento normal (Cerca de 80°C).
- 6. Mida la presión del aceite.

La presión del aceite debe ser:

392-550 kPa (56.9-80.4 psi) a 3,000 rpm

- 7. Pare el motor.
- 8. Quite el indicador de presión del aceite.
- 9. Instale la unidad de presión del aceite.
- 10. Arranque el motor y compruebe si hay fugas.

Lámpara indicadora de mal funcionamiento

La lámpara indicadora de fallos (MIL) "CHECK ENGINE" (COMPROBAR MOTOR) del panel instrumental se ilumina por acción del sistema de autodiagnóstico cuando el sistema comprueba el arranque del motor o detecta fallos. La MIL "CHECK ENGINE" no se ilumina al arrancar el motor.

Síntoma	Causa posible	Acción
La MIL "CHECK ENGINE" no se ilumina al arrancar el motor	Bombilla defectuosa	Reemplace
	Circuito de MIL abierto	Corrija o reemplace
	El circuito de señal de comando que acciona el sistema de autodiagnóstico está cortocircuitado	Corrija o reemplace
	El cable del Módulo de Control del Motor (ECM) está mal conectado, desconectado, o defectuoso	Corrija o reemplace
	ECM defectuoso	Reemplace
La MIL "CHECK ENGINE" se ilumina y permanece encendida	Deterioro del elemento interno sensor de oxígeno calentado	Reemplace
	Contacto inapropiado en el terminal del conector del sensor de oxígeno calentado	Reconéctelo apropiadamente
	El hilo del conductor del sensor de oxígeno calentado está cortocircuitado	Corrija
	El circuito del sensor de oxígeno calentado está abierto	Corrija o reemplace
	Deterioro del elemento interno del sensor de temperatura del refrigerante del motor	Reemplace
	Contacto incorrecto del terminal del conector correspondiente al sensor de temperatura del refrigerante del motor	
	El hilo del conductor del sensor de temperatura del refrigerante del motor está cortocircuitado	Corregir
	El circuito del sensor de temperatura del refrigerante del motor está abierto	Corrija o reemplace
	El circuito del sensor de la posición del estrangulador está abierto o cortocircuitado	Corrija o reemplace
	Deterioro del sensor de la posición del cigüeñal	Reemplace
	El circuito del sensor de la posición del cigüeñal está abierto o cortocircuitado	Corrija o reemplace
	El circuito del sensor de la velocidad del vehículo está abierto	Corrija o reemplace
	El circuito del sensor de la temperatura del aire aspirado está abierto o cortocircuitado	Corrija o reemplace
	El circuito inyector de combustible está abierto o cortocircuitado	Corrija o reemplace
	El transistor del controlador de ECM es defectuoso	Recambie el ECM
	Fallo en la RAM (Memoria de acceso aleatorio) o ROM (Memoria de sólo lectura) del ECM	Recambie el ECM

MOTOR

SISTEMA DE ENCENDIDO (6VE1 3,5 L)

ÍNDICE

Precauciones de servicio	6D2-1	Revisión	6D2-4
Descripción general	6D2-2	Bujías de recambio	6D2-4
Diagnóstico	6D2-2	Sensor de posición del cigüeñal	6D2-5
Bobina de encendido	6D2-3	Extracción	6D2-5
Extracción	6D2-3	Instalación	6D2-5
Inspección y reparación	6D2-3	Datos y especificaciones principales	6D2-6
Instalación	6D2-3		
Ruiía	6D2-4		

Precauciones de servicio

ADVERTENCIA: ESTE VEHÍCULO TIENE UN SISTEMA DE SEGURIDAD SUPLEMENTARIO (SRS). CONSULTE LA ILUSTRACIÓN DE LA UBICACIÓN DE COMPONENTES Y MAZOS DE CABLES PARA DETERMINAR SI ESTÁ REALIZANDO SERVICIOS EN LOS COMPONENTES O MAZOS DEL SRS O CERCA DE ELLOS. CUANDO REALICE SERVICIOS EN LOS COMPONENTES O MAZOS DEL SRS O CERCA DE ELLOS, CONSULTE LA INFORMACIÓN DE SERVICIO. SI NO SIGUE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE ACTIVARSE LA BOLSA DE AIRE Y PRODUCIRSE LESIONES, O TAL VEZ SEA NECESARIO TENER QUE HACER REPARACIONES EN EL SISTEMA SRS.

PRECAUCIÓN: Utilice siempre el dispositivo de apriete en el lugar apropiado. Cuando reemplace un dispositivo de apriete, utilice SOLAMENTE el que tenga el mismo número de pieza para esa aplicación. ISUZU recogerá los dispositivos de apriete que requieran ser reemplazados después de quitarlos. ISUZU también recogerá los dispositivos de apriete que requieran obturadores o selladores de roscas. A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO. nο utilice revestimientos suplementarios (pintura, grasa u otras sustancias anticorrosivas) en los dispositivos de apriete roscados ni en sus puntos de unión. Generalmente, tales revestimientos afectan al par y a la fuerza de unión de tales dispositivos, e incluso pueden llegar a estropearlo. Cuando instale dispositivos de apriete, utilice el orden de apriete y las especificaciones correctos. Seguir instrucciones le ayudará a evitar daños en las piezas y en los sistemas.

Descripción general

El encendido es ejecutado por el encendido electrónico (EI) que dispara directamente las bujías a partir de bobinas de encendido por medio de cables de bujía sin usar un distribuidor. Un par de bobinas de encendido para cilindros con una diferencia de fase de 360° (nº 1 y nº 4, nº 2 y nº 5, nº 3 y nº 6) se disparan simultáneamente.

Dado que el cilindro en el tiempo de escape requiere menos energía para disparar su bujía, la energía de las bobinas se puede utilizar para disparar el cilindro asociado en el tiempo de compresión. Tras una rotación de 360°, los tiempos de los cilindros correspondientes se invierten.

El El consta de seis bobinas de encendido, el sensor de posición del cigüeñal, el módulo de control del motor (ECM) y otros componentes.

Las bobinas de encendido están conectadas con el ECM.

El ECM enciende/apaga el circuito primario de las bobinas de encendido, y también controla los tiempos de encendido.

Una muesca en el disco de temporización del cigüeñal activa el sensor de posición del cigüeñal, el cual manda entonces información al ECM sobre el orden de explosión y los tiempos de encendido de cada bobina.

Asimismo, el El emplea un control de encendido (IC) para establecer un control similar a un sistema de distribución.


Diagnóstico

Consulte la sección de "Maniobrabilidad y emisiones" para el diagnóstico del sistema de encendido electrónico (sistema EI).

Bobina de encendido

Extracción

- 1. Desconecte el cable de masa de la batería.
- 2. Conector de la bobina de encendido y bobina de ignición.
 - Desconecte los tres conectores de la bobina de encendido.
 - Quite el perno de ménsula de arnés en la cubierta de la culata.
 - Quite los tornillos de sujeción de la bobina de encendido.



RTW4Z0SH000101

Leyenda

- (1) Conector de la bobina de encendido
- (2) Perno
- (3) Conjunto de la bobina de encendido


Inspección y reparación

Compruebe el aislamiento del conjunto de la bobina de encendido. Compruebe si hay corrosión o daños en los terminales, y recámbielos según sea necesario.

Medida de la resistencia del conjunto de la bobina de encendido.

Conector No.	Límite
1 a 2	Sin 0 ohmios o máximo infinito de ohmios.
1 a 3	Igual que arriba
2 a 3	Igual que arriba


Mida la resistencia del conjunto de la bobina de encendido, y recámbielo si su valor excede el estándar.



Instalación

Instale el conjunto de la bobina de encendido (3).
 Conecte el conector de la bobina de encendido (1) con la bobina (3), y luego apriete el tornillo (2) conforme al par de apriete especificado.

Par: 4 N·m (0.4 kg·m/3 lb pie)



RTW4Z0SH000101

2. Conecte el cable de masa de la batería.


Bujía

Revisión

Un mal estado de las bujías afecta negativamente al funcionamiento del motor. Inspeccione con cuidado cada bujía conforme al procedimiento descrito a continuación.

- 1. Saque la bujía de encendido.
- 2. Revise que la bujía no tenga suciedad ni materias extrañas.
 - Si la bujía está muy sucia, se deben comprobar los sistemas de combustible y eléctrico.
- En caso necesario, limpie las bujías colocándolas en una máquina limpiadora de bujías durante no más de 20 segundos.
- 4. Revise el electrodo y el aislante en busca de desgastes o grietas. Si hay desgastes o grietas notables, debe recambiarse la bujía.
- Compruebe si hay daños en la junta de estanqueidad. Recambie la junta de estanqueidad si es necesario.
- 6. Mida la resistencia del aislante con un megaohmiómetro de 500 voltios. Recambie la bujía si la resistencia es inferior al valor especificado.


Resistencia del aislante: 50 M Ω o más



7. Compruebe la holgura de la bujía. Recambie la bujía si la holgura no es la especificada.

Estándar: 1.0 -1.1 mm (0.04 - 0.043 pulg.)

Límite: 1.3 mm (0.05 pulg.)



- No intente corregir la holgura de una bujía vieja.
 Recambie la bujía y ajuste la holgura de la nueva bujía si es necesario.
- Tenga cuidado de no dañar la punta de la bujía durante su manipulación.
- 8. Apriete las bujías conforme al par de apriete especificado.

Par: 18 N·m (1.8 kg·m/13 lb pie)


Bujías de recambio

- En condiciones normales (sin problemas en los sistemas de combustible o eléctrico), utilice bujías de repuesto con un valor calorífico bajo (bujía de tipo caliente).
- Si el aislante y el electrodo están notablemente chamuscados, utilice las bujías de repuesto con valor calorífico alto (bujía de tipo frío).

Sensor de posición del cigüeñal

Extracción

- 1. Desconecte el cable de tierra de la batería.
- 2. Cable conector del sensor de posición del cigüeñal.
- 3. Desprenda el sensor de posición del cigüeñal del bloque de cilindros.



012RS008

Instalación

1. Instale el sensor de posición del cigüeñal en el bloque de cilindros.

Antes de la instalación, aplique una pequeña cantidad de aceite de motor a la junta tórica.

Par: 10 N·m (1.0 kg·m/7 lb pie)

2. Reconecte el cable conector al sensor de posición del cigüeñal.


Datos y especificaciones principales

Especificaciones generales

Sistema de ignición	
Forma de encendido	Sistema de encendido electrónico (sistema EI) con sensor de posición del cigüeñal
Bujía	
Tipo	K16PR-P11
	RC10PYP4
	RK16PR11
Holgura de la bujía	1.0 mm (0.04 pulg.) – 1.1 mm (0.043 pulg.)
Par de torsión	18 N·m (13lb pie)

Especificaciones del par de torsión

N·m (kg·m/lb pie)



RTW460LF000101

MOTOR

MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3,5 L

ÍNDICE

TABLAS DE ABREVIATURAS 6E-6	ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM	
LOCALIZADOR DE COMPONENTES 6E-7	(2/10)	6E-35
GRÁFICO DE LOCALIZACIÓN DE	ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM	
COMPONENTES DEL MOTOR 6E-7	(3/10)	6E-36
ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM 6E-11	ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM	
GRÁFICO DE PUNTOS DE TIERRA,	(4/10)	6E-37
EXPORTACIÓN GENERAL (VOLANTE IZDA)	ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM	
(1/4) 6E-14	(5/10)	6E-38
GRÁFICO DE PUNTOS DE TIERRA,	ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM	
EXPORTACIÓN GENERAL (VOLANTE IZDA)	(6/10)	6E-39
(2/4) 6E-15	ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM	
GRÁFICO DE PUNTOS DE TIERRA,	(7/10)	6E-40
EXPORTACIÓN GENERAL (VOLANTE IZDA)	ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM	
(3/4) 6E-16	(8/10)	6E-41
GRÁFICO DE PUNTOS DE TIERRA,	ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM	
EXPORTACIÓN GENERAL (VOLANTE IZDA)	(9/10)	6F-42
(4/4)	ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM	·
GRÁFICO DE PUNTOS DE TIERRA,	(10/10)	6F-43
EXPORTACIÓN GENERAL (VOLANTE DCHA)	SEÑAL DE SALIDA Y ASIGNACIÓN DE	
(1/4)	CLAVIJAS DEL CONECTOR ECM	6F-44
GRÁFICO DE PUNTOS DE TIERRA,	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ECM Y	-
EXPORTACIÓN GENERAL (VOLANTE DCHA)	SENSORES	6F-54
(2/4)	Módulo de control del motor (ECM)	
GRÁFICO DE PUNTOS DE TIERRA,	Sensor del caudal de aire (MAF) y sensor de l	
EXPORTACIÓN GENERAL (VOLANTE DCHA)	temperatura del aire aspirado (IAT)	
(3/4)	Sensor de posición del estrangulador	02 00
GRÁFICO DE PUNTOS DE TIERRA,	(TPS)	6F-55
EXPORTACIÓN GENERAL (VOLANTE DCHA)	Válvula de control del aire de ralentí	02.00
(4/4)	(IAC)	6F-56
UBICACIÓN	Sensor de posición del árbol de levas	02 00
ARNESES DE CABLES Y UBICACIÓN DE	(CMP)	6F-56
CONECTORES	Sensor de la posición del árbol de levas	02 00
LISTA DE CONECTORES 6E-28	(CKP)	6F-57
RELÉ Y FUSIBLE	Sensor de la temperatura del refrigerante del	-
UBICACIÓN DE LA CAJA DE RELÉS Y FUSIBLES	motor (ECT)	6E-57
(VOLANTE IZDA & VOLANTE DCHA) 6E-31	Sensor de velocidad del vehículo (VSS)	
ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM	Sensor de oxígeno calentado (O2)	
(1/10)	DESCRIPCIÓN GENERAL PARA LA MEDICIÓ	
(,	COMBUSTIBLE	
	COMBOOTIBLE	J_ 00

6E-2 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

DESCRIPCIÓN GENERAL DE BOBINAS Y	MISCELLANEOUS TEST
CONTROL DE ENCENDIDO DEL SISTEMA DE	(PRUEBA MISCELÁNEA) 6E-87
ENCENDIDO ELECTRONICO 6E-	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	INSTANTÁNEA 6E-89
EMISIONES EVAPORATIVAS 6E-	Organigrama de gráfico de trazado
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	(Gráfico de trazado tras obtener información
RECIRCULACIÓN DE GAS DE ESCAPE	del vehículo) 6E-90
(EGR)	Organigrama para reproducir instantánea
DIAGNÓSTICOS BASADOS EN ESTRATEGIA	(Gráfico de trazado) 6E-91
ISUZU 6E-	66 VISUALIZACIÓN DE INSTANTÁNEA CON
Proceso mental del diagnóstico 6E-	67 TIS2000 6E-92
1. Verificar la reclamación 6E-	67 SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE SERVICIO
2. Realice las comprobaciones preliminares 6E-	67 (SPS)
3. Comprobar boletines y sugerencias de	CÓMO UTILIZAR LA CAJA DEL
solución de problemas 6E-	68 DISYUNTOR 6E-98
4. Realice las comprobaciones de diagnóstico	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE
del Manual de servicio 6E-	68 DIAGNÓSTICO A BORDO (OBD)6E-101
5a y 5b. Aplique los procedimientos de	NO HAY LUZ DE AVISO DEL MOTOR (MIL) 6E-107
diagnóstico del Manual de servicio 6E-	68 LUZ DE AVISO DEL MOTOR (MIL)
5c. Autodiagnósticos del técnico 6E-	68 PERMANENTEMENTE ENCENDIDA 6E-110
5d. Diagnóstico intermitente 6E-	70 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE BOBINA DE
Pruebas de simulación de síntoma 6E-	70 INYECTORES DE COMBUSTIBLE Y
5e. El vehículo funciona correctamente 6E-	71 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE BALANCE
6. Examine de nuevo la reclamación 6E-	71 DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE 6E-113
7. Realice la reparación y verifíquela 6E-	71 PRUEBA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE SERVICIO GENERAL 6E-	72 COMBUSTIBLE6E-120
Equipo eléctrico y de vacío postventa 6E-	72 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE
Daños por descarga electroestática 6E-	72 COMBUSTIBLE6E-126
Inspección visual/física del compartimiento del	DIAGNÓSTICO DE CIRCUITOS DEL SISTEMA
motor	73 DE AIRE ACONDICIONADO6E-133
Conocimiento básico de las herramientas	CÓDIGOS DE PROBLEMAS
requerido 6E-	74 DIAGNOSTICADOS (DTC) 6E-141
Comunicaciones de datos en serie 6E-	74 AYUDA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Diagnósticoa bordo (OBD)6E-	74 CUANDO EL DTC SE ESTABLECE MÚLTIPLES
Operación de diagnóstico total de los	VECES6E-154
componentes	74 CÓDIGO DE PROBLEMAS DE DIAGNÓSTICO (DTC)
El ejecutivo de diagnóstico 6E-	75 P0101 (CÓDIGO FLASH 61) GAMA/RENDIMIENTO
Verificación de la reparación del vehículo 6E-	76 DEL CIRCUITO DEL SENSOR DE CORRIENTE
Lectura de códigos de diagnósticos de	DE MASA DE AIRE 6E-157
problemas Flash	77 CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
Lectura de códigos de diagnóstico de averias	P0102 (CÓDIGO FLASH 61) ENTRADA BAJA DEL
mediante un TECH 2 6E-	77 CIRCUITO DEL SENSOR DE CORRIENTE
Diagnóstico a bordo (Autodiagnóstico) 6E-	78 DE MASA DE AIRE6E-162
Diagnóstico con TECH 2 6E-	79 CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
DATOS DE EXPLORACIÓN TÍPICOS Y	P0103 (CÓDIGO FLASH 61) ENTRADA ALTA DEL
DEFINICIONES (DATOS DEL MOTOR) 6E-	83 CIRCUITO DEL SENSOR DE CORRIENTE
DATOS DE EXPLORACIÓN TÍPICOS Y	DE MASA DE AIRE 6E-167
DEFINICIONES	
(DATOS DE SENSOR DE O2) 6E-	85

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
P0112 (CÓDIGO FLASH 23) ENTRADA BAJA DEL	P0154 (CÓDIGO FLASH 15) NO SE DETECTA
SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE DE	ACTIVIDAD EN EL CIRCUITO SENSOR O2
ADMISIÓN (IAT)6E-172	(BANCO 2 SENSOR 1)6E-226
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
P0113 (CÓDIGO FLASH 23) ENTRADA ALTA DEL	P0171 (CÓDIGO FLASH 44) SISTEMA SENSOR O2
SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE DE	DEMASIADO POBRE
ADMISIÓN (IAT)6E-177	(BANCO 1)6E-231
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
P0117 (CÓDIGO FLASH 14) ENTRADA BAJA DEL	P0174 (CÓDIGO FLASH 44) SISTEMA SENSOR O2
SENSOR DE TEMPERATURA DEL	DEMASIADO POBRE
REFRIGERANTE DEL MOTOR (ECT) 6E-183	(BANCO 2)6E-231
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
• ,	
P0118 (CÓDIGO FLASH 14) ENTRADA ALTA DEL	P0172 (CÓDIGO FLASH 45) SISTEMA SENSOR O2
SENSOR DE TEMPERATURA DEL	DEMASIADO RICO
REFRIGERANTE DEL MOTOR (ECT)	(BANCO 1)
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
P0121 (CÓDIGO FLASH 21) GAMA/RENDIMIENTO	P0175 (CÓDIGO FLASH 44) SISTEMA
DEL CIRCUITO DEL SENSOR DE POSICIÓN DEL	SENSOR O2 DEMASIADO RICO
ACELERADOR (TPS)	(BANCO 2)6E-236
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
P0122 (CÓDIGO FLASH 21) ENTRADA BAJA DE	P1171 (CÓDIGO FLASH 44) SISTEMA DE
CIRCUITO DEL SENSOR DE POSICIÓN DEL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POBRE
ACELERADOR (TPS) 6E-198	DURANTE EL ENRIQUECIMIENTO DE POTENCIA
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	(BANCO 1)6E-241
P0123 (CÓDIGO FLASH 21) ENTRADA ALTA DE	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
CIRCUITO DEL SENSOR DE POSICIÓN DEL	P1172 (CÓDIGO FLASH 44) SISTEMA DE
ACELERADOR (TPS)6E-204	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POBRE
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	DURANTE EL ENRIQUECIMIENTO DE POTENCIA
P0131 (CÓDIGO FLASH 15) TENSIÓN BAJA DEL	(BANCO 2)6E-241
CIRCUITO SENSOR O2	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
(BANCO 1 SENSOR 1)6E-210	P0201 (CÓDIGO FLASH 31) CIRCUITO
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	DE CONTROL DEL INYECTOR 16E-246
P0151 (CÓDIGO FLASH 15) TENSIÓN BAJA DEL	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
CIRCUITO SENSOR O2	P0202 (CÓDIGO FLASH 31) CIRCUITO
(BANCO 2 SENSOR 1)6E-210	DE CONTROL DEL INYECTOR 26E-246
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
P0132 (CÓDIGO FLASH 15) TENSIÓN ALTA DEL	P0203 (CÓDIGO FLASH 31) CIRCUITO
CIRCUITO SENSOR O2	DE CONTROL DEL INYECTOR 36E-246
(BANCO 1 SENSOR 1)6E-219	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	P0204 (CÓDIGO FLASH 31) CIRCUITO
P0152 (CÓDIGO FLASH 15) TENSIÓN ALTA DEL	DE CONTROL DEL INYECTOR 46E-246
CIRCUITO SENSOR O2	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
(BANCO 2 SENSOR 1)	P0205 (CÓDIGO FLASH 31) CIRCUITO
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	DE CONTROL DEL INYECTOR 5
P0134 (CÓDIGO FLASH 15) NO SE DETECTA	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
ACTIVIDAD EN EL CIRCUITO SENSOR O2	P0206 (CÓDIGO FLASH 31) CIRCUITO
(RANCO 1 SENSOR 1) 6E 226	DE CONTROL DEL INVECTOR 6 6E 246

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0336 (CÓDIGO FLASH 29) GAMA/RENDIMIENTO	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0445 ALTA TENSIÓN DEL CIRCUITO
DEL CIRCUITO SENSOR DE POSICIÓN DEL	DE LA VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PURGA
CIGÜEÑAL (58X) 6E-254	DE EVAPORACIÓN6E-297
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
P0337 (CÓDIGO FLASH 29) CIRCUITO	P0500 (CÓDIGO FLASH 24) RANDO/RENDIMENTO
SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL SIN	DEL CIRCUITO SENSOR DE VELOCIDAD DEL
SEÑAL (58X)	VEHÍCULO (VSS)6E-302
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
P0341 (CÓDIGO FLASH 41) GAMA/RENDIMIENTO	P0562 (CÓDIGO FLASH 66) BAJO VOLTAJE DEL
DEL CIRCUITO SENSOR DE POSICIÓN DEL	SISTEMA
ÁRBOL DE LEVAS6E-265	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	P0563 (CÓDIGO FLASH 66) ALTO VOLTAJE DEL
P0342 (CÓDIGO FLASH 41) CIRCUITO	SISTEMA
SENSOR DE POSICIÓN DEL ÁRBOL DE	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
LEVAS SIN SEÑAL 6E-265	P0601 (CÓDIGO FLASH 51) SUMA DE
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	CONTROL DE MEMORIA DEL MÓDULO DE
P0351 (CÓDIGO FLASH 42) CIRCUITO	CONTROL
DE CONTROL DE IGNICIÓN 1	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	P0602 ERROR DE PROGRAMACIÓN
P0352 (CÓDIGO FLASH 42) CIRCUITO	ECU6E-320
DE CONTROL DE IGNICIÓN 2	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	P1508 (CÓDIGO FLASH 22)
P0353 (CÓDIGO FLASH 42) CIRCUITO	SISTEMA DE CONTROL DE AIRE DE RALENTÍ
DE CONTROL DE IGNICIÓN 3	BAJO/CERRADO6E-321
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
P0354 (CÓDIGO FLASH 42) CIRCUITO	P1509 (CÓDIGO FLASH 22)
DE CONTROL DE IGNICIÓN 4	SISTEMA DE CONTROL DE AIRE DE RALENTÍ
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	ALTO/ABIERTO6E-322
P0355 (CÓDIGO FLASH 42) CIRCUITO	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
DE CONTROL DE IGNICIÓN 5 6E-271	P1601 (CÓDIGO FLASH 65)
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	BUS CAN apagado6E-329
P0356 (CÓDIGO FLASH 42) CIRCUITO	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
DE CONTROL DE IGNICIÓN 6	DTC U2104 (CÓDIGO FLASH 67) MARCHA
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	EXCESIVA DEL CONTADOR DE REPOSICIÓN
P0404 (CÓDIGO FLASH 32) GAMA/RENDIMIENTO	DE BUS CAN6E-337
CIRCUITO EGR (VÁLVULA ABIERTA) 6E-280	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	P1626 NO SEÑAL EN EL
P1404 (CÓDIGO FLASH 32) GAMA/RENDIMIENTO	INMOVILIZADOR6E-344
CIRCUITO EGR (VÁLVULA CERRADA) 6E-280	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	P1631 SEÑAL INMOVILIZADOR
P0405 (CÓDIGO FLASH 32) CIRCUITO	INMOVILIZADOR6E-351
EGR BAJO6E-286	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	P1648 CÓDIGO DE SEGURIDAD INTRODUCIDO
P0406 (CÓDIGO FLASH 32) CIRCUITO	INCORRECTO6E-354
EGR ALTO6E-291	CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)
CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC)	P1649 FUNCIÓN DEL INMOBILIZADOR NO
P0444 BAJA TENSIÓN DEL CIRCUITO	PROGRAMADA6E-357
DE LA VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PURGA	DIAGNÓSTICO DE SÍNTOMAS6E-360
DE EVAPORACIÓN	COMPROBACIONES PRELIMINARES6E-360

MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-5


COMPROBACIÓN VISUAL/FÍSICA6E-360	SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL	05.405
INTERMITENTE 6E-360	(CKP)	6E-407
EL MOTOR VIRA PERO NO FUNCIONA 6E-362	SENSOR DE POSICIÓN DEL ÁRBOL DE	
SÍNTOMA DE ARRANQUE DURO 6E-366	LEVAS (CMP)	6E-407
RALENTÍ DESIGUAL, INESTABLE O	SENSOR DE TEMPERATURA DE	
INCORRECTO, SÍNTOMA DE PARADA 6E-369	REFRIGERANTE DEL MOTOR (ECT)	6E-408
SÍNTOMA DE SOBRETENSIÓN TRANSITORIA	SENSOR DE CORRIENTE DE MASA DE	
Y/O DE RUIDOS DE ESCAPE6E-374	AIRE (MAF) Y SENSOR DE TEMPERATU	RA
SÍNTOMA DE VACILACIONES, BAJONES,	DEL AIRE DE ADMISIÓN (IAT)	6E-408
TROMPICONES6E-379	SENSOR DE POSICIÓN DEL	
SÍNTOMA DE INTERRUPCIONES Y	ESTRANGULADOR (TPS)	6E-409
OMISIONES 6E-384	VÁLVULA DE CONTROL DE AIRE DE	
FALTA DE POTENCIA, SÍNTOMA DE	RELÉ (IAC)	6E-409
LENTITUD O ESPONJOSIDAD6E-388	SENSOR DE OXÍGENO CALENTADO	
SÍNTOMA DE DETONACIÓN/DEL	(HO2S)	6E-410
ENCENDIDO6E-392	SOLENOIDE DE VÁLVULA DE PURGA DE	
SÍNTOMA DE UNA MALA ECONOMÍA DEL	BOTE EVAP	6E-411
COMBUSTIBLE6E-396	REDUCCIÓN DE PRESIÓN DEL	
SÍNTOMA DE EMISIONES DE ESCAPE	COMBUSTIBLE	6E-412
EXCESIVAS O MALOS OLORES6E-399	MONTAJE DEL CONDUCT DE	
DIESELING, SÍNTOMA DE	COMBUSTIBLE	6E-412
AUTOENCENDIDO6E-402	INYECTORES DE COMBUSTIBLE	6E-413
SÍNTOMA DE RETORNO DE LLAMA6E-404	REGULADOR DE PRESIÓN DEL	
PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN EN	COMBUSTIBLE	6E-415
VEHÍCULO6E-406	BOBINA DE ENCENDIDO	
MÓDULO DE CONTROL DEL MOTOR	BUJÍAS	6E-418
(ECM)6E-406	HERRAMIENTAS ESPECIALES	

TABLAS DE ABREVIATURAS

Abreviaturas	Denominación		
A/C	Aire acondicionado		
A/T	Transmisión automática		
ACC	Accesorio		
AMA	Amarillo		
AZU	Azul		
BLA	Blanco		
CAN	Red local del controlador		
CEL	Lámpara de comprobación del motor		
CKP	Posición del cigüeñal		
CMP	Posición del eje de levas		
DLC	Conector de enlace de datos		
DTC	Código de diagnóstico de problemas		
DVM	Voltímetro digital		
ECM	Módulo de control del motor		
ECT	Temperatura del refrigerante del motor		
EEPROM	Memoria de sólo lectura borrable y programable electrónicamente		
EGR	Recálculo de gas de escape		
ENC	Arranque		
GRI	Gris		
HO2S	Sensor de oxígeno calentado		
IAC	Control del aire de ralentí		
IAT	Temperatura del aire aspirado		
M/T	Transmisión manual		
MAF	Caudal de aire		
MAR	Marrón		
MIL	Lámpara indicadora de fallo		
NAR	Naranja		
NEG	Negro		
OBD	Diagnóstico de a bordo		
PROM	Memoria de solo lectura programable		
ROJ	Rojo		
ROS	Rosa		
SW	Interruptor		
TCM	Módulo de control de la transmisión		
TIERRA	Tierra		
TPS	Sensor de posición del estrangulador		
VCC	Control constante del voltaje		
VIO	Violeta		
VSS	Sensor de velocidad del vehículo		
WOT	Estrangulador completamente abierto		

LOCALIZADOR DE COMPONENTES


GRÁFICO DE LOCALIZACIÓN DE COMPONENTES DEL MOTOR



Leyenda

- (1) Módulo de control del motor (ECM)
- (2) Sensor de posición del estrangulador (TPS)
- (3) Válvula de control del aire de ralentí (IAC)
- (4) Batería


- (5) Caja de relés y fusibles
- (6) Accionador de crucero automático
- (7) Conjunto del sensor de caudal de aire (MAF) y de la temperatura del aire aspirado (IAT)



Leyenda

- (1) Inyector #1 Cilindro
- (2) Inyector #3 Cilindro
- (3) Inyector #5 Cilindro
- (4) Válvula EGR

- (5) Bobina de encendido, cilindro n.º1
- (6) Bobina de encendido, cilindro n.º3
- (7) Bobina de encendido, cilindro n.°5
- (8) Sensor de la temperatura del refrigerante del motor (ECT)




Leyenda

- (1) Inyector #2 Cilindro
- (2) Inyector #4 Cilindro
- (3) Inyector #6 Cilindro
- (4) Válvula de control del aire de ralentí (IAC)


- (5) Sensor de la posición del acelerador
- (6) Bobina de encendido, cilindro n.º2
- (7) Bobina de encendido, cilindro n.º4
- (8) Bobina de encendido, cilindro n.º6
- (9) Válvula de solenoide de purga del bote



(1) Sensor de oxígeno calentado del banco 1 (RH)




(1) Sensor de posición del cigüeñal (CKP)




(1) Bote




(1) Sensor de oxígeno calentado del banco 2 (LH)




(1) Sensor de posición del árbol de levas (CMS)





(1) Depósito de combustible

(2) Bomba de combustible





(1) Sensor de velocidad del vehículo (VSS)



(1) Interruptor de presión de dirección asistida

ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM








GRÁFICO DE PUNTOS DE TIERRA, EXPORTACIÓN GENERAL (VOLANTE IZDA) (1/4)




GRÁFICO DE PUNTOS DE TIERRA, EXPORTACIÓN GENERAL (VOLANTE IZDA) (2/4)




GRÁFICO DE PUNTOS DE TIERRA, EXPORTACIÓN GENERAL (VOLANTE IZDA) (3/4)




GRÁFICO DE PUNTOS DE TIERRA, EXPORTACIÓN GENERAL (VOLANTE IZDA) (4/4)




GRÁFICO DE PUNTOS DE TIERRA, EXPORTACIÓN GENERAL (VOLANTE DCHA) (1/4)




GRÁFICO DE PUNTOS DE TIERRA, EXPORTACIÓN GENERAL (VOLANTE DCHA) (2/4)




GRÁFICO DE PUNTOS DE TIERRA, EXPORTACIÓN GENERAL (VOLANTE DCHA) (3/4)






GRÁFICO DE PUNTOS DE TIERRA, EXPORTACIÓN GENERAL (VOLANTE DCHA) (4/4)




UBICACIÓN




ARNESES DE CABLES Y UBICACIÓN DE CONECTORES




(Exportación general - Volante izquierda)





Exportación general - Volante derecha



MOTOR 6VE1







LISTA DE CONECTORES


N.°	Cara del conector	N.°	Cara del conector
B-24	1234567 91011121314	C-108	1 2
Verde	Metro-B	Blanco	3 4 5 6 J/B E1
B-56	Wiede B	C-109	3/B E 1
	1 2 4 3 4 5 6 7 8 9 10		
Blanco	J/B I4	Plateado	Cuerpo, izquierda; tierra
B-58 Negro	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	E-2	
B-62	Conector de comprobación	E-6	Embrague magnético
	1 2 3 4	L-0	
Blanco	Interruptor de encendido (IGSUB : G1)		Inyector de combustible
B-63	1 3 2 4	E-7	
Blanco	Interruptor de encendido (IGSUB : G2)		Inyector de combustible
B-68	12 3	E-8	
	Inmovilizador		Inyector de combustible
C-2	Compartimento del motor - tierra, derecha	E-9	Inyector de combustible
C-24	======================================	E-51	m, cotor de compacine
	1234		
	Interruptor de presión triple		Inyector de combustible
C-94 Gris	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	E-52	
C-107	TCM-(A)	E-53	Inyector de combustible
Blanco	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
Dianico	J/B E2		Bobina de ignición

N.°	Cara del conector	N.°	Cara del conector
E-54		E-64	
	1 2 3		
E-55	Bobina de ignición	E-66	Interruptor de presión de aceite (P/STRG)
E-33		E-00	
	Bobina de ignición		Solenoide de servicio
E-56		E-68	
	123		
E-57	Bobina de ignición	E-69	Sensor de posición del estrangulador
			12
	Bobina de ignición		Sensor de temperatura
E-58		E-70	
	123		123
	Bobina de ignición		IACV
E-59	200ma do Igrinolori	E-72	IACV
F 00	Sensor de posición del cigüeñal	F 70	Masa A del motor
E-60		E-73	
	ECM-A		Masa A del motor
E-61		E-74	
	[39]37858331529k778523\$11917716131119 7 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
F 62	ECM-B	Г 76	Masa B del motor
E-62		E-76	
	[123]		12345
	Sensor de posición de leva		Válvula de recirculación de gas de escape
F 00			(EGR)
E-63		E-77	
	123456		
	Sensor de flujo másico de aire (MAF)		Sensor de O ₂ Frontal-Derecho
		1	

N.°	Cara del conector	N.°	Cara del conector
E-78		P-1	
	Sensor de O ₂ Frontal-Izquierdo	Plateado	Batería (+)
E-79	Consor de O2 Frontal Izquierdo	P-2	
	1234		
	Interruptor de arranque Neutral	Plateado	Caja de relés y fusibles
F-2		P-5	
Blanco		Plateado	Bata (a)
H-4	Bomba de combustible y sensor	P-8	Batería (-)
	5 1 2 3 4 16 177 6 7 8 9 10111 12 13 14 157 26 223 10 31 3 23 33 34 35 36 35 37 38 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		1 2 3
Blanco	Motor ~ Compartimento del motor	Blanco	ACG (L)
H-6		P-10	
Blanco	16 4 3 2 1 1 5 17 8 9 10 11 12 13 14 16 17 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 12 13 14 15 12 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 13 13 13 13 13 13	Plateado	
	Compartimento del motor ~ INST	X-2	Tierra del motor
H-7	11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 22 22 1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 32 31 30 29 28 7 27 26 25 24 23	X-2	
Blanco	Compartimento del motor ~ INST	Negro	Relé; Bomba de combustible
H-9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	X-13	
Azul	Compartimiento del motor ~ Chasis	Negro	Relé; ECM PRINCIPAL
H-18	3 2 1 3 4 5 6 7 8	X-14	
Blanco	Compartimento del motor ~ INST	Negro	Relé; Compresor A/C
H-22	1 2 × 3 4 5 6 7 8	X-15	
Blanco	Motor ~ Compartimento del motor C	Negro	Relé; Termo
H-23		X-17	. total
	1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 14 13 12 11 10		1 2 3 4
Blanco	Motor ~ Cabina de motor B	Negro	DIODO


RELÉ Y FUSIBLE


UBICACIÓN DE LA CAJA DE RELÉS Y FUSIBLES (VOLANTE IZDA & VOLANTE DCHA)



UBICACIÓN DE LA CAJA DE RELÉS Y FUSIBLES (VOLANTE IZDA & VOLANTE DCHA)

CAJA DE RELÉS Y FUSIBLES





RELÉ

N ^o .	Nombre de relé
X-1	RELAY; TAIL LIGHT
X-2	RELAY; FUEL PUMP
X-3	RELAY; HORN
X-4	RELAY; DIMMER
X-5	RELAY; FOG LIGHT
X-6	RELAY; STARTER
X-7	RELAY; COND, FAN
X-8	RELAY; —
X-9	RELAY; HAZARD-RH
X-10	RELAY; HAZARD-LH
X-11	RELAY; HEATER
X-12	RELAY; HEAD LIGHT
X-13	RELAY; ECM MAIN
X-14	RELAY; A/C COMP
X-15	RELAY; THERMO

FUSIBILE


N ^O .FUSIBILE	Nombre de fusible
EB-1	20A ECM
EB-2	10A ECM (B)
EB-3	10A TCM
EB-4	15A FRT FOG
EB-5	10A ILLUMI
EB-6	10A TAIL
EB-7	10A H/LIGHT-RH-LOW
	(LHD)
	10A H/LIGHT-RH (RHD)
EB-8	10A H/LIGHT-LH-LOW
	(LHD)
	10A H/LIGHT-LH (RHD)
EB-9	10A O₂ SENSOR
EB-10	20A FUEL PUMP
EB-11	
EB-12	
EB-13	10A A/C
EB-14	10A 4WD
EB-15	10A HORN
EB-16	10A HAZARD

FUSIBLE ACCIÓN RETARDADA

N ^O .FUSIBILE	Nombre fusible acción retardada			
SBF-1	100A MAIN			
SBF-2				
SBF-3				
SBF-4	20A COND, FAN			
SBF-5	40A IG 1			
SBF-6	40A ABS-1			
SBF-7	30A ABS-2			
SBF-8	30A BLOWER			
SBF-9	50A IG 2			

UBICACIÓN DE FUSIBLES Y RELÉS (Volante derecha y Volante izquierda)





RTW46EMF001001

FUSIBLE

N°	Capacidad	Indicación en la etiqueta	N°	Capacidad	Indicación en la etiqueta
C-1		_	C-12	15A	CIGARRILLOS
C-2	10A	ABS	C-13	15A	AUDIO (+B)
C-3	10A	REMOLQUE	C-14	20A	SEGURO PUERTA
C-4	15A	REPUESTO	C-15	10A	METRO (+B)
C-5	15A	METRO	C-16	10A	COMP.
C-6	10A	TURN	C-17	10A	ANTIRROBO
C-7	15A	ENCENDIDO ELÉCTRICO	C-18	15A	PARADA
C-8	15A	MOTOR	C-19	15A	ENCHUFE ACC.
C-9	20A	LIMPIADOR DEL.	C-20	10A	ARRANQUE
C-10	15A	BOBINA DE ENCENDIDO	C-21	10A	SRS
C-11	10A	AUDIO			


FUSIBLE DE FUSIÓN LENTA

N°	Capacidad	Indicación en la etiqueta
SBF-10	20A	ANTINIEBLA TRAS.
SBF-11	30A	VENTANILLA ELÉCTRICA

RELÉ


Conector N°.	B-7	B-8	B-40
6VE1	DESEMPAÑADOR	VENTANILLA	ENCHUFE
	TRASERO	ELÉCTRICA	ACCESORIOS

ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM (1/10)




RTW46EMF000401

ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM (2/10)




RUW46EMF000101

ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM (3/10)




RUW46EMF000201

ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM (4/10)




RTW46EMF000301

ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM (5/10)




RTW36EMF000901

ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM (6/10)




RTW46ELF001001

ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM (7/10)




RTW36EMF000201

ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM (8/10)




RTW36ELF000101

ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM (9/10)




RTW36EMF000101

ESQUEMA DE CONEXIONES DEL ECM (10/10)



RTW36EMF000801

SEÑAL DE SALIDA Y ASIGNACIÓN DE CLAVIJAS DEL CONECTOR ECM




Clavi-	B/Caja	Función	Color de		Señal o co	ontinuidad		Conexión		sición ntrolac	
ja Nº	Nº	de clavija	cable	INT llave apagado	INT llave encendido	Motor en ralentí	Motor de 2.000 rpm	del ECM	Interva- lo	(+)	(-)
A1	A1	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2	A2	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3	А3	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4	A4	Conexión a tierra (Caja)	NEG/ ROJ	Continuidad con tierra	-	-	-	Desconectar	Ohmio	A4	TIERRA
A5	A5	Señal de servicio de control de la válvula de recirculaci ón de gas de escape (EGR)	AMA	Menos de 1 V	10-	14 V	Forma de onda	Conectar	V CC	A5	TIERRA
A6	A6	Relé principal del módulo de control del motor (ECM)	AZU/ AMA	Mientras el relé principal está activado: 10-14 V El relé principal no está activado: Menos de 1 V		10-14 V		Conectar	V CC	A6	TIERRA
A7	A7	Tierra	NEG/ AMA	Continuidad con tierra	-	-	-	Desconectar	Ohmio	A7	TIERRA
A8	A8	Tierra	NEG/ AMA	Continuidad con tierra	-	-	-	Desconectar	Ohmio	A8	TIERRA

Clavi-	B/Caja	Función	Color de		Señal o co	ontinuidad		Conexión		sición ntrolac	
ja Nº	N°	de clavija	cable	INT llave apagado	INT llave encendido	Motor en ralentí	Motor de 2.000 rpm	del ECM	Interva- lo	(+)	(-)
A9	А9	Señal de posición de la válvula de recirculaci ón de gas de escape (EGR)	AMA /ROJ	Menos de 1 V		0.5-0.8V		Conectar	v cc	A 9	TIERRA
A10	A10	CAN (Red de Área de Controlado r) a módulo de control de transmisió n TCM A17	ROJ	-	-	-	-	-	-	-	-
A11	A11	CAN (Red de Área de Controlado r) a módulo de control de transmisió n TCM A7	BLA	-	-	-	-	-	-	1	-
A12	A12	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A13	A13	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A14	A14	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A15	A15	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A16	A16	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A17	A17	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A18	A18	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	ı	-
A19	A19	Señal del sensor de la temperatur a del aire aspirado (IAT)	AMA/ VER	Menos de 1 V		3.5 V / 20° C: / rox. 1.6 V / 60° 80° C: 0.6V		Conectar	v cc	A19	B39
A20	A20	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Clavi-	B/Caja	Función	Color de		Señal o co	ontinuidad		Conexión		sición ntrolac	
ja Nº	N°	de clavija	cable	INT llave apagado	INT llave encendido	Motor en ralentí	Motor de 2.000 rpm	del ECM	Interva-	(+)	(-)
A21	A21	Señal del sensor de temperatur a del refrigerant e del motor (ECT)	AZU/ ROJ	Menos de 1 V	-	3.6 V / 20° C: / rox. 1.4 V / 60° 80° C: 2.6V	Aprox. 2.4 V /	Conectar	v cc	A21	A22
A22	A22	Conexión a tierra de válvula de recirculaci ón de gas de escape (EGR) y sensor de temperatur a del refrigerant e del motor (ECT)	AMA/ NEG	Continuidad con tierra	-	-	-	Conectar	Ohmio	A22	TIERRA
A23	A23	Señal del sensor de posición del cigüeñal (CKP)	AMA	-	-	Forma de onda	a o aprox. 1.9V	Conectar	V CA	A23	A25
A24	A24	Suministro de +5V de sensor de posición del cigüeñal (CKP) y válvula de recirculaci ón de gas de escape (EGR)	ROJ/ AZU	Menos de 1 V		Aprox. 5 V		Conectar	v cc	A24	A25
A25	A25	Conexión de tierra del sensor de posición del cigüeñal (CKP)	AMA/ NEG	Continuidad con tierra	-	-	-	Conectar	Ohmio	A25	TIERRA
A26	A26	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A27	A27	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-47

Clavi-	B/Caja	Función	Color de		Señal o co	ontinuidad		Conexión		sición ntrolac	
ja Nº	N°	de clavija	cable	INT llave apagado	INT llave encendido	Motor en ralentí	Motor de 2.000 rpm	del ECM	Interva- lo	(+)	(-)
A28	A28	Relé principal del módulo de control del motor (ECM)	AZU/ROJ	Mientras el relé principal está activado: Menos de 1 V El relé principal no está activado: 10-14 V		Menos de 1 V		Conectar	v cc	A28	TIERRA
A29	A29	Sin conexión	1	-	-	1	1	-	-	1	-
A30	A30	Bobina de encendido No. 5	ROJ/ AMA	-	-	Forma	de onda	-	-	-	-
A31	A31	Bobina de encendido No. 3	ROJ/ AZU	-	-	Forma	de onda	-	-	-	-
A32	A32	Bobina de encendido No. 1	ROJ	-	-	Forma	de onda	-	-	1	-
A33	A33	Conexión a tierra (Potencia)	NEG/ ROJ	Continuidad con tierra	-	1	1	Desconectar	Ohmio	A33	TIERRA
A34	A34	Inyector N.° 5	VER/ NEG	Menos de 1 V	Form	na de onda o 12	2-14V	Conectar	V CC	A34	TIERRA
A35	A35	Inyector N.° 3	AZU	Menos de 1 V	Form	na de onda o 12	2-14V	Conectar	v cc	A35	TIERRA
A36	A36	Inyector N.° 1	VER/ BLA	Menos de 1 V	Form	ia de onda o 12	2-14V	Conectar	v cc	A36	TIERRA
A37	A37	Conexión a tierra (Caja)	NEG/ ROJ	Continuidad con tierra	-	-	-	Desconectar	Ohmio	A37	TIERRA
A38	A38	Sin conexión	1	-	-	-	-	-	-	1	-
A39	A39	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A40	A40	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Claud	D/Coio	Función de	Color		Se	ñal o continuid	lad		Posición del controlador			
Clavi- ja Nº	Nº	clavija	de cable	INT Ilave apagado	INT llave encendido	Motor en ralentí	Motor de 2.000 rpm	Conexión del ECM	Intervalo	(+)	(-)	
B1	B1	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B2	B2	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В3	В3	Inyector N.° 2	VER/ NAR	Menos de 1 V	Forn	na de onda o 12	!-14V	Conectar	V CC	В3	TIERRA	
B4	B4	Inyector N.° 4	VER/ ROJ	Menos de 1 V	Forn	ma de onda o 12	?-14V	Conectar	V CC	B4	TIERRA	
B5	B5	Inyector N.° 6	VER/ AMA	Menos de 1 V	Forn	ma de onda o 12	?-14V	Conectar	V CC	B5	TIERRA	
В6	В6	Conexión a tierra (Potencia)	NEG	Continuidad con tierra	-	-	-	Desconectar	Ohmio	В6	TIERRA	
В7	В7	Bobina de encendido No. 2	ROJ/ NEG	-	-	Forma	de onda	-	-	-	-	
В8	В8	Bobina de encendido No. 4	ROJ/ BLA	-	-	Forma	de onda	-	-	-	-	
В9	В9	Bobina de encendido No. 6	ROJ/ VER	-	-	Forma	de onda	-	-	-	-	
B10	B10	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B11	B11	Relé del compresor A/C	GRI/ ROJ	Menos de 1 V		el comp. A/C: Me tiva el comp. A/0		Conectar	V CC	B11	TIERRA	
B12	B12	Señal de salidad del tacómetro	NEG/ ROJ	-	-	Forma de onda o 6.2V	Forma de onda o 6.2V	Conectar	V CA	B12	TIERRA	
B13	B13	Válvula de control de aire de marcha mínima (IAC) Bobina A Alta	AZU	Menos de 1 V	Ме	enos de 1V / 10-	Conectar	V CC	B13	TIERRA		

MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-49


01	D/O-i-	F	Color		Se	ñal o continuid	lad		Posición	del con	trolador
Clavi- ja №	Nº	Función de clavija	de cable	INT llave apagado	INT llave encendido	Motor en ralentí	Motor de 2.000 rpm	Conexión del ECM	Intervalo	(+)	(-)
B14	B14	Válvula de control de aire de marcha mínima (IAC) Bobina B Alta	AZU/ BLA	Menos de 1 V	Ме	nos de 1V / 10-	14V	Conectar	V CC	B14	TIERRA
B15	B15	Válvula de solenoide de purga del bote	ROJ/ AZU	Menos de 1 V	Forn	na de onda o 12-14V		Conectar	V CA	B15	TIERRA
B16	B16	Válvula de control de aire de marcha mínima (IAC) Bobina A Baja	AZU/ ROJ	Menos de 1 V	Ме	nos de 1V / 10-14V		Conectar	V CC	B16	TIERRA
B17	B17	Válvula de control de aire de marcha mínima (IAC) Bobina B Baja	AZU/ NEG	Menos de 1 V	Ме	nos de 1V / 10-	14V	Conectar	V CC	B17	TIERRA
B18	B18	Lámpara de comprobar el motor (Terminal de unidad de control del inmovilizador B7)	MAR/ AMA	Menos de 1 V	Menos de 1 V	Menos La lámpara e	stá encendida: de 1 V está apagada: 14 V	Conectar	v cc	B18	TIERRA
B19	B19	Relé de la bomba de combustible	VER/ BLA	Menos de 1 V	Mientras el relé está activado: 10-14 V El relé no está activado: Menos de 1 V	10-	14 V	Conectar	v cc	B19	TIERRA
B20	B20	Sensor de flujo másico de aire (MAF)	NEG/ AMA	Menos de 1 V	Aprox. 0.47 V	Aprox. 1.5 V a 750 rpm	Aprox. 2 V	Conectar	v cc	B20	TIERRA
B21	B21	Serie 1 Señal del sensor de oxígeno	ROS	Menos de 1 V	Aprox. 0.4 V	0.1 –	· 0.9V	Conectar	v cc	B21	B22
B22	B22	Serie 1 Conexión de tierra de sensor de oxígeno	AZU/ AMA	Continuidad con tierra	-	-	-	Conectar	Ohmio	B22	TIERRA
B23	B23	Serie 2 Señal del sensor de oxígeno	ROJ	Menos de 1 V	Aprox. 0.4 V	0.1 –	· 0.9V	Conectar	v cc	B23	B24
B24	B24	Serie 2 Conexión de tierra de sensor de oxígeno	AZU/ NEG	Continuidad con tierra	-	-	-	Conectar	Ohmio	B24	TIERRA
B25	B25	A enlace de datos Conector No. 6	NEG/ VER	-	-	-	-	-	-	-	-


6E-50 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L


<u> </u>	D/O :	, .	Color		Se	ñal o continuid	lad		Posición	del con	trolador
Clavi- ja Nº	B/Caja Nº	Función de clavija	de cable	INT Ilave apagado	INT llave encendido			Conexión del ECM	Intervalo	(+)	(-)
B26	B26	Señal de sensor de posición de acelerador (TPS)	AZU	Menos de 1 V	Aprox	Aprox. 0.5 V Aprox. 0.6 V			V CC	B26	B39
B27	B27	Suministro de +5V de sensor de posición de acelerador (TPS) y de leva	VER	Menos de 1 V	Aprox. 5 V			Conectar	v cc	B27	B39
B28	B28	Señal de sensor de posición del árbol de levas (CMP)	AZU	-	-	Forma	de onda	-	-	ı	-
B29	B29	Interruptor del inhibidor (AT solamente)	NEG	Menos de 1 V		e P o N: Menos distinto de P o N		Conectar	V CC	B29	TIERRA
B30	B30	Interruptor de presión de la servo-dirección	VER/ AMA	Menos de 1 V		Interruptor de presión está activado: A menos de 1V Interruptor de presión se desactiva: 10-14 V			v cc	B30	TIERRA
B31	B31	Relé térmico del aire acondicionado	VER/ NEG	Menos de 1 V		de A/C activada /C desactivada:		Conectar	v cc	B31	TIERRA
B32	B32	Señal de velocidad del vehículo (Unidad de control del inmovilizador, Terminal B8)	BLA	-	-		a o aprox. 6.5 V km/h	Conectar	V CA	B32	TIERRA
B33	B33	Interruptor de encendido	AZU/ AMA	Menos de 1 V		10-14 V		Conectar	V CC	B33	TIERRA
B34	B34	Fuente de alimentación de reserva	ROJ/ BLA		10-	14 V		Conectar	V CC	B34	TIERRA
B35	B35	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B36	B36	Relé principal del módulo de control del motor (ECM)	ROJ/ AZU	Mientras el relé principal está activado: 10-14 V El relé principal no está activado: Menos de 1 V	10-14 V		Conectar	V CC	B36	TIERRA	


MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-51


Claud	D/Caia	Franción de	Color		Se	ñal o continuid	lad		Posición	del con	trolador
Clavi- ja Nº	B/Caja Nº	Función de clavija	de cable	INT Ilave apagado	INT llave encendido	Motor en ralentí	Motor de 2.000 rpm	Conexión del ECM	Intervalo	(+)	(-)
B37	B37	Relé principal del módulo de control del motor (ECM)	ROJ/AZ U	Mientras el relé principal está activado: 10-14 V El relé principal no está activado: Menos de 1 V		10-14 V		Conectar	V CC	B37	TIERRA
B38	B38	A enlace de datos Conector No. 2	VER	-	1	1	-	1	-	1	-
B39	B39	Conexión de tierra de sensores TPS, MAF, IAT y CMP	ROJ	Continuidad con tierra	-	-	-	Conectar	Ohmio	B39	TIERRA
B40	B40	Sin conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	-


















Condición de medición: Aproximadamente 2000rpm en bucle


cerrado












DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ECM Y SENSORES

Módulo de control del motor (ECM)



- (1) Orificio A
- (2) Orificio B

El módulo de control del motor (ECM) está situado en la cámara común. El ECM controla lo siguiente.

- Sistema de medición del combustible
- Sincronización de ignición
- Diagnóstico a bordo para funciones de sistema de transmisión.

El ECM observa constantemente la información de varios sensores. El ECM controla los sistemas que afectan al rendimiento del vehículo. Y realiza la función de diagnóstico del sistema.

La función puede reconocer problemas operativos y advertir al conductor mediante la luz de aviso del motor y códigos de diagnóstico de averías (DTC) memorizados. Los DTC identifican las zonas con problemas para ayudar al técnico a realizar las reparaciones.

Los dispositivos de entrada / salida del ECM incluyen convertidores análogo a digital, memorias de señales, contadores y accionadores. El ECM controla la mayoría de los componentes con interruptores electrónicos que completan un circuito de masa cuando se activan.

Entradas (Lectura de condición operacional):

- Tensión de la batería
- Ignición eléctrica
- Contenido de oxígeno en el escape
- Caudal de aire
- · Temperatura del aire aspirado
- Temperatura del refrigerante del motor
- Posición del cigüeñal
- Posición del eje de levas
- Posición del acelerador
- Velocidad del vehículo

- Presión de la servo-dirección
- Solicitud de encendido o apagado del acondicionador de aire (C/A)
- Posición de la válvula de recirculación de gas de escape (EGR)

Salidas (Controladas por sistemas):

- Control de la ignición
- Control de combustible
- Control del aire de ralentí
- Bomba de combustible
- Purga del bote de EVAP
- Aire acondicionado
- Funciones de diagnóstico

En vehículos con transmisión automática, el intercambio de datos entre el módulo de control del motor (ECM) y el módulo de control de transmisión (TCM) se realiza mediante un sistema de bus CAN. Las siguientes señales se intercambian a través del bus de la CAN:

ECM a TCM:

- Estado de señal ECM CAN
- Par motor
- Temperatura del refrigerante
- Posición del acelerador
- · Velocidad del motor
- · Estado del aire acondicionado
- Contador válido CAN

TCM a ECM:

- Petición de retardo de regulación de encendido
- Estado de turno de garaje
- Contador válido CAN

Sensor del caudal de aire (MAF) y sensor de la temperatura del aire aspirado (IAT)



El sensor de flujo másico de aire (MAF) forma parte del sistema de aire de admisión.


Está instalado entre el filtro de aire y el cuerpo de estrangulador y mide el flujo másico de aire que entra en el motor.

El sensor MAF utiliza un elemento de hilo caliente para determinar la cantidad de aire que entra en el motor. (La temperatura del hilo alcanza los 170-300°C)

El conjunto del sensor MAF se compone de un elemento sensor de flujo másico de aire y un sensor de temperatura de aire de entrada, ambos expuestos al flujo de aire objeto de medida.

El elemento del sensor MAF mide la masa parcial de aire a través de un conducto medidor situado en la carcasa del sensor.


Mediante la calibración, esta medida se puede extrapolar al caudal de aire total del motor.



El sensor IAT es un termistor. Las variaciones de la temperatura cambian el valor de la resistencia. Y también cambian el voltaje. En otras palabras, así es como se miden los cambios de temperatura. Una temperatura baja del aire produce una resistencia alta.

El ECM emite una señal de 5 voltios al sensor IAT a través de los resistores del ECM, y mide el voltaje. El voltaje de la señal será alto cuando la temperatura del aire sea baja, y será bajo cuando la temperatura del aire sea alta.

Sensor de posición del estrangulador (TPS)



- (1) Sensor de posición del estrangulador (TPS)
- (2) Válvula de control de aire de relantí (Válvula IAC)

El TPS es un potenciómetro conectado al eje del estrangulador y situado en el cuerpo del mismo.

El módulo de control del motor (ECM) monitoriza el voltaje de la línea de la señal y calcula la posición del estrangulador. A medida que se mueve el pedal del acelerador, se cambia el ángulo de la válvula del estrangulador. La señal del TPS también cambia con la válvula del estrangulador. A medida que la válvula del estrangulador se abre, la salida aumenta, de manera que el voltaje de salida crece.

La carcasa del acelerador tiene una placa de admisión para controlar la cantidad de aire suministrado al motor. El refrigerante del motor es dirigido a través de una cavidad para refrigerante en la carcasa del acelerador para calentar la válvula del estrangulador y para impedir la congelación.

Válvula de control del aire de ralentí (IAC)



Paso	Α	В	С	D
Coil				
Bobina A alta	Acti-			Acti-
(ECM B13)	vada			vada
Bobina A baja		Acti-	Acti-	
(ECM B16)		vada	vada	
Bobina B alta	Acti-	Acti-		
(ECM B14)	vada	vada		
Bobina B baja	•		Acti-	Acti-
(ECM B17)			vada	vada

(Dirección cerrada de válvula IAC)

(Dirección abierta de válvula IAC)

La válvula de control del aire de ralentí (IAC) es bidireccional y ofrece un control en 2 sentidos. Tiene un motor de velocidad gradual con capacidad para 256 pasos, y tiene además 2 bobinas. Con el suministro de corriente de las bobinas controlado por el módulo de control del motor (ECM), la aguja de la válvula IAC se mueve para regular la velocidad del ralentí, subiéndola para ralentí rápido cuando hace frío o hay una carga extra por el uso del acondicionador de aire o la servo-dirección.

Moviendo la aguja hacia dentro (para reducir el flujo de aire) o hacia fuera (para aumentar el flujo de aire), se puede mover una cantidad de aire controlada alrededor de la placa de admisión. Si la velocidad del motor es muy lenta, el módulo de control del motor (ECM) retraerá la aguja IAC, dejando pasar más aire por la placa de admisión para aumentar la velocidad del motor.

Si la velocidad del motor es muy alta, el módulo de control del motor (ECM) extenderá la aguja IAC, dejando pasar menos aire por la placa de admisión para reducir la velocidad del motor.

La válvula de aguja IAC se mueve hacia dentro en pequeños pasos llamados cuentas. En ralentí, la posición apropiada de la aguja IAC es calculada por el módulo de control del motor (ECM) basándose en el voltaje de la batería, temperatura del refrigerante, carga del motor, y velocidad del motor.


Si la velocidad del motor cae por debajo de un valor especificado, y la placa de admisión está cerrada, el módulo de control del motor (ECM) detecta una condición motor casi calado. Entonces el módulo de control del motor (ECM) calculará una nueva posición para la válvula de aquia IAC para prevenir que se cale el motor.

Si se desconecta y reconecta la válvula IAC con el motor en marcha, el ralentí será incorrecto. En este caso, deberá reponerse la IAC. El IAC se reinicia cuando la llave de encendido se activa y luego se desactiva. Al revisar el IAC, solamente debe desconectarse o conectarse con el encendido desactivado.

La posición de la válvula de aguja del IAC afecta al arranque del motor y a las características del ralentí del vehículo.

Si la aguja IAC está completamente abierta, se permitirá demasiada entrada de aire al colector. Esto resultará en alto ralentí, junto con un posible difícil arrangue y una mezcla aire/combustible pobre.

Sensor de posición del árbol de levas (CMP)



- (1) Sensor de posición del árbol de levas (CMP)
- (2) Válvula EGR

Con el uso de la inyección secuencial multipunto de combustible, se adopta una posición de árbol de levas (CMP) del tipo elemento Hall para obtener la información que servirá para tomar decisiones sobre la regulación de la inyección en cada cilindro. Está instalado en la parte posterior de la culata de cilindro izquierda y envía señales al módulo de control del motor (ECM).

Se genera un impulso por cada dos rotaciones del cigüeñal.

Sensor de la posición del árbol de levas (CKP)



El sensor de posición del cigüeñal (CKP), que envía una señal necesaria para decidir sobre la regulación de la inyección al ECM, está instalado en el lateral derecho del bloque de cilindros.

El cigüeñal tiene un disco de sincronización de 58 dientes ajustado a presión, del que el sensor CKP lee la posición del cigüeñal en todo momento. Éste convierte esto en una señal eléctrica, que es enviada al ECM.


De los 58 dientes, 57 tienen una base de 3°, y están uniformemente espaciados, pero el diente número 58 tiene 15° grados de anchura y sirve como marca de regulación, que permite al sensor informar sobre la posición normal del cigüeñal.

Utilizando las señales 58 X por rotación y la señal de marca de sincronización enviada por el sensor CKP, el ECM puede calcular de forma precisa la velocidad del motor y la posición de arranque. Además, la posición de cada cilindro es conocida con precisión por el ECM a partir de señales enviadas por el sensor de posición de árbol de levas (CMP), de modo que la inyección secuencial multipunto de combustible puede controlarse con exactitud.

Las señales 58 X son convertidas por el ECM en una señal de onda rectangular. Esta señal convertida es enviada desde el terminal B12 del ECM al tacómetro y (en modelos 4WD) al terminal 15 del módulo de control de la caja de transferencia (TCCM).

Sensor de la temperatura del refrigerante del motor (ECT)






El sensor ECT es un termistor. Las variaciones de la temperatura cambian el valor de la resistencia. Y también cambian el voltaje. En otras palabras, así es como se miden los cambios de temperatura. Está instalado en la corriente del refrigerante. Una temperatura baja del refrigerante produce una resistencia alta.


El ECM suministra una señal de 5 voltios al sensor ECT a través de resistores ubicados en el ECM, y mide el voltaje. El voltaje de la señal será alto cuando la temperatura del motor sea baja, y será bajo cuando la temperatura del motor sea alta.

Sensor de velocidad del vehículo (VSS)



El VSS es un imán girado por el árbol de salida de la transmisión. El VSS utiliza un elemento hall. Interactúa con el campo magnético creado por el imán rotante. Emite una señal de pulsos. Los 12 voltios de la operación se suministran a partir del fusible del medidor.

Sensor de oxígeno calentado (O2)



(1) Sensor de oxígeno calentado – Serie 1 (Derecha)



(1) Sensor de oxígeno calentado – Serie 2 (Izquierda)

Cada sensor de oxígeno se compone de un elemento analizador de oxígeno tipo zirconia activado a baja temperatura de 4 hilos con calentador para temperatura de funcionamiento de 315°C, y hay uno instalado en cada tubo de escape.

El ECM suministra 450 milivoltios constantemente entre los dos terminales de suministro, y la concentración de oxígeno en el gas de escape es enviada al ECM como voltaje de señal de retorno.

El oxígeno presente en el gas de escape reacciona con el sensor para producir una salida de voltaje. Este voltaje debe fluctuar constantemente de 100 mV a 1000 mV aproximadamente y el ECM calcula la duración de impulso ordenada para los inyectores para producir la mezcla apropiada en la cámara de combustión.

Un voltaje de salida bajo del sensor de oxígeno indicará una mezcla pobre que resultará en una orden de aumento de la mezcla para compensar.

Un voltaje de salida alto del sensor de oxígeno indicará una mezcla rica que resultará en una orden de reducción de la mezcla para compensar.

Cuando el motor se pone en marcha por primera vez, el sistema funciona en "bucle abierto". En "bucle abierto", el ECM ignora la señal procedente de los sensores de oxígeno. Cuando se dan diversas condiciones (ECT, tiempos desde puesta en marcha, velocidad del motor y salida del sensor de oxígeno), el sistema entra en funcionamiento de "bucle cerrado". En "bucle cerrado", el ECM calcula la relación aire/combustible sobre la base de la señal procedente de los sensores de oxígeno.

Los sensores de oxígeno calentado se utilizan para minizar el tiempo requerido para que comience la operación de control del combustible en bucle cerrado y permitir un seguimiento catalizador preciso.

El calefactor del sensor de oxígeno reduce enormemente el tiempo requerido para que se activen los sensores de control del combustible.

Los calefactores de los sensores de oxígeno son requeridos por el monitor catalítico y los sensores para mantener una temperatura suficientemente alta que permita lecturas precisas del contenido de oxígeno en el gas de escape más alejadas del motor.

DESCRIPCIÓN GENERAL PARA LA MEDICIÓN DE COMBUSTIBLE

El sistema de medición de combustible comienza con el combustible en el depósito de combustible. Una bomba de combustible eléctrica, ubicada en el depósito de combustible, bombea combustible al conducto de combustible a través de un filtro de combustible en línea. La bomba está diseñada para proveer combustible a una presión por encima de la necesitada por los inyectores. Un regulador de la presión del combustible en el conducto de combustible mantiene disponible combustible para los inyectores a una presión constante.

Una línea de retorno vuelve a enviar al depósito de combustible el combustible no utilizado. La función básica del sistema de medición del aire/combustible es controlar el envío de aire/combustible al motor. El combustible es enviado al motor mediante inyectores de combustible individuales montados en el colector de admisión.

El sensor de control principal es el sensor de oxígeno calentado ubicado en el sistema de escape. El sensor de oxígeno calentado indica al ECM cuánto oxígeno hay en el gas de escape. El ECM cambia la relación aire/combustible del motor controlando el tiempo de activación del invector de combustible. La mejor mezcla para minimizar las emisiones de escape es de 14.7 partes de aire por 1 parte de gasolina por peso, que permite al convertidor catalítico funcionar más eficazmente. Debido a la constante medición y ajuste de la relación aire/combustible, el sistema de inyección de combustible se denomina sistema de "bucle cerrado". El ECM controla las señales procedentes de varios sensores para determinar el combustible que el motor necesita. El combustible se suministra bajo una de las diversas condiciones denominadas "modos". Todos los modos son controlados por el ECM.

Modo de aceleración

El ECM suministra combustible extra cuando detecta un aumento rápido en la posición del acelerador y el flujo de aire.

Modo de corrección del voltaje de la batería

Cuando el voltaje de la batería sea bajo, el ECM compensará la chispa débil aumentando lo siguiente.

- La cantidad de combustible enviado.
- Las rpm de ralentí.
- Tiempo de parada de encendido.

Modo de eliminación de inundación

Elimine una inundación del motor pisando a fondo el pedal del acelerador. Entonces el ECM cortará la corriente a los inyectores de combustible. El ECM mantendrá los inyectores sin corriente en tanto que el acelerador se mantenga por encima del 80% y la velocidad del motor sea inferior a las 800 rpm. Si la posición del acelerador llega a ser inferior al 80%, el ECM comienza de nuevo a activar y desactivar los inyectores, permitiendo la entrada de combustible en los cilindros.

Modo de desaceleración

El ECM reduce la cantidad de combustible inyectada cuando detecta una disminución en la posición del acelerador y el flujo de aire. Cuando la desaceleración es muy rápida, el ECM puede cortar el combustible por completo durante breves periodos.

Modo de velocidad del motor/velocidad del vehículo/desactivación del combustible

El ECM controla la velocidad del motor. Desactiva los inyectores de combustible cuando la velocidad del motor es superior a 6400 rpm. Los inyectores de combustible se vuelven a activar cuando la velocidad del motor se reduce por debajo de 6150 rpm.

Modo de corte de combustible

Los inyectores de combustible no suministran combustible cuando el encendido está desactivado. Esto impide el autoencendido del motor. Además, si no se detectan impulsos de referencia (el motor no está en marcha) el ECM suspende el suministro de combustible para prevenir que se inunde el motor.

Modo en marcha

El modo en marcha tiene las siguientes condiciones:

- Bucle abierto
- Bucle cerrado

Cuando el motor se pone en marcha por primera vez, el sistema funciona en "bucle abierto". En "bucle abierto", el ECM ignora la señal procedente del sensor de oxígeno calentado (HO2S). Calcula la relación aire/combustible sobre la base de las entradas procedentes de los sensores de posición del acelerador (TP), de temperatura del refrigerante del motor (ECT) y de flujo másico de aire (MAF).

El sistema permanece en "bucle abierto" hasta que se dan las siguientes condiciones:

- El HO2S tiene una salida de voltaje variable mostrando que está suficientemente caliente para funcionar debidamente (esto dependerá de la temperatura).
- El ECT haya alcanzado una temperatura especificada.
- Haya transcurrido un tiempo específico desde el arranque del motor.
- La velocidad del motor haya sido mayor que unas rpm especificadas desde el arranque.

Los valores específicos para las condiciones de arriba variarán con diferentes motores y se almacenan en la memoria de sólo lectura programable (PROM). Cuando se dan estas condiciones, el sistema entra en funcionamiento de "bucle cerrado". En "bucle cerrado", el módulo de control del motor (ECM) calcula la relación aire/combustible (inyector a tiempo) sobre la base de la señal procedente del HO2S. Esto permite a la mezcla de aire/combustible estar muy próxima a 14.7:1.

Modo arranque

Cuando el encendido se activa por primera vez, el ECM activa el relé de la bomba de combustible durante dos segundos para permitir que la bomba de combustible aumente la presión. Entonces el ECM comprueba el sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) y el sensor de posición del acelerador para determinar la mezcla de aire/combustible para el arranque.

El ECM controla la cantidad de combustible suministrada en el modo arranque ajustando el tiempo que los inyectores de combustible tienen corriente enviando impulsos a los inyectores por tiempos muy cortos.

Componentes del sistema de medición de combustible

El sistema de medición de combustible se compone de las siguientes partes.

- Inyector de combustible
- Carcasa del acelerador
- Conducto de combustible
- Regulador de presión de combustible
- ECM
- Sensor de posición del cigüeñal (CKP)
- Sensor de posición del árbol de levas (CMP)
- Válvula de control de aire de marcha mínima
- Bomba de combustible

Inyector de combustible

El inyector combustible de inyección secuencial multipunto es un dispositivo activado por solenoide y controlado por el módulo de control del motor (ECM). El ECM suministra corriente al solenoide que abre una válvula para permitir el suministro de combustible.

El combustible es inyectado a presión en forma de rociado cónico a la apertura de la válvula de admisión. El combustible sobrante no utilizado por los inyectores pasa a través del regulador de presión del combustible antes de retornar al depósito de combustible.


Regulador de presión del combustible

El regulador de presión del combustible es una válvula de seguridad accionada por diafragma montada en el conducto de combustible con presión de la bomba de combustible en un lado y presión del colector en el otro. El regulador de presión del combustible mantiene la presión del combustible disponible para los inyectores a tres veces la presión atmosférica ajustada para soportar cargas del motor. Puede revisarse por separado.

Si la presión es demasiado baja, el resultado será un rendimiento deficiente y un DTC P0131, P0151, P0171, P0174, P1171 o P1174. Si la presión es excesiva, se producirá un olor excesivo y/o un DTC P0132, P0152, P0172 o P0175. Véase *Diagnóstico del sistema de combustible* para información sobre el diagnóstico de las condiciones de presión de combustible.

Conducto de combustible

El conducto de combustible está montado en la parte superior del motor y distribuye combustible a inyectores individuales. El combustible es distribuido al tubo de entrada de combustible del conducto de combustible por las líneas de combustible. El combustible pasa a través del conducto de combustible al regulador de presión del combustible. El regulador de la presión del combustible mantiene el combustible a una presión constante en los inyectores. Después el combustible sobrante es retornado al depósito de combustible.



055RV009

Circuito eléctrico de la bomba de combustible

Cuando la llave de encendido se activa por primera vez, el ECM activa el relé de la bomba de combustible durante dos segundos para que la presión del combustible aumente rápidamente. Si el motor no es arrancado antes de dos segundos, el ECM para la bomba de combustible y espera hasta que el motor sea girado. Cuando el motor arranca y la señal de posición del cigüeñal 58 X ha sido detectada por el ECM, el ECM suministra 12 voltios al relé de bomba de combustible para activar la bomba eléctrica de combustible del depósito.

Una bomba de combustible inoperativa causará una situación de "puesta en marcha imposible". Una bomba de combustible que no suministre suficiente presión ocasionará un rendimiento pobre.

Señal de sensor de posición del árbol de levas (CMP)

El módulo de control del motor (ECM) utiliza esta señal para determinar la posición del pistón número 1 durante su tiempo de explosión, permitiendo que el ECM calcule la verdadera inyección secuencial multipunto del combustible. La pérdida de esa señal provocará un DTC P0341. Si la señal de posición de árbol de levas (CMP) se pierde mientras el motor está funcionando, el sistema de inyección de combustible pasará a una inyección secuencial de combustible calculada sobre la base del último impulso de inyección de combustible, y el motor seguirá funcionando. El motor puede arrancarse de nuevo y funcionará en el modo secuencial calculado mientras esta avería esté presente, con una posibilidad de 1 por 6 de funcionar correctamente.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE BOBINAS Y CONTROL DE ENCENDIDO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO

Un módulo separado de "bobina en bujía" está colocado en cada bujía de encendido.

El módulo de "bobina en bujía" está unido al motor con dos tornillos. Se instala directamente en la bujía de encendido mediante un contacto eléctrico situado dentro de una funda de caucho.

Un conector de tres vías proporciona alimentación primaria de 12 voltios desde el fusible de la bobina de encendido, una línea de activación de interrupción de conexión a tierra desde el módulo de control del motor (ECM), y la conexión a tierra.

La sincronización de la chispa de control de la ignición es el método empleado por el ECM para controlar el avance de chispa y el intervalo de ignición.

El avance de chispa de control de la ignición y el intervalo de ignición los calcula el ECM utilizando las siguientes entradas.

- Velocidad del motor
- Sensor de posición del cigueñal (CKP)
- Sensor de posición del árbol de levas (CMP)
- Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT)
- Sensor de posición del estrangulador
- Interruptor de posición "Park" (Estacionamiento) o neutral
- Sensor de velocidad del vehículo
- Voltaje de suministro del ECM y sistema de ignición

Sobre la base de esta señal de sensor y esta información de carga del motor, el ECM envía 5 voltios a cada bobina de encendido que necesite encendido. Esta señal llega al transistor de potencia de la bobina de encendido para establecer un circuito de conexión a tierra para la bobina primaria, aplicando tensión de batería a la bobina primaria.

En la regulación del encendido, el ECM deja de enviar la tensión de señal de 5 voltios. En esta situación, el transistor de potencia de la bobina de encendido se interrumpe para cortar la tensión de batería a la bobina primaria, de modo que se anula el campo magnético generado en la bobina primaria.

En este momento, una línea de fuerza magnética fluye a la bobina secundaria, y cuando esta línea magnética cruza la bobina, la alta tensión inducida por el circuito de encendido secundario pasa a través de la bujía de encendido hasta la conexión a tierra.

Salida de control de encendido del ECM

El ECM proporciona una señal de salida de 0 voltios (realmente entre 100 mV y 200 mV) o de 5 voltios al módulo de control de encendido (IC). Cada bujía de encendido tiene su propio módulo de bobina primaria y secundaria ("bobina en bujía") situada en la propia bujía de encendido. Cuando la bobina de encendido recibe la señal de 5 voltios desde el ECM, proporciona una trayectoria de conexión a tierra para el suministro B+ a la parte primaria del módulo de "bobina en bujía". Esto activa la bobina primaria y crea un campo magnético en el módulo de "bobina en bujía". Cuando el ECM interrumpe la señal de 5 voltios al módulo de control de encendido. la travectoria de conexión a tierra para la bobina primaria se interrumpe. El campo magnético se anula e induce un impulso secundario de alta tensión que activa la bujía de encendido y enciende la mezcla de aire/combustible.

El circuito entre el ECM y la bobina de encendido es inspeccionado para comprobar si existen circuitos abiertos, cortocircuitos a tensión y cortocircuitos a tierra. Si el ECM detecta una de estas incidencias, enviará uno de los siguientes DTC:

- P0351: Fallo de bobina de encendido en Cilindro #1
- P0352: Fallo de bobina de encendido en Cilindro #2
- P0353: Fallo de bobina de encendido en Cilindro #3
- P0354: Fallo de bobina de encendido en Cilindro #4
- P0355: Fallo de bobina de encendido en Cilindro #5
- P0356: Fallo de bobina de encendido en Cilindro #6

Bujía


Aunque las bujías de encendido desgastadas o sucias pueden funcionar satisfactoriamente a velocidad de marcha mínima, es frecuente que fallen a velocidades de motor más elevadas. Las bujías defectuosas podrán ocasionar mala economía de combustible, pérdida de potencia, pérdida de velocidad, arranque duro y rendimiento generalmente pobre del motor. Siga las recomendaciones del servicio de mantenimiento programado para asegurar un rendimiento satisfactorio de las bujías. Consulte *Mantenimiento y lubricación*.

Una operación normal de la bujía resultará en depósitos marrones con tinte grisáceo que aparecerán en la porción del aislador de bujía. Una pequeña cantidad de material como polvo rojo-marrón, amarillo, y blanco podrá también estar presente en la punta del aislador alrededor del electrodo central. Esos depósitos son derivados normales de la combustión del combustible y aceites lubricantes con aditivos. El electrodo también sufrirá algún desgaste. Los motores que no funcionan correctamente suelen considerarse motores con fallo en el encendido. Esto quiere decir que la chispa de ignición no está encendiendo la mezcla de aire/combustible en el momento correcto.

Las bujías también podrán ocasionar explosiones irregulares debido a incrustaciones, entrehierro excesivo, o un aislador agrietado o roto. Si ocurren explosiones irregulares antes del intervalo de reemplazo recomendado, localice y corrija la causa.


Las incrustaciones de carbón de la bujía están indicadas por depósitos de carbón seco y negro (hollín) en la porción de la bujía en el cilindro. Un ralentí excesivo y velocidades lentas con poca carga del motor pueden mantener las temperaturas de la bujía tan bajas que estos depósitos no se queman. Las mezclas de combustible muy ricas o poca potencia del sistema de ignición también podrá ser la causa. Consulte DTC P0172.

Las incrustaciones de aceite de la bujía están indicadas por depósitos aceitosos húmedos en la porción de la bujía en el cilindro, generalmente con poco desgaste de electrodo. Esto podrá estar causado por aceite durante el rodaje de motores nuevos o recién rectificados. Las incrustaciones de sedimentos en la bujía de encendido se producen cuando los sedimentos normales de color marrón rojizo, amarillo o blanco, derivados de la combustión, resultan suficientes para causar fallos en el encendido. En algunos casos, estos sendimentos podrán derretirse y formar un vidriado brillante en el aislador alrededor del electrodo central. Si la incrustación sólo se encuentra en uno o dos cilindros, las holguras de vástagos de válvulas o los sellos de las válvulas de admisión podrán inducir un exceso de aceite de lubricación a entrar al cilindro, particularmente si los sendimentos son mayores en el lado de la bujía orientado hacia la válvula de admisión.



TS23995


Un entrehierro excesivo significa que el espacio de aire entre los electrodos central y lateral de la parte inferior de la bujía es muy amplio para un encendido consistente. Esto puede deberse a un excesivo desgaste del electrodo durante su uso. Una comprobación del tamaño del entrehierro y la comparación con el especificado para entrehierro el vehículo Mantenimiento y lubricación le indicarán si el entrehierro es demasiado grande. Un entrehierro de bujía demasiado pequeño podrá ocasionar una condición de ralentí inestable. Un desgaste excesivo del entrehierro podrá ser una indicación de operación continua a altas velocidades o con cargas del motor, haciendo que la chispa salte muy caliente. Otra causa posible es una mezcla de combustible excesivamente pobre.



TS23992


Un par de torsión bajo o alto de instalación de la bujía o un asiento incorrecto puede resultar en una bujía funcionando muy caliente y puede causar un excesivo desgaste del electrodo central. Los asientos de la bujía y la culata deberán estar en buen contacto para producirse una buena transparencia calorífica y enfriado de la bujía. Una rosca sucia o dañada en la culata o en la bujía puede impedir que ésta asiente bien aunque se haya aplicado el par de torsión apropiado. Una vez que las bujías estén debidamente asentadas. apriétalas al par de torsión indicado en la Tabla de especificaciones. Un bajo par de torsión resultará en un contacto incorrecto de los asientos a causa de una bujía floja. Un apriete excesivo podrá hacer que la camisa de la bujía se estire y ocasionará un contacto pobre entre los asientos. En casos extremos, los gases de escape se fugan y pueden ocurrir daños mayores que un simple desgaste del entrehierro.

Los aislantes agrietados o rotos pueden ser el resultado de una instalación incorrecta o de daños en el material aislante durante el choque térmico de la bujía de encendido. Los aisladores superiores podrán romperse cuando se utilice una herramienta que no encaje bien durante la instalación o el desmontaje, cuando la bujía sea golpeada por el exterior, o cuando se deje caer sobre una superficie dura. Las grietas en el aislador superior podrán estar por dentro de la camisa y no ser visibles. Además, la rotura podrá no ocasionar problemas hasta que aceite o humedad penetre en la grieta posteriormente.



TS2394

Una punta de aislador inferior rota o agrietada (alrededor del electrodo central) puede ser consecuencia del "choque térmico" (bujía de encendido bruscamente sometida a un calor excesivo).




TS23993


 La rotura por "choque térmico" en la punta del aislador inferior se produce generalmente durante diversas condiciones de funcionamiento del motor (altas velocidades o cargas muy pesadas) y puede estar motivada por una regulación demasiado anticipada o el uso de combustibles de baja calidad. El "chonque térmico" se refiere a un rápido aumento de temperatura en la punta que hace que el material del aislador se agriete.

Si existe alguna duda sobre la capacidad de servicio de una bujía de encendido, debe cambiarse. Las bujías con aisladores agrietados o rotos siempre deberán ser reemplazadas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE EMISIONES EVAPORATIVAS



- (1) Válvula de solenoide de purga
- (2) De bote a solenoide de purga
- (3) De solenoide de purga a admisión



- (1) Bote
- (2) Separador de aire

El sistema de control de emisiones evaporativas básico utilizado en el método de almacenaje del bote de carbón vegetal. El método transfiere vapor de combustible desde el depósito de combustible hasta un dispositivo de almacenaje de carbón (carbón vegetal) activado para retener los vapores cuando el vehículo no está funcionando.

El bote está ubicado en el alojamiento del eje trasero al lado del travesaño del bastidor.

Cuando el motor está en marcha, el flujo de aire de admisión purga el vapor de combustible del elemento de carbón y es consumido en el proceso de combustión normal.

Sistema de control de emisiones de evaporación (EVAP)

La limpieza del bote de emisiones de evaporación está controlada por una válvula solenoidal de servicio que permite la limpieza del bote a través del tubo de admisión cuando se dan las siguientes condiciones de funcionamiento.

Condición de funcionamiento de la válvula solenoidal de purga en situación de marcha mínima:

- La velocidad del motor es inferior a 1000 rpm.
- La velocidad del vehículo es menos de 3km/h.
- La temperatura del refrigerante del motor es superior a 80 °C.
- La temperatura del aire de entrada es superior a 10 °C.
- En funcionamiento de bucle cerrado.

Todas las condiciones mencionadas se cumplen durante 4 segundos.

Condición de funcionamiento de la válvula solenoidal de purga en situación distinta de la de marcha mínima:

- La velocidad del motor es inferior a 6375 rpm.
- La velocidad del vehículo es más de 14km/h.
- La temperatura del refrigerante del motor es superior a 60 °C.

Todas las condiciones mencionadas se cumplen durante 4 segundos.

Resultados de un funcionamiento incorrecto

Las situaciones de marcha mínima deficiente, paradas bruscas del motor y deficiente manejabilidad pueden estar ocasionadas por:

- Solenoide de purga inoperativo.
- Bote de emisiones dañado.
- Mangueras flexibles partidas, agrietadas y/o no conectadas a los tubos correctos.

El indicio de pérdida de combustible o de olor a vapor de combustible puede estar ocasionado por:

- Fuga de combustible líquido de las tuberías de combustible o de la bomba de combustible.
- Bote de emisiones agrietado o dañado.
- Mangueras de vapor o mangueras de control desconectadas, mal direccionadas, retorcidas, deterioradas o dañadas.


Si el solenoide está siempre abierto, el bote de emisiones puede purgar el tubo de admisión en todo momento. Esto puede permitir combustible adicional en marcha mínima o durante el calentamiento, lo cual puede provocar una marcha mínima brusca o inestable o un funcionamiento con mezcla demasiado rica.

Si el solenoide está siempre cerrado, el filtro de emisiones puede sobrecargarse y ocasionar olor a combustible.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE GAS DE ESCAPE (EGR)

Válvula lineal de recirculación de gas de escape (EGR)





Leyenda

- (1) ECM
- (2) Válvula lineal de recirculación de gas de escape (EGR)
- (3) Acelerador
- (4) Colector de escape

El sistema de recirculación de gas de escape (EGR) se utiliza para reducir los niveles de emisión de óxidos de nitrógeno (NOx). Los niveles de emisión de NOx están causados por unos altos niveles de combustión mediante una reducción de la temperatura de combustión.

La válvula de EGR reintroduce pequeñas cantidades de gas de escape en la cámara de combustión. La mezcla combustible/aire se diluirá y las temperaturas de combustión se reducirán.

Funcionamiento de la válvula lineal de EGR y Resultados de un funcionamiento incorrecto

La válvula lineal de EGR está diseñada para suministrar con precisión recirculación de gas de escape al motor independientemente del vacío de admisión. La válvula controla el flujo de recirculación de gas de escape (EGR) desde el tubo de escape hasta el tubo de admisión mediante un orificio con una aguja controlada por el módulo de control del motor (ECM). Durante el funcionamiento, el ECM controla la posición de la aguja mediante el seguimiento de la señal de respuesta de la posición de la aguja.

La válvula lineal de EGR se activa en las condiciones siguientes:

- No hay DTC relacionado con la EGR.
- La velocidad está entre 1200 y 4375 rpm.
- La temperatura del refrigerante del motor está entre 20 y 100°C.
- El voltaje de salida del sensor de posición del estrangulador es menos de 3V.

Excesivo flujo de recirculación de gas de escape EGR en condiciones de marcha mínima, velocidad de crucero o funcionamiento en frío puede provocar cualquiera de las incidencias siguientes:

- El motor se cala después de un arranque en frío.
- El motor se cala en marcha mínima después de una desaceleración.
- El vehículo acelera bruscamente en velocidad de crucero.
- · Ralentí brusco.

Un flujo de EGR demasiado pequeño o nulo puede hacer que suban demasiado las temperaturas de combustión. Esto puede ocasionar:

- Golpes del encendido (detonación).
- Fallo de la prueba de emisión.
- Mala economía de combustible.


DIAGNÓSTICOS BASADOS EN ESTRATEGIA ISUZU

Resumen

Como técnico de servicio minorista, forma usted parte del equipo de servicio de ISUZU. El objetivo del equipo es REALIZAR UNA BUENA REPARACIÓN DESDE UN PRINCIPIO para satisfacción de cada cliente. Usted es un miembro muy importante del equipo, pues es usted quien diagnostica y repara los vehículos de los clientes.

Logrará máxima eficacia en sus diagnósticos cuando tenga un plan de trabajo efectivo y organizado. Los diagnósticos basados en estrategia (consultar la Figura 1) le ofrecen orientación al crear y seguir un plan de acción para cada situación de diagnóstico específica.

DIAGRAMA DE DIAGNÓSTICOS BASADOS EN ESTRATEGIA



Proceso mental del diagnóstico

Cuando siga usted un plan de diagnóstico, cada casilla del gráfico de diagnóstico basados en estrategia requiere utilizar el proceso de pensamiento sobre el diagnóstico. Este método de pensamiento optimiza su diagnóstico de las siguientes maneras:

- Mejora su entendimiento y definición sobre la queja del cliente
- Ahorra tiempo evitando probar y/o reemplazar partes que están bien
- Le permite mirar el problema desde diferentes perspectivas
- Le guía para determinar qué nivel de entendimiento se requiere sobre la operación del sistema:
 - Nivel del manual del propietario
 - Nivel del manual de servicio
 - Nivel exhaustivo (ingeniería)

1. Verificar la reclamación

Qué deberá hacer

Para verificar la reclamación del cliente, necesita conocer el funcionamiento correcto (normal) del sistema y verificar que la reclamación del cliente es una avería válida del sistema.

La siguiente información le ayudará a verificar la reclamación:

- CUÁLES son el modelo/opciones del vehículo
- QUÉ accesorios instalados postventa y por el concesionario existen
- QUÉ sistema(s) relacionado(s) funciona(n) correctamente
- CUÁNDO ocurre el problema
- DÓNDE ocurre el problema
- CÓMO ocurre el problema
- CUÁNTO TIEMPO ha existido la condición (y si el sistema funcionó correctamente alguna vez)
- CON QUÉ FRECUENCIA ocurre el problema
- Si la seriedad del problema ha aumentado, ha disminuido o ha permanecido igual

Qué recursos deberá utilizar

Siempre que sea posible, deberá utilizar los recursos siguientes como ayuda para verificar la queja:

Manual de servicio - Secciones de Teoría o Descripción de circuitos

- Manual de servicio "Comprobación del rendimiento del sistema"
- Descripción operacional del manual del propietario
- Experiencia de técnico
- Vehículo idéntico para comparar
- Herramientas de comprobación de circuitos

- Pruebas del vehículo en carretera
- Hoja de comprobación de queja
- Contactar con el propietario

2. Realice las comprobaciones preliminares

NOTA: ¡Un 10 por ciento estimado de reparaciones exitosas de vehículos es diagnosticado con este paso!

Qué deberá hacer

Usted realizará comprobaciones preliminares por varias razones:

- Para detectar si la causa de la queja es VISUALMENTE OBVIA
- Para identificar las partes del sistema que funcionan correctamente
- Acumular datos suficientes para buscar de forma correcta y precisa un Boletín de servicio de ISUZU.

Las comprobaciones iniciales pueden variar según la complejidad del sistema y pueden incluir las acciones siguientes:

- Hacer funcionar el sistema sospechoso
- Hacer una inspección visual del tendido del arnés y los circuitos de corriente y masa accesibles/visibles
- · Ver si hay fusibles fundidos
- Hacer una inspección visual para ver si hay conectores separados
- Hacer una inspección visual de los conectores (incluye la comprobación de los terminales para ver si están dañados y bien conectados)
- Ver si hay algún DTC almacenado por los ordenadores de a bordo
- Detectar ruidos, olores, vibraciones o movimientos inusuales
- Investigar el historial de servicio del vehículo (llame a otros concesionarios, si fuera apropiado)

Qué recursos deberá utilizar

Siempre que sea apropiado, deberá utilizar los recursos siguientes como asistencia para realizar las comprobaciones preliminares:

- Tech 2 u otros equipos técnicos para ver los DTC
- Información del manual de servicio:
 - Ubicaciones de los componentes
 - Tendido de arneses
 - Esquemas del cableado
 - Procedimientos para ver DTCs
- Archivo del historial de servicio del concesionario
- Prueba del vehículo en carretera
- Vehículo o sistema idéntico para comparar

3. Comprobar boletines y sugerencias de solución de problemas

NOTA: ¡Un 30 por ciento estimado de reparaciones exitosas de vehículos es diagnosticado con este paso!

Qué deberá hacer

obtener información Debe suficiente de las preliminares comprobaciones para realizar una búsqueda precisa de un boletín y otras informaciones de servicio similares. Algunas secciones del manual de servicio proporcionan sugerencias de solución de problemas que coinciden con los síntomas reclamaciones concretas.

Qué recursos deberá utilizar

Usted deberá utilizar los recursos siguientes como asistencia para buscar boletines y sugerencias para solución de problemas:

- · Boletines impresos
- Acceda al sitio web de boletines de ISUZU
- Videocintas
- Manual de servicio

4. Realice las comprobaciones de diagnóstico del Manual de servicio

Qué deberá hacer

Las "Comprobaciones del sistema" en la mayoría de las secciones del manual de servicio y en la mayoría de las celdas de la Sección 8A (Electricidad) le proporcionarán:

- Un enfoque sistemático para delimitar las causas posibles de una avería del sistema
- Dirección para procedimientos de diagnóstico específicos en el manual de servicio
- Asistencia para identificar qué sistemas funcionan correctamente

Qué recursos deberá utilizar

Siempre que sea posible, debe utilizar los siguientes recursos para realizar comprobaciones indicadas en el manual de servicio:

- Manual de servicio
- Equipo técnico (para ver DTCs y analizar datos)
- Multímetro digital y herramientas de comprobación de circuitos
- Otras herramientas que se necesiten

5a y 5b. Aplique los procedimientos de diagnóstico del manual de servicio

NOTA: ¡Un 40 por ciento estimado de reparaciones exitosas de vehículos es diagnosticado con este paso!

Qué deberá hacer

Cuando realice las comprobaciones de diagnóstico del Manual de servicio, debe seguir meticulosamente y con precisión los pasos de los procedimientos de diagnóstico para localizar el fallo relacionado con la reclamación del cliente.

Qué recursos deberá utilizar

Siempre que sea conveniente, debe utilizar los siguientes recursos para aplicar los procedimientos de diagnóstico indicados en el manual de servicio:

- Manual de servicio
- Equipo técnico (para analizar datos del diagnóstico)
- Multímetro digital y herramientas de comprobación de circuitos
- · Herramientas esenciales y especiales

5c. Autodiagnósticos del técnico

Cuando no haya ningún DTC memorizado ni ningún síntoma coincidente con la situación identificada en el manual de servicio, debe usted empezar por una completa comprensión del funcionamiento de los sistemas. Uso eficiente del manual de servicio junto con su experiencia y un buen proceso de eliminación darán como resultado un diagnóstico preciso del problema.

Qué deberá hacer

Paso 1: Identificar y comprender el circuito sospechoso

Una vez efectuados los pasos 1 a 4 del gráfico de diagnósticos basados en estratégia, debe disponer de información suficiente para identificar el/los sistema(s) o subsistema(s) afectado/s. Mediante el Manual de servicio, debe determinar e investigar las siguientes características de circuito:

- Eléctrico:
 - ¿Cómo está alimentado el circuito (gráficos de distribución de la corriente y/o detalles del bloque de fusibles)?
 - ¿Cómo está puesto a masa el circuito (gráficos de distribución de masa)?
 - Cómo se controla o examina el circuito (teoría de funcionamiento):

- Si este es un circuito conmutado, ¿está normalmente abierto o normalmente cerrado?
- ¿Está conmutada la corriente o está conmutada la masa?
- ¿Es un circuito de resistencia variable (sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) o sensor de posición del acelerador (TPS), por ejemplo)?
- ¿Es un dispositivo generador de señales (sensor MAF de VSS, por ejemplo)?
- ¿Depende de algún dispositivo mecánico/de vacío para funcionar?

Físico:

- Dónde están los componentes del circuito (diagramas localizadores de componentes y de tendido de arneses de cables):
 - ¿Hay áreas donde los cables puedan rozar o ser pellizcados (soportes o bastidores)?
 - ¿Hay áreas expuestas a temperaturas extremas?
 - ¿Hay áreas expuestas a vibración o movimientos (motor, transmisión o suspensión)?
 - ¿Hay áreas expuestas a la humedad, sal de la carretera u otras sustancias corrosivas (ácido de la batería, aceite u otros líquidos)?
 - ¿Hay áreas de montaje comunes con otros sistemas/componentes?
- ¿Han sido realizadas reparaciones previas en cableado, conectores, componentes o áreas de montaje (ocasionando pellizcos a los cables entre paneles y tren de transmisión o componentes de la suspensión sin ocasionar un problema inmediato)?
- ¿Tiene el vehículo equipo instalado postventa o por el concesionario (radios, teléfono, etc.)?

Paso 2: Aísle el problema

Llegado a este punto, puede tener una idea aproximada de qué podría ocasionar el problema actual, así como qué podría no causarlo. Las acciones a seguir incluyen lo siguiente:

- Dividir (y separar, cuando sea posible) el sistema o circuito en secciones más pequeñas
- Confinar el problema a un área más pequeña del vehículo (comience con las conexiones del arnés principal mientras extrae los paneles y embellecedores según sea necesario para eliminar secciones grandes del vehículo de futuras investigaciones)

 Para dos o más circuitos que no compartan una corriente o masa común, concéntrese en áreas donde los arneses estén tendidos juntos o los conectores sean compartidos (consulte las sugerencias siguientes)

Sugerencias

Aunque los síntomas pueden variar, las averías eléctricas básicas están causadas generalmente por:

- · Conexiones flojas:
 - Resistencia abierta/alta en terminales, empalmes, conectores o masas
- Conector/tendido de arnés incorrecto (normalmente en vehículos nuevos o después de haber hecho una reparación):
 - Resistencia abierta/alta en terminales, empalmes, conectores de masas
- Corrosión y cable dañado:
 - Resistencia abierta/alta en terminales, empalmes, conectores de masas
- Avería de componente:
 - Resistencia abierta/cortocircuitada y alta en relés, módulos, conmutadores o cargas
- Equipos de repuestos que afectan al funcionamiento normal de otros sistemas. Puede usted aislar los circuitos mediante:
- Desenchufando conectores o extrayendo un fusible para separar una parte del circuito de otra
- Operando circuitos compartidos y eliminando los que funcionan normalmente del circuito sospechoso
- Si solamente no funciona uno de los componentes, comience comprobando el componente
- Si no funciona un número de componentes, comience comprobando el área de uso común (tal como las fuentes de alimentación, circuitos de masa, conmutadores o conectores principales)

Qué recursos deberá utilizar

Siempre que sea apropiado, deberá utilizar los recursos siguientes como asistencia para realizar las comprobaciones preliminares:

- · Manual de servicio
- Equipo técnico (para análisis de datos)
- Experiencia
- Asistencia técnica
- Herramientas de comprobación de circuitos

5d. Diagnóstico intermitente

Por definición, un problema intermitente es un problema que no se produce continuamente y que se producirá cuando se den determinadas condiciones. Es posible, no obstante, que todas estas condiciones no sean obvias o conocidas actualmente. Generalmente, los problemas intermitentes están causados por:

- Conexiones eléctricas y cableado incorrectos
- Componentes que funcionan mal (tales como relés de retención, solenoides, etc.)
- EMI/RFI (Interferencia electromagnética/ radiofrecuencia)
- Equipo instalado postventa

El diagnóstico de problemas intermitentes requiere un meticuloso análisis de los sistemas sospechosos para tratar de evitar el recambio de piezas en buen estado. Esto puede implicar el uso de la creatividad y el ingenio para interpretar las reclamaciones de los clientes y simular todas las condiciones externas e internas del sistema para reproducir el problema.

Qué deberá hacer

Paso 1: Adquirir información

Una hoja de comprobación de queja del cliente completa y exhaustiva es esencial para el diagnóstico de un problema intermitente. Esto es imprescindible, pues supondrá el punto de partida del diagnóstico. El archivo de historial de servicio del vehículo es otra fuente de información acumulada sobre la reclamación.

Paso 2: Analizar el problema intermitente

Analice la ficha de comprobación del cliente y el archivo de historial de servicio para determinar las condiciones correspondiente al sistema o sistemas sospechosos.

Mediante la información del Manual de servicio, debe identificar, investigar y localizar todos los circuitos eléctricos relacionados con el o los sistemas que funcionan mal. Si hay más de un fallo en el sistema, debe identificar, investigar y localizar las zonas comunes compartidas por los circuitos sospechosos.

Paso 3: Simule el síntoma y aísle el problema

Simule el síntoma y aísle el sistema reproduciendo todas las condiciones posibles sugeridas en el Paso 1, supervisando a la vez los circuitos, componentes o sistemas sospechosos para aislar el síntoma del problema. Comience por el circuito o componente más lógico.

Aísle el circuito dividiendo el sistema sospechoso en circuitos más sencillos. A continuación, reduzca el problema a una zona más pequeña del sistema. Comience en el punto más lógico (o punto de acceso más fácil) y compruebe exhaustivamente el circuito aislado en busca de la avería, utilizando comprobaciones de circuito básicas.

Sugerencias

Podrá aislar el circuito:

- Desenchufando conectores o extrayendo un fusible para separar una parte del circuito de otra
- Si solamente no funciona uno de los componentes, comience comprobando en componente
- Si no funciona un número de componentes, comience comprobando las áreas en común (tales como las fuentes de alimentación, circuitos de masa, conmutadores, conectores principales o componentes principales)
- Sustituya con una parte del departamento de partes o del sistema del vehículo que sepa que está bien
- Pruebe la pieza sospechosa en un vehículo en buen estado. Véase Pruebas de simulación de síntomas en la página siguiente para consultar los procedimientos de simulación de problemas. Consulte las secciones 6E y 8A del manual de servicio para ver información sobre diagnóstico intermitente. Siga los procedimientos para comprobación básica de circuitos de la sección 8A del manual de servicio.

Qué recursos deberá utilizar

Siempre que sea a propiada, deberá utilizar los siguientes recursos para ayudar en el proceso de diagnóstico:

- Manual de servicio
- Boletines
- Multímetro digital (con característica MIN/MAX)
- Tech 2 y función de carga de Tech 2
- Herramientas de comprobación de circuitos (incluyendo juegos de conectores/arneses y cables de acoplamiento)
- Experiencia
- Métodos de simulación de solución de problema intermitente
- Hoja de comprobación de queja del cliente

Pruebas de simulación de síntoma

1. Vibración

Este método es útil cuando el análisis de la queja del cliente indica que el problema ocurre cuando el vehículo/sistema sufre alguna forma de vibración.

Para los conectores y arneses de cables, agítelos ligeramente vertical y horizontalmente. Inspeccione la junta y el cuerpo del conector para ver si está dañado.

También, dar ligeros golpecitos a lo largo del circuito sospechoso puede servir de ayuda.

Para partes y sensores, aplique una ligera vibración a la parte dando ligeros golpecitos con el dedo mientras observa el sistema para ver si hay mal funcionamiento.

2. Calor

Este método es importante cuando la queja sugiere que el problema ocurre en un entorno calentado. Aplique calor moderado al componente con un secador de pelo o herramienta similar mientras observa el sistema para ver si hay mal funcionamiento.

PRECAUCIÓN: Se deberá tener cuidado para evitar recalentar el componente.

3. Agua y humedad

Este método podrá utilizarse cuando la queja sugiera que el mal funcionamiento ocurre en un día de lluvia o en condiciones de mucha humedad. En este caso, aplique agua suavemente pulverizada al vehículo para duplicar el problema.

PRECAUCIÓN: Se deberá tener cuidado para evitar exponer directamente al agua conexiones eléctricas.

4. Cargas eléctricas

Este método conlleva la activación de sistemas (tales como sopladores, luces o desempañador de la luneta trasera) para crear una carga en el sistema eléctrico del vehículo al mismo tiempo que usted observa el circuito/componente sospechoso.

5e. El vehículo funciona correctamente

Esta condición hace referencia a casos en los que el sistema funcionando como se diseñó es percibido como insatisfactorio o indeseado. En general, esto se debe a:

- Una falta de entendimiento por parte del cliente
- Un conflicto entre las expectativas del cliente y la intención del diseño del vehículo
- Un rendimiento del sistema que es inaceptable para el cliente

Qué deberá hacer

Puede usted verificar que un sistema funciona correctamente, mediante:

- Revisando las comprobaciones de funcionamiento/ diagnóstico del manual de servicio
- Examinando boletines y otra información de servicio para obtener información suplementaria
- Compare el funcionamiento del sistema con un vehículo idéntico

Si el problema se debe a una mala compresión del cliente o un conflicto entre la expectativa del cliente y el funcionamiento del sistema, debe explicar el funcionamiento del sistema al cliente.

Si la queja se debe a un caso de rendimiento insatisfactorio del sistema, deberá ponerse en contacto con asistencia técnica para obtener la información más reciente.

Qué recursos deberá utilizar

Siempre que sea posible, deberá utilizar los recursos siguientes para facilitar el procedimiento de diagnóstico:

- Información de servicio del vehículo (manual de servicio, etc.)
- Apoyo en campo ISUZU
- Experiencia
- Vehículo o sistema idéntico para comparar

6. Examine de nuevo la reclamación

Cuando no encuentre/aísle con éxito el problema después de ejecutar la ruta del diagnóstico, deberá reexaminar la queja.

Qué deberá hacer

En este caso, necesitará retroceder y revisar la información acumulada desde el paso 1 al 4 de Diagnósticos basados en estrategia. También deberá repetir cualquier procedimiento que requiera atención adicional.

Una ruta anterior podrá ser eliminada de consideración solamente si se está seguro de que todos los pasos fueron ejecutados de la forma indicada. Después usted deberá seleccionar otra ruta de diagnóstico (paso 5a, 5b, 5c o 5d). Si han sido exploradas todas las opciones posibles, podrá llamar o solicitar apoyo en campo ISUZU.

Qué recursos deberá utilizar

Siempre que sea posible, deberá utilizar los recursos siguientes para facilitar el procedimiento de diagnóstico:

- Manual de servicio
- Información acumulada de una ruta de diagnóstico anterior
- Información de servicio y publicaciones
- Apoyo en campo ISUZU

7. Realice la reparación y verifíquela

Qué deberá hacer

Después de haber localizado la causa del problema, deberá ejecutar y reparar siguiendo los procedimientos recomendados en el manual de servicio. Cuando la reparación esté completa, deberá verificar el arreglo realizando las comprobaciones del sistema en las condiciones listadas en la queja del cliente.

Si es aplicable, deberá tomar medidas preventivas para evitar la repetición de una queja.

Qué recursos deberá utilizar

Siempre que sea posible, deberá utilizar los recursos siguientes para facilitar el procedimiento de reparación:

- Procedimientos de reparación eléctrica
- Información del manual de servicio y publicaciones

INFORMACIÓN DE SERVICIO **GENERAL**

Equipo eléctrico y de vacío postventa

El equipo eléctrico y de vacío postventa (añadido) se define como cualquier equipo que se conecte a los sistemas eléctrico y de vacío del vehículo después de que el vehículo sale de fábrica. En el diseño del vehículo no se ha proveído margen para este tipo de equipo.


NOTA: A este vehículo no deberá ser añadido ningún equipo de vacío.

NOTA: El equipo eléctrico añadido solamente deberá ser conectado al sistema eléctrico del vehículo en la batería (corriente y masa).

El equipo eléctrico añadido, incluso si se instala siguiendo estas directrices, aún podrá ocasionar un mal funcionamiento del sistema de transmisión. Esto podrá también incluir equipo que no esté conectado al sistema eléctrico del vehículo tal como teléfonos móviles y radios. Por lo tanto, el primer paso para diagnosticar cualquier problema del sistema de transmisión es eliminar todo el equipo eléctrico postventa del vehículo. Una vez que se haya hecho esto, si el problema todavía existe, podrá ser diagnosticado de la manera normal.

Daños por descarga electroestática

Los componentes electrónicos utilizados en el ECM son generalmente diseñados para llevar voltaje muy bajo. Los componentes electrónicos son susceptibles a daños por descarga electroestática. Menos de 100 voltios de electricidad estática pueden causar daño a algunos componentes electrónicos. En comparación, se necesitan más de 4000 voltios para que una persona sienta incluso la sensación de una descarga estática.



TS23793

Una persona puede cargarse estáticamente de varias formas. Los métodos más comunes de cargarse son por fricción e inducción.

- Un ejemplo de carga por fricción es una persona deslizándose sobre el asiento del vehículo.
- La carga por inducción ocurre cuando una persona con zapatos bien aislados se pone cerca de un objeto altamente cargado y toca momentáneamente a la tierra. Las cargas de la misma polaridad se drenan dejando a la persona altamente cargada con polaridad opuesta. Las cargas estáticas pueden ocasionar daños, por consiguiente, es importante que tenga cuidado cuando maneje y pruebe componentes electrónicos.

NOTA: Para evitar posibles daños por descarga electrostática, siga estas pautas:

- No toque los enchufes conectores del módulo de control del motor (ECM) ni los componentes soldados de la placa de circuitos del ECM.
- No abra el embalaje de la pieza de repuesto hasta que la pieza vaya a ser instalada.
- Antes de extraer la pieza del embalaje, conecte el embalaje a una toma de tierra adecuada conocida en el vehículo.
- Si la pieza ha sido manipulada durante deslizamientos en el asiento, al sentarse desde una posición erguida o recorrer una distancia andando, antes de instalar la pieza toque una conexión de tierra apropiada conocida.

Calidad del combustible

La calidad del combustible no es un tema nuevo para la industria del automóvil, pero sí es nuevo que pueda encender la luz de aviso del motor (MIL) con los sistemas de diagnóstico a bordo (OBD).

Aditivos del combustible como el "gas seco" y los "reforzadores de octanaje" pueden afectar al rendimiento del combustible. La presión de vapor de lámina del combustible puede crear también problemas en el sistema de combustible, especialmente durante los meses de primavera y otoño, cuando se producen fuertes oscilaciones de temperatura ambiental. Una elevada presión de vapor de lámina podría ocasionar un DTC de ajuste de combustible por carga excesiva del filtro de emisiones. Las elevadas presiones de vapor generadas en el depósito de combustible pueden afectar también al diagnóstico de emisiones de evaporación.

El uso de combustible con un índice de octanaje erróneo para su vehículo puede ocasionar problemas de manejabilidad. Muchas de las grandes empresas de combustibles anuncian que el uso de gasolina "premium" mejorará el rendimiento de su vehículo. La mayoría de los combustibles premium utilizan alcohol para aumentar el octanaje del combustible. Aunque los combustibles reforzados con alcohol pueden aumentar el octanaje, la capacidad del combustible para convertirse en vapor a temperaturas frías se deteriora. Esto puede afectar a la capacidad de arranque y a la manejabilidad en frío del motor.

Los niveles bajos de combustible pueden llevar a una alimentación defectuosa de combustible, funcionamiento deficiente del motor y finalmente fallos en el encendido del motor.

Partes no OEM

Todos los diagnósticos a bordo (OBD) han sido calibrados para funcionar con partes OEM.

Los aparatos electrónicos instalados postventa, tales como teléfonos celulares, estéreos, y dispositivos antirrobo, podrán radiar electromagnetismo (EMI) en el sistema de control si se instalan incorrectamente. Esto podrá ocasionar una lectura del sensor falsa y encender el MIL (lámpara de "comprobar el motor").

Entorno

Las condiciones ambientales temporales, tales como inundación localizada, tendrán un efecto sobre el sistema de encendido del vehículo. Si el sistema de encendido queda empapado por la lluvia, puede provocar temporalmente un fallo de encendido del motor y activar la luz MIL (lámpara de "comprobar el motor").

Distribución de vehículos nuevos

El transporte de vehículos nuevos desde la planta de montaje hasta el concesionario puede suponer hasta 60 ciclos de encendido en unos 5 km de conducción. Este tipo de actividad contribuye a que las bujías de encendido se manchen de combustible y activará la luz MIL (lámpara de "comprobar el motor").

Insuficiente mantenimiento del vehículo

La sensibilidad de los diagnósticos OBD hará que se encienda el MIL (lámpara de "comprobar el motor") si el vehículo no es mantenido debidamente. Los filtros de aire y de combustibles obturados y los depósitos acumulados en el cárter por no cambiar el aceite, o una viscosidad incorrecta del aceite, pueden provocar averías en el vehículo que no fueron observadas antes del OBD. Un insuficiente mantenimiento del vehículo no puede ser clasificado como una "no avería del vehículo", pero con la sensibilidad de los diagnósticos OBD, los programas de mantenimiento del vehículo deben ser seguidos más rigurosamente.

Vibración intensa

El diagnóstico de fallo de encendido mide pequeños cambios en la velocidad rotacional del cigüeñal. Las intensas vibraciones del sistema de transmisión del vehículo, como las causadas por una excesiva cantidad de barro en las ruedas, pueden tener sobre la velocidad del cigüeñal el mismo efecto que el fallo de encendido.

Averías de sistema relacionado

Muchos de los diagnósticos del sistema OBD no funcionarán si el modulo de control del motor (ECM) detecta una avería en un sistema o componente relacionado. Un ejemplo sería que si el ECM detecta un fallo de encendido, el diagnóstico sobre el convertidor catalítico se suspendería hasta que se repare el fallo de encendido. Si el fallo de encendido fuera suficientemente grave, el convertidor catalítico podría resultar dañado debido al sobrecalentamiento y nunca ocasionaría un DTC de catalizador hasta que se reparase el fallo de encendido y pudiese completarse el diagnóstico del catalizador. En tal caso, el cliente probablemente tendría que llevar dos veces el vehículo al concesionario para su reparación.

Plan de mantenimiento

Consulte el Plan de mantenimiento.

Inspección visual/física del compartimiento del motor

Realice una inspección visual y física cuidadosa del compartimiento del motor cuando realice cualquier procedimiento de diagnóstico o diagnostique la causa de un fallo de prueba de emisión. Esto frecuentemente

conduce a reparar un problema sin realizar más pasos. Cuando realice una inspección visual/física utilice las directrices siguientes:

- Inspeccione todas las mangueras de vacío para ver si están pinchadas, cortadas, desconectadas, y tendidas correctamente.
- Inspeccione las mangueras que sean difíciles de ver por estar detrás de otros componentes.
- Inspeccione todos los cables del compartimiento del motor para ver si están bien conectados, hay puntos quemados o gastados, cables pellizcados, en contacto con bordes cortantes o están en contacto con colectores de escape o tubos calientes.

Conocimiento básico de las herramientas requerido

La falta de un conocimiento básico de este sistema de transmisión al realizar procedimientos de diagnóstico podrá dar lugar a un diagnóstico incorrecto o daños a los componentes del sistema de transmisión. No intente diagnosticar un problema del sistema de transmisión sin este conocimiento básico.

Para utilizar eficazmente esta sección del manual de servicio es necesario un conocimiento básico de las herramientas manuales.

Comunicaciones de datos en serie

Comunicaciones de datos en serie Clase II

Este vehículo utiliza el sistema de comunicación de "Clase II". Cada bit de información puede tener una de dos longitudes: larga o corta. Esto permite reducir el cableado del vehículo mediante la transmisión y recepción de múltiples señales sobre un único cable. Los mensajes transmitidos en flujos de datos de Clase II tienen también prioridad. Si dos mensajes intentan establecer comunicaciones en la línea de datos al mismo tiempo, solamente continuará el mensaje que tenga mayor prioridad. El dispositivo con el mensaje de menor prioridad deberá esperar. El resultado más importante de esta regulación es que proporciona a los fabricantes de Tech 2 la capacidad de acceder a los datos de cualquier marca o modelo de vehículo en venta.

Los datos visualizados en el otro Tech 2 aparecerán sin variaciones, con algunas excepciones. Algunas herramientas de exploración solamente podrán visualizar ciertos parámetros de vehículos como valores que son una representación codificada del valor verdadero o real. Para más información sobre este sistema de codificación, consulte *Conversiones decimal/binaria/hexadecimal*. En este vehículo, el Tech 2 visualiza los valores reales de los parámetros del vehículo. No será necesario realizar ninguna conversión de valores codificados a valores reales.

Diagnósticoa bordo (OBD)

Comprobaciones del diagnóstico a bordo

Una comprobación de diagnóstico consiste en una serie de pasos tras los cuales se emite un "pasa" o "no pasa" al ejecutivo de diagnóstico. Cuando el resultado de una prueba del diagnóstico sea un "pasa", el ejecutivo de diagnóstico registrará los siguientes datos:

- La prueba del diagnóstico ha sido completada desde el último ciclo de ignición.
- La prueba del diagnóstico ha transcurrido durante el actual ciclo de ignición.
- La avería identificada por la prueba del diagnóstico no está activa actualmente.

Cuando el resultado de una prueba del diagnóstico sea un "no pasa", el ejecutivo de diagnóstico registrará los siguientes datos:

- La prueba del diagnóstico ha sido completada desde el último ciclo de ignición.
- La avería identificada por la prueba del diagnóstico está activa actualmente.
- La avería ha estado activa durante este ciclo de ignición.
- Las condiciones de funcionamiento durante el tiempo de la avería.

Recuerde que un DTC de ajuste de combustible puede ser activado por una serie de fallos del vehículo. Utilice toda la información disponible (otros DTC memorizados, estado de mezcla rica o pobre, etc.) al diagnosticar un fallo de ajuste de combustible.

Operación de diagnóstico total de los componentes

Componentes de entrada:

Se supervisa la continuidad de circuitos y los valores fuera de margen de los componentes de entrada. Esto incluye una comprobación de racionalidad. La comprobación de racionalidad se refiere a la indicación de un fallo cuando la señal del sensor no parece razonable, por ejemplo, un sensor de posición del acelerador que indica una posición de acelerador alta en situación de cargas de motor bajas. Los componentes de entrada pueden incluir, entre otros, los siguientes sensores:

- Sensor de velocidad del vehículo (VSS)
- Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT)
- Sensor de la posición del árbol de levas (CKP)
- Sensor de posición del estrangulador (TPS)
- Sensor de la temperatura del refrigerante del motor (ECT)

- Sensor de posición del árbol de levas (CMP)
- Sensor de flujo másico de aire (MAF)

Además de las comprobaciones de continuidad de circuitos y racionalidad, se supervisa el sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) para ver su capacidad para alcanzar una temperatura estable que permita el control de combustible en bucle cerrado.

Componentes de salida:

Los componentes de salida son diagnosticados para comprobar una respuesta adecuada a las órdenes del módulo de control. En los componentes donde no pueda realizarse una supervisión funcional, se supervisará la continuidad de circuito y los valores fuera de margen, si es pertinente.

Los componentes de salida que deben supervisarse son, entre otros, el siguiente circuito:

- Válvula de control del aire de ralentí (IAC)
- Válvula de limpieza del filtro de emisiones de evaporación (EVAP) controlada por módulo de control
- Controles de transmisión electrónica
- Relés del aire acondicionado
- Salida del sensor de velocidad del vehículo (VSS)
- Control de la lámpara indicadora de fallo de funcionamiento (MIL)

Consulte "Módulo de control del motor (ECM)" y "Sensores" en "Descripciones generales".

Pruebas de diagnóstico pasivas y activas

Una prueba pasiva es una prueba de diagnóstico que simplemente supervisa un sistema o componente del vehículo. Por el contrario, una prueba activa implica alguna acción concreta al realizar funciones de diagnóstico, a menudo como respuesta a una prueba pasiva fallida.

Pruebas de diagnóstico intrusivas

Cualquier prueba a bordo realizada por el sistema de gestión de diagnóstico que pueda tener un efecto sobre el rendimiento o los niveles de emisión del vehículo.

Ciclo de calentamiento

Un ciclo de calentamiento significa que el motor en temperatura debe alcanzar un mínimo de 70°C (160°F) y aumentar al menos 22°C (40°F) en el transcurso de un desplazamiento.

El ejecutivo de diagnóstico

El ejecutivo de diagnóstico es un segmento único de software que ha sido diseñado para coordinar y priorizar los procedimientos de diagnóstico y también para definir el protocolo para registrar y visualizar sus resultados. A continuación se listan las principales responsabilidades del ejecutivo de diagnóstico:

- Comando de encendido y apagado del MIL (lámpara de "comprobar el motor")
- Inicio y cancelación del DTC
- Datos de imagen fija del primer DTC registrado relacionado con emisiones
- Información del estado actual en cada diagnóstico

El "Diagnóstico ejecutivo" registra los DTC y enciende la MIL cuando se producen fallos relacionados con las emisiones. También puede apagar la MIL si desaparecen las condiciones que provocaron la activación del DTC.

Información del diagnóstico

Los gráficos del diagnóstico y las comprobaciones funcionales han sido pensados para localizar un circuito o componente defectuoso mediante un proceso de decisiones lógicas. Los gráficos han sido preparados con el requisito de que el vehículo haya funcionado correctamente en el momento del montaje y que no existan múltiples averías.

En ciertas funciones de control hay un autodiagnóstico continuo. La capacidad de este diagnóstico se complementa con los procedimientos de diagnóstico contenidos en este manual. El lenguaje de comunicación de la fuente del mal funcionamiento consiste en un sistema de códigos de problemas diagnosticados. Cuando el módulo de control detecta un fallo de funcionamiento, se activa un código de diagnóstico de avería y la luz de aviso del motor (MIL) se enciende.

Luz de aviso del motor (MIL)

La luz de aviso del motor (MIL) tiene el mismo aspecto que la "luz de aviso del motor" que usted ya conoce.

Básicamente, la MIL se enciende cuando el módulo de control del motor (ECM) detecta un DTC que afecta a las emisiones del vehículo.

La MIL es controlada por el "Diagnóstico ejecutivo". La MIL se encenderá si una prueba de diagnóstico relacionada con emisiones indica que se ha producido un fallo de funcionamiento. Permanecerá encendida hasta que el sistema o el componente pase la misma prueba, durante tres viajes consecutivos, sin fallos relacionados con emisiones.

Apagado de la MIL

Cuando la MIL esté encendida, el "Diagnóstico ejecutivo" apagará la MIL después de haberse registrado tres viajes consecutivos de "prueba aprobada" en relación con la prueba de diagnóstico causante original del encendido de la MIL.

Aunque la MIL se haya apagado, el DTC se conservará en la memoria del módulo de control del motor (ECM) (registros de imagen fija y de avería) hasta que se hayan completado cuarenta (40) ciclos de calentamiento sin fallos.

Si la MIL fue activada por un DTC de ajuste de combustible o relacionado con un fallo de encendido, deberán cumplirse requisitos adicionales. Además de los requisitos mencionados en el párrafo anterior, los requisitos son los siguientes:

- Las pruebas de diagnóstico aprobadas deben producirse con 375 RPM de los datos de RPM memorizados en el momento del último fallo de la prueba.
- Un porcentaje de + o diez (10) de la carga del motor memorizada en el momento del fallo de la prueba.
- Condiciones de temperatura del motor (calentado o calentando) similares a las memorizadas en el momento del fallo de la última prueba.

El cumplimiento de estos requisitos garantiza que se ha corregido el fallo causante de la MIL.

La luz de aviso del motor (MIL) se encuentra en el tablero de instrumentos y tiene las siguientes funciones:

- Informa al conductor de que se ha producido un fallo que afecta a los niveles de emisiones del vehículo y que el vehículo debe llevarse al taller lo antes posible.
- Como comprobación de lámparas y sistemas, la MIL se encenderá con la llave de encendido activada y el motor parado. Al arrancar el motor, la MIL se apagará.
- Cuando la MIL sigue encendida con el motor en marcha, o se sospecha que hay un fallo de funcionamiento debido a un problema manejabilidad o emisiones, debe comprobarse el sistema de transmisión mediante el sistema de diagnóstico a bordo (ODB). Los procedimientos para comprobaciones explican estas se "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)". Estas comprobaciones expondrán las averías que podrían no ser detectadas si se realizasen otros diagnósticos primero.

Luz de aviso del motor intermitente

En caso de fallo "intermitente", la luz de aviso del motor (MIL) puede encenderse y luego (después de tres viajes) apagarse. No obstante, el código de diagnóstico de avería correspondiente se guardará en la memoria. Cuando aparecen códigos de diagnóstico de avería inesperados, compruebe si hay un fallo de funcionamiento intermitente.


Un código de diagnóstico de avería se puede restablecer. Consulte las "Ayudas de diagnóstico" relacionadas con el código de diagnóstico de avería. En

la mayoría de los casos, una inspección física del subsistema aplicable resolverá el problema.

Conector de enlace de datos (DLC)

El mecanismo de comunicación con el módulo de control es el conector de enlace de datos (DLC). El DLC se utiliza para conectar con un Tech 2. A continuación se mencionan algunos usos comunes del Tech 2:

- Identificación de códigos de problemas diagnosticados (DTCs) almacenados.
- · Cancelación de DTCs.
- Realización de pruebas de control de salida.
- Lectura de datos de serie.



060RW046

Verificación de la reparación del vehículo

La verificación de la reparación del vehículo será más exhaustiva para vehículos diagnosticados con el sistema OBD. Después de una reparación, el técnico deberá realizar los siguientes pasos:

- Revise y registre los datos de registro de fallo y/o imagen fija correspondientes al DTC diagnosticado (los datos de imagen fija solamente se memorizan en un diagnóstico tipo A o B y solamente si se ha hecho una petición de MIL).
- 2. Cancelar DTC(s).
- 3. Utilice el vehículo dentro de las condiciones señaladas en los datos de registro de fallo y/o imagen fija.
- Observar la información del estado del DTC para el DTC específico que haya sido diagnosticado hasta ejecutar la prueba de diagnóstico asociada con ese DTC.

El seguimiento de estos pasos es muy importante para verificar reparaciones en sistemas OBD. El

incumplimiento de estos pasos puede provocar reparaciones innecesarias.

Lectura de códigos de diagnósticos de problemas Flash

El medio para la comunicación con el módulo de control del motor (ECM) es el conector de enlace de datos (DLC). El DLC se encuentra detrás de la parte delantera inferior del tablero de instrumentos. Se utiliza en la planta de montaje para recibir información que se emplea para comprobar que el motor funciona correctamente antes de salir de la planta.

Los códigos de diagnóstico de avería (DTC) guardados en la memoria del ECM pueden leerse mediante un escáner de diagnóstico manual conectado al DLC o contando el número de destellos de la luz de aviso del motor (MIL) cuando el terminal de prueba de diagnóstico del DLC está conectado a tierra. El terminal "6" del DLC (petición de diagnóstico) se pone en "Bajo" (conectado a tierra) al seleccionar el terminal "4" del DLC, que es un cable de conexión a tierra.

Esto indicará al módulo de control del motor (ECM) que desea "encender" los DTC, si hay alguno presente. Una vez conectados los terminales "4" y "6", el interruptor de encendido debe pasar a posición de activado, con el motor parado. En este punto, la luz de aviso del motor (MIL) debe activar el DTC 12 tres veces consecutivas.


Esta sería la siguiente secuencia de parpadeo: "parpadeo, pausa, parpadeo?parpadeo, pausa larga, parpadeo, pausa, parpadeo?parpadeo, pausa larga, parpadeo, pausa, parpadeo?parpadeo". El DTC 12 indica que el sistema de diagnóstico del ECM está funcionando. Si no se indica el DTC 12, hay un problema en el propio sistema de diagnóstico, que debe ser abordado consultando con la tabla de diagnóstico correspondiente en MANEJABILIDAD Y EMISIONES.

Después de la salida del DTC 12, la luz de aviso del motor (MIL) indicará un DTC tres veces si hay un DTC presente, o simplemente seguirá emitiendo el DTC 12. Si se ha memorizado más de un DTC en la memoria del ECM, los DTC serán emitidos desde el inferior al superior, visualizándose tres veces cada DTC.

Lectura de códigos de diagnóstico de averías mediante un TECH 2

El procedimiento para leer códigos de diagnóstico de avería es utilizar un Tech 2 de diagnóstico. Durante la lectura de los DTC, siga las instrucciones suministradas por el fabricante del Tech 2.

Para los modelos del año 1998, los departamentos de servicio de concesionarios de Isuzu seguirán utilizando el Tech 2.



Cancelación de códigos de diagnósticos de problemas

Importante: No borre los DTC a menos que así lo indique la información de servicio suministrada para cada procedimiento de diagnóstico. Al borrarse los DTC, los datos de imagen y registro de avería que pueden ayudar a diagnosticar un fallo intermitente se borrarán también de la memoria.

Si el fallo que ocasionó la memorización del DTC se ha corregido, el "Diagnóstico ejecutivo" empezará a contar los ciclos de "calentamiento" sin detección de fallos posteriores, y el DTC se borrará automáticamente de la memoria del módulo de control del motor (ECM).

Para borrar los códigos de diagnóstico de avería (DTC), utilice las funciones "borrar DTC" o "borrar información" del Tech 2. Durante el borrado de los DTC, siga las instrucciones suministradas por el fabricante del Tech 2.

Cuando no se dispone de Tech 2, los DTC también pueden borrarse desconectando una de las siguientes fuentes durante al menos treinta (30) segundos.

Para evitar daños al sistema, la llave de encendido debe estar desactivada cuando se desconecte o se conecte nuevamente la alimentación de la batería.

- La fuente de alimentación al módulo de control.
 Ejemplos: fusible, cable flexible de conexión en conectores del ECM con la batería, etc.
- El cable negativo de la batería. (La desconexión del cable negativo de la batería provocará la pérdida de otros datos de memoria a bordo, por ejemplo la sintonización predeterminada de la radio).

Diagnóstico a bordo (Autodiagnóstico)


- 1. El módulo de control del motor (ECM) realiza una prueba automática de la mayoría de cableados y componentes del sistema cada vez que se activa la llave de encendido, y puede detectar fallos del sistema mientras la llave está en posición de encendido. Si se detecta un fallo, el ECM memorizará un código de avería en la memoria y emitirá el indicador de AVISO DEL MOTOR para alertar al conductor.
- Los códigos de diagnóstico de avería (DTC) pueden visualizarse estableciendo un cortocircuito entre los terminales y el conector de enlace de datos (DLC) situado debajo del tablero de instrumentos, en el lateral del conductor.

El indicador de AVISO DEL MOTOR hará parpadear el DTC-12 tres veces, seguido por cualquier otro DTC. Si hay varios DTC memorizados, cada DTC se visualizará tres veces. Los DTC se visualizarán por orden numérico. La

visualización del DTC continuará siempre y cuando el DLC esté cortocircuitado.


Algún DTC puede hacer que se memoricen otros DTC. Es importante diagnosticar y reparar el DTC del número inferior antes de pasar a el DTC del número superior.

CONEXIÓN DEL TECH 2



La herramienta de exploración del Tech 2 se utiliza para diagnosticar eléctricamente el sistema de transmisión automática y comprobar el sistema. El Tech 2 mejora la eficiencia del diagnóstico, aunque todas las tareas de localización de problemas pueden realizarse sin el Tech 2.

- 1. Configuración del Tech 2
 - Juego de herramienta de escaneo Tech 2 (N.° 7000086), herramienta de escaneo Tech 2 (N.° 7000057) y cable DLC (N.° 3000095).
 - Adaptador SAE 16/19 (N.° 3000098) (3), conector de bucle RS232 (N.° 3000112) (2) y tarjeta PCMCIA (N.° 3000117) (1).
- 2. Conexión del Tech 2
 - Compruebe que la llave de contacto del vehículo esté en la posición OFF (desactivada).
 - Inserte la tarjeta PCMCIA (1) en el Tech 2 (5).
 - Conecte el adaptador SAE 16/19 (3) al DLC



- Ponga la llave de contacto del vehículo en la posición ON y presione la tecla "PWR" del Tech 2.
- Compruebe la visualización del Tech 2.

NOTA: Asegúrese de comprobar que no se esté suministrando corriente al Tech 2 cuando se inserte o extraiga la tarjeta PCMCIA.


Diagnóstico con TECH 2

Si no hay códigos establecidos

- Véase F1: Visualización de datos e identifique los fallos eléctricos no indicados en el código de avería.
- Véase "DIAGNÓSTICO DE SÍNTOMA".

Si hay códigos establecidos

- Registre todos los códigos de problema visualizados por Tech 2 y compruebe si los códigos son intermitentes.
- 2. Cancele los códigos.
- 3. Pruebe el vehículo conduciéndolo para reproducir el estado de avería.
- 4. Compruebe los códigos de problema otra vez utilizando el Tech 2.
- Si no se visualizan códigos en la prueba de conducción, la avería será intermitente. En este caso, consulte "AYUDAS PARA DIAGNOSTICAR".
- 6. Si hay presente un código, consulte el gráfico de DTC para diagnosticar.
- 7. Compruebe los códigos de problema otra vez utilizando el Tech 2.



Seleccione "3.5L V6 6VE1 Hitachi" en el menú de identificación de vehículos y aparecerá la tabla siguiente en la pantalla del Tech 2.

F0: Diagnostic Trouble Code

F0: Read DTC Infor By Priority

F1: Clear DTC Information

F2: DTC Information

F0: History

F1: MIL SVS or Message Requested

F2: Last Test Failed

F3: Test Failed Since Code Cleared F4: Not Run Since Code Cleared

F5: Failed This Ignition

F3: Freeze Frame/Failure Record

F1: Data Display F0: Engine Data F1: O2 Sensor Data

F2: Snapshot

F3: Miscellaneous Test

F0: Lamps

F0: Malfunction Indicator Lamps

F1: Relays

F0: Fuel Pump Relay F1: A/C Clutch Relay

F2: EVAP

F0: Purge Solenoid F3: IAC System

F0: RPM Control F1: IAC Control F4: Fuel System

F0: Fuel Trim Reset

F4: System Information F0: MIL/System Status

F0: Diagnostic Trouble Code (Códigos de diagnóstico de averías)

El objetivo del modo de "Códigos de diagnóstico de averías" es visualizar el código de avería memorizado en el módulo de control del motor (ECM).

Cuando se seleccione "Clear DTC Information", aparecerá una pantalla de aviso ("Clear DTC Information").

Esta pantalla le informa de que cancelando el DTC, "toda la información DTC almacenada en el ECM será borrada".

Después de cancelar los códigos, confirme la operación del sistema haciendo una prueba de conducción al vehículo.

Utilice el modo "Información DTC" para buscar un tipo específico de información DTC almacenada.

History (Historial)

Esta selección visualizará solamente DTCs que estén almacenados en la memoria de historial del FCM. No

visualizará DTC tipo B que no hayan solicitado el MIL ("Lámpara de comprobar el motor"). Visualizará todos los DTCs tipo A y B que hayan solicitado el MIL y hayan fallado dentro de los últimos 40 ciclos de calentamiento. Además, visualizará los DTC tipo C y D que hayan fallado dentro de los últimos 40 ciclos de calentamiento.

MIL SVC or Messag Requested (MIL SVS o solicitud de mensaje)

Esta selección visualizará solamente DTCs que estén solicitando el MIL. Los DTCs tipo C y tipo D no pueden visualizarse utilizando el MIL. Los DTCs tipo C y tipo D no pueden visualizarse utilizando esta opción.

Esta selección mostrará DTCs tipo B solamente después de que haya sido solicitado el MIL.

Last Test Failed (La última prueba falló)

Esta selección visualizará solamente DTCs que hayan fallado la última vez que se hizo la prueba. La última prueba puede haber sido hecha durante un ciclo de ignición previo de DTC tipo A o se visualizará tipo B. Para DTCs tipo C y tipo D, el último fallo deberá haber ocurrido durante el actual ciclo de ignición para que aparezca como fallo de última prueba.

Test Failed Since Code Cleared (La prueba falló desde que se canceló el código)

Esta selección visualizará todos los DTCs activos y de historial que hayan presentado un fallo de prueba desde la última vez que se cancelarón DTCs. Los DTCs que hayan fallado más de 40 ciclos de calentamiento antes de seleccionarse esta opción no se visualizarán.

Not Run Since Code Cleared (No funciona desde que se canceló el código)

Esta selección visualizará hasta DTCs que no hayan funcionado desde la última vez que se cancelarón los DTCs. Como ninguno de los DTCs visualizados ha funcionado, su condición (pasa o no pasa) es desconocida.

Failed This Ignition (Falló esta ingición)

Esta selección visualizará todos los DTCs que hayan fallado durante el ciclo de ignición actual.

Freeze Frame/Failure Record (Imagen fija/Registro de avería)

Esta selección visualizará diversa información memorizada de vehículos al producirse un fallo relacionado con emisiones con la luz de aviso del motor (MIL) encendida.

Los datos de imagen fija no se borrarán a menos que se borre el DTC de historial asociado.

6E-82 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

F1: Data Display (Visualizar datos)

El propósito del modo "Data Display (Visualizar datos)" es observar parámetros de datos continuamente.

Los valores reales actuales de todos los sensores y señales importantes del sistema se visualizan mediante el modo F1.

Consulte la sección "Typical Scan Data".

F2: Snapshot (Instantánea)

"Instantánea" le permite enfocarse en hacer que ocurra la condición, en lugar de intentar ver todos los datos en anticipación de la avería. La instantánea recogerá información de parámetros alrededor de un impulso activador que usted seleccione.

F3: Miscellaneous Test (Prueba miscelánea)

El propósito del modo "Prueba miscelánea" es comprobar la correcta operación de los accionadores del sistema eléctrico.

F4: System Information (Información del sistema)

El "Estado de Luz de aviso del motor/Sistema" informa del número de DTC memorizados.

MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-83

DATOS DE EXPLORACIÓN TÍPICOS Y DEFINICIONES (DATOS DEL MOTOR)

Utilice la tabla de valores típicos solamente después de completar la comprobación del sistema de diagnóstico a bordo sin mensajes DTC y después de determinar que el diagnóstico a bordo funciona correctamente.

Los valores del Tech2 de un motor funcionando debidamente podrán utilizarse para comparación con el motor que esté diagnosticando.

Condición: Vehículo parado, motor en marcha, aire acondicionado apagado y después de haberlo calentado (Temperatura del refrigerante aproximadamente 80°C)

	Tech 2 Parámetros	Unidades	Ralentí	2000rpm	Definiciones
1	Voltaje de ignición	V	10.0 – 14.5	10.0 – 14.5	Esto visualiza el voltaje del sistema medido por el módulo de control del motor (ECM) en la alimentación de la ignición.
2	Velocidad del motor	Rpm	710 – 860	1950 – 2050	La actual velocidad del motor la mide el ECM con la señal 58X del sensor CKP.
3	Velocidad a ralentí deseada	Rpm	750 – 770	750 – 770	La velocidad deseada del motor a ralentí que controla el ECM. El ECM compensará varias cargas del motor.
4	Temperatura del refrigerante del motor	°C o °F	80 – 90 (°C)	80 – 90 (°C)	La temperatura del refrigerante del motor (ECT) lo mide el ECM con el voltaje de salida del sensor ECT. Cuando el motor se calienta normalmente, el dato visualizado es aproximadamente 80°C o más.
5	ECT (Temperatura del refrigerante del motor) de arranque	°C o °F	Depende del ECT al arranque.	Depende del ECT al arranque.	La temperatura del refrigerante del motor (ECT) de arranque lo mide el ECM con el voltaje de salida del sensor ECT cuando se arranca el motor.
6	Temperatura del aire de admisión	°C o °F	Depende de la temperatura ambiente.	Depende de la temperatura ambiente.	La IAT (temperatura del aire de admisión) la mide el ECM mediante el voltaje de salida del sensor IAT. Estos datos cambian con la temperatura del aire de admisión.
7	Posición del acelerador	%	0	4 – 6	El ángulo de operación de la posición del acelerador lo mide el ECM con el voltaje de salida de la posición del acelerador. El dato visualizado debe ser 0% en marcha mínima y 99 – 100% con el acelerador pisado a fondo.
8	Sensor de la posición del acelerador	V	0.4 – 0.7	0.6 – 0.8	Se visualiza la tensión de salida del sensor de posición del acelerador (TPS). Este dato cambia según el ángulo de funcionamiento del acelerador.
9	Flujo de masa de aire	g/s	5.0 – 8.0	13.0 – 16.0	Esto visualiza la cantidad de aire de admisión. El flujo de masa de aire (MAF) lo mide el ECM con el voltaje de salida del sensor MAF.
10	Relación aire- combustible		14.7:1	14.7:1	Esto visualiza el valor ordenado por el ECM. En bucle cerrado, normalmente debe ser aproximadamente 14.2:1 – 14.7:1.
11	Control del aire de relantí	Pasos	10 – 20	20 – 30	Esto visualiza la posición de la aguja de la válvula de control del aire de ralentí ordenada por el ECM. Un número más grande significa que está siendo ordenado más aire a través del pasaje de aire de ralentí.
12	Válvula EGR	V	0.00	0.00 – 0.10	Se visualiza la tensión de salida del sensor de posición de recirculación de gas de escape (EGR). Este dato cambia según la posición de funcionamiento del solenoide de la válvula de recirculación de gas de escape (EGR).
13	Apertura deseada de recirculación de gas de escape (EGR)	V	0.00	0.05 – 1.10	Se visualiza la tensión del sensor de posición de recirculación de gas de escape (EGR) ordenada por el ECM. Según la posición actual, el ECM cambia a posición de funcionamiento del solenoide de la válvula de recirculación de gas de escape (EGR) para adaptarse a la posición
14	Válvula de recirculación de gas de escape (EGR) en servicio	%	0	32 – 38	deseada. Esto visualiza la señal de servicio desde el ECM para controlar la válvula de recirculación de gas de escape (EGR).
15	` '	%	2 – 7	8 – 15	Esto visualiza la carga calculada por el ECM con la velocidad del motor y la lectura del sensor MAF. La carga del motor deberá aumentar con un incremento en la velocidad del motor o aumento del flujo de aire.
16		Bucle abierto/ Bucle cerrado	Bucle cerrado	Bucle cerrado	Cuando el motor se pone en marcha por primera vez, el sistema funciona en "bucle abierto". En "bucle abierto", el ECM ignora la señal procedente de los sensores de oxígeno. Cuando se dan diversas condiciones (temperatura del refrigerante del motor (ECT),
17	Estado de sistema de combustible B2	Bucle abierto/ Bucle cerrado	Bucle cerrado	Bucle cerrado	tiempos desde puesta en marcha, velocidad del motor y salida del sensor de oxígeno), el sistema entra en funcionamiento de "bucle cerrado". En "bucle cerrado", el ECM calcula la relación aire/combustible sobre la base de la señal procedente de los sensores de oxígeno.
18	Ajuste de combustible memorizado (Bancada 1)	Sí/ No	Sí	Sí	Cuando las condiciones son apropiadas para permitir correcciones de ajuste de combustible a largo plazo, la respuesta de la memoria de ajuste de combustible será "Sí". Esto indica que el ajuste de combustible a largo plazo está respondiendo al ajuste de
19	Ajuste de combustible memorizado (Bancada 2)	Sí/ No	Sí	Sí	combustible a corto plazo. Si en la pantalla de ajuste de combustible se indica "No", el ajuste de combustible a largo plazo no responderá a los cambios de ajuste de combustible a corto plazo.
20		Ms	2.0 – 4.0	2.0 – 4.0	Esto visualiza el intervalo de tiempo que el ECM está ordenando activar cada inyector durante cada ciclo del motor. Una duración de impulso de inyección más larga hará que se suministre más
21		Ms	2.0 – 4.0	2.0 – 4.0	combustible. La duración de impulso de inyección aumenta con el aumento de la carga del motor.
22	Avance de chispa	°CA	10 – 15	35 – 42	Esto visualiza la cantidad de avance de chispa que está ordenando el ECM.

	Tech 2 Parámetros	Unidades	Ralentí	2000rpm	Definiciones
23	Petición A/C (Aire acondicionado)	Activado/Desactiv ado	Desactivado	Desactivado	Esto visualiza la señal de solicitud del acondicionador de aire. Debe mostrar "Activado" al activarse el interruptor del aire acondicionado.
24	Embrague del aire acondicionado	Activado/Desactiv ado	Desactivado	Desactivado	Se muestra en pantalla si el ECM ha ordenado la activación o desactivación del embrague del compresor de aire acondicionado (A/C).
	Solenoide de purga de emisiones de evaporación (EVAP)	%	50 – 80	0	Esto visualiza la señal de trabajo procedente del ECM para controlar la válvula de solenoide de purga del bote.
26	Célula de recorte de combustible		49 – 52	13 – 17	Este dato se visualiza según la velocidad del motor y la lectura del sensor de flujo másico de aire (MAF). Se crea un gráfico de velocidad del motor en relación con la cantidad de flujo másico de aire, dividido en las distintas celdas de combustible. La célula de recorte de combustible indica qué célula está actualmente activa.
27		Activado/Desactiv ado	Activado	Activado	Esto visualiza el estado operacional para el relé principal de la bomba de combustible. Esto debería mostrarse como "Activado" cuando el interruptor de encendido está activado y el motor en marcha.
28	Corte de combustible en desaceleración	Activo/ Inactivo	Inactivo	Inactivo	El ECM activará el modo de combustible en desaceleración cuando detecte una posición de acelerador cerrado con el vehículo en marcha. En modo de combustible decreciente, el ECM reducirá la cantidad de combustible suministrado activando de bucle abierto y reduciendo de la anchura de impulsos de los inyectores.
29	Enriquecimiento de la potencia	Sí/ No	No	No	El ECM pondrá en "Sí" el modo de enriquecimiento para aumento de potencia cuando se detecte un gran aumento en posición y carga del acelerador. En modo de enriquecimiento para aumento de potencia, el ECM aumentará la cantidad de combustible suministrado activando el bucle abierto y aumentando la anchura de impulsos de los inyectores.
30	Velocidad del vehículo	km/h o mph	0	0	Esto visualiza la velocidad del vehículo. La velocidad del motor la mide el ECM con el sensor de la velocidad del vehículo.
31	Señal del árbol de levas	Presente/Ausente	Presente	Presente	Muestra la señal de entrada desde el sensor de posición del árbol de levas. Cuando se genera el impulso correcto, se recibe la señal.
32		Presión normal / Presión alta	Presión normal	Presión normal	Muestra la señal de presión de la servodirección . Debe mostrar "Presión alta" cuando la dirección esté activada.
33	Estado de código	Programable/No programable	Programable	Programable	Debe mostrar "Programable" cuando se hayan programado el código de seguridad y el código secreto correctos.
34	Código de seguridad	Correcto / Incorrecto	Correcto	Correcto	Debe mostrar "Correcto" cuando el código de seguridad sea correctamente aceptado.
35	Sistema inmovilizador	Normal / Anormal	Normal	Normal	Debe mostrar "Normal" cuando el inmovilizador funcione correctamente.
36	Lámpara indicadora de mal funcionamiento	Activado/Desactiv ado	Desactivado	Desactivado	Esto visualiza el estado operacional de la lámpara de comprobar el motor. Esto deberá visualizar "Activado" cuando la lámpara de comprobar el motor esté encendida.
37	Tiempo desde el arranque		_	_	Esto visualiza el tiempo transcurrido desde que fue arrancado el motor. Si el motor se para, el tiempo de funcionamiento del motor se repondrá a 00:00:00.

MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-85

DATOS DE EXPLORACIÓN TÍPICOS Y DEFINICIONES (DATOS DE SENSOR DE O2)

Utilice la tabla de valores típicos solamente después de completar la comprobación del sistema de diagnóstico a bordo sin mensajes DTC y después de determinar que el diagnóstico a bordo funciona correctamente.

Los valores del Tech2 de un motor funcionando debidamente podrán utilizarse para comparación con el motor que esté diagnosticando.

Condición: Vehículo parado, motor en marcha, aire acondicionado apagado y después de haberlo calentado (Temperatura del refrigerante aproximadamente 80°C)

	Tech 2 Parámetros	Unidades	Ralentí	2000rpm	Definiciones	
1	Voltaje de ignición	V	10.0 – 14.5	10.0 – 14.5	Esto visualiza el voltaje del sistema medido por el módulo de control del motor (ECM) en la alimentación de la ignición.	
2	Velocidad del motor	Rpm	710 – 860	1950 – 2050	La actual velocidad del motor la mide el ECM con la señal 58X del sensor CKP.	
3	Velocidad a ralentí deseada	Rpm	750 – 770	750 – 770	La velocidad deseada del motor a ralentí que controla el ECM. El ECM compensará varias cargas del motor.	
4	Temperatura del refrigerante del motor	°C o °F	80 – 90 (°C)	80 – 90 (°C)	La temperatura del refrigerante del motor (ECT) lo mide el ECM con el voltaje de salida del sensor ECT. Cuando el motor se calienta normalmente, el dato visualizado es aproximadamente 80°C o más.	
5	ECT (Temperatura del refrigerante del motor) de arranque	°C o °F	Depende del ECT al arranque.	Depende del ECT al arranque.	El ECT de arranque lo mide el ECM con el voltaje de salida del sensor ECT cuando se arranca el motor.	
6	Posición del acelerador	%	0	4 – 6	El ángulo de operación de la posición del acelerador lo mide el ECM con el voltaje de salida de la posición del acelerador. El dato visualizado debe ser 0% en marcha mínima y 99 – 100% con el acelerador pisado a fondo.	
7	Sensor de la posición del acelerador	V	0.4 – 0.7	0.6 – 0.8	Se visualiza el voltaje de salida del sensor de posición del acelerador (TPS). Este dato cambia según el ángulo de funcionamiento del acelerador.	
8	Flujo de masa de aire	g/s	5.0 – 8.0	13.0 – 16.0	Esto visualiza la cantidad de aire de admisión. El flujo de masa de aire (MAF) lo mide el ECM con el voltaje de salida del sensor MAF.	
9	Relación aire- combustible		14.7:1	14.7:1	Esto visualiza el valor ordenado por el ECM. En bucle cerrado, normalmente debe ser aproximadamente 14.2:1 – 14.7:1.	
10	Carga del motor	%	2 – 7	8 – 15	Esto visualiza la carga calculada por el ECM con la velocidad del motor y la lectura del sensor MAF. La carga del motor deberá aumentar con un incremento en la velocidad del motor o aumento del flujo de aire.	
11	Estado de sistema de combustible B1	Bucle abierto/ Bucle cerrado	Bucle cerrado	Bucle cerrado	Cuando el motor se pone en marcha por primera vez, el sistema funciona en "bucle abierto". En "bucle abierto", el ECM ignora la señal procedente de los sensores de oxígeno. Cuando se dan diversas condiciones (temperatura del refrigerante del motor (ECT),	
12	Estado de sistema de combustible B2	Bucle abierto/ Bucle cerrado	Bucle cerrado	Bucle cerrado	tiempos desde puesta en marcha, velocidad del motor y salida del sensor de oxígeno), el sistema entra en funcionamiento de "bucle cerrado". En "bucle cerrado", el ECM calcula la relación aire/combustible sobre la base de la señal procedente de los sensores de oxígeno.	
13	Sensor O2 de B1S1 (Bancada 1 Sensor 1)	mV	50 – 950	50 –950	Esto visualiza el voltaje de salida del sensor del oxígono de escape. Deberá fluctuar constantemente dentro de un rango de entre 10mV (escape pobre) y 1000mV (escape rico) mientras funciona en bucle cerrado.	
14		mV	50 – 950	50 – 950		
15	Sensor O2 de B1 preparado (Bancada 1)	Sí/ No	Sí	Sí	Esto visualiza el estado del sensor del oxígeno de escape. Esta pantalla indicará "Sí" cuando el ECM detecte un voltaje de salida del sensor de oxígeno fluctuante suficiente para permitir el funcionamiento en bucle cerrado.	
16	Sensor O2 de B2 preparado (Bancada 2)	Sí/ No	Sí	Sí	Esto no ocurrirá a menos que el sensor de oxígeno sea calentado.	
17	B1 Recorte de combustible a largo plazo (Banco 1)	%	-10 – 20	-10 – 20	El recorte de combustible a largo plazo se suministra a partir de los valores recorte de combustible a corto plazo y representa una corrección a largo plazo suministro de combustible para el banco en cuestión. Un valor de 0% indica que el suministro de combustible no requiere compensar para mantener la mezcla de aire-combustible ordenada por el ECM. Un valor negativo indica que el sistema de combustible es rico y que el suministro combustible está siendo reducido (duración de impulso del inyector reducida). Un valor positivo indica que existe una condición pobre y que el ECM o compensando añadiendo combustible (duración de impulso de inyector aumentado Dado que el recorte de combustible a largo plazo tiende a seguir a un recorte combustible a corto plazo, un valor en el rango negativo debido a la purga del bor ralentí no deberá considerarse inusual. Unos valores excesivos de ajuste de combustible a largo plazo pueden indicar condición de mezcla rica o pobre.	
18	B2 Recorte de combustible a largo plazo (Banco 2)	%	-10 – 20	-10 – 20		

	Tech 2 Parámetros	Unidades	Ralentí	2000rpm	Definiciones
19	Ajuste de combustible a corto plazo B1 (Bancada 1)	%	-10 – 20	-10 – 20	El recorte de combustible a un banco representa una corrección a corto plazo para el suministro de combustible del banco realizada por el ECM en respuesta al periodo de tiempo que el voltaje del sensor de oxígeno de control del combustible del banco permanece por encima o por debajo del umbral 450mV. Si el voltaje del sensor de oxígeno ha permanecido principalmente inferior a 450mV, indicando una mezcla aire/combustible pobre, aumentará el recorte de combustible a corto plazo en el rango positivo por encima de 0% y el ECM dejará pasar combustible. Si el voltaje del sensor de oxígeno se mantiene principalmente por encima del
20	Ajuste de combustible a corto plazo B2 (Bancada 2)	%	-10 – 20	-10 – 20	umbral, disminuirá el recorte de combustible a corto plazo por debajo de 0% en el rango negativo mientras que el ECM reduce el suministro de combustible para compensar la condición de mezcla rica indicada. En algunas condiciones tales como largo ralentí y temperaturas ambientales altas, la purga del bote podrá hacer que la lectura del recorte de combustible a corto plazo esté en rango negativo durante la operación normal. Unos valores excesivos de ajuste de combustible a corto plazo pueden indicar una condición de mezcla rica o pobre.
21	Célula de recorte de combustible		49 – 52	13 – 17	Este dato se visualiza según la velocidad del motor y la lectura del sensor de flujo másico de aire (MAF). Se crea un gráfico de velocidad del motor en relación con la cantidad de flujo másico de aire, dividido en las distintas celdas de combustible. La célula de recorte de combustible indica qué célula está actualmente activa.
22	Ajuste de combustible memorizado (Bancada 1)	Sí/ No	Sí	Sí	Cuando las condiciones son apropiadas para permitir correcciones de ajuste de combustible a largo plazo, la respuesta de la memoria de ajuste de combustible será "Sí". Esto indica que el recorte de combustible a largo plazo está respondiendo al recorte
23	Ajuste de combustible memorizado (Bancada 2)	Sí/ No	Sí	Sí	de combustible a corto plazo. Si en la pantalla de ajuste de combustible se indica "No", el ajuste de combustible a largo plazo no responderá a los cambios de ajuste de combustible a corto plazo.
24	Estado de B1S1 (Bancada 1 Sensor 1)	Rica / Pobre	Rica / Pobre	Rica / Pobre	Esta visualización depende del voltaje de salida del sensor del oxígeno de escape. Debe fluctuar constantemente entre "Rica" y "Pobre" en bucle cerrado.
25	Estado de B2S1 (Bancada 2 Sensor 1)	Rica / Pobre	Rica / Pobre	Rica / Pobre	

MISCELLANEOUS TEST (PRUEBA MISCELÁNEA)

El estado de cada circuito puede comprobarse utilizando menús de prueba miscelánea. Especialmente cuando no pueda detectarse DTC, un circuito defectuoso podrá ser diagnosticado comprobando cada circuito usando estos menús.

Aunque se haya detectado DTC, las pruebas de circuitos utilizando estos menús podrán ayudar a distinguir entre un problema mecánico y un problema eléctrico.

Conecte Tech 2 y seleccione "Power train (Sistema de transmisión)", "3.5L V6 6VE1 Hitachi" y "Miscellaneous Test) Prueba miscelánea".

F0: Lamps (Lámparas)

F0: Malfunction Indicador Lamp (Lámpara indicadora de mal funcionamiento)

Cuando se utiliza el Tech 2, la "Lámpara indicadora de fallo de funcionamiento (Luz de aviso del motor)" se enciende o se apaga.

El circuito es normal si coincidiendo con esta operación se enciende o se apaga la "Lámpara indicadora de fallo de funcionamiento (Luz de aviso del motor)" en el tablero de instrumentos.

F1: Relays (Relés)

F0: Fuel Pump Relay (Relé de la bomba de combustible)

Cuando se opere el Tech 2, la señal del relé de la bomba de combustible se activará o desactivará.

El circuito estará bien si se genera sonido en la bomba de combustible de acuerdo con esta operación cuando se ponga la llave de contacto en la posición ON.

"F1: A/C Clutch Relay (Relé del embrague del aire acondicionado)"

Cuando se opere el Tech 2, la señal del relé del embrague del A/C se activará o desactivará.

El circuito estará bien si el embrague del compresor del A/C tiene corriente de acuerdo con esta operación cuando el motor esté en marcha.

F2: EVAP

F0: Purge Solenoid (Solenoide de purga)

Cuando se opere el Tech 2, la relación de trabajo del solenoide de purga de EVAP cambiará de 10% en 10%.

Purge Solenoid					
Engine Speed	800 RPM				
Desired Idle Speed	762 RPM				
Engine Coolant Temperature	80 °C				
Start Up ECT	50 °C				
Intake Air Temperature	30 °C				
Throttle Position	0 %				
EVAP Purge Solenoid	10 %				

- Pulse la tecla "Increase" (Aumentar).
 Entonces, el solenoide de purga de emisiones de evaporación (EVAP) aumenta de 10% en 10%.
- Pulse la tecla "Quit (Abandonar)".

F3: IAC System (Sistema IAC) F0: RPM Control (Control RPM)

Cuando se utiliza el Tech 2, la "Desired Idle Speed (Velocidad de marcha mínima deseada)" aumenta de 50 rpm en 50 rpm hasta 1550 rpm.

El circuito es normal si la velocidad del motor cambia coincidiendo con esta operación.

RPM Control	
Engine Speed	850 RPM
Desired Idle Speed	850 RPM
Engine Coolant Temperature	80 °C
Start Up ECT	50 °C
Intake Air Temperature	30 °C
Throttle Position	0 %
Desired Idle Speed	850 RPM

- Pulse la tecla "Increase" (Aumentar).
 Entonces, la velocidad de marcha mínima deseada aumenta de 50 rpm en 50 rpm hasta 1550 rpm. La velocidad del motor también cambiará con esta operación.
- Pulse la tecla "Quit (Abandonar)".

F0: IAC Control (Control de IAC)

Cuando se utiliza el Tech 2, el "Idle Air Control (Control de aire de marcha mínima)" aumenta o disminuye de 10 en 10 pasos hasta 160 pasos.

El circuito estará bien si la velocidad del motor a ralentí cambia de acuerdo con esta operación.

IAC Control	
Engine Speed	875 RPM
Desired Idle Speed	762 RPM
Engine Coolant Temperature	80 °C
Start Up ECT	50 °C
Intake Air Temperature	30 °C
Throttle Position	0 %
Idle Air Control	30 Steps

- Pulse la tecla "Increase" (Aumentar).
 Entonces, el control de aire de marcha mínima aumenta de 10 en 10 pasos hasta 160 pasos.
 La velocidad del motor también cambiará con esta operación.
- Pulse la tecla "Quit" (Abandonar).

F4: Fuel System (Sistema de combustible)

F0: Fuel Trim Reset (Puesta a cero del ajuste de combustible)


Cuando se utiliza el Tech 2, "Long Term Fuel Trim (Ajuste de combustible a largo plazo)" se pone en 0%.

Fuel Trim Reset	
B1 Long Term Fuel Trim (Bank 1)	3 %
B2 Long Term Fuel Trim (Bank 2)	3 %
B1 Short Term Fuel Trim (Bank 1)	-1 %
B2 Short Term Fuel Trim (Bank 2)	−2 %
Fuel Trim Cell	53
Fuel Trim Learned (Bank 1)	Yes
Fuel Trim Learned (Bank 2)	Yes
B1 Long Term Fuel Trim	0%

- Pulse la tecla "Reset (Puesta a cero)".
 Entonces, el ajuste de combustible a largo plazo de B1 y B2 se pone en 0%.
- Pulse la tecla "Quit (Abandonar)".

TRAZADO DEL GRÁFICO DE INSTANTÁNEA


Esta prueba selecciona diversos elementos necesarios de la lista de datos para trazar gráficos y realiza la comparación de datos a largo plazo. Es una prueba eficaz especialmente en las evaluaciones relacionadas con emisiones.



Para diagnóstico de problemas, podrá recopilar datos gráficos (instantánea) directamente del vehículo.

Podrá visualizar los datos de instantánea cuando los necesite. Por consiguiente, podrá realizarse un diagnóstico preciso, aunque el vehículo no esté disponible.


Organigrama de gráfico de trazado (Gráfico de trazado tras obtener información del vehículo)



Organigrama para reproducir instantánea (Gráfico de trazado)

7		
	Presione la tecla ENTER en la visualización inicial.	
	Seleccione "VER DATOS CAPTURADOS".	
	Si se visualiza la opción instantánea, decida un tipo de disparador, y seleccione "REVIEW DATA" (REVISAR DATOS), en la parte inferior de la pantalla.	
	"Cuando se visualicen los datos activados por el vehículo, seleccione los datos. (Visualización plural de datos dependiendo del número de veces de activación.)	
	Se visualizarán los datos en la pantalla. Para ver el gráfico, seleccione "PLOT" en la parte inferior de la pantalla."	
	Cambie a la selección de elemento, presione la tecla ENTER hasta tres veces, y seleccione "ACEPTAR" en la parte inferior de la pantalla.	
	Se visualizará el gráfico en la pantalla.	

VISUALIZACIÓN DE INSTANTÁNEA CON TIS2000



A continuación se describen los procedimientos para transferir y visualizar los datos de instantánea de Tech2 mediante la función TIS2000 [Snapshot Upload (Carga de instantánea)].


Los datos de instantáneas pueden visualizarse con la función [Snapshot Upload (Carga de instantánea)] incluida en TIS2000.

Mediante el análisis de estos datos por diversos métodos, pueden comprobarse las condiciones de avería.

Los datos de instantánea se obtiene mediante los tres pasos siguientes:

1. Grabe los datos de instantánea en Tech2.

2. Transfiera los datos de instantánea al PC.



Después de grabar la instantánea en Tech2, transfiera los datos del Tech2 al PC por los procedimientos siguientes.


- 1. Inicie TIS2000.
- 2. Seleccione [Snapshot Upload (Carga de instantánea)] en la pantalla de inicio de TIS2000.
- Seleccione [Upload from trouble diagnosis tool (transfer from diagnosis tester) (Cargar desde herramienta de diagnóstico de avería (transferir desde comprobador de avería))] o pulse el icono correspondiente de la barra de herramientas.
- 4. Seleccione Tech2 y transfiera la información de instantánea grabada.
- 5. Seleccione la instantánea transferida.
- Al finalizar la transferencia de la instantánea, aparece en pantalla la lista de parámetros de datos.

3. Los datos de instantánea pueden visualizarse con función [Snapshot Upload (Carga de instantánea)] de TIS2000.

La instantánea se memoriza en el disco duro o en el disquete del PC y puede visualizarse en cualquier momento.

- La instantánea memorizada puede visualizarse mediante los procedimientos siguientes.
 - 1. Inicie TIS2000.
 - Seleccione [Snapshot Upload (Carga de instantánea)] en la pantalla de inicio de TIS2000.
 - Seleccione [Open the existing files (Abrir los archivos existentes)] o pulse el icono correspondiente de la barra de herramientas.
 - 4. Seleccione la instantánea transferida.
 - 5. Abra la instantánea, para visualizar en pantalla la lista de parámetros de datos.


Pantalla de gráfico - Valores y gráficos (máx. 3 gráficos):



- 1. Pulse el icono para abrir la pantalla de gráfico. Se abre la ventana [Graph Parameter (Parámetro de gráfico)].
- 2. Pulse el primer icono gráfico de la parte superior de la ventana y seleccione un parámetro de la lista de la parte inferior de la ventana. Se visualiza el parámetro seleccionado junto al icono de gráfico. Puede seleccionarse la división de gráfico en el campo situado a la derecha del parámetro.
- 3. Repita los mismos procedimientos con los iconos segundo y tercero.
- Después de seleccionar todos los parámetros que desea visualizar (máx. 3 parámetros), pulse el botón [OK] (Aceptar).
- 5. El parámetro seleccionado se visualiza en forma

- gráfica a la derecha del parámetro de datos en pantalla.
- 6. La pantalla de gráfico puede moverse con el icono de navegación.
- 7. Para visualizar otro parámetro mediante gráfico, pulse el parámetro de la lista, arrastre el ratón hasta la pantalla de visualización con el botón del ratón presionado y suelte el botón del ratón. Se visualiza el nuevo parámetro en la posición del parámetro anterior. Para visualizar la pantalla de gráfico a tamaño completo, mueva el cursor hacia arriba en la pantalla. Cuando el cursor adopte la forma de una lupa, pulse en la pantalla. La pantalla de gráfico ocupa la pantalla completa.

Visualización de gráficos en una pantalla (máx. 6 gráficos):



- 1. Pulse el icono de gráfico 6. Se abre la ventana [Graph Parameter (Parámetro de gráfico)].
- 2. Pulse el icono de gráfico, seleccione en la lista el parámetro que desea visualizar y cambie las divisiones según sea necesario.
- 3. Repita los mismos procedimientos con los iconos de gráficos, del segundo al sexto.
- 4. Pulse el botón [OK] (Aceptar) para visualizar.
- 5. En este caso, los parámetros se visualizan solamente en forma de gráfico. Todos los parámetros se visualizan en un gráfico.
- 6. La pantalla de gráfico puede moverse con el icono de navegación.

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE SERVICIO (SPS)

A continuación se explica el procedimiento para programar la unidad de control mediante el software del Sistema de programación de servicio (SPS) contenido en TIS2000.

NOTA:

- Si se programó el módulo de control del motor (ECM), el sistema inmovilizador debe estar conectado al módulo ECM: Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.
- Si la pantalla del Tech2 visualiza "El procedimiento SPS no ha podido aplicarse", el motor no se encenderá, pero no aparece ningún mensaje DTC, las principales causas posibles son tensión baja de batería o unas deficientes conexiones eléctricas. Realice de nuevo el procedimiento SPS, después de rectificar el/los fallo/s.


IMPORTANTE:

Realice las comprobaciones siguientes antes intentar programar la unidad de control:

- La tarjeta PCMCIA del Tech2 está programada con la última versión de software.
- La última versión de TIS2000 está cargada en el PC.
- La batería del vehículo está totalmente cargada.
- La unidad de control que se va a programar está conectada al vehículo.

1. Preparativos del TIS 2000


- 1. Conecte Tech 2 al P/C.
- Compruebe si la llave de hardware está conectada al puerto.
- 3. Active TIS 2000 mediante P/C.
- En la pantalla de activación de TIS2000, seleccione "Service Programming System (Sistema de programación de servicio)"



- En la pantalla de "Diagnostic Tester and Processing Program Selection (Comprobador de diagnóstico y Selección de programa de procesamiento)", seleccione lo que corresponda a lo siguiente.
- Tech 2 de diagnóstico en uso
- Nueva programación mediante el módulo existente o nueva programación mediante el módulo sustituido/nuevo.
- Fijación de posición de la unidad de control.
- 6. Al finalizar la selección, presione el botón "Next (Siguiente)".

2. Petición de datos

- Conecte Tech-2 al vehículo. Una vez activado después de encender Tech -2, pulse el botón "Enter (Entrar)".
- 2. Active el interruptor de encendido (sin poner en marcha el motor)
- En el menú principal del Tech 2, pulse "F1: Service Programming System (SPS) (Sistema de programación de servicio)".
- Pulse "F0: Request Info (Petición de información)" de Tech-2.
- 5. Si los datos del vehículo ya se han guardado en Tech-2, aparecerán en pantalla los datos existentes. En este caso, cuando Tech-2 pregunte si debe mantener los datos o seguir obteniendo nuevos datos de la unidad de control, seleccione una de ambas opciones.



- Si selecciona "Continue (Continuar)", tiene que seleccionar "Model Year (Año de modelo)", "Vehicle Type (Tipo de vehículo)".
- 7. A continuación, pulse el interruptor de encendido para encenderlo, apagarlo y encenderlo, siguiendo la pantalla de Tech-2. Tech-2 leerá la información del controlador después de este procedimiento.
- 8. Durante la obtención de información, Tech-2 recibe información de los módulos ECM y TCM de la unidad de control (A/T solamente) al mismo tiempo. Si el número de identificación del vehículo (VIN) no se ha programado en la nueva unidad de control en el momento de la expedición, la "obtención de información" no es completa (dado que el modelo de vehículo, modelo de motor y año del modelo se especifican a partir del VIN). Para el procedimiento de obtención de información adicional sobre vehículos, se facilitarán instrucciones en forma de cuadros de diálogo cuando TIS2000 esté en funcionamiento.
- Siguiendo las instrucciones de Tech-2, pulse el interruptor "Exit (Salir)" de Tech-2, desactive el encendido del vehículo y apague el Tech-2, para desconectarlo del vehículo.

mientras que en la placa de identificación de servicio el código de destino se describe en el borde derecho de la línea correspondiente a "Body Type (Tipo de carrocería)". En la ilustración, el código de destino puede leerse como "RR3" (Australia).

3. Intercambio de datos

- Conecte Tech-2 al P/C, active la alimentación eléctrica y pulse el botón "Next (Siguiente)" del P/C.
- 2. Compruebe el número de identificación del vehículo (VIN) y seleccione "Next (Siguiente)".
- 3. Seleccione "System Tpe (Tipo de sistema)" para la unidad de control requerida.
 - Motor (Programación para ECM o PCM)
 - Transmisión (Programación para TCM)
- 4. Cuando desde uno de los menús siguientes se solicite un dato que falte, introdúzcalo.


Seleccione el menú siguiente

- Año de modelo
- Modelo
- Tipo del motor
- Tipo de transmisión
- Código de destino (vehículos para exportación general)*1
- Inmovilizador

Etc.

* 1: Cómo leer el código de destino

El código de destino puede leerse en la placa de identificación de servicio adherida a los vehículos.



- Después de seleccionar los datos, pulse el botón "Next (Siguiente)".
- 6. Cuando se haya introducido toda la información necesaria, aparecerán los "details (detalles)" de la base de datos que correspondan a los datos introducidos, para su confirmación. Pulse el interruptor "Program (Programa)" y a continuación descargue el nuevo software en Tech-2.
- 7. Aparece en pantalla "Data Transfer (Transferencia de datos)". La proceso de descarga se muestra en pantalla en forma de gráfico de barra.
- 8. Al finalizar la transferencia de datos, apague Tech-2 y desconéctelo del P/C.

4. Programación del ECM

- Compruebe si las baterías están totalmente cargadas, mientras se extraen del vehículo los conectores ABS.
- 2. Conecte Tech-2 a los conectores de diagnóstico de vehículos.
- 3. Encienda Tech-2 y aparecerá la pantalla de títulos.
- 4. Active el interruptor de encendido (sin poner en marcha el motor).
- 5. En la pantalla de títulos de Tech -2, pulse el botón "Enter (Entrar)".
- Seleccione "F1: Service Programming System (Sistema de programación de servicio)" en la pantalla principal y seleccione "FI: Program ECU (Programar ECU)".
- Mientras se transfieren los datos, aparecerá en la pantalla de Tech-2 " Programming in progress (Programación en proceso)".

- Al finalizar la transferencia de datos, Tech-2 mostrará en pantalla "Reprogramming was successful. (La reprogramación se realizó correctamente)". Pulse el botón "Exit (Salir)" para dar por finalizada la programación.
- Después del "Procedure 2: Demand of Data (Procedimiento 2: Petición de datos)", intente nuevamente "Information Obtaining (Obtención de información)" y compruebe para confirmar que los datos se han recargado correctamente.
- 10.Al finalizar la confirmación, desactive el encendido del vehículo y apague el Tech-2, para desconectarlo del vehículo.

CÓMO UTILIZAR LA CAJA DEL DISYUNTOR



Leyenda

- (1) Módulo de control del motor (ECM)
- (2) Adaptador de arnés
- (3) Caja del disyuntor

El módulo de control del motor (ECM) y otros conectores tienen un conector y un terminal especial impermeables. El terminal impermeable no permite el uso de sondas de comprobación. Además, el terminal especial del ECM no permite la aplicación de la sonda normal del voltímetro digital, debido a que la forma del terminal es de patilla muy fina.

Para evitar daños en el terminal hembra y en el propio conector, la herramienta especial más adecuada es el conjunto de caja de ruptor y adaptador de conductores.

Conexión de caja de disyuntor tipo A




Leyenda

- (1) Módulo de control del motor (ECM) (Debajo del adaptador de arnés)
- (2) Adaptador de arnés
- (3) Caja del disyuntor

- (4) Voltímetro digital
- (5) Desconexión ECM-Adaptador de arnés

Conexión de caja de disyuntor tipo A, comprobar "circuito abierto" y "circuito cortocircuitado a tierra".



Conexión de caja de disyuntor tipo B




Leyenda


- (1) Módulo de control del motor (ECM) (Debajo del adaptador de arnés)
- (2) Adaptador de arnés
- (3) Caja del disyuntor

- (4) Voltímetro digital
- (5) Conexión ECM-Adaptador de arnés

Conexión de caja de disyuntor tipo B, comprobar "circuito cortocircuitado a fuente de alimentación" y "comprobación de alimentación, tensión de señal" entre el módulo de control del motor (ECM) y los componentes eléctricos.



VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DIAGNÓSTICO A BORDO (OBD)



RTW46EMF000401

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

La comprobación del sistema de diagnóstico a bordo es el punto de partida de cualquier diagnóstico basado en una reclamación sobre el funcionamiento del vehículo. Antes de usar este procedimiento, realice una minuciosa comprobación visual/física de la limpieza y hermeticidad del módulo ECM y de las tomas de tierra del motor.

La comprobación del sistema de diagnóstico a bordo es un método organizado para identificar un problema creado por un fallo de funcionamiento del sistema de control electrónico del motor.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Una intermitencia puede estar ocasionada por una conexión deficiente, un aislamiento de cable desgastado o un cable roto dentro del aislamiento. Compruebe si hay conexiones deficientes o un mazo de conductores dañado. Inspeccione el mazo de conductores y el conector del ECM para comprobar si hay acoplamiento incorrecto, bloqueos rotos, terminales deformados o dañados, una conexión deficiente de terminal a cable o daños en el mazo de conductores.

DESCRIPCIÓN DE PRUEBA

Los números siguientes se refieren a los números de paso en el gráfico de diagnóstico:

- La luz de aviso del motor (MIL) debe estar permanentemente activada cuando el encendido esté "activado" y el motor "desactivado". De lo contrario, debe utilizarse el gráfico "No hay luz de aviso de motor (MIL)" para aislar el fallo de funcionamiento.
- Comprueba el circuito de datos de Clase 2 y garantiza que el módulo ECM puede transmitir datos en serie.
- Esta prueba garantiza que el módulo ECM puede controlar la luz de aviso del motor (MIL) y que el circuito controlador de la luz de aviso del motor (MIL) no está cortocircuitado a tierra.
- 4. Si el motor no se pone en marcha, debe utilizarse el gráfico "El motor gira pero no arranca" para diagnosticar la avería.
- 6. Los parámetros de Tech2 fuera del margen establecido pueden ayudar a aislar la zona causante del problema.
- Este vehículo está equipado con un módulo de control del motor (ECM) que utiliza una memoria de sólo lectura eléctricamente borrable y programable (EEPROM).

Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Compruebe la luz de aviso del motor (MIL).			Vaya a No hay
	¿Se enciende la luz de aviso del motor?	-	Vaya al paso 2	luz de aviso del motor
2	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).		raya ai pass 2	
	Intente visualizar "Engine Data (Datos del motor)" con el Tech 2.			
	¿Visualiza el Tech 2 "Engine Data (Datos del motor)" y "O2 Sensor Data (Datos del sensor O2)"?	-	Vaya al paso 3	Vaya al paso 7
3	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione la "Miscellaneous Test (Prueba miscelánea)" y realice la operación "Malfunction Indicator Lamp (Lámpara indicadora de fallo de funcionamiento)" en "Lamps (Lámparas)".			
	Opere el Tech 2 de acuerdo a las instrucciones del mismo.			Vaya a Luz de aviso del motor permanentement
	¿Se apaga la luz de aviso del motor?	-	Vaya al paso 4	e encendida
4	Intente arrancar el motor. ¿Arranca el motor y sigue funcionando?	-	Vaya al paso 5	Vaya a El motor gira pero no arranca
5	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	 Seleccione "Read DTC IN for By Priority (Leer información DTC por prioridad)" en "Diagnostic Trouble Code (Código de diagnóstico de avería)". 			
	¿Hay algún DTC memorizado?	_	Vaya a Gráfico DTC	Vaya al paso 6
6	Compare los valores de datos de exploración típicos visualizados en "Engine Data (Datos del motor)" y "O2 Sensor Data (Datos del sensor O2)" del Tech 2.		Véase	Véase DATOS DE
	¿Están los valores visualizados dentro de margen?	-	DIAGNÓSTICO DE SÍNTOMA	EXPLORACIÓN TÍPICOS

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
7	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de fuente de alimentación del conector de enlace de datos.			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 V	-	Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al paso 8
8	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de tierra del conector de enlace de datos.			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	4 B-58 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 18 14 15 16	-	Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al paso 9
9	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de tierra del conector de enlace de datos.			
	Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿El DVM ha indicado el valor especificado?			
	4 B-58 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112 18 14 15 16			Repare el arnés
		Monos de 437	Vovo al noce 40	defectuoso y verifique la
	<u> </u>	ivienos de 1 V	Vaya al paso 10	reparación

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
10	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de comunicación del conector de enlace de datos.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿El DVM ha indicado la tensión de batería?			
	2 B-58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16		Repare el arnés defectuoso y verifique la	
11	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el	-	reparación	Vaya al paso 11
	circuito de comunicación del conector de enlace de datos.			
	1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de ECM.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	38 E-61(B)			
	2 12345678 9 10111213141516	-	Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al paso 12
12	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 13
	1		i oparadion	taya ai pado 10

6E-106 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
13	Recambie el ECM.			
	¿Es completa la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Según la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si existe) debe estar conectado al ECM. Consulte la sección 11, "Recambio del Sistema Inmovilizador-ECM", para obtener el procedimiento de enlace de ECM e inmovilizador.	_	Verificar reparación	_

Interruptor de Medidor(+B) 10A encendido RED/ YEL Medidor 15A Conector de diagnóstico |16 |15 |14 |13 |12 11 10 0.85 7 6 5 4 3 2 YEL "Aviso del 0.5 Con inmovilizador 0.5 motor" **BLK** BLK/ (MIL) BLU **IMMOBILIZER** CONTROL 0.85 UNIT 0.3 BLK BRW/YEL 0.5 BLU 0.5 **GRN** B18 B25 B38 Módulo de control del motor DIAG Datos de Módulo impulsor salida (ODM) (ECM) **SWITCH** serie clase 2

NO HAY LUZ DE AVISO DEL MOTOR (MIL)

RTW46EMF000401

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

La luz de aviso del motor (MIL) debe estar permanentemente encendida, con el encendido "activado" y el motor parado. La tensión de alimentación de encendido es suministrada a la MIL a través del fusible del medidor. El módulo de control del motor (ECM) enciende la luz de aviso del motor (MIL) mediante una conexión de tierra con el circuito controlador de la luz de aviso del motor (MIL).

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Una luz de aviso del motor (MIL) intermitente puede estar ocasionada por una conexión deficiente, un aislamiento de cable desgastado o un cable roto dentro del aislamiento. Compruebe los elementos siguientes:

- Inspeccione el mazo de conductores y las conexiones del módulo de control del motor (ECM) para comprobar si hay acoplamiento incorrecto, bloqueos rotos, terminales deformados o dañados, una conexión deficiente de terminal a cable o daños en el mazo de conductores.
- Si el motor funciona bien, compruebe si hay alguna bombilla estropeada, un circuito abierto en el circuito controlador de la MIL o un circuito abierto en la alimentación de encendido del grupo de instrumentos.
- Si el motor gira pero no arranca, compruebe si hay un circuito abierto en el encendido del módulo ECM o en la alimentación de la batería, o una deficiente conexión del módulo ECM con la toma de tierra del motor.

No hay luz de aviso del motor (MIL)

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	Compruebe el fusible del medidor (15A). Si el fusible se ha fundido, repárelo según sea necesario.		Verificar	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	Vaya al paso 2
2	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de la luz de aviso del motor.			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de ECM.			
	3. Ignición "On" (Activada)			
	4. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿El DVM ha indicado el valor especificado?			
	E-61(B) 18 \$\frac{1}{3}\frac{1}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{			
	$\stackrel{\leftarrow}{\mathbb{V}}$			
	<u> </u>			
		10 – 14.5V	Vaya al paso 5	Vaya al paso 3
3	Compruebe la bombilla de la luz de aviso del motor. Si la bombilla está fundida, repare como sea necearlo.		Verificar	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	Vaya al paso 4
4	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de la luz de aviso del motor.			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del medidor y el conector ECM.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-61(B)			
	[393785633 1292725232 119177151311] 9 7 5 3 1] [403836634328028262422204816441210 8 6 4 2]			
	18 Ω B-24 17 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		Verificar	
		-	reparación	Vaya al paso 5

MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-109

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
5	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
			Verificar	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al paso 6
6	Recambie el ECM.			
	¿Es completa la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Según la programación del módulo de control del motor (ECM), el sistema inmovilizador (si existe) debe estar conectado al ECM. Consulte la sección 11, "Recambio del Sistema Inmovilizador-ECM", para obtener el procedimiento de enlace de ECM e		Verificar	
	inmovilizador.	-	reparación	-

Interruptor de Medidor(+B) encendido 10A RED/ YEL Medidor 15A Conector de |16 |15 |14 |13 |12 11 10 diagnóstico 0.85 7 6 5 4 3 2 YEL 0.5 Con inmovilizador "Aviso del 0.5 **BLK** BLK/ motor" BLU **IMMOBILIZER** (MIL) CONTROL 0.85 UNIT 0.3 **BLK** В7 BRW/YEL 0.5 BLU 0.5 **GRN** B25 B38 B18 Módulo de control del motor DIAG Datos de (ECM) SWITCH serie clase 2

LUZ DE AVISO DEL MOTOR (MIL) PERMANENTEMENTE ENCENDIDA

RTW46EMF000401

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

La luz de aviso del motor (MIL) debe estar permanentemente encendida, con el encendido "activado" y el motor parado. La tensión de alimentación de encendido es suministrada directamente al indicador de la luz de aviso del motor (MIL). El módulo de control del motor (ECM) enciende la luz de aviso del motor (MIL) mediante una conexión de tierra con el circuito controlador de la luz de aviso del motor (MIL).

La luz de aviso del motor (MIL) no debe permanecer encendida con el motor en marcha y sin ningún mensaje DTC configurado. Una luz de aviso del motor (MIL) permanente con el motor en marcha y sin ningún mensaje DTC sugiere un cortocircuito a tierra en el circuito controlador de la luz de aviso del motor (MIL).

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Una intermitencia puede estar ocasionada por una conexión deficiente, un aislamiento de cable desgastado o un cable roto dentro del aislamiento. Compruebe los elementos siguientes:

• Conexión deficiente o mazo de conductores dañado - Inspeccione el mazo de conductores y las conexiones del ECM para comprobar si hay acoplamiento incorrecto, bloqueos rotos, terminales deformados o dañados, una deficiente conexión de terminal a cable o un mazo de conductores dañado.


Luz de aviso del motor (MIL) permanentemente encendida

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de ECM.			
	3. Ignición "On" (Activada)			
	¿Se encendió la luz de aviso del motor?	-	Vaya al paso 2	Vaya al paso 4
2	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de la luz de aviso del motor.			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del medidor y el conector ECM.			
	Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-61(B) 18 393755533129272552321191774513119 75 3 1 1			
	= 17 B-24			
	<u></u>		Verificar	Vava al nace 2
3	Cambie el conjunto del medidor.	-	reparación	Vaya al paso 3
	¿Se ha terminado la acción?		Verificar	
4	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?	-	reparación	-
	Si no esta, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".		., .,	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al paso 5

6E-112 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
5	Recambie el ECM.			
	¿Es completa la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Según la programación del módulo de control del motor (ECM), el sistema inmovilizador (si existe) debe estar conectado al ECM. Consulte la sección 11, "Recambio del Sistema Inmovilizador-ECM", para obtener el procedimiento de enlace de ECM e		Verificar	
	inmovilizador.	-	reparación	_

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE BOBINA DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE Y PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE BALANCE DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE



Descripción de prueba

El número(s) de abajo se refiere al número(s) de paso del gráfico de diagnóstico:

 Alivie la presión de combustible conectando el manómetro de combustible 5–8840–0378–0 a la conexión de presión de combustible del canal de combustible.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio y heridas personales, enrolle una toalla alrededor de la conexión de presión de combustible. La toalla absorberá cualquier fuga de combustible que ocurra durante la conexión del medidor de presión de combustible. Coloque la toalla en un contenedor homologado una vez completada la conexión del manómetro de combustible.

Ponga la manguera de purga del medidor de presión de combustible en un recipiente de gasolina apropiado.

Con el interruptor de encendido desactivado, abra la válvula del manómetro de combustible.

3. Registre la tensión más baja indicada en el voltímetro digital (DVM) después del primer segundo de la prueba. (Durante el primer segundo, el voltaje visualizado por el DVM podrá ser inexacto debido a la sobretensión inicial.) Especificaciones de inyectores:


Resistencia Ohmios	Especificación de voltaje a 10°C35°C (50°F95°F)
11.8 – 12.6	5.7 – 6.6

- El voltaje visualizado por el DVM deberá encontrarse dentro del rango especificado.
- El voltaje visualizado por el DVM podrá aumentar en el transcurso de la prueba porque los bobinados del inyector de combustible se calientan y las resistencias de los mismos cambian.
- Una lectura errática del voltaje (gran fluctuación en voltaje que no se estabiliza) indica una conexión intermitente en el inyector de combustible.
- 5. Especificaciones de inyectores:

Lectura de voltaje aceptable más alta por encima/debajo de 35°C/10°C (95°F/50°F)	Valor restado aceptable
9,5 Voltios	0,6 Voltios

7. La sección de esta tabla correspondiente a la prueba de balance de inyectores de combustible (Pasos 7 a 11) comprueba la parte mecánica (suministro de combustible) del inyector de combustible. Será necesario un periodo de enfriamiento del motor de 10 minutos para evitar lecturas de presión del combustible irregulares debido a la ebullición de combustible "Hot Soak" (Empape caliente).

Procedimiento de prueba de bobina de inyectores (Pasos 1-6) y procedimiento de prueba de equilibrio de inyectores (Steps 7-11)



CILINDRO	1	2	3	4	5	6
1ra. lectura (1)	296 kPa (43 psi)	296 kPa (43 psi)	296 kPa (43 psi)	296 kPa (43 psi)	296 kPa (43 psi)	296 kPa (43 psi)
2da. lectura (2)	131 kPa (19 psi)	117 kPa (17 psi)	124 kPa (18 psi)	145 kPa (21 psi)	131 kPa (19 psi)	130 kPa (19 psi)
Nivel de caída de presión (Primera lectura – Segunda lectura)	165 kPa (24 psi)	179 kPa (26 psi)	172 kPa (25 psi)	151 kPa (22 psi)	165 kPa (24 psi)	166 kPa (24 psi)
Caída promedio = 166 kPa/24 psi ± 10 kPa/1.5 psi = 156- 176 kPa o 22.5- 25.5 psi	CORRECTO	Incorrecto, rico (caída de presión de combustible excesiva)	CORRECTO	Incorrecto, pobre (caída de presión de combustible demasiado baja)	CORRECTO	CORRECTO

NOTA: Estos valores son sólo ejemplos.

Procedimiento de prueba de la bobina del inyector (Pasos 1-6) y procedimiento de prueba de equilibrio del inyector (Pasos 7-11)

Paso	Acción	Valor(es)	SÍ	NO
1	¿Se ha realizado "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	_	Vaya al <i>paso</i> 2	Vaya a Comprobación de sistema OBD
2	Apague el motor.			
	Para evitar la inundación de un cilindro individual y posibles daños en el motor, alivie la presión de combustible antes de aplicar el procedimiento de prueba de bobina de inyectores de combustible.			
	2. Libere la presión de combustible. Consulte Descripción de prueba número 2.			
	3. Conecte el comprobador de inyectores de combustible 5–8840–2618–0 a B+ y a tierra, y a la caja de interruptores de inyectores 5–8840–2635–0.			
	4. Conecte la caja de interruptores de inyectores al conector del mazo de conductores de inyectores de combustible gris, situado en la parte trasera del filtro de aire.			
	5. Ponga el interruptor selector de suministro de amperaje del comprobador de inyectores de combustible en la posición 0.5 amperios de "Prueba de bobina".			
	6. Conecte los conectores del voltímetro digital (DVM) al comprobador de inyectores. Consulte las ilustraciones asociadas con la descripción de la prueba.			
	7. Ponga el DVM en la escala de decenas (0.0).			
	8. Observe la temperatura del refrigerante del motor.			
	¿Está la temperatura del refrigerante del motor dentro de sus valores especificados?	10°C (50°F) a 35°C (95°F)	Vaya al <i>paso</i> 3	Vaya al <i>paso 5</i>


Paso	Acción	Valor(es)	SÍ	NO
3	Ajuste el inyector #1 de la caja de interruptores del inyector.			
	Pulse el botón "Push to start test" (Pulsar para iniciar prueba) en el comprobador de inyectores de combustible.			
	3. Observe la lectura de voltaje en el DVM.			
	Importante: La lectura de tensión puede aumentar durante la prueba.			
	Registre el voltaje más bajo observado después del primer segundo de prueba.			
	5. Ajuste la caja de interruptores de inyectores en el inyector siguiente y repita los pasos 2, 3 y 4.			
	¿Tuvo algún inyector de combustible una lectura de voltaje errática (gran fluctuación en el voltaje que no se estabilizó) o una lectura de voltaje fuera de los valores especificados?	5.7-6.6 V	Vaya al <i>paso 4</i>	Vaya al <i>paso 7</i>
4	Reemplace el inyector(es) de combustible defectuoso. Consulte <i>Inyector de combustible</i> .			
	¿Se ha terminado la acción?	<u> </u>	Vaya al paso 7	_
5	Ajuste el inyector #1 de la caja de interruptores del inyector.			
	Pulse el botón "Push to start test" (Pulsar para iniciar prueba) en el comprobador de inyectores de combustible.			
	3. Observe la lectura de voltaje en el DVM.			
	Importante : La lectura de tensión puede aumentar durante la prueba.			
	Registre el voltaje más bajo observado después del primer segundo de prueba.			
	5. Ajuste la caja de interruptores de inyectores en el inyector siguiente y repita los pasos 2, 3 y 4.			
	¿Tubo algún inyector de combustible una lectura de voltaje errática (gran fluctuación en el voltaje que no se estabilizó) o una lectura de voltaje por encima del valor especificado?	9.5 V	Vaya al <i>paso 4</i>	Vaya al <i>paso</i> 6
6	Identifique la lectura de tensión más alta registrada (distintas de las superiores a 9.5 V).			
	 Reste la lectura de voltaje de cada inyector al voltaje más alto seleccionado en el paso 1. Repita hasta que tenga un valor restado para cada inyector. 			
	Para cualquier inyector, ¿el valor resultante del paso 2 es superior al valor especificado?	0.6 V	Vaya al <i>paso 4</i>	Vaya al <i>paso 7</i>

Paso	Acción	Valor(es)	SÍ	NO
7	PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio y lesiones personales, envuelva la conexión de presión de combustible con una toalla. La toalla absorberá cualquier fuga de combustible que ocurra durante la conexión del medidor de presión de combustible. Coloque la toalla en un contenedor homologado una vez completada la conexión del medidor de presión de combustible.			
	Conecte el medidor de presión de combustible 5—8840–0378–0 al orificio de prueba de presión de combustible.			
	2. Active la bomba de combustible con el Tech 2.			
	3. Ponga la manguera de purga del medidor de presión de combustible en un recipiente de gasolina apropiado.			
	4. Purgue el aire del medidor de presión de combustible.			
	5. Con la bomba de combustible funcionando, observe la lectura en el medidor de presión de combustible. Feté la presión dentre del valor conscisiondo?	296 kPa - 376 kPa	Voya al noss s	Vaya a Sistema de diagnóstico
	¿Está la presión dentro del valor especificado?	(43 - 55 psi)	Vaya al paso 8	de combustible
8	Apague la bomba de combustible. ¿Se mantiene constante la presión del combustible?	_	Vaya al <i>paso</i> 9	Vaya a Sistema de diagnóstico de combustible

Paso	Acción	Valor(es)	SÍ	NO
9	 Conecte el comprobador de inyectores de combustible 5–8840–2618–0 y la caja de interruptores de inyectores 5–8840–2635–0 al conector del mazo de conductores de inyectores de combustible. 			
	 Ponga el interruptor selector de suministro de amperaje del comprobador de inyectores de combustible en la posición 0.5-2.5 amperios de "Balance Test" (Prueba de equilibrado). 			
	 Con el Tech 2, ponga la bomba de combustible en la posición "ON" (Encendida) y luego en la posición "OFF" (Apagada) para presurizar el sistema de combustible. 			
	 Registre la presión de combustible indicada por el medidor de presión de combustible después de que la presión de combustible se estabilice. Ésta es la primera lectura de presión. 			
	 Active el inyector de combustible pulsando el botón "Push to start test" (Pulsar para iniciar prueba), en el comprobador de inyectores de combustible. 			
	 Registre la presión de combustible indicada por el medidor de presión de combustible después de que la aguja del medidor de presión de combustible haya dejado de moverse. Ésta es la segunda lectura de presión. 			
	Repita los pasos 1 al 6 para cada inyector de combustible.			
	 Reste la segunda lectura de presión a la primera lectura de presión para un inyector de combustible. El resultado será el valor de caída de presión. 			
	 Obtenga un valor de caída de presión para cada inyector. 			
	 Sume todos los valores de caída de presión individuales. Ésta es la caída de presión total. 			
	 Divida la caída de presión total entre el número de inyectores de combustible. Ésta es la caída de presión promedia. 			Vova a
	¿Tiene algún inyector un valor de caída de presión que sea o bien más alto o más bajo que la caída de presión promedia según el valor especificado?	10 kPa (1.5 psi)	Vaya al <i>paso 10</i>	Vaya a Comprobación de sistema OBD

MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-119

Paso	Acción	Valor(es)	SÍ	NO
10	Vuelva a comprobar cualquier inyector que no se ajuste a la especificación. Consulte el procedimiento del paso 11.			
	No repita ninguna parte de esta prueba antes de poner en marcha el motor, para evitar su inundación.			
	¿Tiene todavía algún inyector de combustible un valor de caída de presión que sea o bien más alto o másbajo que la caída de presión promedia según el valor especificado?	10 kPa (1.5 psi)	Vaya al <i>paso 11</i>	Vaya a Síntomas
11	Reemplace el inyector(es) de combustible defectuoso. Consulte <i>Inyector de combustible</i> .		Verificar	
	¿Se ha terminado la acción?	<u> </u>	reparación	_



PRUEBA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

RTW36ELF000101

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

Cuando el interruptor de encendido se activa por primera vez, el módulo de control del motor (ECM) activa el relé de la bomba de combustible y aplica energía a la bomba de combustible en depósito. El relé de la bomba de combustible se mantendrá activado mientras el motor esté en marcha o arrancando y el módulo ECM esté recibiendo impulsos de posición del cigüeñal 58X. Si no se producen impulsos de posición del cigüeñal 58X, el módulo ECM desactiva el relé de la bomba de combustible en 2 segundos después de haberse activado el encendido o después de pararse el motor.

La bomba de combustible suministra combustible al conducto de combustible e inyectores, y después al regulador de presión de combustible. El regulador de presión de combustible controla la presión del combustible permitiendo al combustible sobrante volver al depósito de combustible. Con el motor parado y el encendido activado, la bomba de combustible puede activarse mediante una orden enviada por el Tech 2.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Un intermitente podrá estar causado por una conexión mala, rozadura profunda en el aislamiento del cable, o un cable roto dentro del aislante. Compruebe los elementos siguientes:

Conexión deficiente o mazo de conductores dañado

 Inspeccione el mazo de conductores y las conexiones del ECM para comprobar si hay acoplamiento incorrecto, bloqueos rotos, terminales deformados o dañados, una deficiente conexión de terminal a cable o un mazo de conductores dañado.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio y lesiones personales:

- Es necesario aliviar la presión del sistema de combustible antes de conectar un medidor de presión de combustible. Consulte el procedimiento de alivio de presión del combustible a continuación.
- Puede liberarse una pequeña cantidad de combustible cuando se desconectan las líneas de combustible. Tape los empalmes de línea de combustible con una toalla antes de desconectar, para recoger cualquier combustible que pueda escapar. Coloque la toalla en un contenedor homologado una vez completada la desconexión.

PROCEDIMIENTO DE ALIVIO DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE

- 1. Quite la tapa de combustible.
- 2. Quite el relé de la bomba de combustible del centro del relé de debajo del capó.
- 3. Arranque el motor y deje que se cale.
- 4. Gire el motor durante 3 segundos más.

INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

- 1. Quite la tapa de presión del combustible.
- 2. Instale el medidor de combustible 5-8840-0378-0 en la línea de alimentación de combustible situada delante y sobre la cubierta de válvula derecha.
- 3. Reinstale el relé de la bomba de combustible.

Prueba eléctrica del sistema de combustible

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?			Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a
		-	Vaya al paso 2	bordo (OBD)
2	Utilizando el Tech 2, ponga el interruptor de encendido en "On" (Activado) y el motor en "On" (Encendido).			
	2. Seleccione "Miscellaneous Test" (Prueba miscelánea) y realice la operación "Fuel Pump relay" (Relé de bomba de combustible) en "Relays" (Relés).			
	Maneje el Tech 2 en conformidad con el procedimiento pertinente.			
	¿Se accionó la bomba de combustible cuando se utilizó el Tech 2?	-	Prueba completada	Vaya al <i>paso</i> 3
3	Compruebe el fusible de "Bomba de combustible" (20 A). Si el fusible se ha fundido, repárelo según sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 4</i>

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
4	Mire a ver si hay conexión incorrecta/defectuosa en el conector de la bomba de combustible, relé de la bomba de combustible o ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario. E-61(B) 19 F-2 1 X-2			
	¿Se ha encontrado el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Utilice el DVM y compruebe el relé de la bomba de combustible. 1. Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).	-	терагасіоп	vaya ai pasu s
	 Quite el relé de la bomba de combustible de la caja de relés. 			
	3. Compruebe la bobina del relé.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?	Aproximada- mente 140 Ω	Vaya al <i>paso</i> 6	Reemplace el relé de la bomba de combustible y verifique la reparación
6	Utilice el DVM y compruebe el circuito de suministro de corriente del relé de la bomba de combustible.			
	Interruptor de encendido "On" (Activado), motor "Off" (Apagado). Ouite el relé de la hemba de combustible de la ceie.			
	Quite el relé de la bomba de combustible de la caja de relés. Compruebe el circuito para ver si está abierto o			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado? X-2 1 2 3 4			
	<u></u>	10 – 14.5 V	Vaya al <i>paso</i> 8	Vaya al <i>paso 7</i>


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
7	Repare el circuito abierto o cortocircuitado a masa entre el fusible "ECM" (15 A) y el relé de bomba de combustible.		Verificar	
	¿Se ha terminado la acción?	-	reparación	-
8	Utilice el DVM y compruebe el circuito de masa del relé de la bomba de combustible.			
	Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de ECM.			
	3. Quite el relé de la bomba de combustible de la caja de relés.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-61(B) 19 (a)33735833312927252321191715131119 7 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
		-	Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al <i>paso</i> 9
9	Utilice el DVM y compruebe el circuito de suministro de corriente del relé de la bomba de combustible.			,
	Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).			
	2. Quite el relé de la bomba de combustible de la caja de relés.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	X-2 -11 2 3 1 4			
	<u> </u>	10 – 14.5V	Vaya al paso 11	Vaya al <i>paso 10</i>
10	Repare el circuito abierto entre el relé de la bomba de combustible y la batería.			
	¿Se ha terminado la acción?		Verificar reparación	-

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Utilice el DVM y compruebe el circuito de suministro de corriente de la bomba de combustible.			
	Interruptor de encendido "On" (Activado), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector de la bomba de combustible.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	1234			
12	<u>(V)</u>	10 – 14.5V	Vaya al <i>paso 13</i>	Vaya al paso 12
12	Repare el circuito abierto o cortocircuitado en masa entre el relé de la bomba de combustible y la bomba de combustible.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	F-2 1 X-2 2			
	3 4	-	Verificar reparación	-
13	Utilice el DVM y compruebe el circuito de masa de la bomba de combustible.			
	Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector de la bomba de combustible.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	1 2 3 4			
	Ω	Continuidad	Vava al paso 15	Vaya al <i>paso 14</i>
14	Repare el circuito abierto entre la bomba de combustible y la masa de vehículo.		, , , , , , , ,	, , , , , , , , ,
	¿Se ha terminado la acción?			
	F-2 C-109			
	1 2 3 4	-	Verificar reparación	-

MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-125

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
15	Reemplace la bomba de combustible.			
	On his according all analytic and		Verificar	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al paso 16
16	¿Está el ECM programado con la versión más			
	reciente del software?			
	Si no lo hace, descargue el software más reciente			
	para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	programación de servicio) :		Verificar	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al paso 17
17	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser			
	programado. Consulte la sección del Sistema de			
	Programación del Servicio (SPS) de este manual.			
	Tras la programación del ECM, el sistema			
	inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución"			
	de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace		Verificar	
	ECM/Inmovilizador.	-	reparación	_

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE



RTW36ELF000501

Leyenda

- (1) Tapa de la boca de llenado de combustible
- (2) Depósito de combustible
- (3) Válvula de seguridad contra vuelco
- (4) Conjunto de bomba de combustible
- (5) Filtro de combustible
- (6) Canal de combustible derecho
- (7) Lumbrera de admisión de aire lateral derecho
- (8) Canal de combustible izquierdo

- (9) Lumbrera de admisión de aire lateral izquierdo
- (10) Válvula de control de presión de combustible
- (11) Cámara común
- (12) Válvula solenoidal de servicio
- (13) Válvula mariposa
- (14) Bote
- (15) Válvula de retención
- (16) Separador de aire

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

Cuando el interruptor de encendido se activa, el módulo de control del motor (ECM) activará la bomba de combustible incorporada en el depósito. La bomba de combustible incorporada en el depósito se mantendrá activada mientras el motor esté arrancando o en marcha y el módulo ECM esté recibiendo impulsos de posición del cigüeñal 58X. Si no se producen impulsos de posición del cigüeñal 58X, el módulo ECM desactivará la bomba de combustible en depósito 2 segundos después de haberse activado el interruptor de encendido o 2 segundos después de pararse el motor.

La bomba de combustible incorporada en el depósito es una bomba eléctrica dentro de un depósito estructural. La bomba de combustible incorporada en el depósito suministra combustible a través de un filtro de combustible en línea al conjunto del conducto de combustible. La bomba de combustible está diseñada para proveer combustible a una presión por encima de la necesitada por los inyectores de combustible. Un regulador de presión de combustible, colocado en el conducto de combustible, mantiene disponible el combustible para los inyectores a una presión regulada. El combustible no utilizado es retornado al depósito de combustible por una línea de retorno de combustible separada.

DESCRIPCIÓN DE PRUEBA

El número(s) de abajo se refiere al número(s) de paso del gráfico de diagnóstico:

- 2. Conecte el medidor de presión de combustible a la tubería de alimentación de combustible, como se muestra en la ilustración del sistema de combustible. Envuelva la conexión de presión de combustible con una toalla con el fin de absorber cualquier fuga de combustible que pueda producirse durante la instalación del medidor de presión de combustible. Con el interruptor de encendido activado y la bomba de combustible en marcha, la presión de combustible indicada por el medidor de presión de combustible debe ser 333-376 kPa (3.4-3.8 kg/cm² / 48-55 psi). Esta presión se controla mediante el grado de presión que puede ofrecer el resorte dentro del regulador de presión de combustible.
- 3. Un sistema de combustible que no pueda mantener una presión constante del combustible tiene una fuga en una o más de las siguientes zonas:
 - La válvula de retención de la bomba de combustible.
 - La línea flexible de la bomba de combustible.
 - La válvula o asiento de válvula dentro del regulador de presión de combustible.
 - El inyector(es) de combustible.

4. La presión de combustible que cae durante la aceleración, a velocidad de crucero o en curvas bruscas puede ocasionar una condición de mezcla pobre. Una condición de mezcla pobre podrá ocasionar una pérdida de potencia, sobrecorriente, o explosiones irregulares. Una condición de mezcla pobre puede diagnosticarse mediante un Tech 1 Tech 2. Si ocurre una condición extremamente pobre, el sensor(es) de oxígeno dejará de conmutarse. El voltaje(s) de salida del sensor de oxígeno caerá por debajo de 500 mV. Además, aumentará la duración de impulso del inyector de combustible.

Importante: Asegúrese de que el sistema de combustible no está funcionando en "Modo de corte de combustible".

Cuando el motor esté en ralentí, la presión del colector será baja (vacío alto). Esta baja presión (vacío alto) se aplica al diafragma del regulador de presión de combustible. La baja presión (vacío alto) contrarrestará la presión que esté siendo aplicada al diafragma del regulador de presión de combustible con el resorte dentro del regulador de presión de combustible. Cuando ocurra esto, el resultado será una presión del combustible más baja. La presión del combustible al ralentí variará ligeramente cuando cambie la presión barométrica, pero la presión de combustible al ralentí debe ser siempre inferior a la presión de combustible señalada en el paso 2 con el motor apagado.

- 16.Compruebe si hay incrustaciones o saturación en la bujía de encendido asociada a un inyuctor de combustible concreto, para determinar si ese inyector de combustible concreto tiene fugas. Si la comprobación de la bujía asociada a un inyector de combustible particular para ver si tenía incrustaciones o saturación no determina que un inyector de combustible en particular tiene fugas, utilice el siguiente procedimiento:
 - Quite el conducto de combustible, pero deje las líneas de combustible e inyectores conectados al conducto de combustible. Consulte Conjunto de conducto de combustible en Servicio en el vehículo.
 - Levante el conducto de combustible lo suficiente para dejar las boquillas de inyectores de combustible en los puertos de inyectores de combustible.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio y lesiones personales que puedan ser consecuencia de rociamiento de combustible sobre el motor, verifique que el conducto de combustible está colocado sobre los puertos de los inyectores de combustible y verifique que las abrazaderas de sujeción de los inyectores de combustible están intactas.

- Presurice el sistema de combustible conectando un puente con fusible de 10 amp entre B+ y el conector del relé de la bomba de combustible.
- Inspeccione visual y físicamente las boquillas de los inyectores para ver si tienen fugas.
- 17. Puede producirse una situación de mezcla rica si la presión del combustible es superior a 376 kPa (55 psi). Una situación de mezcla rica puede provocar un DTC P0132 o un DTC P0172. Las condiciones de conducción asociadas con condiciones ricas podrán incluir arranque duro (seguido de humo negro) y un olor fuerte a sulfuro en el escape.
- 20. Esta prueba determina si la elevada presión de combustible se debe a una tubería de retorno de combustible estrangulada o si la elevada presión de combustible se debe a un regulador de presión de combustible defectuoso.
- 21. Puede producirse una situación de mezcla pobre si la presión del combustible es inferior a 333 kPa (48 psi). Una condición de mezcla pobre puede provocar un DTC P0131 o un DTC P0171. Las condiciones de conducción asociadas con condiciones pobres podrán incluir arranque duro (cuando el motor esté frío), vacilación, mala condición de conducción, falta de potencia, sobrecorriente, y explosiones irregulares.
- 22.La estrangulación de la tubería de retorno de combustible hace que la presión del combustible suba por encima de la presión de combustible regulada. Ponga la bomba de combustible en "ON" (Activada) con el Tech 2. La presión del combustible debe subir por encima de los 376 kPa (55 psi) cuando la tubería de retorno de combustible quede parcialmente cerrada.

NOTA: No permita que la presión del combustible sobrepase los 414 kPa (60 psi). Un exceso de presión de combustible de 414 kPa (60 psi) podrá dañar el regulador de presión de combustible.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio y lesiones personales:

- Es necesario aliviar la presión del sistema de combustible antes de conectar un medidor de presión de combustible. Consulte el procedimiento de alivio de presión del combustible a continuación.
- Puede liberarse una pequeña cantidad de combustible cuando se desconectan las líneas de combustible. Tape los empalmes de línea de combustible con una toalla antes de desconectar, para recoger cualquier combustible que pueda escapar. Coloque la toalla en un contenedor homologado una vez completada la desconexión.

PROCEDIMIENTO DE ALIVIO DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE

- 1. Quite la tapa de combustible.
- 2. Quite el relé de la bomba de combustible del centro del relé de debajo del capó.
- 3. Arranque el motor y deje que se cale.
- 4. Gire el motor durante 3 segundos más.

INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

- 1. Quite la tapa de presión del combustible.
- 2. Instale el medidor de combustible 5-8840-0378-0 en la tubería de suministro de combustible situada delante y sobre la cubierta de válvula derecha.
- 3. Reinstale el relé de la bomba de combustible.

Diagnóstico del sistema de combustible

Paso	Acción	Valor(es)	SÍ	NO
1	¿Se ha realizado "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	_	Vaya al <i>paso</i> 2	Vaya a Comprobación de sistema OBD
2	Desactive el encendido.			
	Desactive el sistema de aire acondicionado.			
	Alivie la presión del sistema de combustible e instale el medidor de presión de combustible.			
	Consulte 6E-118 INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE COMBUSTIBLE			
	4. Active el encendido.			
	NOTA: La bomba de combustible funcionará durante aproximadamente 2 segundos. Utilice el Tech 2 para poner la bomba de combustible en "ON" (Acticar).			
	 Observe la presión de combustible indicada por el medidor de presión de combustible con la bomba de combustible funcionando. 	290 –		
	¿Está la presión de combustible dentro de los límites especificados?	376 kPa (42 - 55 psi)	Vaya al <i>paso</i> 3	Vaya al <i>paso 17</i>
3	La presión del combustible caerá cuando la bomba de combustible deje de funcionar, después deberá estabilizarse y permanecer constante.			
	¿Se mantiene constante la presión de combustible indicada por el medidor de presión de combustible?	_	Vaya al <i>paso 4</i>	Vaya al <i>paso 12</i>
4	Cuando el vehículo está a temperatura de funcionamiento normal, active el encendido para aumentar la presión de combustible y observe la medición en el medidor de nivel.			
	Arranque el motor y observe el medidor de presión de combustible.			
	¿Cayó la lectura en la cantidad especificada después de que el motor fue arrancado?	21 - 105 kPa (3 - 15 psi)	Vaya al <i>paso 5</i>	Vaya al <i>paso</i> 9
5	¿Esta cayendo la presión de combustible durante la aceleración, crucero, o curvas cerradas?	_	Vaya al <i>paso</i> 6	Mire a ver si el combustible es incorrecto
6	Inspeccione visual y físicamente los siguientes elementos para ver si tienen restricción.			
	El filtro de combustible en-línea.			
	La línea de alimentación de combustible.		Verificar	
	¿Se encontró alguna restricción?	<u> </u>	reparación	Vaya al paso 7

6E-130 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	SÍ	NO
7	Quite el depósito de combustible e inspeccione visual y físicamente los siguientes elementos:			
	• El colador de la bomba de combustible para ver si tiene restricción.			
	La línea de combustible para ver si tiene fuga.			
	Verifique que el vehículo tiene instalada la bomba de combustible correcta.			
	¿Se encontró algún problema en cualquiera de estas áreas?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 8
8	Reemplace la bomba de combustible.		Verificar	
	¿Se ha terminado la acción?	_	reparación	_
9	Desconecte la manguera de vacío del regulador de presión de combustible.			
	Con el motor a ralentí, aplique 12-14 pulgadas de vacío al regulador de presión de combustible.			
	¿Cae la presión de combustible indicada por el medidor de presión de combustible en la cantidad especificada?	21 - 105 kPa (3 - 15 psi)	Vaya al paso 10	Vaya al <i>paso 11</i>
10	Localice y repare la pérdida de vacío del regulador de presión de combustible.			
	¿Se ha terminado la acción?	_	Verificar reparación	_
11	Reemplace el regulador de presión de combustible.		-	
	¿Se ha terminado la acción?	_	Verificar reparación	_
12	Ponga en marcha la bomba de combustible con el Tech 2.			
	2. Después de que se haya creado presión, apague la bomba y cierre la manguera de suministro amordazándola con alicates de bloqueo apropiados.			
	¿Se mantiene constante la presión de combustible indicada por el medidor de presión de combustible?	_	Vaya al <i>paso 13</i>	Vaya al <i>paso 15</i>
13	Inspeccione visualmente la línea de suministro de combustible y repare cualquier fuga.		Vanis	
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 14</i>
14	Quite el depósito de combustible e inspeccione para ver si hay fugas en la manguera o línea de combustible incorporada en el depósito.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	reparación	Vaya al paso 8

Paso	Acción	Valor(es)	SÍ	NO
15	Si la manguera de suministro de combustible todavía está amordazada con los alicates, quite los alicates.			
	 Con unos alicates de bloqueo apropiados, amordace la línea de retorno de combustible para impedir que el combustible retorne al depósito de combustible. 			
	3. Ponga en marcha la bomba de combustible con el Tech 2.			
	Después de que se haya creado presión, quite la corriente a la bomba.			
	¿Se mantiene constante la presión de combustible indicada por el medidor de presión de combustible?	_	Vaya al <i>paso 11</i>	Vaya al <i>paso 16</i>
16	Localice y reemplace cualquier inyector de combustible que tenga fugas.			
	¿Se ha terminado la acción?	_	Verificar reparación	_
17	¿Está la presión de combustible indicada por el medidor de presión de combustible por encima del límite especificado?	376 kPa (55 psi)	Vaya al <i>paso 18</i>	Vaya al <i>paso 21</i>
18	Libere la presión de combustible. Consulte Alivio de presión del combustible.			
	Desconecte la línea de retorno de combustible del conducto de combustible.			
	3. Conecte un trozo de manguera flexible al pasaje de la salida de retorno del conducto de combustible.			
	Ponga el extremo abierto de la manguera flexible en un recipiente de gasolina apropiado.			
	5. Ponga en marcha la bomba de combustible con el Tech 2.			
	 Observe la presión de combustible indicada por el medidor de presión de combustible con la bomba de combustible funcionando. 	290 -		
	¿Está la presión de combustible dentro de los límites especificados?	376 kPa (42 - 55 psi)	Vaya al <i>paso 19</i>	Vaya al <i>paso 20</i>
19	Localice y corrija la restricción en la línea de retorno de combustible.			
	¿Se ha terminado la acción?	_	Verificar reparación	_
20	Inspeccione visual y físicamente los pasajes de la salida del conducto de combustible para ver si hay restricción.			
	¿Se encontró alguna restricción?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 11</i>
21	¿Está la presión de combustible indicada por el medidor de presión de combustible por encima del			
	valor especificado?	0 kPa (0 psi)	Vaya al paso 22	Vaya al <i>paso</i> 23

6E-132 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	SÍ	NO
22	Ponga la bomba de combustible en "ON" (Activada) con el Tech 2.			
	 Utilizando unos alicates apropiados que no dañen la manguera de combustible, aplique presión gradualmente con los alicates para cerrar la manguera flexible de retorno de combustible. 			
	PRECAUCIÓN: No permita que la presión del combustible supere el segundo valor especificado. ¿Sube la presión de combustible indicada por el medidor de presión de combustible por encima del	376 kPa (55 psi). 414 kPa	Vene al man de	Variable 7
	valor especificado?	(60 psi).	Vaya al paso 11	Vaya al paso 7
23	Ponga la bomba de combustible en "ON" (Activada) con el Tech 2.			
	Quite la tapa de llenado de combustible y mire a ver si escucha el sonido de la bomba de combustible funcionando.			Vaya a Gráfico de prueba
	3. Apague la bomba.			eléctrica del sistema de
	¿Estaba funcionando la bomba de combustible?	_	Vaya al paso 7	combustible

HEATER RELAY 0.5 BRN 0.5 BRN Interruptor 0.5 BRN 0.5 BRN de A/C Palanca de control Relé del Relé del Interruptor de compresor presión de la 0.5 WHT termostato de . servodirec A/C A/C ción 0.5 0.5 BRN/YEL GRN/RED Interruptor de GRN/ YEL Clutch resión GRN/ BLK GRY/ RED B30 Módulo de control del motor (ECM) μΡ µP=IMicroprocesador

DIAGNÓSTICO DE CIRCUITOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

RTW36EMF000101

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

Cuando se han seleccionado el aire acondicionado (A/C) y el ventilador, y si el sistema tiene suficiente carga de refrigerante, se suministra una señal de 12 voltios a la entrada de petición de aire acondicionado del módulo de control del motor (ECM). El termostato electrónico de la caja del evaporador debe cancelar temporalmente la señal de petición acondicionado durante el funcionamiento del sistema. termostato electrónico puede anular intermitentemente la conexión a tierra del circuito de control del relé del termostato de aire acondicionado para evitar que se forme hielo en el evaporador. Cuando la de petición de aire acondicionado es recibida por el ECM, el ECM suministra una conexión de tierra desde el relé del embrague del compresor si las condiciones de funcionamiento del motor están dentro de los márgenes aceptables. Con el relé del compresor del acondicionado activado, se suministra tensión a la bobina del embrague del compresor.

El ECM permitirá que el embrague del compresor se active siempre que el aire acondicionado se haya seleccionado con el motor en marcha, al menos que se den algunas de las situaciones siguientes:

- El interruptor de petición de aire acondicionado está desactivado.
- La velocidad del motor es inferior a 550 rpm o superior a 6375 rpm.
- La temperatura del refrigerante del motor es superior a 120°C.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Para diagnosticar un fallo intermitente, compruebe las condiciones siguientes:

- Mala conexión en el módulo de control del motor (ECM)

 Inspeccione las conexiones para comprobar si hay terminales descolocados, acoplamiento incorrecto, bloqueos rotos, terminales deformados o dañados y una conexión deficiente de terminal a cable.
- Mazo de conductores dañado Inspeccione posibles daños en el mazo de conductores. Si el mazo de conductores parece estar bien, observe el embrague del aire acondicionado al mismo tiempo que mueve los conectores y los mazos de conductores relacionados con el aire acondicionado. Un repentino fallo de funcionamiento del embrague indicará el origen del fallo intermitente.

DIAGNOSIS DEL EMBRAGUE DEL AIRE ACONDICIONADO (A/C)

Este gráfico debe utilizarse para diagnosticar la parte eléctrica del circuito del embrague del compresor del aire acondicionado. Se utilizará un Tech 2 para diagnosticar el sistema. El Tech 2 tiene capacidad para leer la entrada de solicitud de aire acondicionado en el módulo de control del motor (ECM). El Tech 2 puede mostrar cuándo el ECM ha ordenado poner el embrague del aire acondicionado en "ON" (Activado). El Tech 2 debe tener capacidad para anular la señal de petición de aire acondicionado y activar el relé del compresor del aire acondicionado.

Diagnóstico del circuito de control del embrague del aire acondicionado

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	_	Vaya al <i>paso</i> 2	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	¿Se cumplen las condiciones de ajuste del aire acondicionado?	-	Vaya al paso 3	Configure la condición de ajuste y vaya a paso 3
3	¿Funciona correctamente el compresor del aire acondicionado?	-	Diagnóstico completado	Vaya al <i>paso 4</i>
4	¿Funciona el motor del ventilador?	-	Vaya al <i>paso</i> 6	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Repare el circuito del motor del ventilador. ¿Se ha terminado la acción?	-	Verificar reparación	-
6	Utilizando el Tech 2, ponga el interruptor de encendido en "On" (Activado) y el motor "On" (Encendido).		·	
	 Seleccione "Miscellaneous Test" (Prueba miscelánea) y realice la operación "A/C clutch Relay" (Relé de embrague del aire acondicionado) en "Relays" (Relés). 			
	Maneje el Tech 2 en conformidad con el procedimiento pertinente.			
	¿Estaba engranado el embrague magnético del compresor del aire acondicionado al ponerse en funcionamiento el Tech 2?	-	Vaya al <i>paso 15</i>	Vaya al <i>paso 7</i>
7	Compruebe el fusible de "Aire acondicionado" (10 A). Si el fusible se ha fundido, repárelo según sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 8

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
8	Compruebe si hay una conexión mala/defectuosa en el compresor del aire acondicionado, en el relé del compresor del aire acondicionado o en el conector del módulo de control del motor (ECM). Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema? E-61(B) 11		Verificar	
		-	reparación	Vaya al <i>paso</i> 9
9	 Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el relé del compresor de aire acondicionado. 1. Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado). 2. Extraiga el relé del compresor de aire 			
	acondicionado de la caja del relé.			
	3. Compruebe la bobina del relé.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?	Aproximada- mente 140 Ω¶	Vaya al <i>paso 10</i>	Cambie el relé del compresor de aire acondicionado y verifique la reparación
10	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de suministro de alimentación del relé del compresor de aire acondicionado.			
	Interruptor de encendido "On" (Activado), motor "Off" (Apagado).			
	2. Extraiga el relé del compresor de aire acondicionado de la caja del relé.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	<u> </u>	10 – 14.5V	Vaya al <i>paso 12</i>	Vaya al paso 11

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Repare el circuito abierto o cortocircuitado a tierra entre el fusible "Aire acondicionado" (10 A) y el relé del compresor del aire acondicionado.		Verificar	
	¿Se ha terminado la acción?	-	reparación	-
12	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de masa del relé del compresor de aire acondicionado. 1. Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado). 2. Desconecte el conector de ECM. 3. Extraiga el relé del compresor de aire acondicionado de la caja del relé. 4. Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa. ¿Se ha encontrado el problema? E-61(B) 11 X-14 1 Q Q Q		Repare el arnés defectuoso y verifique la	
13	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de suministro de alimentación del embrague magnético del aire acondicionado.	-	reparación	Vaya al paso 13
	Utilizando el Tech 2, ponga el interruptor de encendido en "On" (Activado) y el motor en "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "Miscellaneous Test" (Prueba miscelánea) y realice la operación "A/C Clutch Relay" (Relé de embrague del aire acondicionado) en "Relays" (Relés).			
	Maneje el Tech 2 en conformidad con el procedimiento pertinente.			
	4. Desconecte el conector del embrague del aire acondicionado. Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-2 1			
	<u> </u>	10 44 517	\/ove el ==== 07	\/ove ol ==== 4.4
	=	10 – 14.5V	vaya ai paso 27	Vaya al paso 14

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
14	Repare el circuito abierto o cortocircuitado a masa entre el relé del compresor del aire acondicionado y el embrague magnético del aire acondicionado. ¿Se ha terminado la acción?	-	Verificar reparación	-
15	Compruebe si hay una conexión mala/defectuosa en el relé térmico, el interruptor de presión triple, el termostato o el conector del módulo de control del motor (ECM). Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema? 31	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 16</i>
16	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el relé térmico. 1. Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).		roparación	reje a pace :
	Extraiga el relé térmico de la caja de relés.			
	3. Compruebe la bobina del relé.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado? X-15 3 4			Cambie el relé
		Aproximada- mente 140 Ω	Vaya al <i>paso 17</i>	térmico y verifique la reparación

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
17	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de suministro de alimentación del relé térmico.	\/		-
	Interruptor de encendido "On" (Activado), motor "Off" (Apagado).			
	2. Extraiga el relé térmico de la caja de relés.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado? X-15 2 3 2 3 4			
		10 – 14.5V	Vaya al <i>paso 19</i>	Vaya al <i>paso 18</i>
18	Repare el circuito abierto o cortocircuitado a masa entre el fusible "Aire acondicionado" (10A) y el relé térmico.			
	¿Se ha terminado la acción?	_	Verificar reparación	_
19	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito del interruptor de presión triple.	-	Терагасіон	-
	Interruptor de encendido "On" (Activado), motor "Off" (Apagado).			
	2. Encienda el motor del ventilador.			
	Desconecte el conector del interruptor de presión triple.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	1 12 3 4			
	<u> </u>	10 – 14.5V	Vaya al paso 21	Vaya al paso 20
20	Repare el circuito abierto o cortocircuitado a masa entre el relé térmico y el interruptor de presión triple.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	X-15 C-24 1 2 3 4 4		Verificar	
		-	reparación	-

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
21	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el interruptor de presión triple.			
	Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del interruptor de presión triple.			
	3. Compruebe el interruptor.			
	¿Estaba el interruptor cerrado? Interruptor de presión triple			
	2 1 1 4 3 2	_	Vava al naso 23	Vaya al <i>paso 22</i>
22	Cambie el interruptor de presión triple.		Vaja di pace 20	vaya ai paco 22
	¿Se ha terminado la acción?	_	Verificar reparación	-
23	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito del termostato.			
	Interruptor de encendido "On" (Activado), motor "Off" (Apagado).			
	2. Encienda el motor del ventilador.			
	Desconecte el conector del interruptor de presión triple.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	C-55 1 2 3 4			
	<u>‡</u>	10 – 14.5V	Vaya al paso 25	Vaya al paso 24
24	Repare el circuito abierto o cortocircuitado a masa entre el interruptor de presión triple y el termostato.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	C-24	-	Verificar reparación	-
25	Reemplace el termostato.			
	¿Se ha terminado la acción?	-	Verificar reparación	-

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
26	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de entrada del relé térmico.	. ,		
	Interruptor de encendido"Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de ECM.			
	3. Extraiga el relé térmico de la caja de relés.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	31 E-61(B) 33 37 56 53 3 129 27 52 22 119 17 15 3 1 9 7 5 3 1 40 38 56 34 27 39 22 22 22 22 21 3 15 4 2 1 3 1 3 1 5 3 1 4 2 1 3 1 4 3 3 3 3			
	$ \begin{array}{c} \Omega \\ \hline \Omega \end{array} $	_	Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al <i>paso 28</i>
27	Cambie el compresor del aire acondicionado.			
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Verificar reparación	-
28	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 29
29	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de programación del servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para consultar el		Verificar	
	procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.	-	reparación	-

CÓDIGOS DE PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS (DTC)

DTC Tipo A

- · Relacionado con las emisiones.
- Solicita iluminación de la MIL (Lámpara indicadora de mal funcionamiento = Lámpara de comprobación del el motor) de primera travesía con fallo.
- Memoriza un DTC de historial en la primera travesía con fallo.
- Almacena un cuadro congelado (si está vacío).
- Almacena un registro de avería.
- Actualiza el registro de avería cada vez que falla la prueba de diagnóstico.

DTC Tipo B

- · Relacionado con las emisiones.
- "Armado" después de una travesía con fallo.
- "Desarmado" después de una travesía superada.
- Solicita iluminación de la MIL en la segunda travesía consecutivo con avería.
- Almacena un DTC de historial en la segunda travesía consecutivo con avería. (El DTC estará armado después de la primera avería.)
- Almacena un cuadro congelado en la segunda travesía consecutiva con avería (Si está vacío).
- Almacena un registro de avería cuando falla la primera prueba (no dependiente de la travesía consecutiva).
- Actualiza el registro de avería cada vez que falla la prueba de diagnóstico.

DTC Tipo D

- No relacionado con las emisiones.
- No solicita iluminación de ninguna lámpara.
- Memoriza un DTC de historial en la primera travesía con fallo.
- No almacena un cuadro congelado.
- Almacena registro de avería cuando falla la prueba.
- Actualiza el registro de avería cada vez que falla la prueba de diagnóstico.

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)	Condición de recuperación	Piezas relacionadas con el fallo	N.º clavija relacionada en el ECM	Otros DTC relaciona-
61	P0101	В	Gama/rendimiento del circuito	No hay DTC relacionado con sensor de	No hay función de	La cantidad de corriente de	La admisión de aire está obstruida.	B20/ B39	-
			del sensor de corriente de masa de aire	barómetro, TPS, sensor CMP, sensor CKP y sensor MAF (entrada baja y entrada alta).	seguridad contra el fallo.	aire es superior a 0.04 g/s o inferior a 177 g/s.	El circuito de señal del sensor está cortocircuitado al circuito de alimentación.		
				2. La velocidad del motor es de 2.800 y 4.500			3. Fallo en el sensor MAF.		
				rpm. 3. La tensión de salida del sensor de posición			4. Interferencia eléctrica.		
				de la mariposa es de entre 1 y 3 V.			5. Fallo en el ECM.		
				4. La temperatura del aire de admisión es de entre -14°C y 70°C.					
				5. Cantidad de corriente de aire inferior a 0.04 g/s (poco aire) o más de 177 g/s (mucho aire). Las condiciones de arriba se cumplen durante 3 segundos.					
	P0102	Α	A Entrada baja del circuito del sensor de corriente de masa de aire	La tensión de salida del sensor MAF es inferior a 0.3 V.	El ECM utiliza valores de corriente de masa de aire	La tensión de salida del sensor MAF es superior a 0.3 V.	El circuito de suministro de alimentación del sensor está abierto.	B20	-
				e I/ n b	predeterminados basados en la posición de la válvula IAC, posición de la mariposa, presión barométrica y velocidad del		2. El circuito de la señal del sensor está abierto		
							o cortocircuitado al circuito de tierra.		
							3. Mala conexión de los conectores.		
					motor.		4. Fallo en el sensor MAF.		
	P0103	Α	Entrada alta del circuito del	La tensión de salida del sensor MAF es superior	_	La tensión de salida del sensor	5. Fallo en el ECM.	B20/	P0113/
	1 0100		sensor de corriente de masa de aire	a 4.9 V.		MAF es inferior a 4.9 V.	El circuito de señal del sensor está cortocircuitado al circuito de alimentación.	B39	P0123/ P0341/
			de alle				El circuito de tierra del sensor está abierto o cortocircuitado al circuito de alimentación.		P0341/ P0342
							3. Fallo en el sensor MAF.		
							4. Fallo en el ECM.		
23	P0112	Α	A Baja entrada del sensor de temperatura del aire de admisión	mperatura del aire de 0.08 V. s	El ECM utiliza como sustituto una temperatura de 40°C.	El voltaje de salida del sensor IAT es más de 0.08 V.	El circuito de la señal del sensor está cortocircuitado al circuito de tierra.	A19	-
							2. Fallo en el sensor IAT.		
							3. Fallo en el ECM.		
	P0113	Α	•	El voltaje de salida del sensor IAT es más de 4.9 V.		El voltaje de salida del sensor IAT es menos de 4.9 V.	El circuito de señal del sensor está abierto o cortocircuitado al circuito de alimentación.	A19/ B39	P0103/ P0123/
			admisión				El circuito de tierra del sensor está abierto o cortocircuitado al circuito de alimentación.		P0341/ P0342
							3. Mala conexión de los conectores		
							4. Fallo en el sensor IAT.		
							5. Fallo en el ECM.		

14	P0117	A	Baja entrada del sensor de temperatura del refrigerante del motor	El voltaje de salida del sensor ECT es menos de 0.08 V.	El ECM utiliza valores predeterminados de temperatura del	El voltaje de salida del sensor ECT es más de 0.08 V.	El circuito de la señal del sensor está cortocircuitado al circuito de tierra.	A21	-
					refrigerante del motor basados en el ECT de arranque y el tiempo desde		2. Fallo en el sensor ECT.3. Fallo en el ECM.		
	P0118	A	Alta entrada del sensor de temperatura del refrigerante	El voltaje de salida del sensor ECT es más de 4.8 V.	el arranque.	El voltaje de salida del sensor ECT es menos de 4.8 V.	El circuito de señal del sensor está abierto o	A21/ A22	P0406
			del motor	4.0 V.		LOT es menos de 4.0 V.	cortocircuitado al circuito de alimentación. 2. El circuito de tierra del sensor está abierto o cortocircuitado al circuito de alimentación.	AZZ	
							Mala conexión de los conectores.		
							4. Fallo en el sensor ECT.		
							5. Fallo en el ECM.		
21	P0121	Α	Gama/rendimiento del sensor de posición de la mariposa	No hay relación del DTC con los sensores del barómetro, ECT, CMP, CKP, MAF y TPS (entrada baja y entrada alta).	No hay función de seguridad contra el fallo.	La tensión de salida del TPS es inferior a 0.24 V o superior a 0.26 V.	 Fallo en el TPS. El circuito de señal del sensor está 	B27: B26: B39	-
				La velocidad del motor es más de 2.000		0	cortocircuitado al circuito de alimentación. 3. Interferencia eléctrica.		
				rpm.		La tensión de salida del TPS es inferior a 4.54 V o superior	Therefer cla electrica. Fallo en el ECM.		
				3. La temperatura del refrigerante del motor es superior a 75°C.		a 4.56 V.	4. Tallo off of Low.		
				 La tensión de salida del TPS es de entre 0.24 V y 0.26 V. Las condiciones de arriba se cumplen durante 3 segundos. 					
				0					
				 No hay relación del DTC con los sensores del barómetro, ECT, CMP, CKP, MAF y TPS (entrada baja y entrada alta). 					
				La velocidad del motor es inferior a 3.200 rpm.					
				3. La temperatura del refrigerante del motor es superior a 75°C.					
				4. La tensión de salida del TPS es de entre 4.54 V y 4.56 V. Las condiciones de arriba se cumplen durante 3 segundos.					
	P0122	2 A	Baja entrada del sensor de posición de la mariposa			El voltaje de salida del TPS es superior a 0.24 V.	Circuito de suministro de corriente del sensor abierto o cortocircuitado al circuito de tierra.	B27/ B26	P0336/ P0337
							El circuito de la señal del sensor está abierto o cortocircuitado al circuito de tierra.		0 P0342
							3. Mala conexión de los conectores.		
							4. Fallo en el TPS.		
	P0123	Α	Alta entrada del sensor de El voltaje de salida del TPS es superior a 4.56	_	El voltaje de salida de TPS es	5. Fallo en el ECM.	B27/	P0103/	
	1 0123		posición de la mariposa	V.		inferior a 4.56 V.	El circuito de suministro de alimentación del sensor está cortocircuitado al circuito de alimentación.	B26/ B39	P0113/ P0341/
							El circuito de señal del sensor está cortocircuitado al circuito de alimentación.		P0342
							El circuito de tierra del sensor está abierto o cortocircuitado al circuito de alimentación.		
							4. Mala conexión de los conectores.		
							5. Fallo en el TPS.		
							6. Fallo en el ECM.		

6E-144 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

P0151 A Tensión baja del circuito del sensor O2 (Banco 2 Sensor 1)	 No hay relación del DTC con los sensores ECT, CMP y CKP, ni con VSS y los circuitos de control del inyector y del encendido, y no hay actividad en el circuito del sensor O2 (bancos 1 y 2). La velocidad del motor esta entre 1,000 y 4,000 rpm. La temperatura del refrigerante del motor está entre 70°C y 110°C. La velocidad del vehículo es de entre 0 km/h y 120 km/h. La carga del motor es de entre 80% y 160%. La fluctuación de posición de la mariposa es inferior a 0.28 V. La tensión de salida del banco 1 o banco 2 del sensor O2 es superior a 400 mV durante 	Control de combustible en "Bucle abierto".	La tensión de salida del banco 1 o banco 2 del sensor O2 es superior a 400 mV durante 50 segundos.	 Arnés del sensor abierto o cortocircuitado al circuito de tierra. Mal funcionamiento del sensor O2. La salida del sensor MAF es incorrecta. Mal funcionamiento de la línea de admisión de aire. Mal funcionamiento de la válvula IAC. Presión de combustible baja. Mal funcionamiento del inyector. Fallo en el ECM. 	B21/ B22 B23/ B24	P0171/ P1171/ P1172 P1172 P0174/ P1171/ P1172
P0132 A Alta tensión del circuito del sensor O2 (Banco 1 Sensor 1) P0152 A Alta tensión del circuito sensor O2 (Banco 2 Sensor 1)	 No hay relación del DTC con los sensores ECT, CMP y CKP, ni con VSS y los circuitos de control del inyector y del encendido, y no hay actividad en el circuito sensor O2 (bancos 1 y 2). La velocidad del motor está entre 1,000 y 4,000 rpm. La temperatura del refrigerante del motor está entre 70°C y 110°C. La velocidad del vehículo es de entre 0 km/h y 120 km/h. La carga del motor es de entre 80% y 160%. La fluctuación de posición de la mariposa es inferior a 0.28 V. La tensión de salida del banco 1 o banco 2 del sensor O2 es superior a 600 mV durante 50 segundos. 	Control de combustible en "Bucle abierto".	La tensión de salida del banco 1 o banco 2 del sensor O2 es superior a 600 mV durante 50 segundos.	 Arnés del sensor abierto o cortocircuitado en al circuito de tierra. Mal funcionamiento del sensor O2. La salida del sensor MAF es incorrecta. Mal funcionamiento de la línea de admisión de aire. Mal funcionamiento de la válvula de CA. Presión de combustible baja. Mal funcionamiento del inyector. Mal funcionamiento de la válvula de solenoide de purga EVAP. Mal funcionamiento del sistema de ignición. Mal funcionamiento de la bujía de arraque. Fallo en el ECM. 	B21/ B22 B23/ B24	P0172
P0134 A No se detecta actividad del circuito del sensor O2 (Banco 1 Sensor 1) P0154 A No se detecta actividad del	 1.No hay relación del DTC con los sensores MAF, ECT, CMP y CKP, ni con VSS y los circuitos de control del inyector y del encendido. 2. La temperatura del refrigerante del motor es superior a 70°C. 3. La velocidad del vehículo es más de 60km/h. 	Control de combustible en "Bucle abierto".	La tensión de salida del banco 1 o banco 2 del sensor O2 es inferior a 0.35 mV de forma consecutiva. O La tensión de salida del banco 1 o banco 2 del sensor O2 es superior a 600 mV de forma consecutiva.	Mal funcionamiento del sensor O2. Fallo en el ECM.	B21: B22 B23: B24	-

44	P0174 B Sistema del sensor O2		demasiado pobre (Banco 1)	 No hay relación del DTC con los sensores MAF, IAT, ECT, TPS, CMP y CKP, ni con VSS y los circuitos de control del inyector y del encendido, baja tensión y alta tensión del circuito del sensor 02 (bancos 1 y 2), y no hay actividad en el circuito del sensor O2 (bancos 1 y 2). La velocidad del motor es superior a 600 rpm. La temperatura del aire de admisión es superior a 50°C. 	No hay función de seguridad contra el fallo.	El volumen de corrección de la relación aire-combustible es de entre 50% y 150% durante 5 segundos.	 Arnés del sensor abierto o cortocircuitado al circuito de tierra. Mal funcionamiento del sensor O2. La salida del sensor MAF es incorrecta. Mal funcionamiento de la línea de admisión de aire. Mal funcionamiento de la válvula IAC. Presión de combustible baja. Mal funcionamiento del inyector. 	-	-
		Sistema del sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)	 4. La temperatura del refrigerante del motor está entre 35°C y 120°C. 5. La carga del motor es superior a 20. 6. La válvula de solenoide de purga EVAP trabajando es inferior al 100%. 7. El volumen de corrección de la relación airecombustible es superior al 150% durante 20 segundos. 			8. Fallo en el ECM.	-	-	
45	P0172		Sistema del sensor O2 demasiado rico (Banco 1)	 No hay relación del DTC con los sensores MAF, IAT, ECT, TPS, CMP y CKP, ni con VSS y los circuitos de control del inyector y del encendido, baja tensión y alta tensión del circuito del sensor 02 (bancos 1 y 2), y no hay actividad en el circuito del sensor O2 (bancos 1 y 2). La velocidad del motor es superior a 600 rpm. La temperatura del aire de admisión es superior a 50°C. 	No hay función de seguridad contra el fallo.	El volumen de corrección de la relación aire-combustible es de entre 50% y 150% durante 5 segundos.	 Arnés del sensor abierto o cortocircuitado al circuito de tierra. Mal funcionamiento del sensor O2. La salida del sensor MAF es incorrecta. Mal funcionamiento de la línea de admisión de aire. Mal funcionamiento de la válvula de CA. Presión de combustible baja. Mal funcionamiento del inyector. 	-	-
	P0175	В	Sistema del sensor O2 demasiado rico (Banco 2)	 4. La temperatura del refrigerante del motor está entre 35°C y 120°C. 5. La carga del motor es superior a 20. 6. La válvula de solenoide de purga EVAP trabajando es inferior al 100%. 7. El volumen de corrección de la relación airecombustible es inferior al 50% durante 20 segundos. 			 8. Mal funcionamiento de la válvula de solenoide de purga EVAP. 9. Mal funcionamiento del sistema de ignición. 10.Mal funcionamiento de la bujía de arranque. 11.Fallo en el ECM. 	-	-

6E-146 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

	P1171		Sistema de suministro de combustible pobre durante el aumento de potencia (Banco 1) Sistema de suministro de combustible pobre durante el aumento de potencia (Banco 2)	 No hay relación del DTC con los sensores MAF, IAT, ECT, TPS, CMP y CKP, ni con VSS y los circuitos de control del inyector y del encendido, baja tensión y alta tensión del circuito del sensor 02 (bancos 1 y 2), y no hay actividad en el circuito del sensor O2 (bancos 1 y 2). La velocidad del motor es de entre 1,000 y 6,000 rpm. La temperatura del aire de admisión es inferior a 70°C. La temperatura del refrigerante del motor está entre 30°C y 120°C. La carga del motor está entre 150 y 255. La salida de posición de la mariposa es superior a 2.22 V y la fluctuación es inferior a 0.28 V. Excepto la operación de corte de combustible. La tensión de salida del sensor O2 es inferior a 250 mV durante 10 segundos. 	No hay función de seguridad contra el fallo.	 Arnés del sensor abierto o cortocircuitado al circuito de tierra. Mal funcionamiento del sensor O2. La salida del sensor MAF es incorrecta. Mal funcionamiento de la línea de admisión de aire. Mal funcionamiento de la válvula IAC. Presión de combustible baja. Mal funcionamiento del inyector. Fallo en el ECM. 	B21/ B22/ B23/ B24	-
31	P0201	A	Circuito de control del inyector 1	No hay relación del DTC con los sensores CMP y CKP. Bajo inyección secuencial.	No hay función de seguridad contra el fallo.	Circuito abierto del mazo del inyector, cortocircuito a tierra o circuito de tensión. Mal funcionamiento del inyector.	A36	-
	P0202	A	Circuito de control del inyector 2	 3. El pulso de inyección es de entre 2.5 ms y 7.5 ms. 4. Excepto la operación de corte de combustible. 		3. Fallo en el ECM.	В3	-
	P0203	A	Circuito de control del inyector 3	 5. La velocidad del motor es de entre 600 y 2,000 rpm. 6. No se detectan consecutivamente 30 señales de inyección. 			A35	-
	P0204	A	Circuito de control del inyector 4				B4	-
	P0205	A	Circuito de control del inyector 5				A34	-
	P0206	A	Circuito de control del inyector 6				B5	-

29	P0336	В	Rango/rendimiento del circuito del sensor de posición del cigüeñal (58X)	 No hay relación del DTC con el sensor CMP. La velocidad del motor es inferior a 2,000 	No hay función de seguridad contra el fallo.	Se detecta impulso correcto consecutivamente.	El circuito del arnés del sensor CKP está abierto, cortocircuitado a tierra, o cortocircuitado al circuito de alimentación.	A23/ A24/ A25	P0122/ P0337
				rpm.			2. Mala conexión de los conectores.		
				Se detecta impulso extra o ausente consecutivamente.			3. Fallo en el sensor CKP.		
				consecutivamente.			4. Intervalo incorrecto de detección de pulsos.		
							5. Interferencia eléctrica.		
							6. Interferencia magnética.		
-	_						7. Fallo en el ECM.		
	P0337	В	No hay señal del circuito del sensor de posición del cigüeñal (58X)	 No hay relación del DTC con el sensor CKP. La velocidad del motor es inferior a 2,000 rpm. 			El circuito del arnés del sensor CKP está abierto, cortocircuitado a tierra, o cortocircuitado al circuito de alimentación.	A23/ A24/ A25	P0112/ P0336
				Se detecta consecutivamente un punto incorrecto.			Cortocircuito de señal del sensor CMP al circuito de tierra.		
							Cortocircuito de suministro de energía de los sensores TPS y CMP a tierra.		
							4. Mala conexión de los conectores.		
							5. Fallo en el sensor CKP.		
					El corte de combustible se utiliza a alta velocidad.	Se detecta impulso correcto consecutivamente.	6. Intervalo incorrecto de detección de pulsos.		
							7. Interferencia eléctrica.		
							8. Interferencia magnética.		
							9. Fallo en el ECM.		
41	P0341		Gama/rendimiento del circuito del sensor de posición del árbol de levas	1. VCIOCIDAD ACI INOLOI INICION A 2.000 IPIN.			Circuito abierto del mazo del sensor CMP, cortocircuito a tierra o circuito de tensión.	B27/ B28/ B39	P0103/ P0113/ P0123/ P0342
							2. Mala conexión de los conectores.		
							3. Mal funcionamiento del sensor CMP.		
				incorrecto.			4. Intervalo incorrecto de detección de pulsos.		
							5. Interferencia eléctrica.		
							6. Interferencia magnética.		
							7. Fallo en el ECM.		
	P0342	В	No hay señal del circuito del sensor de posición del árbol	 No hay relación del DTC con el sensor CKP. La velocidad del motor es inferior a 			Circuito abierto del mazo del sensor CMP, cortocircuito a tierra o circuito de tensión.	B27/ B28/	P0103/ P0113/
			de levas	2,000 rpm.			2. Mala conexión de los conectores.	B39	P0123/ P0341
				3. No se detecta pulso consecutivamente.			3. Mal funcionamiento del sensor CMP.		О
							4. Intervalo incorrecto de detección de pulsos.		P0122
							5. Interferencia eléctrica.		
							6. Interferencia magnética.		
							7. Fallo en el ECM.		

6E-148 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

F	P0351	Α	Circuito de control de ignición 1		utiliza a más de 2,000 rpm.	Se detectan consecutivamente 10 señales de encendido.	 Circuito abierto del mazo de la bobina de encendido, cortocircuito a tierra o circuito de tensión. 	A32	-
-	P0352	A	Circuito de control de	850 rpm.			 Mal funcionamiento de la bobina de encendido. 	B7	-
	F 0332		ignición 2	No se detectan consecutivamente 10 señales de encendido.		3	B. Fallo en el ECM.	ы	-
F	P0353		Circuito de control de ignición 3					A31	-
F	P0354		Circuito de control de ignición 4					B8	-
F	P0355	A Circuito de control de ignición 5				A30	-		
F	P0356		Circuito de control de ignición 6					B9	-

2 P(0404	В	Gama/rendimiento del circuito EGR (Válvula abierta)	 El motor se para. No hay relación entre DTC y los sensores ECT y CKP ni con VSS. La velocidad del vehículo es menos de 4 km/h. La temperatura del refrigerante del motor es superior a 75°C. La relación de trabajo de la válvula de solenoide EGR es superior al 100%. Señal alta de monitoreo de salida de la válvula EGR. 	 La operación EGR se detiene. La operación de aprendizaje de posición de cerrada de válvula EGR se desactiva. La alimentación de posición de EGR se desactiva. 	Señal baja de monitoreo de salida de válvula EGR.	 Cortocircuito de mazo de solenoide EGR a circuito de tensión. Válvula EGR adherida. Fallo en el ECM. 	A5	-
P	1404		Gama/rendimiento de circuito EGR (Válvula cerrada)	 El motor está en marcha. La velocidad del motor es inferior a 4,000 rpm. No hay relación del DTC con el sensor CKP. La relación de trabajo de la válvula de solenoide EGR es 0%. Señal baja de monitoreo de salida de válvula EGR. 		Señal alta de monitoreo de salida de la válvula EGR.	 Circuito abierto de mazo de solenoide o cortocircuitado a circuitode tierra. Válvula EGR adherida. Fallo en el ECM. 	A5	-
P	0405	В	Circuito EGR bajo	 No hay relación entre DTC y gama/rendimiento del circuito EGR. La relación de trabajo de la válvula de solenoide EGR es superior al 40%. La tensión de salida del sensor de posición EGR es superior a 0.3 V. 	No hay función de seguridad contra el fallo.	La tensión de salida del sensor de posición EGR es superior a 0.3 V.	 Circuito de suministro de energía del sensor de posición EGR abierto o cortocircuitado a circuito de tierra. Circuito de señal del sensor de posición EGR abierto o cortocircuitado a circuito de tierra. Mala conexión de los conectores. Mal funcionamiento de la válvula EGR. Fallo en el ECM. 	A9/ A24	-
P	0406	В	Circuito EGR alto	 No hay relación entre DTC y gama/rendimiento del circuito EGR. La relación de trabajo de la válvula de solenoide EGR es inferior al 40%. La tensión de salida del sensor de posición EGR es superior a 4.6 V. 		La tensión de salida del sensor de posición EGR es superior a 4.6 V.	 Circuito de suministro de energía del sensor de posición EGR cortocircuitado a circuito de tensión. Circuito de señal del sensor de posición EGR cortocircuitado a circuito de tensión. Circuito de tierra del sensor de posición EGR abierto o cortocircuitado a circuito de tensión. Mala conexión de los conectores. Mal funcionamiento de la válvula EGR. Fallo en el ECM. 	A9/ A22/ A24	P0118
P	0444		Baja tensión del circuito de válvula de solenoide de purga EVAP	 No hay relación del DTC entre sensor CKP y tensión del sistema. La velocidad del motor es inferior a 4,000 rpm. La relación de trabajo de la válvula de solenoide de purga es inferior al 48%. Señal baja de monitoreo de salida de válvula de solenoide de purga. 	No hay función de seguridad contra el fallo.	Señal alta de monitoreo de salida de válvula de solenoide de purga.	 Circuito abierto de mazo de solenoide o cortocircuitado a tierra. Mal funcionamiento del solenoide. Fallo en el ECM. 	B15	-

6E-150 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

P0445	A	Tensión alta de circuito de válvula de solenoide de purga EVAP	 No hay relación del DTC entre sensor CKP y tensión del sistema. La velocidad del motor es inferior a 4.000 rpm. La relación de trabajo de válvula de solenoide de purga es superior al 50%. 	Señal baja de monitoreo de salida de válvula de solenoide de purga. 1. Mazo de solenoide cortocircuitado a circuito de tensión. 2. Mal funcionamiento del solenoide. 3. Fallo en el ECM.	-
			Señal alta de monitoreo de salida de válvula de solenoide de purga.		

24	P0500	В	Gama/rendimiento de circuito de sensor de velocidad del vehículo	 La velocidad del motor es inferior a 5.000 rpm. Bajo operación de corte de combustible. La salida del sensor de velocidad del vehículo es inferior a 1 km/h. Las condiciones de arriba se cumplen durante 4 segundos. 	El ECM utiliza la condición de 10 km/h como sustituto.	La salida del sensor de velocidad del vehículo es superior a 2 km/h.	 Circuito del arnés del sensor abierto, cortocircuitado a circuito de tierra o cortocircuitado a circuito de voltaje. Mala conexión de los conectores. Interferencia eléctrica. Interferencia magnética. Fallo en el VSS. Fallo en el ECM. 	B32	-
66	P0562	D	Bajo voltaje del sistema	La tensión de la batería es inferior a 6 V durante más de 20 segundos.	No hay función de seguridad contra el fallo.	Voltaje de la batería es entre 6 V y 16 V.		-	-
	P0563	A	Alto voltaje del sistema	La tensión de la batería es superior a 16 V durante más de 20 segundos.			 Fallo en el sistema de carga. Mala conexión de los cables de arranque de la batería. Fallo en el ECM. 	-	-
51	P0601	A	Suma de prueba de memoria del módulo de control	Error en el área de memoria del ECM.	Control de motor inhabilitado.	La memoria está bien.	1. Fallo en el ECM.	-	-
	P0602	-	Error de programación de ECU	Error en el área de memoria del ECM.	Control de motor inhabilitado.	La memoria está bien.	1. El ECM no está programado.	-	-

6E-152 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

22	P1508	В	Sistema de control de aire de ralentí bajo/cerrado	 No hay relación entre el DTC y los sensores MAF, IAT, ECT, TPS, CMP, CKP, y VSS y el sistema de tensión. La velocidad del motor es de entre 675 rpm y 6.000 rpm. La temperatura del refrigerante del motor es superior a 75 °C. La temperatura del aire de admisión es de entre -10°C y 80°C. El vehículo está parando. Pequeña cantidad de aire de admisión a través de la válvula de control de aire de ralentí. (Válvula de control de aire de ralentí adherida en posición cerrada.) Las condiciones de arriba se cumplen durante 2 segundos. 	El corte de combustible se utiliza con velocidad de ralentí alto.	Cantidad correcta de aire de admisión a través de la válvula de control de aire de ralentí. (Movimiento correcto de la válvula de control de aire de ralentí.)	 Circuito de mazo de válvula IAC abierto, cortocircuitado a circuito de tierra o cortocircuitado a circuito de tensión. Mala conexión de los conectores. Mal funcionamiento de la válvula IAC. La válvula IAC está adherida en posición cerrada. Fallo en el ECM. 	B13/ B14/ B16/ B17	-
	P1509	В	Sistema de control de aire de ralentí alto/abierto	 No hay relación entre el DTC y los sensores MAF, IAT, ECT, TPS, CMP, CKP, y VSS y el sistema de tensión. La velocidad del motor es de entre 675 rpm y 6.000 rpm. La temperatura del refrigerante del motor es superior a 75°C. La temperatura del aire de admisión es de entre -10°C y 80°C. El vehículo está parando. Cantidad grande de aire de admisión por la válvula de control de aire de ralentí. (Válvula de control de aire de ralentí adherida en posición abierta.) Las condiciones de arriba se cumplen durante 2 			 Circuito de mazo de válvula IAC abierto, cortocircuitado a circuito de tierra o cortocircuitado a circuito de tensión. Mala conexión de los conectores. Mal funcionamiento de la válvula IAC. Válvula IAC adherida en posición abierta. Fallo en el ECM. 	B13/ B14/ B16/ B17	-
65	P1601	D	CAN BUS apagado	segundos. La condición de apagado de CAN BUS se detecta consecutivamente.	El control de reducción de par está desactivado.	La condición de encendido de CAN BUS se detecta consecutivamente durante 2 segundos.	 Circuito de comunicación ECM y TCM abierto, cortocircuitado a tierra o cortocircuitado a circuito de tensión. Interferencia eléctrica. Fallo en el ECM. Mal funcionamiento de TCM. 	A10/ A11	-
67	U2104	D	Exceso del contador de reposición CAN BUS	No DTC CAN BUS apagado. El contador válido CAN no cambia durante 2 segundos.		El contador válido CAN cambia continuamente durante 2 segundos.	1. Circuito de comunicación ECM y TCM abierto, cortocircuitado a tierra o cortocircuitado a circuito de tensión. 2. Interferencia eléctrica. 3. Fallo en el ECM. 4. Mal funcionamiento de TCM.	A10/ A11	P1767/ U2104 (AT)

P1626	-	No hay señal en el inmovilizador	No hay respuesta de la unidad de control del inmovilzador.	 El motor no arranca. Compruebe el flash de comprobación del motor. 	No hay recuperación	 El circuito de comunicación de la unidad de control del inmovilizador y el ECM está abierto, cortocircuitado a tierra, o cortocircuitado al circuito de alimentación. Interferencia eléctrica. Interferencia magnética. Fallo en el ECM. Fallo en la unidad de control del inmovilizador. 	B18: B32	B****
						6. Fallo en la llave del transpondedor.		
P1631	-	Señal incorrecta del	La respuesta recibida no es correcta.			1. Fallo en el ECM.	-	B****
		inmovilizador				Fallo en la unidad de control del inmovilizador.		
						3. Fallo en la llave del transpondedor.		
P1648	-	Se ha introducido un código de seguridad incorrecto	El código de seguridad recibido incorrecto.			1. Fallo en el ECM.	-	B****
						Fallo en la unidad de control del inmovilizador.		
						3. Fallo en la llave del transpondedor.		
P1649	-	Función del inmovilizador no programada	La función del inmovilizador no está programada en el ECM.			Fallo en el ECM.	-	B****


AYUDA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CUANDO EL DTC SE ESTABLECE MÚLTIPLES VECES

Un circuito abierto o cortocircuitado al circuito de tensión en el circuito de masa del sensor entre el terminal A22 del ECM y el empalme causará que se active uno o más de los DTCs siguientes:

- P0406 (Código flash 32): Circuito EGR alto
- P0118 (Código flash 14): Alta entrada del sensor de temperatura del refrigerante del motor

Un cortocircuito al circuito de masa en el circuito de suministro de energía al sensor entre el terminal A24 del ECM y el empalme causará que se active uno o más de los DTCs siguientes:

- P0122 (Código flash 21): Baja entrada del sensor de posición del acelerador
- P0336 (Código flash 29): Rango/rendimiento del circuito del sensor de posición del cigüeñal (58X)
- P0337 (Código flash 29): No hay señal del circuito del sensor de posición del cigüeñal (58X)



RTW46EMF000201

Un circuito abierto o un cortocircuito al circuito de tensión en el circuito de masa del sensor entre el terminal B39 del ECM y el empalme causará que se active uno más de los DTCs siguientes:

- P0103 (Código flash 61): Entrada alta del circuito del sensor de corriente de masa de aire
- P0113 (Código flash 23): Alta entrada del sensor de temperatura del aire de admisión
- P0123 (Código flash 21): Alta entrada del sensor de posición del acelerador
- P0341 (Código flash 41): Gama/rendimiento del circuito del sensor de posición del árbol de levas
- P0342 (Código flash 41): No hay señal del circuito del sensor de posición del árbol de levas

Un circuito abierto en el circuito de suministro de energía del sensor entre el terminal B27 del ECM y el empalme causará que se active uno o más de los DTCs siguientes:


- P0122 (Código flash 21): Baja entrada del sensor de posición del acelerador
- P0342 (Código flash 41): No hay señal del circuito del sensor de posición del árbol de levas

Un cortocircuito al circuito de masa en el circuito de suministro de energía al sensor entre el terminal B27 del ECM y el empalme causará que se active uno o más de los DTCs siguientes:

- P0122 (Código flash 21): Baja entrada del sensor de posición del acelerador
- P0336 (Código flash 29): Rango/rendimiento del circuito del sensor de posición del cigüeñal (58X)
- P0337 (Código flash 29): No hay señal del circuito del sensor de posición del cigüeñal (58X)

Un cortocircuito al circuito de masa en el circuito de señal del sensor entre el terminal B28 del ECM y el sensor causará que se active uno o más de los DTCs siguientes:

P0337 (Código flash 29): No hay señal del circuito del sensor de posición del cigüeñal (58X)




RUW46EMF000101

Una presión de combustible demasiado baja (combustible pobre) causará que se active uno o más de los DTCs siguientes.


- P0131 (Código flash 15): Tensión baja del circuito del sensor O2 (Banco 1 Sensor 1)
- P0151 (Código flash 15): Tensión baja del circuito del sensor O2 (Banco 2 Sensor 1)
- P0171 (Código flash 44): Sistema del sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)
- P0174 (Código flash 44): Sistema del sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)
- P1171 (Código flash 44): Sistema de suministro de combustible pobre durante el aumento de potencia (Banco 1)
- P1172 (Código flash 44): Sistema de suministro de combustible pobre durante el aumento de potencia (Banco 2)

Una presión de combustible demasiado alta (combustible excesivo) causará que se active uno o más de los DTCs siguientes.

- P0132 (Código flash 15): Tensión alta del circuito del sensor O2 (Banco 1 Sensor 1)
- P0152 (Código flash 15): Alta tensión del circuito del sensor O2 (Banco 2 Sensor 1)
- P0172 (Código flash 45): Sistema del sensor O2 demasiad rico (Banco 1)
- P0175 (Código flash 45): Sistema del sensor O2 demasiad rico (Banco 2)



CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0101 (CÓDIGO FLASH 61) GAMA/RENDIMIENTO DEL CIRCUITO DEL SENSOR DE CORRIENTE DE MASA DE AIRE



Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
61	P0101	В	Gama/rendimiento del circuito del sensor de corriente de masa de	 No hay DTC relacionado con sensor de barómetro, TPS, CMP, CKP y MAF (entrada baja y entrada alta). La velocidad del motor es de 2.800 y 4.500 rpm. 	No hay función de seguridad contra el fallo.
			aire	3. La tensión de salida del sensor de posición de la mariposa es de entre 1 y 3 V.	
				4. La temperatura del aire de admisión es de entre -14°C y 70°C.	
				5. Cantidad de corriente de aire inferior a 0.04 g/s (poco aire) o más de 177 g/s (mucho aire).	
				Las condiciones de arriba se cumplen durante 3 segundos.	

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El sensor de corriente de masa de aire (MAF) mide la cantidad de aire que pasa a través del sensor hacia el motor durante un tiempo dado. El módulo de control del motor (ECM) utiliza información de corriente de masa de aire para monitorear las condiciones de funcionamiento del motor y calcular el suministro de combustible. Una cantidad grande de aire que entra al motor indica una situación de aceleración o carga alta, mientras que una cantidad pequeña de aire indica desaceleración o ralentí.

El sensor MAF produce una señal de frecuencia que puede monitorearse con un Tech 2. La frecuencia cambiará dentro de un margen de unos 4 a 7 g/s al ralentí a unos 25 a 40 g/s con el motor funcionando a la máxima carga. DTC P0101 se establecerá si la señal procedente del sensor MAF no concuerda con un valor previsto tomando como base la posición de la mariposa y las rpm del motor.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Un intermitente podrá haber sido causado por lo siguiente:

· Malas conexiones.

- · Mazo mal instalado.
- Rozaduras profundas del aislamiento del cable.
- · Cable roto dentro del aislamiento.

Consulte Intermitentes en Síntomas de la categoría de servicio.

Cualquier aire sin dosificar puede causar que se establezca este DTC. Verifique lo siguiente:

- · La canalización en el sensor MAF por si hay fugas.
- Fugas de vacío del motor.
- El sistema PCV por si hay fugas de vacío.
- · Una válvula PCV por si está mal.
- La varilla de aceite del motor no está completamente asentada.
- La tapa de la boca de aceite del motor está floja o se ha perdido.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0101 (Código flash 61) Gama/rendimiento del circuito del sensor de corriente de masa de aire

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?			Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a
		-	Vaya al paso 2	bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.			
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema			
	de diagnóstico).			Consulte Ayudas
	Fott al DTC D0404 avandada como "Duccout Foiline"			para el
	¿Está el DTC P0101 guardado como "Present Failure"			diagnóstico y
	(Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	vaya al <i>paso</i> 3


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
3	Utilizando Tech 2, ponga el interruptor de encendido en "On" (Activado) y el motor en "Off" (Desactivado).			
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló este encendido) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte Ayudas
	¿Estaba el DTC P0101 guardado en este ciclo de encendido?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	diagnóstico y vaya al paso 4
4	Utilizando el Tech 2, ponga el interruptor de encendido en "On" (Activado) y el motor en "On" (Encendido).			
	Monitoree "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) en el visualizador de datos.			
	¿Indica Tech 2 "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) correcta como se muestra en el gráfico siguiente cuando la velocidad del motor aumenta poco a poco?			
	Características del sensor MAF –Referencia (Motor sin carga) – 10	_	Vaya al <i>paso</i> 6	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Desmonte el conjunto del sensor MAF e IAT y			
	compruebe lo siguiente.			
	Objetos bloqueando el filtro de aire. Objetos bloqueando el gappor MAE			
	Objetos bloqueando el sensor MAF.Objetos bloqueando la válvula del acelerador.			
	Fuga de vacío en el conducto de admisión.			
	Vacío fugándose por el cuerpo del acelerador.			
	Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al paso 6

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
6	Mire a ver si hay conexiones malas/defectuosas en el sensor MAF o en el conector de ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	39 E-61(B) \$\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{1}{3}1			
	E-63 1 4			
	3′		Verificar reparación	Vaya al <i>paso 7</i>
7	Quite el conjunto del sensor MAF e IAT y compruebe visualmente.		терагасіон	vaya ai paso r
	¿Se ha encontrado el problema?	-	Vaya al <i>paso 11</i>	Vaya al <i>paso</i> 8
8	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal del sensor MAF.			
	Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor MAF.			
	3. Interruptor de encendido "ON" (Activado).			
	4. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			Repare el arnés defectuoso y verifique la
	-	Menos de 1 V	Vaya al <i>paso</i> 9	reparación
9	Compruebe cualquier pieza de accesorio que pueda ocasionar interferencia eléctrica.		Quite las partes accesorias y verifique la	
10	Market and a share the state of	-	reparación.	Vaya al <i>paso 10</i>
10	Verifique el cable blindado por si tiene circuito abierto o cortocircuito.		Verificar	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 11</i>
11	Recambie el conjunto del sensor MAF e IAT por uno sin duda en buen estado, y vuelva a comprobar.			
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Vaya al <i>paso 12</i>	Vaya al paso 13
12	Recambie el conjunto del sensor MAF e IAT. ¿Se ha terminado la acción?		Verificar	
	COC Ha terrilliado la accion:	-	reparación	

MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-161

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
13	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	9 - 9 - 3 -		Verificar	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al paso 14
14	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de programación del servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador-módulo ECM" para consultar el		Vorificar	
	procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.	-	Verificar reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0102 (CÓDIGO FLASH 61) ENTRADA BAJA DEL CIRCUITO DEL SENSOR DE CORRIENTE DE MASA DE AIRE



Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
Flash					
61	P0102	Α	Entrada baja del	La tensión de salida del sensor MAF es inferior a 0.3 V.	El ECM utiliza valores de corriente
			circuito del sensor de		de masa de aire predeterminados
			corriente de masa de		basados en la posición de la válvula
			aire		IAC, posición de la mariposa,
					presión barométrica y velocidad del
					motor.

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El sensor de corriente de masa de aire (MAF) mide la cantidad de aire que pasa a través del sensor hacia el motor durante un tiempo dado. El módulo de control del motor (ECM) utiliza información de corriente de masa de aire para monitorear las condiciones de funcionamiento del motor y calcular el suministro de combustible. Una cantidad grande de aire que entra al motor indica una situación de aceleración o carga alta, mientras que una cantidad pequeña de aire indica desaceleración o ralentí.

El sensor MAF produce una señal de frecuencia que puede monitorearse con un Tech 2. La frecuencia cambiará dentro de un margen de unos 5 a 8 g/s al ralentí a unos 25 a 40 g/s con el motor funcionando a la máxima carga. DTC P0102 se establecerá si la señal procedente del sensor MAF es inferior a la gama posible de un sensor MAF que funciona normalmente.

Acción

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

- Mala conexión en el ECM Inspeccione los conectores del mazo por si hay terminales sacados, malos acoplamientos, cierres rotos, terminales mal formados o dañados y mala conexión entre terminal y cable.
- Mazo mal instalado Inspeccione el mazo del sensor MAF para asegurarse de que no esté instalado demasiado cerca de cables de alta tensión.
- Mazo de conductores dañado Inspeccione posibles daños en el mazo de conductores. Si el mazo parece estar bien, observe el Tech 2 mientras mueve los conectores y mazos de cables relacionados hacia el sensor MAF. Un cambio en la visualización indicará la ubicación del fallo.

Si el DTC P0102 no puede duplicarse, la información incluida en los datos de Informes de fallos podrá ser útil para determinar el kilometraje del vehículo desde que se estableció el DTC por última vez.

No

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0102 (Código flash 61) Entrada baja del circuito del sensor de corriente de masa de aire

Valor(os)

Paso	Accion	Valor(es)	Si	No
1	¿Se ha realizado "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?		Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.		vaya ai paso z	Bordo (CBB)
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea información DTC por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			Consulte Ayudas
	¿Está el DTC P0102 guardado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	para el diagnóstico y vaya al paso 3
3	Utilizando Tech 2, ponga el interruptor de encendido en "On" (Activado) y el motor en "Off" (Desactivado).			
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló este encendido) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte Ayudas para el
	¿Estaba el DTC P0102 guardado en este ciclo de encendido?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	diagnóstico y vaya al paso 4

.


Acción	Valor(es)	Sí	No
Mire a ver si hay conexiones malas/defectuosas en el sensor MAF o conector de ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
¿Se ha encontrado el problema?			
39 E-61(B)			
E-63 1 4 5 6		Verificar	
3′	-	reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
Quite el conjunto del sensor MAF & IAT e compruebe visualmente.			
¿Se ha encontrado el problema?	-	Vaya al <i>paso</i> 8	Vaya al <i>paso</i> 6
Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal del sensor MAF.		,	
Hay disponible caja del disyuntor:			
Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).			
Instale la caja del disyuntor como tipo A (ECM desconectado).			
Consulte la página 6E-99.			
3. Desconecte el conector del sensor MAF.			
Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en la masa del sensor o cortocircuitado en el circuito de tierra.			
¿Se ha encontrado el problema?			
Caja del disyuntor			
B20 B39 E-63 123456			
	Mire a ver si hay conexiones malas/defectuosas en el sensor MAF o conector de ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario. ¿Se ha encontrado el problema? 39 E-61(B) 20 E-63 1 20 E-63 1 20 E-63 1 20 E-63 Willice el DVM y compruebe el circuito de señal del sensor MAF. Hay disponible caja del disyuntor: 1. Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado). 2. Instale la caja del disyuntor como tipo A (ECM desconectado). Consulte la página 6E-99. 3. Desconecte el conector del sensor MAF. 4. Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en la masa del sensor o cortocircuitado en el circuito de tierra. ¿Se ha encontrado el problema? Caja del disyuntor B20 B39 E-63 123 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Mire a ver si hay conexiones malas/defectuosas en el sensor MAF o conector de ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario. ¿Se ha encontrado el problema? 39	Mire a ver si hay conexiones malas/defectuosas en el sensor MAF o conector de ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario. ¿Se ha encontrado el problema? 39 E-61(B) 20 Verificar reparación Quite el conjunto del sensor MAF & IAT e compruebe visualmente. ¿Se ha encontrado el problema? Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal del sensor MAF. Hay disponible caja del disyuntor: 1. Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado). 2. Instale la caja del disyuntor como tipo A (ECM desconectado). Consulte la página 6E-99. 3. Desconecte el conector del sensor MAF. 4. Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en el circuito de tierra. ¿Se ha encontrado el problema? Caja del disyuntor B20 B39 E-63 L123 4 5 6 0 L123 4

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
	No hay disponible caja del disyuntor:			
	Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del sensor MAF y el conector de ECM.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en la masa del sensor o cortocircuitado en el circuito de tierra.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-61(B) 20 393755331759775523119171513119175311 1	_	Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al <i>paso 7</i>
7	Utilice el DVM y compruebe el circuito de suministro de corriente del sensor MAF.		reparación	vaya ai pass r
	Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del sensor MAF y el relé principal ECM.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	X-13 1 1 2 1 1 2 3 4 5	1	Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al <i>paso</i> 8
8	Recambie el conjunto del sensor MAF e IAT por uno sin duda en buen estado, y vuelva a comprobar.			
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Vaya al paso 9	Vaya al <i>paso 10</i>
9	Recambie el conjunto del sensor MAF e IAT.			,
	¿Se ha terminado la acción?	-	Verificar reparación	-
10	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".		Verificar	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al paso 11

6E-166 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de programación del servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema			
	inmovilizador-módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.	-	Verificar reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0103 (CÓDIGO FLASH 61) ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO DEL SENSOR DE CORRIENTE DE MASA DE AIRE



Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
Flash					
61	P0103	Α	Entrada alta del circuito	La tensión de salida del sensor MAF es superior a 4.9 V.	El ECM utiliza valores de corriente
			del sensor de corriente		de masa de aire predeterminados
			de masa de aire		basados en la posición de la válvula
					IAC, posición de la mariposa,
					presión barométrica y velocidad del
					motor.

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El sensor de corriente de masa de aire (MAF) mide la cantidad de aire que pasa a través del sensor hacia el motor durante un tiempo dado. El módulo de control del motor (ECM) utiliza información de corriente de masa de aire para monitorear las condiciones de funcionamiento del motor y calcular el suministro de combustible. Una cantidad grande de aire que entra al motor indica una situación de aceleración o carga alta, mientras que una cantidad pequeña de aire indica desaceleración o ralentí.

El sensor MAF produce una señal de frecuencia que puede monitorearse utilizando un Tech 2. La frecuencia

variará dentro de una gama de unos 5 - 8 g/s al ralentí a unos 25 a 40 g/s con el motor funcionando a la máxima carga. DTC P0103 se establecerá si la señal procedente del sensor MAF es superior a la gama posible de un sensor MAF que funciona normalmente.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Si el DTC P0103 no puede duplicarse, la información incluida en los datos de Informes de fallos podrá ser útil para determinar el kilometraje del vehículo desde que se estableció el DTC por última vez.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0103 (Código flash 61) Entrada alta del circuito del sensor de corriente de masa de aire

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	1	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.			
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea información DTC por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico). ¿Está el DTC P0103 guardado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	Consulte Ayudas para el diagnóstico y vaya al paso 3
3	Utilizando Tech 2, ponga el interruptor de encendido en "On" (Activado) y el motor en "Off" (Desactivado).			
	 Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC. 			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló este encendido) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte Ayudas para el diagnóstico y
	¿Estaba el DTC P0103 en este ciclo de encendido?	-	Vaya al paso 4	vaya al <i>paso 4</i>


MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-169

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
4	Mire a ver si hay conexiones malas/defectuosas en el sensor MAF o conector de ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	39 E-61(B)	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Quite el conjunto del sensor MAF e IAT y compruebe visualmente.			,
	¿Se ha encontrado el problema?	-	Vaya al paso 9	Vaya al <i>paso</i> 6

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
6	Utilice el DVM y compruebe el circuito de masa del sensor MAF.	-		
	Hay disponible caja del disyuntor:			
	Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).			
	Instale la caja del disyuntor como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-95.			
	Desconecte el conector del sensor MAF.			
	4. Compruebe el circuito para ver si está abierto. ¿Se ha encontrado el problema?			
	Caja del disyuntor B39 123456			
	No hay disponible caja del disyuntor:			
	Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor MAF y el conector de ECM.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-61(B)			
	39	-	Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al <i>paso 7</i>
7	Utilice el DVM y compruebe el circuito de masa del sensor MAF.			
	Interruptor de encendido "On" (Activado), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del sensor MAF.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-63			
	3 (123456)			
				Repare el arnés defectuoso y
	<u> </u>	Menos de 1 V	Vaya al <i>paso</i> 8	verifique la reparación

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
8	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal del sensor MAF.			
	1. Interruptor de encendido "On" (Activado), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor MAF.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-63 4 123456			Repare el arnés defectuoso y
	¥			verifique la
	<u></u>	Menos de 1 V	Vaya al paso 11	reparación
9	Recambie el conjunto del sensor MAF e IAT por uno sin duda en buen estado, y vuelva a comprobar.			
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Vaya al <i>paso 10</i>	Vaya al <i>paso 11</i>
10	Recambie el conjunto del sensor MAF e IAT.			
	¿Se ha terminado la acción?	_	Verificar reparación	-
11	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	programación de servicio)".		Verificar	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 12</i>
12	Recambie el ECM.		·	
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de programación del servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador-módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace		Verificar	
	ECM/Inmovilizador.	-	reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0112 (CÓDIGO FLASH 23) ENTRADA BAJA DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE DE ADMISIÓN (IAT)



Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
Flash					
23	P0112	Α	Baja entrada del	El voltaje de salida del sensor IAT es menos de 0.08 V.	El ECM utiliza como sustituto una
			sensor de temperatura		temperatura de 40°C.
			del aire de admisión		

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El sensor de temperatura del aire de admisión (IAT) es un termistor que mide la temperatura del aire que entra en el motor. El módulo de control del motor (ECM) aplica 5 voltios a través del resistor de puesta en trabajo al sensor IAT. Cuando el aire de admisión esté frío, la resistencia del sensor será alta y el ECM controlará un voltaje de señal alto en el circuito de la señal IAT. Si el aire de admisión es caliente, la resistencia del sensor será más baja, haciendo que el ECM controle un voltaje más bajo. DTC P0112 se establecerá cuando el ECM detecte un voltaje de señal excesivamente baja en el circuito de señal del sensor de temperatura del aire de admisión.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

- Mala conexión en el ECM Inspeccione los conectores del mazo por si hay terminales sacados, malos acoplamientos, cierres rotos, terminales mal formados o dañados y mala conexión entre terminal y cable.
- Mazo de conductores dañado Inspeccione posibles daños en el mazo de conductores. Si el arnés parece estar bien, observe la visualización de IAT en el Tech 2 mientras mueve los conectores y arneses de cables relacionados con el sensor IAT. Un cambio en la visualización de IAT indicará la ubicación de la avería.

Si el DTC P0112 no puede duplicarse, la información incluida en los datos de Informes de fallos podrá ser útil para determinar el kilometraje del vehículo desde que se estableció el DTC por última vez.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0112 (Código flash 23) Entrada baja del sensor de temperatura del aire de admisión (IAT)

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	_	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.		,	
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea información DTC por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			Consulte Ayudas para el
	¿Está el DTC P0112 guardado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	diagnóstico y vaya al paso 3
3	Utilizando Tech 2, ponga el interruptor de encendido en "On" (Activado) y el motor en "Off" (Desactivado).			
	Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	Ponga en marcha el vehículo y observe "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló este encendido) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte Ayudas para el
	¿Fue el DTC P0112 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	diagnóstico y vaya al paso 4
4	Compruebe para ver si hay conexión mala/defectuosa en el sensor IAT o el conector de ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-60(A) 19 [39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1] [40 36 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2			
	39 E-61(B)			
	E-63 5 6	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Quite el conjunto del sensor MAF e IAT y compruebe visualmente.			
	¿Se ha encontrado el problema?	-	Vaya al paso 8	Vaya al <i>paso</i> 6

6E-174 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L


Paso	Acc	ión	Valor(es)	Sí	No
6	Utilice el DVM y compruebe	el sensor IAT.			
	Interruptor de encendido "Off" (Apagado).				
	2. Desconecte el conector o	lel sensor IAT.			
	3. Mida la resistencia del se	ensor IAT.			
	¿Muestra el aparato de pru como se muestra en la tabla	a siguiente?			
	Sensor MAF e IAT 6 Q Q				
	Temperatura (°C)	Resistencia (Ω) (Aproximada)			
	-20	15230			
	0	5760			
	20	2480 1185			
	60	584			
	80	332			
	100	183			
	120	119	Resistencia estándar	Vaya al <i>paso 7</i>	Vaya al <i>paso</i> 8

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
7	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal del sensor IAT.			
	Hay disponible caja del disyuntor:			
	Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).			
	Instale la caja del disyuntor como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	Desconecte el conector del sensor IAT.			
	Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el sensor de masa o circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Caja del disyuntor			
	A19 B39 Ω			
	No hay disponible caja del disyuntor:			
	Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del sensor IAT.			
	Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el sensor de masa o circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-60(A) 19			
	39/37/35/33/31/29/27/25/23/21/19/17/15/13/11/9 7 5 3 1 1 40/38/36/34/32/80/28/26/24/22/20/15/16/14/12/10/8 6 4 2 Ω Ω			
	E-61(B)			
	39 E-61(B) Sols/iss Sals/iss Sals/is		Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al <i>paso 10</i>
8	Recambie el conjunto del sensor MAF e IAT por uno	-	Teparacion	vaya ai pasu 10
	sin duda en buen estado, y vuelva a comprobar.			
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Vaya al paso 9	Vaya al <i>paso 10</i>
9	Recambie el conjunto del sensor MAF e IAT.		Verificar	
	¿Se ha terminado la acción?	-	reparación	-

6E-176 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
10	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
			Verificar	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al paso 11
11	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de programación del servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador-módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.		Verificar reparación	

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0113 (CÓDIGO FLASH 23) ENTRADA ALTA DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE DE ADMISIÓN (IAT)



Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
Flash					
23	P0113	Α	Alta entrada del sensor	El voltaje de salida del sensor IAT es más de 4.9 V.	El ECM utiliza como sustituto una
			de temperatura del aire		temperatura de 40°C.
			de admisión		

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El sensor de temperatura del aire de admisión (IAT) es un termistor que mide la temperatura del aire que entra en el motor. El módulo de control del motor (ECM) aplica 5 voltios a través del resistor de puesta en trabajo al sensor IAT. Cuando el aire de admisión esté frío, la resistencia del sensor será alta y el ECM controlará un voltaje de señal alto en el circuito de la señal IAT. Si el aire de admisión es caliente, la resistencia del sensor será más baja, haciendo que el ECM controle un voltaje más bajo. DTC P0113 se establecerá cuándo el ECM detecta un voltaje de señal excesivamente alta en el circuito de señal del sensor de temperatura del aire de admisión.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

- Mala conexión en el ECM Inspeccione los conectores del mazo por si hay terminales sacados, malos acoplamientos, cierres rotos, terminales mal formados o dañados y mala conexión entre terminal y cable.
- Mazo dañado Inspeccione posibles daños en el mazo de conductores. Si el arnés parece estar bien, observe la visualización de IAT en el Tech 2 mientras mueve los conectores y arneses de cables relacionados con el sensor IAT. Un cambio en la visualización de IAT indicará la ubicación de la avería.

Si el DTC P0113 no puede duplicarse, la información incluida en los datos de Informes de fallos podrá ser útil para determinar el kilometraje del vehículo desde que se estableció el DTC por última vez.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0113 (Código flash 23) Entrada alta del sensor de temperatura del aire de admisión (IAT)

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
	¿Se ha realizado "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.		i en jer en penere L	
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	 Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea información DTC por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico). ¿Está el DTC P0113 guardado como "Present Failure" 			Consulte Ayudas para el diagnóstico y
	(Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	vaya al <i>paso</i> 3
3	 Utilizando Tech 2, ponga el interruptor de encendido en "On" (Activado) y el motor en "Off" (Desactivado). 			
	 Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC. 			
	 Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló este encendido) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC). 			Consulte Ayudas
	¿Fue el DTC P0113 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	para el diagnóstico y vaya al paso 4
	Compruebe para ver si hay conexión mala/defectuosa en el sensor IAT o el conector de ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-60(A) 19			
	123456	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 5
5	Compruebe visualmente el sensor IAT.			
	¿Se ha encontrado el problema?	-	Vaya al paso 12	Vaya al paso 6

Paso	Acc	ión	Valor(es)	Sí	No
6	Utilice el DVM y compruebe	el sensor IAT.			
	Interruptor de encendido "Off" (Apagado).	"Off" (Desactivado), motor			
	2. Desconecte el conector o				
	3. Mida la resistencia del se				
	6				
	Temperatura (°C) -20	Resistencia (Ω) (Aproximada) 15230 5760			
	20	2480			
	40	1185			
	60	584			
	80	332			
	100	183	Resistencia		
	120	119	estándar	Vaya al paso 7	Vaya al paso 12
7	Utilice el DVM y comprueb sensor IAT.	pe el circuito de señal del			
	Interruptor de encendid "Off" (Apagado).	o "On" (Activado), motor			
	2. Desconecte el conector o	del sensor IAT.			
	3. Compruebe el circuito pa	ıra ver si está abierto.			
	¿Fue el DVM indicado el va	lor especificado?			
	E-63				
	(1234	<u></u>			Menos de 1 V: Vaya al <i>paso 8</i> Más del valor
	-	<u> </u>	Aproximada- mente 5.0 V	Vaya al paso 10	especificado: Vaya al <i>paso</i> 9
<u>L</u>	1			raja ai pado 10	. aga ai paoo o


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
8	Repare el circuito abierto entre el ECM y el sensor IAT.			
	¿Se ha resuelto el problema?			
	E-60(A) 19			
	[39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1] [40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 24 18 16 14 12 10 8 6 4 2			
	E-63 5 123456	-	Verificar reparación	Vaya al paso 14
9	Repare el cortocircuito en el circuito de voltaje entre el ECM y el sensor IAT.			
	¿Se ha resuelto el problema?			
	E-60(A) 19			
	[40]3s3s3c3s43x4s2y2s2x3x3x4x4x2x4[18]16[14]12[10]8 6 [4 [2]]			
	E-63		Verificar	
		-	reparación	Vaya al paso 14
10	Utilice el DVM y compruebe el circuito de masa del sensor IAT.			
	Interruptor de encendido "On" (Activado), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor IAT.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-63 6			Repare el arnés
	\			defectuoso y
	<u> </u>	Menos de 1 V	Vaya al paso 11	verifique la reparación

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Utilice el DVM y compruebe el circuito de masa del sensor IAT. Hay disponible caja del disyuntor:			
	Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).			
	Instale la caja del disyuntor como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	3. Desconecte el conector del sensor IAT.			
	4. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema? Caja del disyuntor B39 E-63 6			
	No hay disponible caja del disyuntor:			
	Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor IAT.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-61(B)			
		-	Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al paso 14
12	Recambie el conjunto del sensor MAF e IAT por uno sin duda en buen estado, y vuelva a comprobar.			
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Vaya al <i>paso 13</i>	Vaya al <i>paso 14</i>
13	Recambie el conjunto del sensor MAF e IAT.		\/a=ifia==	
	¿Se ha terminado la acción?	-	Verificar reparación	_

6E-182 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
14	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	,		Verificar	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al paso 15
15	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de programación del servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema			
	inmovilizador-módulo ECM" para consultar el		Verificar	
	procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.	-	reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0117 (CÓDIGO FLASH 14) ENTRADA BAJA DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR (ECT)



RUW46EME000201

Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
Flash					
14	P0117	Α	Baja entrada del sensor	El voltaje de salida del sensor ECT es	El ECM utiliza valores predeterminados de
			de temperatura del	menos de 0.08 V.	temperatura del refrigerante del motor basados en
			refrigerante del motor		el ECT de arranque y el tiempo desde el arranque.

Descripción del circuito

El sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) es un termistor montado en un tubo de cruce de refrigerante en la parte trasera del motor. El módulo de control del motor (ECM) aplica una tensión (unos 5 voltios) a través del resistor • de puesta en trabajo al circuito de señal ECT. Cuando el refrigerante del motor esté frío, la resistencia del sensor (termistor) será alta, por consiguiente, el ECM medirá un voltaje de señal alto. A medida que se caliente el refrigerante del motor, la resistencia del sensor se volverá más baja, y el voltaje de la señal ECT medido en el ECM caerá.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

- Mala conexión en el ECM Inspeccione los conectores del mazo por si hay terminales sacados, malos acoplamientos, cierres rotos, terminales mal formados o dañados y mala conexión entre terminal y cable.
- Mazo de conductores dañado Inspeccione posibles daños en el mazo de conductores. Si el amés parece estar bien, observe la visualización de ECT en el Tech 2 mientras mueve los conectores y arneses de cables relacionados con el sensor ECT. Un cambio en la visualización de ECT indicará la ubicación de la avería.

Si el DTC P0117 no puede duplicarse, la información incluida en los datos de Informes de fallos podrá ser útil para determinar el kilometraje del vehículo desde que se estableció el DTC por última vez.

Si se determina que el DTC ocurre intermitentemente.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0117 (Código flash 14) Entrada baja del sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT)


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	valor(es)	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.		vaya ai paso z	Dordo (CBB)
	Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			Consulte Ayudas
	¿Está el DTC P0117 guardado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	para el diagnóstico y vaya al paso 3
3	Utilizando Tech 2, ponga el interruptor de encendido en "On" (Activado) y el motor en "Off" (Desactivado).	_		
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló este encendido) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte Ayudas
	¿Fue el DTC P0117 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	para el diagnóstico y vaya al paso 4
4	Compruebe para ver si hay conexiones malas/defectuosas en el sensor ECT o conector de ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-60(A) 21			
	1 E-69 2	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Compruebe visualmente el sensor ECT.			
	¿Se ha encontrado el problema?	-	Vaya al paso 8	Vaya al <i>paso 6</i>

Paso	Acc	ión	Valor(es)	Sí	No
6	Utilice el DVM y compruebe	el sensor ECT.			
	Interruptor de encendido "Off" (Apagado).	"Off" (Desactivado), motor			
	2. Desconecte el conector o	del sensor ECT.			
	3. Mida la resistencia del se	ensor ECT.			
	¿Muestra el aparato de pru como se muestra en la tabla Sensor 2				
	Temperatura (°C)	Resistencia (Ω) (Aproximada)			
	-20	30300			
	0	9850			
	20	3650			
	40	1540			
	60	649			
	100	182	Resistencia		
	120	104	estándar	Vaya al paso 7	Vaya al paso 8

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
7	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal del sensor ECT.			
	Hay disponible caja del disyuntor:			
	Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).			
	Instale la caja del disyuntor como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	3. Desconecte el conector del sensor ECT.			
	4. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el sensor de masa o circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Caja del disyuntor A21 A22			
	Ω			
	No hay disponible caja del disyuntor: 1. Interruptor de encendido "Off" (Desactivado), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor ECT.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el sensor de masa o circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	22 E-60(A) 21 3937353331292728232119171513119 7 5 3 1		Repare el arnés defectuoso y verifique la	
8	Sustituya con un conjunto de sensor ECT que sepa que está bien y vuelva a comprobar.	-	reparación	Vaya al paso 10
	¿Se ha resuelto el problema?	_	Vaya al <i>paso</i> 9	Vaya al paso 10
9	Reemplace el sensor ECT.	_		1 4 4 4 1 Pubb 10
	¿Se ha terminado la acción?	_	Verificar reparación	_
10	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".		Verificar	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al paso 11

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de programación del servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema			
	inmovilizador-módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.	-	Verificar reparación	_

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0118 (CÓDIGO FLASH 14) ENTRADA ALTA DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR (ECT)



Condición para establecer el DTC y acciones a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
14	P0118	Α	Entrada alta del sensor	El voltaje de salida del sensor ECT es	El ECM utiliza valores predeterminados de
			de temperatura del	más de 4.8 V.	temperatura del refrigerante del motor basados en
			refrigerante del motor		el ECT de arranque y el tiempo desde el arranque.

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) es un termistor montado en un tubo de cruce de refrigerante en la parte trasera del motor. El módulo de control del motor (ECM) aplica una tensión (unos 5 voltios) a través del resistor de puesta en trabajo al circuito de señal ECT. Cuando el refrigerante del motor esté frío, la resistencia del sensor (termistor) será alta, por consiguiente, el ECM medirá un voltaje de señal alto. A medida que se caliente el refrigerante del motor, la resistencia del sensor se volverá más baja, y el voltaje de la señal ECT medido en el ECM caerá.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

- Mala conexión en el ECM Inspeccione los conectores del mazo por si hay terminales sacados, malos acoplamientos, cierres rotos, terminales mal formados o dañados y mala conexión entre terminal cable.
- Mazo de conductores dañado Inspeccione posibles daños en el mazo de conductores. Si el arnés parece estar bien, observe la visualización de ECT en el Tech 2 mientras mueve los conectores y arneses de cables relacionados con el sensor ECT. Un cambio en la visualización de ECT indicará la ubicación del fallo.

Si el DTC P0118 no puede duplicarse, la información incluida en los datos de Informes de fallos podrá ser útil para determinar el kilometraje del vehículo desde que se estableció el DTC por última vez.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0118 (Código Flash 14) Entrada alta del sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT)

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.			
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			Consulto Avudo
	¿Está el DTC P0118 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al <i>paso</i> 3
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignisión) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Conquito Avuda
	¿Fue el DTC P0118 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al <i>paso 4</i>
4	Compruebe para ver si hay conexiones malas/defectuosas en el sensor ECT o conector de ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-60(A) 21			
	1 E-69 1 12 2	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 5
5	Compruebe visualmente el sensor ECT. ¿Se ha		Vava al nace 12	Vava al paga 6
	encontrado el problema?	-	Vaya al paso 12	Vaya al paso 6


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
6	Utilice el DVM y compruebe el sensor ECT.			
	1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor ECT.			
	3. Mida la resistencia del sensor ECT.			
	¿Muestra el aparato de pruebas resistencia estándar como se muestra en la tabla siguiente? Sensor ECT			
	$\frac{2}{\Omega}$			
	Temperatura (°C) Resistencia (Ω) (Aproximadamente) -20 30300			
	0 9850			
	20 3650 40 1540			
	60 649			
	100 182			
	120 104	Resistencia estándar	Vova al nasa 7	Vava al nace 12
7	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal del sensor ECT.	estanda	Vaya al paso 7	Vaya al paso 12
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor ECT.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-69			
	1 12			Menos de 1 V: Vaya al <i>paso</i> 8
		A m ma vima a da		Más del valor
	÷	Aproximada- mente 5.0 V	Vaya al <i>paso 10</i>	especificado: Vaya al <i>paso</i> 9
8	Repare el circuito abierto entre el ECM y el sensor ECT.	_ meme ere v	vaja al paco 10	raya a. pace c
	¿Se ha resuelto el problema?			
	E-60(A)21			
	[59]3735[33]31[29]27[25[23]21[19]17[15]13[1] 9 7 5 3 1] [40]36[36[34]32[30]26[26[24]22[20]18[16][14][12][10] 8 6 4 2			
	E-69 1		Verificar	
		-	reparación	Vaya al paso 14

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
9	Repare el cortocircuito en el circuito de voltaje entre el ECM y el sensor ECT.			
	¿Se ha resuelto el problema?			
	E-60(A) 21			
	[59 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1] 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2			
	E-69 1	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 14</i>
10	Utilice el DVM y compruebe el circuito de masa del sensor ECT.		·	
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor ECT.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-69 2			
	$\stackrel{\downarrow}{\mathbb{Q}}$			Repare el arnés
				defectuoso y verifique la
	_	Menos de 1 V	Vaya al paso 11	reparación

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Utilice el DVM y compruebe el circuito de masa del			
	sensor ECT. Hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Instale el ruptor como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	3. Desconecte el conector del sensor ECT.			
	4. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Ruptor			
	A22 Ε-69 2			
	No hay disponible ruptor:			
	1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor ECT.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-60(A) 39373533312927252321191715131119 7 5 3 1 1			
	Ε-69	-	Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al <i>paso 14</i>
12	Sustituya con un conjunto de sensor ECT que sepa que está bien y vuelva a comprobar.			
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Vaya al paso 13	Vaya al <i>paso 14</i>
13	Reemplace el sensor ECT.		Verificar	
	¿Se ha terminado la acción?		reparación	
14	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de Programación del Servicio)".		\/_~if:	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 15</i>

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
15	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.	_	Verificar reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0121 (CÓDIGO FLASH 21) GAMA/RENDIMIENTO DEL CIRCUITO DEL SENSOR DE POSICIÓN DEL ACELERADOR (TPS)



RUW46EMF000101

Condición para establecer el DTC y acciones a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
21	P0121	Α	Gama/rendimiento del sensor de	No hay relación del DTC con los sensores del barómetro, ECT, CMP, CKP, MAF y TPS (entrada baja y entrada alta).	No hay función de seguridad contra el fallo.
			posición del	2. La velocidad del motor es más de 2,000 rpm.	
			acelerador	3. La temperatura del refrigerante del motor es superior a 75 °C.	
				4. La tensión de salida del TPS es de entre 0.24 V y 0.26 V.	
				Las condiciones de arriba se cumplen durante 3 segundos. O	
				No hay relación del DTC con los sensores del barómetro, ECT, CMP, CKP, MAF y TPS (entrada baja y entrada alta).	
				2. La velocidad del motor es inferior a 3,200 rpm.	
				3. La temperatura del refrigerante del motor es superior a 75 °C.	
				4. La tensión de salida del TPS es de entre 4.54 V y 4.56 V.	
				Las condiciones de arriba se cumplen durante 3 segundos.	

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El circuito TPS ofrece una señal de voltaje que cambia en función del ángulo de la aleta del acelerador. El voltaje de la señal variará de menos de 0.6 voltios en acelerador cerrado a unos 4.5 voltios en acelerador totalmente abierto (WOT).

La señal TPS es una de las entradas más importantes utilizadas por el módulo de control del motor (ECM) para controlar el combustible y muchas de las salidas controladas por ECM. El ECM controla la posición del acelerador y compara la posición actual del acelerador detectada en el TPS con un valor TPS previsto calculado con la velocidad del motor. Si el ECM detecta una condición fuera de rango, se establecerá DTC P0121.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

- Mala conexión en el ECM Inspeccione los conectores del mazo por si hay terminales sacados, malos acoplamientos, cierres rotos, terminales mal formados o dañados y mala conexión entre terminal cable.
- Mazo de conductores dañado Inspeccione posibles daños en el mazo de conductores. Si el arnés parece estar bien, observe la visualización de ECT en el Tech 2 mientras mueve los conectores y arneses de cables relacionados con el sensor. Un cambio en la visualización indicará la ubicación del fallo.

Si el DTC P0121 no puede duplicarse, la información incluida en los datos de Informes de fallos podrá ser útil para determinar el kilometraje del vehículo desde que se estableció el DTC por última vez.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0121 (Código Flash 21) Gama/rendimiento del circuito del sensor de posición del acelerador (TPS)


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	_	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.		- , - ,	(0-1-)
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			
	¿Está el DCT P0121 almacenado como "Present Failure"(Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al <i>paso 3</i>
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			
	¿Fue el DTC P0121 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al <i>paso 4</i>

6E-196 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
4	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos.			
	¿Indica el Tech 2 una correcta "Posición del acelerador" de 0% a 100% según el funcionamiento del pedal acelerador?	_	Vaya al <i>paso</i> 6	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).		Taya ai pace	vaja ai pase e
	Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos.			
	3. Ajuste el sensor de posición del acelerador (TPS) en el margen del 0% al 100%.		Verificar	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 12</i>
6	Mire a ver si existen las siguientes condiciones: Objetos bloqueando la válvula del acelerador. Vacío fugándose por la carcasa del acelerador. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.			
			Verificar	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 7</i>
7	Compruebe si hay una conexión deficiente/defectuosa en el sensor de posición del acelerador (TPS) o en el conector del módulo de control del motor (ECM). Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare el terminal defectuoso.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	39 \ 27 \ E-61(B)			
	26 E-68 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
			Verificar	
		-	reparación	Vaya al <i>paso</i> 8
8	Compruebe visualmente el sensor de posición del acelerador (TPS).		,	,
	¿Se ha encontrado el problema?		Vaya al <i>paso 12</i>	Vaya al <i>paso</i> 9

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
9	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de señal del sensor de posición del acelerador (TPS).	, ,		
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector TPS.			
	Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
				Repare el arnés defectuoso y verifique la
10	=	Menos de 1 V	Vaya al paso 10	reparación
10	Compruebe cualquier pieza de accesorio que pueda ocasionar interferencia eléctrica.		Quite las partes accesorias y verifique la	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación.	Vaya al paso 11
11	Verifique el cable blindado por si tiene circuito abierto o cortocircuito.			
	¿Se ha encontrado el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 12</i>
12	Recambie el TPS por uno sin duda en buen estado, y vuelva a comprobar.			
	¿Se ha resuelto el problema?	_	Vava al paso 13	Vaya al <i>paso 14</i>
13	Recambie el TPS.			, , , , , , , , ,
	¿Se ha terminado la acción?	_	Verificar reparación	_
14	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?	-	Терагасіоп	_
	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de Programación del Servicio)".		Mariff and	
	¿Se ha resuelto el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 15</i>
15	Recambie el ECM.			- a, a a, paoc 10
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para consultar el procedimiento de		Verificar	
	enlace ECM/Inmovilizador.	-	reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0122 (CÓDIGO FLASH 21) ENTRADA BAJA DE CIRCUITO DEL SENSOR DE POSICIÓN DEL ACELERADOR (TPS)



RUW46EMF000101

Condición para establecer el DTC y acciones a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
21	P0122	Α	Entrada baja del	El voltaje de salida de TPS es inferior a	El ECM utiliza valores predeterminados de la
			sensor de posición	0.24 V.	posición del acelerador basados en la corriente de
			del acelerador		la masa de aire y en la velocidad del motor.

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El circuito TPS ofrece una señal de voltaje que cambia en función del ángulo de la aleta del acelerador. El voltaje de la señal variará de menos de 0.6 voltios en acelerador cerrado a unos 4.5 voltios en acelerador totalmente abierto (WOT).

La señal TPS la utiliza el módulo de control del motor (ECM) para el control del combustible y la mayoría de las salidas controladas por el ECM.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

 Mala conexión en el ECM – Inspeccione los conectores del mazo por si hay terminales sacados, malos acoplamientos, cierres rotos, terminales mal formados o dañados y mala conexión entre terminal cable.

 Mazo de conductores dañado – Inspeccione posibles daños en el mazo de conductores. Si el arnés parece estar bien, observe la visualización de la posición del acelerador en el Tech 2 mientras mueve los conectores y arneses de cables relacionados con el TPS. Un cambio en la visualización indicará la ubicación del fallo.

Si el DTC P0122 no puede duplicarse, la información incluida en los datos de Informes de fallos podrá ser útil para determinar el kilometraje del vehículo desde que se estableció el DTC por última vez.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0122 (Código Flash 21) Entrada baja de circuito del sensor de posición del acelerador

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	_	Vaya al paso 2	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.		vaya ai paso z	bordo (OBD)
_	Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			Consulte
	¿Está el DCT P0122 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	Ayudas de diagnóstico y vaya al <i>paso</i> 3
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte
	¿Fue el DTC P0122 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al paso 4	Ayudas de diagnóstico y vaya al <i>paso 4</i>
4	Compruebe si hay una conexión deficiente/defectuosa en el sensor de posición del acelerador (TPS) o en el conector del módulo de control del motor (ECM). Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	39 27 E-61(B) Selection S			
		-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Compruebe visualmente el sensor de posición del acelerador (TPS).		Vaya al	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	paso 10	Vaya al paso 6


Paso		Acción	Valor(es)	Sí	No
6	sensor de posición 1. Ignición "Off"	o digital (DVM) para comprobar el del acelerador (TPS). (Desactivada), motor "Off"			
	(Apagado). 2. Desconecte el c acelerador (TPS	onector del sensor de posición del			
	· ·	ncia del sensor de posición del			
		o de pruebas resistencia estándar n la tabla siguiente?			
	3、	TPS 2 1			
	Terminal de medición	Resistencia (Ω)			
	1 – 2	Aproximadamente 4.7 k Ω en posición ralentí Aproximadamente 1.0 k Ω en WOT			
	2 – 3	Aproximadamente 0.6 kΩ en posición ralentí			
		Aproximadamente 4.3 kΩ en WOT			
	1 – 3	Aproximadamente 5.0 kΩ en posición ralentí y WOT	Resistencia estándar	Vaya al <i>paso 7</i>	Vaya al paso 10
7	circuito de fuente posición del acelera 1. Ignición "On" (Ac 2. Desconecte el co 3. Compruebe el cortocircuitado a ¿Fue el DVM indica	ctivada), motor "Off" (Apagado).			
		<u>_</u>	Aproximadamente 5.0 V	Vaya al <i>paso</i> 9	Vaya al <i>paso</i> 8

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
8	Repare el circuito abierto o cortocircuitado en masa entre el ECM y el sensor TPS.			
	¿Se ha resuelto el problema?			
	27 E-61(B)			
	[39373583332987726232711917715131119 7 5 3 1 1] [40383684832502826242220181161412110] 8 6 4 2			
	E-68			
			Verificar	Vaya al
		-	reparación	paso 12

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
9	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de señal del sensor de posición del acelerador (TPS).			
	Hay disponible ruptor: 1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Instale el ruptor como tipo A (ECM desconectado). Consulte la página 6E-99.			
	Desconecte el conector del sensor de posición del acelerador (TPS).			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en la masa del sensor o cortocircuitado en el circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Ruptor E-68			
	B26 B39 1 1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1			
	Ma have discount to the second			
	No hay disponible ruptor: 1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor de posición del acelerador (TPS) y el conector del módulo de control del motor (ECM).			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en la masa del sensor o cortocircuitado en el circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	26 E-61(B)			
	3937/55533 \$200x755232 11917/15131 119 7 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
		-	Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al paso 12
10	Recambie el TPS por uno sin duda en buen estado, y vuelva a comprobar.		Vovo ol	Vovo ol
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Vaya al paso 11	Vaya al paso 12

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Recambie el TPS.			
	¿Se ha terminado la acción?	-	Verificar reparación	-
12	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de Programación del Servicio)".		Verifican	Maria
	¿Se ha resuelto el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 13
13	Recambie el ECM.		. oparación	μωσ.σ
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.	-	Verificar reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0123 (CÓDIGO FLASH 21) ENTRADA ALTA DE CIRCUITO DEL SENSOR DE POSICIÓN DEL ACELERADOR (TPS)



RUW46EMF000101

Condición para establecer el DTC y acciones a tomar cuando se establece el DTC

Código	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
Flash					
21	P0123	Α	Entrada alta del	El voltaje de salida del TPS es superior a 4.56 V.	El ECM utiliza valores predeterminados
			sensor de posición		de la posición del acelerador basados en
			del acelerador		la corriente de la masa de aire y en la
					velocidad del motor.

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El circuito TPS ofrece una señal de voltaje que cambia en función del ángulo de la aleta del acelerador. El voltaje de la señal variará de menos de 0.6 voltios en acelerador cerrado a unos 4.5 voltios en acelerador totalmente abierto (WOT).

La señal TPS es una de las entradas más importantes utilizadas por el módulo de control del motor (ECM) para controlar el combustible y muchas de las salidas controladas por ECM.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

- Mala conexión en el ECM Inspeccione los conectores del mazo por si hay terminales sacados, malos acoplamientos, cierres rotos, terminales mal formados o dañados y mala conexión entre terminal cable.
- Mazo de conductores dañado Inspeccione posibles daños en el mazo de conductores. Si el arnés parece estar bien, observe la visualización de TPS en el Tech 2 mientras mueve los conectores y arneses de cables relacionados con el sensor TPS. Un cambio en la visualización indicará la ubicación del fallo.
- TPS defectuoso Con la llave de contacto en la posición "ON" y el motor apagado, observe la visualización TPS en el Tech 2 mientras pisa el

acelerador hasta totalmente abierto. Si aparece un voltaje superior a 4.56 voltios en cualquier punto durante la marcha normal del acelerador, reemplace el TPS.

Si el DTC P0123 no puede duplicarse, la información incluida en los datos de Informes de fallos podrá ser útil para determinar el kilometraje del vehículo desde que se estableció el DTC por última vez.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0123 (Código Flash 21) Entrada alta de circuito del sensor de posición del acelerador

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al <i>paso</i> 2	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.			, ,
	 Revise y registre la información del fallo. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico). 			
	¿Está el DCT P0123 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al paso 3	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al <i>paso</i> 3
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Canada Aurala
	¿Fue el DTC P0123 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al paso 4
4	Compruebe si hay una conexión deficiente/defectuosa en el sensor de posición del acelerador (TPS) o en el conector del módulo de control del motor (ECM). Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	26 E-68 1 2 3			
			Verificar	_
		-	reparación	Vaya al paso 5

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
5	Compruebe visualmente el sensor de posición del acelerador (TPS).		Vava al	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	Vaya al paso 12	Vaya al <i>paso</i> 6
6	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el sensor de posición del acelerador (TPS).		,	
	1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor de posición del acelerador (TPS).			
	3. Mida la resistencia del sensor de posición del acelerador (TPS).			
	¿Muestra el aparato de pruebas resistencia estándar como se muestra en la tabla siguiente?			
	$\frac{3}{\Omega}$ Ω Ω			
	Terminal de medición Resistencia (Ω)			
	1 – 2 Aproximadamente 4.7 kΩ en posición ralentí			
	Aproximadamente 1.0 kΩ en WOT			
	2-3 Aproximadamente 0.6 kΩ en posición ralentí Aproximadamente 4.3 kΩ en WOT			
	Aproximadamente 5.0 kΩ en posición	Resistencia		
	ralentí y WOT	estándar	Vaya al <i>paso 7</i>	Vaya al <i>paso 12</i>
7	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de fuente de alimentación del sensor de posición del acelerador (TPS).			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector TPS.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de voltaje.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-68			
	=	Aproximadamente 5.0 V		Vaya al <i>paso</i> 8


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
8	Repare el circuito cortocircuitado a tensión entre el módulo de control del motor (ECM) y el sensor de posición del acelerador (TPS).			
	¿Se ha resuelto el problema?			
	27 E-61(B)			
	E-68			
		_	Verificar reparación	Vaya al paso 14
9	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de señal del sensor de posición del acelerador (TPS).		reparation	vaya ai pase 11
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector TPS.			
	Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-68 2			
				Repare el arnés
	$(\!$		Vaya al	defectuoso y verifique la
	-	Menos de 1 V	paso 10	reparación
10	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de tierra del sensor de posición del acelerador (TPS).			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector TPS.			
	Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-68 3			
				Repare el arnés defectuoso y
		Menos de 1 V	Vaya al paso 11	verifique la reparación

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de tierra del sensor de posición del acelerador (TPS).			
	Hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Instale el ruptor como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	3. Desconecte el conector TPS.			
	4. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Ruptor E-68			
	B39			
	No hay disponible ruptor: 1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del sensor de posición del acelerador (TPS) y el conector del módulo de control del motor (ECM).			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	39 \ E-61(B)			
	[3337858334298725823811917151311977531] [A00836543233012882624222018161412103642] E-68			
			Repare el arnés defectuoso y	
	(<u>0</u>)	_	verifique la reparación	Vaya al paso 14
12	Recambie el TPS por uno sin duda en buen estado, y vuelva a comprobar.	-		Taya ai paso 14
	¿Se ha resuelto el problema?	_	Vaya al paso 13	Vaya al <i>paso 14</i>
13	Recambie el TPS.	-	μα30 13	Vaya ai paso 14
	¿Se ha terminado la acción?		Verificar	
	Coe na terminado la accions	-	reparación	-

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
14	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de Programación del Servicio)".			
	,		Verificar	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al paso 15
15	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador			
	- módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.		Verificar reparación	
	OTHERO LOTHINITOTHILLEGOTT	-	reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0131 (CÓDIGO FLASH 15) TENSIÓN BAJA DEL CIRCUITO SENSOR O2 (BANCO 1 SENSOR 1)

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0151 (CÓDIGO FLASH 15) TENSIÓN BAJA DEL CIRCUITO SENSOR O2 (BANCO 2 SENSOR 1)



RTW36ELF000101

Condición para establecer el DTC y acciones a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
15	P0131	A	Tensión baja del circuito sensor O2 (Banco 1, sensor 1)	CKP, ni con VSS y los circuitos de control del inyector y de la ignición, y no hay actividad en el circuito sensor O2 (bancos 1 y 2).	Control de combustible en "bucle abierto".
	P0151	A	Tensión baja del circuito sensor O2 (Banco 2, sensor 1)	 Velocidad del motor entre 1,000 y 4,000 rpm. La temperatura del refrigerante del motor está entre 70 y 110°C. La velocidad del vehículo es de entre 0 km/h y 120 km/h. La carga del motor es de entre el 80% y el 160%. 	
				 6. La fluctuación de posición del acelerador es inferior a 0.28 V. 7. La tensión de salida del banco 1 o banco 2 del sensor O2 es superior a 400 mV durante 50 segundos. 	

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El módulo de control del motor (ECM) suministra un voltaje de polarización de unos 450 mV entre los circuitos de alta señal y baja señal del sensor de oxígeno calentado (HO2S). El ECM controla constantemente la señal HO2S durante la operación en "Bucle cerrado" y compensa la condición rica o pobre disminuyendo o aumentando la duración de impulso del inyector según sea necesario. Si el voltaje de HO2S se mantiene excesivamente bajo durante un periodo de tiempo prolongado, se establecerá DTC P0131 o P0151.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

- Cableado del sensor de oxígeno calentado El cable flexible de conexión del sensor tal vez está incorrectamente tendido y haciendo contacto con el sistema de escape.
- Malas conexiones de ECM a masas del bloque del motor.
- Presión de combustible El sistema pasará a condición pobre si la presión es baja. El ECM puede compensar algunas reducciones. Sin embargo, si la presión de combustible es demasiado baja, podrá establecerse DTC P0131 o P0151. Consulte 6E-126 Diagnóstico del sistema de combustible.

- Inyector(es) pobre Realice "Prueba de equilibrio del inyector".
- Fugas del escape Una fuga del escape podrá hacer que el aire exterior sea arrastrado con la corriente del gas de escape a través del HO2S, haciendo que el sistema parezca pobre. Mire a ver si hay fugas del escape que puedan hacer que se indique una condición pobre falsa.
- Sensor MAF El sistema puede pasar a mezcla pobre si la señal del sensor MAF indica una medición de flujo de aire del motor que no es correcta. Desconecte el sensor MAF para ver si la condición "pobre" se corrige. Si es así, reemplace el sensor MAF.
- Contaminación del combustible Agua, incluso en pequeñas cantidades, puede ser suministrada a los inyectores de combustible. El agua puede ocasionar la indicación de un escape pobre. Excesivo alcohol en el combustible también puede ocasionar esta condición. Consulte 6E-126 Diagnóstico del sistema de combustible para ver el procedimiento para comprobar si hay contaminación de combustible.
- Si no hay presente ninguna de las condiciones de arriba, reemplace el HO2S afectado.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0131 (Código Flash 15) Tensión baja del circuito sensor O2 (Banco 1, sensor 1)


Código de problema de diagnóstico (DTC) P0151 (Código Flash 15) Tensión baja del circuito sensor O2 (Banco 2, sensor 1)

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.			
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			Consulto Avudo
	¿Está el DTC P0131 o P0151 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al paso 3
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			
	¿Fue el DTC P0131 o P0151 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al paso 4
4	Mire a ver si hay conexiones malas/defectuosas en el sensor O2 o el conector ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	23 E-61(B) 21 Salarbasia tapaz zasibat fila 17 5 3 1			
	E-77/E-78 1 2 3 4			
		_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 5</i>

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
5	Utilice el DVM y compruebe el circuito del sensor O2 del banco afectado.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor O2 del banco afectado.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en masa del calefactor o en circuito de masa.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	BANK1/BANK2 E-77/E-78			
	2			
	4	Aproximada-		
		•	Vaya al paso 7	Vaya al <i>paso</i> 6

6E-214 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
6 6	Utilice el DVM y compruebe el circuito del sensor O2 del banco afectado. Hay disponible ruptor: 1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado). 2. Instale el ruptor como tipo A (ECM desconectado). Consulte la página 6E-99. 3. Desconecte el sensor O2 del banco afectado. 4. Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en la masa del calefactor o cortocircuitado en el circuito de masa. ¿Se ha encontrado el problema? BANK1 Ruptor Breaker Box B21 B22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Valor(es)	Sí	No
	Ruptor Breaker Box B21 B22 4			



Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
	BANK2			
	E-78 2 24 E-61(B) 23 Solve So			
	E-78 24 E-61(B) 23 1 24 E-61(B) 23 Ω Ω Ω			
7	Utilice el DVM y compruebe el circuito del sensor O2 del banco afectado.			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del sensor O2 del banco afectado.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito al circuito de masa del calefactor.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	BANK1/BANK2 Sensor de O2			
	2 4 2 2 1 3 3 Ω	No continuidad	Vovo el rece 2	Voya al zaza 2
8	Repare el cortocircuito en el circuito de masa del	INO COMUNICIONO	Vaya al paso 9	Vaya al paso 8
	calefactor.			
	¿Se ha encontrado el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 15</i>


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
9	1. Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "On" (Encendido). 2. Controle la "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) en la pantalla de datos. ¿Indica Tech 2 la "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) como se muestra en el párrafo siguiente cuando la velocidad del motor aumenta poco a poco?			
	Características del sensor MAF –Referencia (Motor sin carga)– Section Características del sensor MAF –Referencia (Motor sin carga)– Características del sensor MAF – Referencia (Motor sin carga)– Características del sensor MAF – Referencia (Motor sin carga)– Características del sensor MAF – Referencia (Motor sin carga)– Características del sensor MAF – Referencia (Motor sin carga)– Características del sensor MAF – Referencia (Motor sin carga)– Características del sensor MAF – Referencia (Motor sin carga) del sensor del sen			
		-	Vaya al paso 11	Vaya al <i>paso 10</i>
10	Desmonte el conjunto del sensor MAF e IAT y compruebe lo siguiente: Objetos bloqueando el filtro de aire. Objetos bloqueando el sensor MAF. Objetos bloqueando la válvula del acelerador. Fuga de vacío en el conducto de admisión. Vacío fugándose por la carcasa del acelerador. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario. ¿Se ha encontrado el problema?		Verificar	Consulte DTC P0101 y vaya al
11	 Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "On" (Encendido). Seleccione la "Miscellaneous Test" (Prueba miscelánea) y realice "IAC Control" (Control IAC) en "IAC System" (Sistema IAC). Maneje el Tech 2 en conformidad con el procedimiento pertinente. ¿Fue cambiada la velocidad cuando la válvula IAC 		reparación	paso 11
12	estaba funcionando paso a paso? Mire a ver si existen las siguientes condiciones: Objetos bloqueando la válvula IAC. Objetos bloqueando la válvula del acelerador. Vacío fugándose por la carcasa del acelerador. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario. ¿Se ha encontrado el problema?	-	Vaya al paso 13 Verificar reparación	Consulte DTC P1508/P1509 y vaya al paso 13

6E-218 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
13	Compruebe el inyector del banco afectado.			Consulte Prueba
	Consulte 6E-113 "Prueba de la bobina del inyector y			de la bobina del
	Procedimiento de prueba de equilibrio del inyector".			inyector y Procedimiento de
	¿Fue correcta la operación del inyector?			prueba de
	, and the second			equilibrio del
		-	Vaya al paso 14	inyector
14	Compruebe la presión del combustible.			_
	Consulte 6E-126 "Diagnóstico del sistema de			Consulte
	combustible".			Diagnóstico del sistema de
	¿Fue correcta la presión de combustible?	-	Vaya al paso 15	
15	Reemplace el sensor O2 del banco afectado.			
	¿Se ha resuelto el problema?		Verificar	\/ 40
16		-	reparación	Vaya al <i>paso 16</i>
10	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no lo hace, descargue el software más reciente			
	para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de Programación del Servicio)".			
	Programación del Servició) .		Verificar	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al paso 17
17	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser			
	programado. Consulte la sección del Sistema de			
	Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema			
	inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar			
	enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución			
	de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace		Verificar	
	ECM/Inmovilizador.	<u>-</u> _	reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0132 (CÓDIGO FLASH 15) TENSIÓN ALTA DEL CIRCUITO SENSOR O2 (BANCO 1 SENSOR 1)

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0152 (CÓDIGO FLASH 15) TENSIÓN ALTA DEL CIRCUITO SENSOR O2 (BANCO 2 SENSOR 1)



RTW36ELF000101

Condición para establecer el DTC y acciones a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
15	P0132	A	Tensión alta del circuito sensor O2 (Banco 1, sensor 1)	No hay relación del DTC con los sensores ECT, CMP y CKP, ni con VSS y los circuitos de control del inyector y de la ignición, y no hay actividad en el circuito sensor O2 (bancos 1 y 2).	Control de combustible en "bucle abierto".
	P0152	А	Tensión alta del circuito sensor O2 (Banco 2, sensor 1)	 Velocidad del motor entre 1,000 y 4,000 rpm. La temperatura del refrigerante del motor está entre 70 y 110°C. 	
				4. La velocidad del vehículo es de entre 0 km/h y 120 km/h.5. La carga del motor es de entre el 80% y el 160%.	
		6.1	La fluctuación de posición del acelerador es inferior a 0.28 V.		
				7. La tensión de salida del banco 1 o banco 2 del sensor O2 es inferior a 600 mV durante 50 segundos.	

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El módulo de control del motor (ECM) suministra un voltaje de polarización de unos 450 mV entre los circuitos de alta señal y baja señal del sensor de oxígeno calentado (HO2S). El ECM controla constantemente la señal HO2S durante la operación en "Bucle cerrado" y compensa la condición rica o pobre disminuyendo o aumentando la duración de impulso del inyector según sea necesario. Si el voltaje de HO2S se mantiene excesivamente alto durante un periodo de tiempo prolongado, se establecerá DTC P0132 o P0152.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Compruebe los siguientes elementos:

- Presión de combustible El sistema pasará a condición rica si la presión es demasiado alta. El ECM puede compensar algunos aumentos. Sin embargo, si la presión de combustible es demasiado alta, podrá establecerse DTC P0132 o P0152. Consulte 6E-126 Diagnóstico del sistema de combustible.
- Realice "Prueba de equilibrio del inyector" Consulte 6E-126 Diagnóstico del sistema de combustible.
- Mire a ver si hay saturación de combustible en el bote – Si está lleno de combustible, compruebe el control y mangueras del bote.
- Sensor MAF El sistema puede pasar a mezcla rica si la señal del sensor MAF indica una medición de flujo de aire del motor que no es correcta. Desconecte el sensor MAF para ver si la condición "rica" se corrige. Si es así, reemplace el sensor MAF.

- Mire a ver si hay fuga en el diafragma del regulador de presión de combustible comprobando la línea de vacío hasta el regulador para ver si hay presencia de combustible. No deberá haber combustible en la línea de vacío.
- Una salida intermitente del sensor de posición del acelerador hará que el sistema pase a condición rica debido a una falsa indicación de la aceleración del motor.
- Sensor de oxígeno calentado (HO2S) cortocircuitado

 Si el HO2S está cortocircuitado internamente, el voltaje HO2S visualizado en el Tech 2 será superior a 1 voltio. Intente desconectando el HO2S afectado con la llave de contacto en la posición "ON" y el motor apagado. Si el voltaje HO2S visualizado cambia de más de 1000 mV a unos 450 mV, reemplace el HO2S. La contaminación con silicona del HO2S también puede hacer que se indique un voltaje HO2S alto. Esta condición se indica por un depósito blanco como polvo en la porción del HO2S expuesta a la corriente del escape. Si se nota contaminación, reemplace el HO2S afectado.
- Circuito de la señal HO2S abierto o HO2S defectuoso Una mala conexión o abierta en el circuito de la señal HO2S podrá hacer que se establezca el DTC durante el modo de combustible de desaceleración. Un HO2S defectuoso y que no permita una oscilación de voltaje completa entre los umbrales rico y pobre también podrá ocasionar esta condición. Opere el vehículo observando el voltaje de HO2S con un Tech 2. Si el voltaje de HO2S está limitado dentro de un rango entre 300 mV a 600 mV, compruebe el cableado del circuito de la señal HO2S y las condiciones de los terminales asociados.
- Si no hay presente ninguna de las condiciones de arriba, reemplace el HO2S afectado.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0132 (Código Flash 15) Tensión alta del circuito sensor O2 (Banco 1, sensor 1)

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0152 (Código Flash 15) Tensión alta del circuito sensor O2 (Banco 2, sensor 1)

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	_	Vaya al paso 2	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.		vaya ai paso z	bordo (OBD)
	Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			
	¿Está el DTC P0132 o P0152 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al <i>paso</i> 3
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).		.,,	. , ,
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			0
	¿Fue el DTC P0132 o P0152 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al paso 4
4	Mire a ver si hay conexiones malas/defectuosas en el sensor O2 o el conector ECM.		,	,
	Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	23 E-61(B) 21			
	E-77/E-78 1 2 2 3 4 4			
		_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
		-	I reparación	vaya ai pasu 3

6E-222 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
5	Utilice el DVM y compruebe el circuito del sensor O2 del banco afectado.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del sensor O2 del banco afectado.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en masa del calefactor o en circuito de masa.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	BANK1/BANK2 E-77/E-78			
	2			
	4 1	Aproximadamente		
6	111111111111111111111111111111111111111	450 mV	Vaya al <i>paso 7</i>	Vaya al <i>paso</i> 6
O	Utilice el DVM y compruebe el circuito del sensor O2 del banco afectado.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor O2 del cilindro afectado.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	BANK1/BANK2 E-77/E-78			
	2 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
	(x) (x)			Repare el arnés
	ŢŢ		Vaya al	defectuoso y verifique la
		Menos de 1 V	paso 15	reparación

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
7	Utilice el DVM y compruebe el circuito del sensor O2 del banco afectado.			
	1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor O2 del banco afectado.			
	Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente del calefactor.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	BANK1/BANK2			
	Sensor O2			
	$\frac{2}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{3}$ Ω			
		No continuidad	Vaya al paso 9	Vaya al paso 8
8	Repare el cortocircuito en el circuito de suministro de corriente del calefactor.		Vanifiaaa	
	¿Se ha encontrado el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 15</i>
9	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "On" (Encendido).		7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	.,,
	Monitoree la "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) en la pantalla de datos.			
	¿Indica Tech 2 la "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) como se muestra en el párrafo siguiente cuando la velocidad del motor aumenta poco a poco?			
	Características del sensor MAF –Referencia (Motor sin carga) –		Vaya al	
		-	paso 11	Vaya al paso 10

6E-224 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L


10 [Valor(es)	Sí	No
•	Desmonte el conjunto del sensor MAF e IAT y compruebe lo siguiente: Objetos bloqueando el filtro de aire. Objetos bloqueando el sensor MAF.			
•	 Objetos bloqueando la válvula del acelerador. Fuga de vacío en el conducto de admisión. Vacío fugándose por la carcasa del acelerador. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario. 			Consulte DTC
,	¿Se ha encontrado el problema?	_	Verificar reparación	P0101 y vaya al paso 11
	1. Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "On" (Encendido).		reparación	pase 11
2	 Seleccione la "Miscellaneous Test" (Prueba miscelánea) y realice "IAC Control" (Control IAC) en "IAC System" (Sistema IAC). 			
3	 Maneje el Tech 2 en conformidad con el procedimiento pertinente. 			
-	¿Fue cambiada la velocidad cuando la válvula IAC estaba funcionando paso a paso?	_	Vaya al paso 13	Vaya al <i>paso 12</i>
	Mire a ver si existen las siguientes condiciones: Objetos bloqueando la válvula IAC. Objetos bloqueando la válvula del acelerador. Vacío fugándose por la carcasa del acelerador. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea		·	
	necesario. ¿Se ha encontrado el problema?		Verificar reparación	Consulte DTC P1508/P1509 y vaya al paso 13
	Compruebe el inyector del banco afectado.	-	терагасіон	Consulte
C	Consulte 6E-113 "Prueba de la bobina del inyector y Procedimiento de prueba de equilibrio del inyector".			Prueba de la bobina del inyector y
ć	¿Fue correcta la operación del inyector?		Vaya al paso 14	Procedimiento de prueba de equilibrio del inyector
14 (Compruebe la presión del combustible.		pa30 14	mycolor
C	Consulte 6E-126 "Diagnóstico del sistema de combustible".		Vava al	Consulte Diagnóstico del
	¿Fue correcta la presión de combustible?	-	Vaya al paso 15	sistema de combustible
15 F	Reemplace el sensor O2 del banco afectado.		•	
غ ا	¿Se ha resuelto el problema?	<u>-</u>	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 16</i>
	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			.,
ŗ	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de Programación del Servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?		Verificar reparación	Vaya al <i>paso 17</i>

MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-225

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
17	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución"			
	de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.	-	Verificar reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0134 (CÓDIGO FLASH 15) NO SE DETECTA ACTIVIDAD EN EL CIRCUITO SENSOR O2 (BANCO 1 SENSOR 1)

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0154 (CÓDIGO FLASH 15) NO SE DETECTA ACTIVIDAD EN EL CIRCUITO SENSOR O2 (BANCO 2 SENSOR 1)



RTW36ELF000101

Condición para establecer el DTC y acciones a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
15	P0134		No se detecta actividad en el circuito sensor O2 (Banco 1, sensor 1)		Control de combustible en "bucle abierto".
	P0154		No se detecta actividad en el circuito sensor O2 (Banco 2, sensor 1)	70 °C. 3. La velocidad del vehículo es más de 60km/h. 4. La tensión de salida del banco 1 o banco 2 del sensor O2 está entre 350 mV y 600 mV.	

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

• El módulo de control del motor (ECM) suministra un voltaje de polarización de unos 450 mV entre los circuitos alto y bajo del sensor de oxígeno calentado (HO2S). El ECM controla constantemente la señal HO2S durante la operación en "Bucle cerrado" y compensa la condición rica o pobre disminuyendo o aumentando la duración de impulso del inyector según sea necesario. Si el voltaje de HO2S se mantiene en o cerca de la polarización de 450 mV durante un periodo de tiempo prolongado, se establecerá DTC P0134 o P0154, indicando una señal de sensor abierta o circuito bajo del sensor.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

 Mala conexión o arnés dañado – Inspeccione los conectores del arnés para ver si hay terminales sacados, contactos incorrectos, bloqueos rotos, terminales formados incorrectamente o dañados, y mala conexión del terminal al cable, y arnés dañado.

- Calefactor de HO2S o circuito de calefactor defectuoso – Con la llave de contacto en la posición "ON" y el motor apagado, después de un periodo de enfriamiento, el voltaje de HO2S visualizado en el Tech 2 será normalmente 455-460 mV. Una lectura superior a 1000 mV indicará una línea de señal cortocircuitada en voltaje. Una lectura inferior a 5 mV indicará una línea de señal cortocircuitada en masa o líneas de señal cortocircuitadas juntas.
- Prueba intermitente Con la llave de contacto en la posición "ON", observe el voltaje de la señal HO2S mientras mueve el arnés de cables y conectores relacionados. Si se provoca el fallo, el voltaje de la señal HO2S cambiará. Esto podrá ayudar a aislar el lugar del mal funcionamiento.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0134 (Código Flash 15) No se detecta actividad en el sensor de O2 (Banco 1, sensor 1)

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0154 (Código Flash 15) No se detecta actividad en el sensor de O2 (Banco 2, sensor 1)

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al paso 2	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			Consulte Ayuda de diagnóstico
	¿Está el DTC P0134 o P0154 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	y vaya al <i>paso</i>
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte Ayuda
	¿Fue el DTC P0134 o P0154 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	de diagnóstico y vaya al paso 4

6E-228 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
4	Mire a ver si hay conexiones malas/defectuosas en el sensor O2 o el conector ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	23 E-61(B) 21			
	E-77/E-78 1 2 3 4 4	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Utilice el DVM y compruebe el circuito del sensor O2	-	терагасіоп	vaya ai paso o
	del banco afectado.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor O2 del banco afectado.			
	 Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en masa del calefactor o en circuito de masa. 			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	BANK1/BANK2			
	E-77/E-78			
	4	Aproximadamente		Vaya al
		450 mV	Vaya al <i>paso</i> 6	paso 12


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
6	Utilice el DVM y compruebe el circuito de suministro de corriente del calefactor del sensor O2 del banco afectado.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del sensor O2 del cilindro afectado.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado? BANK1/BANK2 E-77/E-78			
		10 – 14.5 V	Vaya al paso 9	Vaya al <i>paso 7</i>
7	Repare el circuito abierto o cortocircuitado en masa entre el relé de la bomba de combustible y el calefactor del sensor O2 del cilindro afectado.		Verificar	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso</i> 8
8	Repare el circuito abierto entre el calefactor del sensor O2 y masa del motor del cilindro afectado.			
	¿Se ha encontrado el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 9
9	Utilice el DVM y compruebe el circuito del sensor O2 del banco afectado.			,
	1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor O2 del banco afectado.			
	Compruebe el circuito para ver si está cortocircuitado.			
	¿Fue el valor del aparato de pruebas el especificado? BANK1/BANK2 Sensor O2			
	3 Page 15 Page	Aproximadamente	Vaya al	Aproximada- mente 0Ω: Vaya al paso 10 No continuidad: Vaya al
10	Departs al corto sirquite entre al cuministre de cominate	16.5 Ω a 20°C	paso 12	paso 11
10	Repare el cortocircuito entre el suministro de corriente del calefactor del sensor O2 y el circuito de masa.		Verificar	
44	¿Se ha terminado la acción?	-	reparación	-
11	Reemplace el sensor O2 del banco afectado. ¿Se ha resuelto el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 12

6E-230 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
12	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de Programación del Servicio)".			
	,		Verificar	Vaya al
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	paso 13
13	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace		Verificar	
	ECM/Inmovilizador.	-	reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0171 (CÓDIGO FLASH 44) SISTEMA SENSOR O2 DEMASIADO POBRE (BANCO 1)

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0174 (CÓDIGO FLASH 44) SISTEMA SENSOR O2 DEMASIADO POBRE (BANCO 2)



RTW36ELF000101

Condición para establecer el DTC y acciones a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
44	P0171	В	Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)	1. No hay relación del DTC con los sensores MAF, IAT, ECT, TPS, CMP y CKP, ni con VSS y los circuitos de control del inyector y de la ignición, baja tensión y alta tensión del	, ,
	P0174	В	Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)	circuito sensor O2 (bancos 1 y 2), y no hay actividad en el circuito sensor O2 (bancos 1 y 2). 2. La velocidad del motor es superior a 600 rpm. 3. La temperatura del aire de entrada es superior a 50 °C.	
				4. La temperatura del refrigerante del motor es de entre 35 y 120°C.	
				5. La carga del motor es superior al 20%.6. La válvula de solenoide de purga EVAP trabajando es inferior al 100%.	
				7. El volumen de corrección de la relación aire-combustible es superior al 150% durante 20 segundos.	

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

Para obtener la mejor combinación posible de conducción, economía de combustible, y control de emisiones, se emplea un sistema de medición del aire/combustible de "bucle cerrado". Mientras se está en "bucle cerrado", el módulo de control del motor (ECM) controla las señales de HO2S y ajusta el suministro de combustible basándose en los voltajes de las señales de HO2S. Un cambio hecho en el suministro de combustible será indicado mediante los valores de recorte de combustible a largo y corto plazo que podrán ser observados con un Tech 2. Los valores de recorte de combustible ideales aproximadamente alrededor de 0%; si las señales de HO2S están indicando una condición pobre, el ECM añadirá combustible, resultando en unos valores de recorte de combustible superiores al 0%. Si se detecta una condición rica, los valores de recorte de combustible serán inferiores al 0%, indicando que el ECM está reduciendo la cantidad de combustible suministrado. Si se detecta una condición excesivamente pobre, el ECM establecerá DTC P0171 o P0174.

La autoridad máxima del ECM para controlar un recorte de combustible a largo plazo permite una gama de entre -15% (transmisión automática) o -12% (transmisión manual) y +20%. El ECM controla el recorte de combustible en varias células de recorte de combustible según la velocidad/carga del motor antes de determinar el estado del diagnóstico de recorte de combustible.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

- Mala conexión en el ECM Inspeccione los conectores del mazo por si hay terminales sacados, malos acoplamientos, cierres rotos, terminales mal formados o dañados y mala conexión entre terminal cable.
- Mazo de conductores dañado Inspeccione posibles daños en el mazo de conductores. Si el arnés parece estar bien, observe la visualización de HO2S en el Tech 2 mientras mueve los conectores y arneses de cables relacionados con el arnés del motor. Un cambio en la visualización indicará la ubicación del fallo.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0171 (Código Flash 44) Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0174 (Código Flash 44) Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.			
	Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			
	¿Está el DTC P0171 o P0174 almacenado como			Consulte Ayuda de diagnóstico y
	"Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	vaya al paso 3
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Occasilla Accada
	¿Fue el DTC P0171 o P0174 almacenado en este ciclo de ignición?	_	Vaya al <i>paso 4</i>	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al paso 4
4	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "On" (Encendido).			
	Monitoree la "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) en la pantalla de datos.			
	¿Indica Tech 2 la "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) como se muestra en el párrafo siguiente cuando la velocidad del motor aumenta poco a poco?			
	Características del sensor MAF –Referencia (Motor sin carga)–			
	Massa de filipio de aire (g/s) (Lectura del Techo) (10 to 10			
	5			
	0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Velocidad del motor (rpm) (Lectura del Tech 2)			
		-	Vaya al paso 6	Vaya al <i>paso 5</i>

6E-234 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
5	Desmonte el conjunto del sensor MAF e IAT y compruebe lo siguiente: Objetos bloqueando el filtro de aire. Objetos bloqueando el sensor MAF. Objetos bloqueando la válvula del acelerador. Fuga de vacío en el conducto de admisión.			
	Vacío fugándose por la carcasa del acelerador. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.		Verificar	Consulte <i>DTC</i> <i>P0101</i> y vaya al
6	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	paso 6
	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos.			
	¿Indica el Tech 2 una correcta "Throttle Position" (Posición del acelerador) de 0% a 100% según el funcionamiento del pedal acelerador?		Vova al nece 9	Vova al nece 7
7	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y	-	Vaya al paso 8	Vaya al <i>paso 7</i>
	motor "Off" (Apagado).			
	2. Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos.			
	3. Ajuste el sensor de posición del acelerador (TPS) en el margen del 0% al 100%.) (:c:	
	¿Fue completa la acción?	-	Verificar reparación	-
8	Mire a ver si existen las siguientes condiciones:		·	
	Objetos bloqueando la válvula del acelerador.			
	Vacío fugándose por la carcasa del acelerador.			
	Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.		Verificar	Consulte DTC P0121 y vaya al
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	paso 9
9	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "On" (Encendido).			
	2. Seleccione la "Miscellaneous Test" (Prueba miscelánea) y realice "IAC Control" (Control IAC) en "IAC System" (Sistema IAC).			
	Maneje el Tech 2 en conformidad con el procedimiento pertinente.			
	¿Fue cambiada la velocidad cuando la válvula IAC estaba funcionando paso a paso?	<u>-</u> _	Vaya al <i>paso 11</i>	Vaya al <i>paso 10</i>
10	 Mire a ver si existen las siguientes condiciones: Objetos bloqueando la válvula IAC. Objetos bloqueando la válvula del acelerador. Vacío fugándose por la carcasa del acelerador. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea 			
	necesario.		Verificar	Consulte <i>DTC</i> <i>P1508/P1509</i> y
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	vaya al paso 11

MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-235

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Compruebe el inyector del banco afectado.			Consulte Prueba
	Consulte 6E-113 "Prueba de la bobina del inyector y			de la bobina del
	Procedimiento de prueba de equilibrio del inyector".			inyector y Procedimiento de
	¿Fue correcta la operación del inyector?			prueba de
	G. as serves a specialism as myseler.			equilibrio del
		-	Vaya al paso 12	inyector
12	Compruebe la presión del combustible.			
	Consulte 6E-126 "Diagnóstico del sistema de			Consulte
	combustible".			Diagnóstico del sistema de
	¿Fue correcta la presión de combustible?	-	Vaya al paso 13	combustible
13	Reemplace el sensor O2 del banco afectado.			
	: So ha requelte al problema?		Verificar	
4.4	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al paso 14
14	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de			
	Programación del Servicio)".			
	: Co ha requelta al problema?		Verificar	
15	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 15</i>
15	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser			
	programado. Consulte la sección del Sistema de			
	Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si			
	dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase			
	la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador			
	- módulo ECM" para consultar el procedimiento de		Verificar	
	enlace ECM/Inmovilizador.	-	reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0172 (CÓDIGO FLASH 45) SISTEMA SENSOR O2 DEMASIADO RICO (BANCO 1)

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0175 (CÓDIGO FLASH 44) SISTEMA SENSOR O2 DEMASIADO RICO (BANCO 2)



RTW36ELF000101

Condición para establecer el DTC y acciones a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)				
45	P0172	В	Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)	1. No hay relación del DTC con los sensores MAF, IAT, ECT, TPS, CMP y CKP, ni con VSS y los circuitos de control del inyector y de la ignición, baja tensión y alta tensión del circuito con CO (horse de 12) y con los carticidad en el control de 12.					
	P0175	В	Sistema sensor	circuito sensor O2 (bancos 1 y 2), y no hay actividad en el circuito sensor O2 (bancos 1 y 2).					
				O2 demasiado			O2 demasiado rico (Banco 2)	2. La velocidad del motor es superior a 600 rpm.	
			nco (Banco 2)	3. La temperatura del aire de entrada es superior a 50 °C.					
				 La temperatura del refrigerante del motor está entre 35 y 120°C. 					
	5. La carga del	5. La carga del motor es superior al 20%.							
				La válvula de solenoide de purga EVAP trabajando es inferior al 100%.					
				7. El volumen de corrección de la relación aire-combustible es inferior al 50% durante 20 segundos.					

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

Para obtener la mejor combinación posible de conducción, economía de combustible, y control de emisiones, se emplea un sistema de medición del aire/combustible de "bucle cerrado". Mientras se está en "bucle cerrado", el módulo de control del motor (ECM) controla las señales de los sensores de oxígeno calentado (HO2S) y ajusta el suministro de combustible basándose en los voltaies de las señales de HO2S. Un cambio hecho en el suministro de combustible será indicado mediante los valores de recorte de combustible a largo y corto plazo que podrán ser observados con un Tech 2. Los valores de recorte de combustible ideales son aproximadamente alrededor de 0%; si las señales de HO2S están indicando una condición pobre, el ECM añadirá combustible, resultando en unos valores de recorte de combustible superiores al 0%. Si se detecta una condición rica, los valores de recorte de combustible serán inferiores al 0%, indicando que el ECM está reduciendo la cantidad de combustible suministrado. Si se detecta una condición excesivamente rica en Banco 1. el ECM establecerá DTC P0172 o P0175.

La autoridad máxima del ECM para controlar un recorte de combustible a largo plazo permite una gama de entre -15% (transmisión automática) o -12% (transmisión manual) y +20%. La autoridad máxima del ECM para controlar un recorte de combustible a corto plazo permite una gama de entre -11% y +20%. El ECM controla el recorte de combustible en varias células de recorte de combustible según la velocidad/carga del motor antes de determinar el estado del diagnóstico de recorte de combustible.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

- Mala conexión en el ECM Inspeccione los conectores del mazo por si hay terminales sacados, malos acoplamientos, cierres rotos, terminales mal formados o dañados y mala conexión entre terminal cable.
- Mazo de conductores dañado Inspeccione posibles daños en el mazo de conductores. Si el arnés parece estar bien, observe la visualización de HO2S en el Tech 2 mientras mueve los conectores y arneses de cables relacionados con el arnés del motor. Un cambio en la visualización indicará la ubicación del fallo.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0172 (Código Flash 45) Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0175 (Código Flash 44) Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.		,	, ,
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			
	¿Está el DTC P0172 o P0175 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	_	Vaya al <i>paso</i> 3	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al paso 3
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).		1 3/2 3/ 6400 0	
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Canaulta Aunda
	¿Fue el DTC P0172 o P0175 almacenado en este ciclo de ignición?	_	Vaya al <i>paso 4</i>	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al paso 4
4	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "On" (Encendido).			,
	Monitoree la "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) en la pantalla de datos.			
	¿Indica Tech 2 la "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) como se muestra en el párrafo siguiente cuando la velocidad del motor aumenta poco a poco?			
	Características del sensor MAF –Referencia (Motor sin carga)- Signatura S		Vova al zass C	Voya al rece 5
		-	Vaya al paso 6	Vaya al paso 5


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
5	Desmonte el conjunto del sensor MAF e IAT y compruebe lo siguiente: Objetos bloqueando el filtro de aire. Objetos bloqueando el sensor MAF. Objetos bloqueando la válvula del acelerador. Fuga de vacío en el conducto de admisión. Vacío fugándose por la carcasa del acelerador. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.			Consulte DTC
			Verificar	P0101 y vaya al
6	¿Se ha encontrado el problema? 1. Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y	-	reparación	paso 6
Ü	motor "Off" (Apagado). 2. Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos. ¿Indica el Tech 2 una correcta "Throttle Position"			
	(Posición del acelerador) de 0% a 100% según el funcionamiento del pedal acelerador?	-	Vaya al paso 8	Vaya al <i>paso 7</i>
7	 Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado). Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos. Ajuste el sensor de posición del acelerador (TPS) en el margen del 0% al 100%. 			
	¿Se ha terminado la acción?	_	Verificar reparación	-
8	 Mire a ver si existen las siguientes condiciones: Objetos bloqueando la válvula del acelerador. Vacío fugándose por la carcasa del acelerador. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario. ¿Se ha encontrado el problema? 		Verificar reparación	Consulte DTC P0121 y vaya al paso 9
9	 Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "On" (Encendido). Seleccione la "Miscellaneous Test" (Prueba miscelánea) y realice "IAC Control" (Control IAC) en "IAC System" (Sistema IAC). Maneje el Tech 2 en conformidad con el procedimiento pertinente. ¿Fue cambiada la velocidad cuando la válvula IAC estaba funcionando paso a paso? 	<u>-</u>		Vaya al paso 10
10	Mire a ver si existen las siguientes condiciones: Objetos bloqueando la válvula IAC. Objetos bloqueando la válvula del acelerador. Vacío fugándose por la carcasa del acelerador. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario. ¿Se ha encontrado el problema?	-	Verificar reparación	Consulte DTC P1508/P1509 y vaya al paso 11

6E-240 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Compruebe el inyector del banco afectado.			Consulte Prueba
	Consulte 6E-113 "Prueba de la bobina del inyector y			de la bobina del
	Procedimiento de prueba de equilibrio del inyector".			inyector y Procedimiento de
	¿Fue correcta la operación del inyector?			prueba de
	, and the special spec			equilibrio del
40		-	Vaya al paso 12	inyector
12	Compruebe la presión del combustible.			
	Consulte 6E-126 "Diagnóstico del sistema de combustible".			Consulte Diagnóstico del
	¿Fue correcta la presión de combustible?	_	Vaya al <i>paso 13</i>	sistema de combustible
13	Reemplace el sensor O2 del banco afectado.			
	¿Se ha resuelto el problema?		Verificar	
14		-	reparación	Vaya al <i>paso 14</i>
14	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de Programación del Servicio)".		Varifican	
	¿Se ha resuelto el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 15</i>
15	Recambie el ECM.		reparacion	vaya ai paso 10
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador			
	- módulo ECM " para consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.		Verificar	
	GINGGO EGIVI/IIIIIOVINZAGGI.	1	reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P1171 (CÓDIGO FLASH 44) SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POBRE DURANTE EL ENRIQUECIMIENTO DE POTENCIA (Banco 1)

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P1172 (CÓDIGO FLASH 44) SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POBRE DURANTE EL ENRIQUECIMIENTO DE POTENCIA (Banco 2)



RTW36ELF000101

Condición para establecer el DTC y acciones a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
44	P1171	D	Sistema de suministro de combustible pobre durante el enriquecimento de potencia (Banco 1)	 No hay relación del DTC con los sensores MAF, IAT, ECT, TPS, CMP y CKP, ni con VSS y los circuitos de control del inyector y de la ignición, baja tensión y alta tensión del circuito sensor O2 (bancos 1 y 2), y no hay actividad en el circuito sensor O2 (bancos 1 y 2). La velocidad del motor es de entre 1,000 y 6,000 rpm. La temperatura del aire de admisión es inferior a 70 °C. 	No hay función de seguridad contra el fallo.
	P1172	D	Sistema de suministro de combustible pobre durante el enriquecimento de potencia (Banco 2)	 4. La temperatura del refrigerante del motor está entre 30 y 120°C. 5. La carga del motor está entre 150 y 255. 6. La salida de posición del acelerador es superior a 2.22 V y la fluctuación es inferior a 0.28 V. 7. Excepto la operación de corte de combustible. 8. La tensión de salida del sensor O2 es inferior a 250 mV durante 10 segundos. 	

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El circuito interno del modulo de control del motor (ECM) puede identificar si el sistema de combustible del vehículo es capaz de suministrar la cantidad de combustible adecuada durante una aceleración fuerte (enriquecimiento de potencia). El ECM controla el voltaje del sensor de oxígeno durante enriquecimiento de potencia. Cuando se solicite un modo de operación de enriquecimiento de potencia durante la operación en "Bucle cerrado" aceleración fuerte), el ECM suministrará combustible al motor. En estas condiciones el ECM deberá detectar una condición "rica" (voltaje del sensor de oxígeno alto). Si este escape "rico" no es detectado en este momento, se establecerá el código de problema de diagnóstico P1171 o P1172. Un filtro de combustible taponado, línea de combustible restringida, filtro incorporado en el depósito de combustible restringido o bomba de combustible defectuosa podrá impedir que se suministre la cantidad de combustible adecuada durante el modo de enriquecimiento de potencia.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

- Un filtro de combustible o línea de combustible restringido, filtro incorporado en el depósito de combustible restringido o una bomba de combustible defectuosa podrá suministrar una cantidad de combustible adecuada en ralentí, pero quizás no pueda suministrar suficiente combustible durante una aceleración fuerte.
- Agua o alcohol en el combustible podrá ocasionar un voltaje de HO2S bajo durante la aceleración.
- Compruebe para ver si hay inyector(es) defectuoso(s) o taponado(s).
- Compruebe para ver si hay poco combustible.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P1171 (Código Flash 14) Sistema de suministro de combustible pobre durante el enriquecimiento de potencia (Banco 1)

Código de problema de diagnóstico (DTC) P1172 (Código Flash 14) Sistema de suministro de combustible pobre durante el enriquecimiento de potencia (Banco 2)

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al <i>paso</i> 2	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.			
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			
	¿Está el DTC P1171 o P1172 almacenado como			Consulte Ayuda de diagnóstico y
	"Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al paso 3	vaya al <i>paso</i> 3
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			,
	Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulto Avado
	¿Fue el DTC P1171 o P1172 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al paso 4
4	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "On" (Encendido).			
	Monitoree la "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) en la pantalla de datos.			
	¿Indica Tech 2 la "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) como se muestra en el párrafo siguiente cuando la velocidad del motor aumenta poco a poco?			
	Características del sensor MAF –Referencia (Motor sin carga)–			
	Massa de flujo de aire (g/s) (Lectura del Tech 2) or 51			
	0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000			
	Velocidad del motor (rpm) (Lectura del Tech 2)		Maria al mara 2	Mana al mana 5
		-	Vaya al <i>paso</i> 6	Vaya al paso 5

6E-244 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
5	Desmonte el conjunto del sensor MAF e IAT y compruebe lo siguiente: Objetos bloqueando el filtro de aire. Objetos bloqueando el sensor MAF. Objetos bloqueando la válvula del acelerador. Fuga de vacío en el conducto de admisión.			
	 Vacío fugándose por la carcasa del acelerador. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea 			
	necesario.		Verificar	Consulte DTC P0101 y vaya al
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	paso 6
6	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos.			
	¿Indica el Tech 2 una correcta "Throttle Position" (Posición del acelerador) de 0% a 100% según el funcionamiento del pedal acelerador?	ı	Vaya al <i>paso 8</i>	Vaya al <i>paso 7</i>
7	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos.			
	3. Ajuste el sensor de posición del acelerador (TPS) en el margen del 0% al 100%.		Varifican	
	¿Se ha terminado la acción?	-	Verificar reparación	-
8	 Mire a ver si existen las siguientes condiciones: Objetos bloqueando la válvula del acelerador. Vacío fugándose por la carcasa del acelerador. 			
	Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.		Verificar	Consulte <i>DTC</i> <i>P0121</i> y vaya al
9	¿Se ha encontrado el problema? 1. Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y	-	reparación	paso 9
	motor "On" (Encendido). 2. Seleccione la "Miscellaneous Test" (Prueba miscelánea) y realice "IAC Control" (Control IAC) en "IAC System" (Sistema IAC).			
	Maneje el Tech 2 en conformidad con el procedimiento pertinente.			
	¿Fue cambiada la velocidad cuando la válvula IAC estaba funcionando paso a paso?	-	Vaya al <i>paso 10</i>	Vaya al <i>paso 10</i>
10	 Mire a ver si existen las siguientes condiciones: Objetos bloqueando la válvula IAC. Objetos bloqueando la válvula del acelerador. Vacío fugándose por la carcasa del acelerador. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea 			
	necesario. ¿Se ha encontrado el problema?	_	Verificar reparación	Consulte <i>DTC P1508/P1509</i> y vaya al <i>paso 11</i>
L	,		sparasion	.aja ai pado 11

MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-245

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Compruebe el inyector del banco afectado.			Consulte Prueba
	Consulte 6E-113 "Prueba de la bobina del inyector y			de la bobina del
	Procedimiento de prueba de equilibrio del inyector".			inyector y Procedimiento de
	. Fire comments to a conservation dellipsycostem?			prueba de
	¿Fue correcta la operación del inyector?			equilibrio del
		-	Vaya al paso 12	inyector
12	Compruebe la presión del combustible.			
	Consulte 6E-126 "Diagnóstico del sistema de			Consulte
	combustible".			Diagnóstico del
	¿Fue correcta la presión de combustible?		\/	sistema de
13		-	Vaya al <i>paso 13</i>	combustible
13	Reemplace el sensor O2 del banco afectado.		Verificar	
	¿Se ha resuelto el problema?	_	reparación	Vaya al <i>paso 14</i>
14	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			,
	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de Programación del Servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?		Verificar	Va
15		-	reparación	Vaya al <i>paso 15</i>
15	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace		Verificar	
	ECM/Inmovilizador.	-	reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0201 (CÓDIGO FLASH 31)
CIRCUITO DE CONTROL DEL INYECTOR 1


CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0202 (CÓDIGO FLASH 31)
CIRCUITO DE CONTROL DEL INYECTOR 2

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0203 (CÓDIGO FLASH 31)
CIRCUITO DE CONTROL DEL INYECTOR 3

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0204 (CÓDIGO FLASH 31) CIRCUITO DE CONTROL DEL INYECTOR 4

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0205 (CÓDIGO FLASH 31)
CIRCUITO DE CONTROL DEL INYECTOR 5

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0206 (CÓDIGO FLASH 31) CIRCUITO DE CONTROL DEL INYECTOR 6



RTW36EMF000901

Condición para establecer el DTC y acciones a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
31	P0201	Α	Circuito de control del inyector 1	No hay relación del DTC con los sensores CMP y CKP. Bajo inyección secuencial.	No hay función de seguridad contra el fallo.
	P0202		Circuito de control del inyector 2	3. El pulso de inyección es de entre 2.5 ms y 7.5 ms. 4. Excepto la operación de corte de combustible.	
	P0203	Α	Circuito de control del inyector 3	5. La velocidad del motor es de entre 600 y 2,000 rpm.	
	P0204	Α	Circuito de control del inyector 4	No se detectan consecutivamente 30 señales de inyección.	
	P0205	Α	Circuito de control del inyector 5		
	P0206	Α	Circuito de control del inyector 6		

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El módulo de control del motor (ECM) tiene seis circuitos excitadores de inyectores individuales. Cada uno controla un inyector. Cuando el circuito excitador es puesto a masa por el ECM, el inyector se activa. El ECM controla la corriente en cada circuito excitador. El voltaje de cada excitador es controlado para detectar un fallo. Si el voltaje no es lo que el ECM espera observar en el circuito, se establece un código de problema de diagnóstico. Este DTC también se establecerá si un excitador de inyector está cortocircuitado en voltaje o si hay un circuito abierto.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Un circuito excitador de inyector que esté abierto o cortocircuitado en el voltaje hará que se establezca el código de problema de diagnóstico P0201, P0202, P0203, P0204, P0205 o P0206. También ocasionará explosiones irregulares debido a un inyector no operativo.

Los recortes de combustible a largo plazo y corto plazo que sean excesivamente altos o bajos son una buena indicación de que un inyector está defectuoso.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0201 (Código Flash 31) Circuito de control del inyector 1

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0202 (Código Flash 31) Circuito de control del inyector 2

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0203 (Código Flash 31) Circuito de control del inyector 3

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0204 (Código Flash 31) Circuito de control del inyector 4


Código de problema de diagnóstico (DTC) P0205 (Código Flash 31) Circuito de control del inyector 5

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0206 (Código Flash 31) Circuito de control del inyector 6

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?		Vaya al paso 2	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.	<u>-</u>	vaya ai paso z	boldo (OBD)
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			
	¿Está el DTC P0201, P0202, P0203, P0204, P0205 o P0206 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al paso 3
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			·
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte Ayuda de diagnóstico
	¿Fue el DTC P0201, P0202, P0203, P0204, P0205 o P0206 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	y vaya al

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
4	Mire a ver si ha conexión mala/defectuosa en el inyector o conector de ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	35 E-60(A)			
	E-61(B) 5 [Solarios Basas 3 steep y book 2 24 11 19 17 15 13 1 1 1 19 17 15 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	E-6/E-7/E-8/E-9/ E-51/E-52			
			Verificar	
		-	reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Compruebe visualmente el inyector del cilindro afectado.		Vaya al	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	paso 11	Vaya al <i>paso</i> 6
6	Utilice el DVM y compruebe la bobina del inyector.			
	1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del inyector del cilindro afectado.			
	3. Mida la resistencia de la bobina del inyector.			
	¿Indica el aparato de pruebas una resistencia estándar?			
	2 Inyector 1			
		Aproximadamente 15 Ω a 20 °C	Vaya al <i>paso</i> 7	Vaya al paso 11

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
7	Utilice el DVM y compruebe el circuito de suministro de corriente del inyector.	, ,		
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del inyector del cilindro afectado.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado? E-6/E-7/E-8/E-9/ E-51/E-52			
	\(\tilde{\pi}\)	Tensión de la		
	<u></u>	batería	Vaya al <i>paso</i> 9	Vaya al <i>paso</i> 8
8	Repare el circuito abierto o cortocircuitado en masa entre el relé principal del ECM y el inyector del cilindro afectado.			
	¿Se ha terminado la acción?	_	Verificar reparación	_
9	Utilice el DVM y compruebe el circuito de la señal del inyector.		roparación	
	Hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Instale el ruptor como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	Desconecte el conector del inyector del cilindro afectado.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Ruptor de cilindro N.° 1 A36 Q Ruptor de cilindro N.° 2 B3 Q Q Q 1 2			




Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
	Cilindro N.° 2 E-61(B) 3			
	■ (相の3部56科52時028を62相2220181664中210 8 6 4 相2)			
	E-7 / 2			
	Ω			
	Cilindro N.° 3			
	35 E-60(A)			
	399379553312992725232119917115131119 7 5 3 1 1			
	40389634323002826242220h8h6h4h2h086427			
	2 <u>E-8</u>			
	Ω			
	Cilindro N.° 4			
	E-61(B)			
	(
	E-9 2			
	$ \begin{array}{c c} & \underline{\qquad} \\ & \qquad$			
	Cilindro N.° 5 34 \ E-60(A)			
	E-51			
	2			
	Cilindro N.° 6			
	E-61(B) 5			
	E-52 2			
			Repare el arnés	
			defectuoso y	
		_	verifique la reparación	Vaya al paso 10
	<u> </u>		. 5 p a 1 a 5 1 5 1 1	p 3.00 10

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
10	Utilice el DVM y compruebe el circuito de la señal del			
	inyector.			
	Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del inyector del cilindro afectado.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de voltaje de la batería.			
	¿Era la tensión de batería indicada en el voltímetro digital (DVM)?			
	E-6/E-7/E-8/E-9/ E-51/E-52			
			Repare el	
			arnés	
	$(\overline{\lambda})$		defectuoso y	
	<u> </u>	_	verifique la reparación	Vaya al paso 12
11	Reemplace el inyector del cilindro afectado.		·	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al paso 12
12	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?		Торонового	,
	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de Programación del Servicio)".			
			Verificar	Vaya al
40	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	paso 13
13	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser			
	programado. Consulte la sección del Sistema de			
	Programación del Servicio (SPS) de este manual.			
	Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar			
	enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución			
	de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace		Verificar	
	ECM/Inmovilizador.	-	reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0336 (CÓDIGO FLASH 29) GAMA/RENDIMIENTO DEL CIRCUITO SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL (58X)

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0337 (CÓDIGO FLASH 29) CIRCUITO SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL SIN SEÑAL (58X)



RUW46EMF000201

Condición para establecer el DTC y acciones a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
29	P0336	В	del circuito sensor	 No hay relación del DTC con el sensor CMP. La velocidad del motor es inferior a 2,000 rpm. Se detecta impulso extra o ausente consecutivamente. 	No hay función de seguridad contra el fallo.
	P0337	В	posición del	 No hay relación del DTC con el sensor CKP. La velocidad del motor es inferior a 2,000 rpm. Se detecta consecutivamente un punto incorrecto. 	

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

La señal de referencia CKP la produce el sensor de posición del cigüeñal (CKP). Durante una revolución del cigüeñal, se producirán impulsos de cigüeñal. El modulo de control del motor (ECM) utiliza la señal de referencia CKP para calcular las rpm del motor y la posición del cigüeñal. El ECM controla constantemente el número de impulsos del circuito de referencia CKP y los compara con el número de impulsos de la señal de posición del árbol de levas (CMP) que se está recibiendo. Si el ECM recibe un número de impulsos incorrecto en el circuito de referencia CKP, se establecerá el código de problema de diagnóstico P0336.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Una intermitencia puede estar ocasionada por una conexión deficiente, un aislamiento de cable desgastado o un cable roto dentro del aislamiento. Compruebe para ver si hay:

- Mala conexión Inspeccione el arnés y conectores del ECM para ver si hay contactos incorrectos, bloqueos rotos, terminales formados incorrectamente o dañados, y mala conexión del terminal al cable.
- Mazo de conductores dañado Inspeccione posibles daños en el mazo de conductores.

La revisión del kilometraje del vehículo en los registros de averías desde la última vez que fallara la prueba de diagnóstico podrá ayudar a terminar con qué frecuencia ocurre la condición que hace que se establezca el DTC. Esto podrá servir de ayuda para diagnosticar la condición.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0336 (Código Flash 29) Gama/rendimiento del circuito sensor de posición del cigüeñal (58X)

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0337 (Código Flash 29) Circuito sensor de posición del cigüeñal sin señal (58X)

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?		Vaya al	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a
		-	paso 2	bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.			, ,
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			0
	¿Está el DTC P0336 o P0337 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al paso 3	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al paso 3
3	1. Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			
	¿Fue el DTC P0336 o P0337 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al paso 4	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al paso 4

Paso	Acción	ı	Valor(es)	Sí	No
4	Compruebe cualquier parte ocasionar interferencia eléc magnética.	accesoria que pueda ctrica o interferencia		Quite las partes accesorias y verifique la	
	¿Se ha encontrado el problema	-	reparación	Vaya al <i>paso 5</i>	
5	Intente arrancar el motor.				
	¿Arranca el motor y sigue func	ionando?	-	Vaya al paso 6	Vaya al <i>paso 7</i>
6	Utilice el DVM y compruebe la	señal del sensor CKP.			
	1. Ignition "On" (Activada), eng	jine "On" (Encendido).			
	Mida el voltaje de salida d ECM.	lel CKP en el sensor y			
	¿Indica el aparato de pruebas	un voltaje estándar?			
	Punto de medición	Voltaje (V) (Rango CA)			
	En terminal de sensor CKP 3 y GND	Aproximadamente 1.1 V a			
	En conector ECM E60 A23 y GND	2,000 rpm			
	Si hay disponible un osciloscop sensor CKP. ¿Indica el osciloscopio la forma Forma de onda de referencia del sensor o	a de onda correcta?			
	Terminal de medición: A23(+) A25 Escala de medición: 2.0V/div 5m Condición de medición: Aproximada	ns/div			
				Vaya al paso 17	Vaya al <i>paso</i> 7

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
7	Mire a ver si hay conexiones malas/defectuosas en el sensor CKP o el conector ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare el terminal defectuoso.	, ,		
	¿Se ha encontrado el problema?			
	25 E-60(A) 23			
	1 2 3	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 8
8	Quite el sensor CKP del bloque de cilindros y compruebe visualmente.			
	Mire a ver si existen las siguientes condiciones:			
	 Objetos atascando el sensor CKP. Objects sticking the CKP sensor pluser. Engranaje no recibiendo el impulso del sensor CKP. 			
	¿Se ha encontrado el problema?		Verificar	Vava al nace 0
9	Utilice el DVM y compruebe el circuito de suministro de corriente del sensor CKP.	-	reparación	Vaya al paso 9
	Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del sensor CKP.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en masa o cortocircuitado en circuito de voltaje de la batería.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-59			
				Menos de 1 V: Vaya al <i>paso 10</i>
				Más del valor
	'	Aproximadamente 5.0 V	Vaya al paso 12	especificado: Vaya al <i>paso 11</i>

6E-258 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
10	Repare el circuito abierto o cortocircuitado en masa entre el ECM y el sensor CKP.			
	¿Se ha resuelto el problema?			
	E-60(A)			
	39373583331292725232179171513119 7 5 3 1 1			
	1 2 3			
		-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 21</i>
11	Repare el cortocircuito en el circuito de voltaje de la batería entre el ECM y el sensor CKP.			
	¿Se ha resuelto el problema?			
	E-60(A)			
	24 E-59			
		-	Verificar reparación	Vaya al paso 21

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
12	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal del sensor CKP.			
	Hay disponible ruptor:			
	1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Instale el ruptor como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	3. Desconecte el conector del sensor CKP.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en la masa del sensor o cortocircuitado en el circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Ruptor E-59 , 3			
	A23 A25 1 2 3 Ω			
	=			
	No hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del sensor CKP y conector de ECM.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en la masa del sensor o cortocircuitado en el circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	25 E-60(A) 23 3937353331292725532119171513119 7 5 3 1 1 40389363432504522422201816141210 8 6 4 1 2 Ω		Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al <i>paso 13</i>

6E-260 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
13	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal del sensor CKP.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor CKP.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado? E-59			
	3			
		Menos de 1 V	Vaya al paso 14	Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
14	Utilice el DVM y compruebe el circuito de masa del sensor CKP.			
	Hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Instale el ruptor como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	Desconecte el conector del sensor CKP.			
	4. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Ruptor E-59			
	A25 1 2 3			
	No hay disponible ruptor:			
	1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del sensor CKP y conector de ECM.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	25 E-60(A)			
			Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al <i>paso 15</i>

6E-262 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
15	Utilice el DVM y compruebe el circuito de masa de CKP.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor CKP.			
	Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?		Vove el	Repare el arnés defectuoso y
	<u></u>	Menos de 1 V	Vaya al paso 21	verifique la reparación
16	Compruebe el cable de blindaje del sensor CKP para ver si hay circuito abierto o cortocircuito. ¿Se ha encontrado el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 17
17	Compruebe para ver si hay conexión mala/defectuosa en el sensor TPS, CMP o el conector de ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare el terminal defectuoso.		reparacion	vaya ai paso 11
	¿Se ha encontrado el problema?			
	39 27 E-61(B) 39 27 E-61(B) 39 27 E-61(B) 39 27 E-61(B) 39 27 E-61(B) 39 27 E-61(B) 30 75 53 19 75 53 1 9 75 31 1 9 75 31 1 9 75 31 1 9 75 31 1 9 75 31 1 9 75 31 1 9 75 31 1 9 75 31 1 9 75 31 1 9 75 31 1 9 75 31 1 9 75 31 1 9 75 31 9 75 9 9 75 9 9 75 9 9 75		Varifican	
		-	Verificar reparación	Vaya al paso 18


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
18	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal del sensor CMP.			
	1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del sensor CMP y conector de ECM.			
	Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en masa del sensor o cortocircuito en el circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	1 E-62 2		Repare el	
	\bigcirc		arnés	
	Ī		defectuoso y verifique la	
	=	-	reparación	Vaya al <i>paso 19</i>
19	Utilice el DVM y compruebe el circuito de suministro de corriente del sensor TPS o CMP.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor de posición del acelerador (TPS) o el conector del módulo de control del motor (ECM).			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-62 3 1 2 3 V			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Aproximadamente 5.0 V	Vaya al paso 23	Vaya al paso 20
20	Repare el cortocircuito en el circuito de masa entre el ECM y el sensor TPS o CMP.	3.0 V		vaya ai paso 20
	¿Se ha resuelto el problema?		Verificar	Vava al naco 22
21	Recambie el sensor CKP por uno sin duda en buen estado, y vuelva a comprobar.	-	reparación	Vaya al paso 23
			Vaya al	
20	¿Se ha resuelto el problema?	-	paso 21	Vaya al paso 23
22	Recambie el sensor CKP.		Verificar	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso</i> 23

6E-264 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
23	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de Programación del Servicio)".			
			Verificar	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al paso 24
24	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace		Verificar	
	ECM/Inmovilizador.	-	reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0341 (CÓDIGO FLASH 41) GAMA/RENDIMIENTO DEL CIRCUITO SENSOR DE POSICIÓN DEL ÁRBOL DE LEVAS

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0342 (CÓDIGO FLASH 41) CIRCUITO SENSOR DE POSICIÓN DEL ÁRBOL DE LEVAS SIN SEÑAL



RUW46EMF000101

Condición para establecer el DTC y acciones a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
41	P0341	В	del circuito sensor de posición del	 Velocidad del motor inferior a 2,000 rpm. No hay sensor de posición de cigüeñal DTC P0336 o P0337. Se detecta consecutivamente un punto incorrecto. 	El corte de combustible se utiliza a alta velocidad.
	P0342	В	posición del árbol	 No hay relación del DTC con el sensor CKP. La velocidad del motor es inferior a 2,000 rpm. No se detecta pulso consecutivamente. 	

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

Si el ECM recibe un número de impulsos incorrecto en el circuito de referencia CMP, se establecerá el código de problema detectado.

Si el ECM no recibe impulsos en el circuito de referencia CMP, se establecerá el código de problema detectado P0342.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Una intermitencia puede estar ocasionada por una conexión deficiente, un aislamiento de cable desgastado o un cable roto dentro del aislamiento. Compruebe para ver si hay:

- Mala conexión Inspeccione el arnés y conectores del ECM para ver si hay contactos incorrectos, bloqueos rotos, terminales formados incorrectamente o dañados, y mala conexión del terminal al cable.
- Mazo de conductores dañado Inspeccione posibles daños en el mazo de conductores.

La revisión del kilometraje del vehículo en los registros de averías desde la última vez que fallara la prueba de diagnóstico podrá ayudar a terminar con qué frecuencia ocurre la condición que hace que se establezca el DTC. Esto podrá servir de ayuda para diagnosticar la condición.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0341 (Código Flash 41) Gama/rendimiento del circuito sensor de posición del árbol de levas

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0342 (Código Flash 41) Circuito sensor de posición del árbol sin señal

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?			Vaya a Comprobación del sistema de
		-	Vaya al paso 2	diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.			
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			
	¿Está el DTC P0341 o P0342 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	1	Vaya al paso 3	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al paso 3
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			
	¿Fue el DTC P0341 o P0342 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al paso 4	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al <i>paso 4</i>

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
4	Compruebe cualquier parte accesoria que pueda ocasionar interferencia eléctrica o interferencia magnética.		Quite las partes accesorias y verifique la	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Si hay disponible un osciloscopio, observe la señal del sensor CMP. ¿Indica el osciloscopio la forma de onda correcta? Forma de onda de referencia del sensor de posición del árbol de levas (CMP) Terminal de medición: B28(+) B39(-) Escala de medición: 5V/div 10ms/div Condición de medición: Aproximadamente 2000 rpm		Consulte Ayuda de	No disponible: Vaya al <i>paso</i> 6 Fijado en bajo:
6	Compruebe para ver si hay conexión mala/defectuosa		diagnóstico y vaya al paso 17	Vaya al paso 6 Fijado en alto: Vaya al paso 12
	en el sensor TPS, CMP o el conector de ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare el terminal defectuoso.			
	¿Se ha encontrado el problema? 39 27 E-61(B)		Verificar	
7	Quite al sensor CMP de la culate y comprishe		reparación	Vaya al <i>paso 7</i>
'	Quite el sensor CMP de la culata y compruebe visualmente.			
	Objetos atascando el sensor CMP.		Verificar	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	Vaya al paso 8

Paso Acción Valor(es) 1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado). 2. Desconecte el conector del sensor CMP. 3. Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en masa o cortocircuitado en circuito de voltaje de la batería. ¿Fue el DVM indicado el valor especificado? E-62	
3. Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en masa o cortocircuitado en circuito de voltaje de la batería. ¿Fue el DVM indicado el valor especificado? E-62	
cortocircuitado en masa o cortocircuitado en circuito de voltaje de la batería. ¿Fue el DVM indicado el valor especificado? E-62	
E-62	
	Menos de 1 V:
	Vaya al paso 9
Aproximadamente Vaya al paso 11	Más del valor especificado: Vaya al <i>paso 10</i>
9 Repare el circuito abierto, cortocircuitado en masa del sensor o cortocircuitado en masa entre el ECM y el sensor CMP.	vaja di puco 10
¿Se ha resuelto el problema?	
E-61(B) 39379583332997755239119171513119 7 5 3 1	
Verificar	
	Vaya al <i>paso 15</i>
Repare el cortocircuito en el circuito de voltaje de la batería entre el ECM y el sensor CMP.	
¿Se ha resuelto el problema?	
27 E-61(B)	
B993785833129272582321191715131119 7 5 3 1	
Verificar - reparación	Vaya al <i>paso 15</i>

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal del			
	sensor CMP. Hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Instale el ruptor como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	3. Desconecte el conector del sensor CMP.			
	4. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Ruptor			
	B28 Ε-62 1 Ω			
	No hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del sensor CMP y conector de ECM.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-61(B)			
	3937855331299778523211917715131119 7753 1 Robs868482802886242220181614121018 6 4 2			
	E-62		Repare el	
	1		arnés	
			defectuoso y	
		_	verifique la reparación	Vaya al <i>paso 12</i>
12	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal del sensor CMP.		•	,
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del sensor CMP.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-62			
	1			
	(123)			
	\downarrow			Repare el arnés
			\/s!	defectuoso y
	=	Menos de 1 V	Vaya al paso 13	verifique la reparación

6E-270 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
13	Utilice el DVM y compruebe el circuito de masa del sensor CMP.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del sensor CMP.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-62 2			
	$\stackrel{\smile}{\mathbb{V}}$			Repare el arnés
			Vaya al	defectuoso y verifique la
	-	Menos de 1 V	paso 14	reparación
14	Verifique el cable blindado por si tiene circuito abierto o cortocircuito.			
	¿Se ha encontrado el problema?		Verificar reparación	Vaya al paso 15
15	Recambie el sensor CMP por uno sin duda en buen estado, y vuelva a comprobar.	-		Vaya ai paso 15
	¿Se ha resuelto el problema?		Vaya al paso 16	Vaya al paso 17
16	Reemplace el sensor CMP.	-	μ α 50 10	vaya ai paso 17
	·		Verificar	
17	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 17</i>
17	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de Programación del Servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?		Verificar	\\.
18	Recambie el ECM.	-	reparación	Vaya al paso 18
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador médulo ECM" para consultar el precedimiento de			
	- módulo ECM " para consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.	<u>-</u>	Verificar reparación	_

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0351 (CÓDIGO FLASH 42)
CIRCUITO DE CONTROL DE IGNICIÓN 1


CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0352 (CÓDIGO FLASH 42) CIRCUITO DE CONTROL DE IGNICIÓN 2

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0353 (CÓDIGO FLASH 42)
CIRCUITO DE CONTROL DE IGNICIÓN 3

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0354 (CÓDIGO FLASH 42)
CIRCUITO DE CONTROL DE IGNICIÓN 4

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0355 (CÓDIGO FLASH 42)
CIRCUITO DE CONTROL DE IGNICIÓN 5

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0356 (CÓDIGO FLASH 42) CIRCUITO DE CONTROL DE IGNICIÓN 6



Condición para establecer el DTC y acciones a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
42	P0351			No hay relación del DTC con los sensores CMP y CKP. La velocidad del motor está entre 250 rpm y 850 rpm.	El corte de combustible se utiliza a más de 2,000 rpm.
	P0352		Circuito de control de ignición 2	No se detectan consecutivamente 10 señales de ignición.	
	P0353		Circuito de control de ignición 3		
	P0354		Circuito de control de ignición 4		
	P0355		Circuito de control de ignición 5		
	P0356		Circuito de control de ignición 6		

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El circuito de control 1 del modulo de control del motor (ECM) suministra una señal de salida de cero voltios o de 5 voltios a la bobina de ignición. El voltaje normal del circuito es de cero voltios. Cuando la bobina de ignición recibe la señal de 5 voltios desde el ECM, éste ofrece una ruta a masa para el suministro B+ suministrado al lado primario de la bobina de ignición número 1. Cuando el ECM corta los 5 voltios a la bobina de ignición, ésta se desactiva. Esto hace que el campo magnético primario de la bobina de ignición colapse, produciendo un voltaje en la bobina secundaria que hace saltar la chispa.

El circuito entre el ECM y la bobina de ignición es controlado para ver si hay circuito abierto, cortocircuito en el voltaje, y cortocircuito en masa. Cuando el ECM detecta un problema en el circuito de control de ignición, establece un DTC P0351, P0352, P0353, P0354, P0355 o P0356.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

- Mala conexión en el ECM Inspeccione los conectores del mazo por si hay terminales sacados, malos acoplamientos, cierres rotos, terminales mal formados o dañados y mala conexión entre terminal cable.
- Mazo de conductores dañado Inspeccione posibles daños en el mazo de conductores. Si el arnés parece estar bien, observe la visualización del Tech 2 relacionada con DTC P0351 o P0352, P0353, P0354, P0355, P0356 mientras mueve el conector y cableado relacionados con el sistema de ignición. Un cambio en la visualización indicará la ubicación del fallo.

La revisión del kilometraje del vehículo en los registros de averías desde la última vez que fallara la prueba de diagnóstico podrá ayudar a terminar con qué frecuencia ocurre la condición que hace que se establezca el DTC. Esto podrá servir de ayuda para diagnosticar la condición.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0351 (Código Flash 42) Circuito de control de ignición 1

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0352 (Código Flash 42) Circuito de control de ignición 2

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0353 (Código Flash 42) Circuito de control de ignición 3

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0354 (Código Flash 42) Circuito de control de ignición 4

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0355 (Código Flash 42) Circuito de control de ignición 5

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0356 (Código Flash 42) Circuito de control de ignición 6

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?		. Variable and 0	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a
2	1. Conecte el Tech 2.	-	Vaya al <i>paso 2</i>	bordo (OBD)
_	• • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	 Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico). 			
	¿Está el DTC P0351, P0352, P0353, P0354, P0355 o P0356 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al paso 3
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).		,	,
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulta Austr
	¿Fue el P0351, P0352, P0353, P0354, P0355 o P0356 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al <i>paso 4</i>

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
4	Compruebe para ver si hay conexión mala/defectuosa en la bobina de ignición o conector de ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	31 E-60(A)			
	E-61(B) , 9 , 7			
	E-53/E-54/E-55/ ⁸ E-56/E-57/E-58 2			
	3 E-73/E-74			
		-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Compruebe visualmente la bobina de ignición del cilindro afectado.			
	¿Se ha encontrado el problema?	-	Vaya al paso 12	Vaya al <i>paso</i> 6
6	Utilice el DVM y compruebe el circuito de la señal de la bobina de ignición del cilindro afectado.			
	Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector de la bobina de ignición del cilindro afectado.			
	Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de voltaje de la batería.			
	¿Era la tensión de batería indicada en el voltímetro digital (DVM)?			
	E-53/E-54/E-55/ E-56/E-57/E-58			
	3 1 2 3			
		_	Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al <i>paso 7</i>

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
7	Utilice el DVM y compruebe el circuito de la señal de la bobina de ignición del cilindro afectado.			
	Hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Instale el ruptor como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	3. Desconecte el conector de la bobina de ignición del cilindro afectado.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Cilindro N.° 1 Ruptor E-53			
	A32 1 2 3			
	Cilindro N.° 2			
	Ruptor E-54 B7 1 2 3			
	Cilindro N.° 3 Ruptor E-55			
	A31 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3			
	= Cilindro N.° 4			
	Ruptor B8 O O O O O O O O O O O O O			
	Cilindro N.° 5 Ruptor E-57			
	A30 1 2 3			
	$\overline{\Omega}$			

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
	Cilindro N.° 6 Ruptor B9 1 2 3			
	No hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	 Desconecte el conector de la bobina de ignición del cilindro afectado y conector de ECM. 			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Cilindro N.° 1			
	32 E-60(A)			
	Cilindro N.° 2 E-60(A) 7			
	E-54 1 2 3 1 2 3			

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1 430	Cilindro N.° 3 31 E-60(A)	*uioi(es)	31	NO
	Cilindro N.° 4 E-60(A) 8 3937353331292725232119171513119 5 3 1 1 4038363432302826242220181614121018 6 4 2			
	Cilindro N.° 5 30			
	Cilindro N.° 6 E-60(A) 9 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2	-	Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al <i>pas</i> o 8


6E-278 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
8	Utilice el DVM y compruebe el circuito de suministro de corriente de la bobina de ignición.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de la bobina de ignición del cilindro afectado.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-53/E-54/E-55/ E-56/E-57/E-58			
	Ţ	10 – 14.5 V	Vaya al <i>paso 10</i>	Vaya al <i>paso</i> 9
9	Repare el circuito abierto o cortocircuitado en el circuito de masa entre el fusible "IGN. COIL" (15A) y bobina de ignición del cilindro afectado.			
	¿Se ha terminado la acción?	_	Verificar reparación	_
10	Utilice el DVM y compruebe el circuito de masa de la bobina de ignición del cilindro afectado.		- roparasion	
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de la bobina de ignición del cilindro afectado.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-53/E-54/E-55/ E-56/E-57/E-58			
	1 1 2 3			
	\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}}\tint{\text{\text{\tin}}\tint{\text{\text{\text{\text{\tin}}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}}\\tittt{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tet			Repare el arnés defectuoso y verifique la
	<u> </u>	Menos de 1 V	Vaya al paso 11	reparación

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Utilice el DVM y compruebe el circuito de masa de la bobina de ignición.			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de la bobina de ignición del cilindro afectado y conector de ECM.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema? E-53/E-54/E-55/ E-56/E-57/E-58		Repare el arnés	
	Ω		defectuoso y	
	<u></u>	-	verifique la reparación	Vaya al paso 12
12	Reemplace la bobina de ignición del cilindro afectado.			,
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 13</i>
13	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?		•	,
	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de Programación del Servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al paso 14
14	Recambie el ECM.		. 5 5	2.72. 2 1.00
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace		Verificar	
	ECM/Inmovilizador.		reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0404 (CÓDIGO FLASH 32) GAMA/RENDIMIENTO CIRCUITO EGR (VÁLVULA ABIERTA)

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P1404 (CÓDIGO FLASH 32) GAMA/RENDIMIENTO CIRCUITO EGR (VÁLVULA CERRADA)



RUW46EMF000201

Condición para establecer el DTC y acciones a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
32	P0404	В	del circuito EGR (Válvula abierta)	 El motor se para. No hay relación entre DTC y los sensores ECT y CKP ni VSS. La velocidad del vehículo es menos de 4km/h. La temperatura del refrigerante del motor es superior a 75 °C. 	 La operación EGR se detiene. La operación de aprendizaje de posición de cerrada de válvula EGR se desactiva. La realimentación de posición de EGR se desactiva.
				5. La relación de trabajo de la válvula de solenoide EGR es superior al 100%.6. Señal alta de monitoreo de salida de la válvula EGR.	
	P1404	В	de circuito EGR (Válvula cerrada)	 El motor está en marcha. La velocidad del motor es inferior a 4,000 rpm. No hay relación del DTC con el sensor CKP. La relación de trabajo de la válvula de solenoide EGR es del 0%. Señal baja de monitoreo de salida de válvula EGR. 	

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El módulo de control del motor (ECM) controla la entrada según la posición de la aguja de la válvula EGR para asegurar que ésta responde debidamente a los comandos del PCM y para detectar una avería si la posición de la aguja es diferente a la posición ordenada.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

- Un exceso de depósitos de carbón en el eje de la válvula EGR podrá hacer que la EGR se estanque abierta u ocasionar una operación irregular.
 Esos depósitos de carbón podrán producirse por una operación anormal del puerto. Limpiando el carbón podrá obtenerse una operación suave de la válvula EGR.
- Mala conexión o arnés dañado Inspeccione el arnés de cables para ver si está dañado. Si el arnés parece estar bien, observe la visualización de la posición actual de EGR en el Tech 2 mientras mueve los conectores y arneses de cables relacionados con la válvula EGR. Un cambio en la visualización indicará la ubicación del fallo.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0404 (Código Flash 32) Gama/rendimiento del circuito EGR (Válvula abierta)

Código de problema de diagnóstico (DTC) P1404 (Código Flash 32) Gama/rendimiento del circuito EGR (Válvula cerrada)

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?		Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.	<u>-</u>	vaya ai paso z	bordo (OBD)
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			
	¿Está el DTC P0404 o P1404 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al <i>paso 3</i>
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			
	¿Fue el DTC P0404 o P1404 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	Consulte Ayuda de diagnóstico y vaya al paso 4

6E-282 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
4	Compruebe para ver si hay conexión mala/defectuosa en la válvula EGR o conector de ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-60(A) 5			
	E-76 1 5	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Utilice el DVM y compruebe la válvula EGR.		·	,
	1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de la válvula EGR.			
	3. Mida la resistencia de la bobina de solenoide de la válvula EGR.			
	¿Indica el aparato de pruebas una resistencia estándar?			
	Válvula EGR 5 1			
		Aporoximada- mente 8.3 Ω a 20 °C	Vaya al <i>paso</i> 6	Vaya al <i>paso 11</i>
6	Inspeccione la válvula EGR.	20 0	vaya ai paso o	vaya ai paso 11
	Quite la válvula EGR del motor.			
	Inspeccione la válvula EGR para ver si hay algún depósito de carbón en el eje.			
	Si hay demasiados depósitos de carbón, limpie la válvula EGR e inspeccione el daño en la aguja y asiento.		Verifique la	
	¿Se ha encontrado el problema?	_	reparación y vaya al <i>paso 11</i>	Vaya al paso 7


MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-283

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
7	Utilice el DVM y compruebe el circuito de solenoide de suministro de corriente de la válvula EGR.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de la válvula EGR.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-76 12345 Y	10 4451/	Vova al nace 0	Vova al naga 9
8	Description the ablance and also the decrease	10 – 14.5 V	Vaya al paso 9	Vaya al <i>paso</i> 8
0	Repare el circuito abierto o cortocircuitado en masa entre el relé principal del ECM y la válvula EGR.		Manifia	
	¿Se ha terminado la acción?	-	Verificar reparación	-

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
9	Utilice el DVM y compruebe el circuito de solenoide de la señal de la válvula EGR.			
	Hay disponible ruptor:			
	1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Instale el ruptor disyuntores como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	3. Desconecte el conector de la válvula EGR.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en la masa del sensor o cortocircuitado en el circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Ruptor			
	A5 A22 E-76 1 ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ			
	=			
	No hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de la válvula EGR y el conector de ECM.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en la masa del sensor o cortocircuitado en el circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	22 E-60(A) 5			
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Repare el arnés defectuoso y verifique la	
		-	reparación	Vaya al paso 10

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
10	Utilice el DVM y compruebe el circuito de solenoide de la señal de la válvula EGR.			
	1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de la válvula EGR.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de voltaje de la batería.			
	¿Era la tensión de batería indicada en el voltímetro digital (DVM)?			
	E-76			
		-	Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al <i>paso 11</i>
11	Sustituya con una válvula EGR que sepa que está bien y vuelva a comprobar.		2,1222	. , ,
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Vaya al paso 12	Vaya al <i>paso 13</i>
12	Reemplace la válvula EGR.			
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 13</i>
13	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?		•	
	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de Pogramación del Servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 14
14	Recambie el ECM.			. ,
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace		Verificar	
	ECM/Inmovilizador.	-	reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0405 (CÓDIGO FLASH 32) CIRCUITO EGR BAJO



RUW46EMF000201

Condición para establecer el DTC y acciones a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
32	P0405	В	,		No hay función de seguridad contra el fallo.
				superior al 40%. 3. La tensión de salida del sensor de posición EGR es inferior a 0.3 V.	

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El módulo de control del motor (ECM) controla la entrada según la posición de la aguja de la válvula EGR para asegurar que ésta responde debidamente a los comandos del ECM. Si el voltaje de posición actual de la aguja indica menos de 0.3 V, el ECM establecerá DTC P0405.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

 Mala conexión o arnés dañado – Inspeccione el arnés de cables para ver si está dañado. Si el arnés parece estar bien, observe la visualización de la posición actual de EGR en el Tech 2 mientras mueve los conectores y arneses de cables relacionados con la válvula EGR. Un cambio en la visualización indicará la ubicación del fallo.

Código de problema de diagnóstico (DTC) P0405 (Código flash 32) Circuito EGR bajo

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al paso 2	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.		•	, , ,
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			Consulte Ayuda de diagnóstico
	¿Está el DTC P0405 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	y vaya al
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte Ayuda de diagnóstico
	¿Fue el DTC P0405 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	y vaya al
4	Compruebe para ver si hay conexión mala/defectuosa en la válvula EGR o conector de ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-60(A) 9		Verificar reparación	Vaya al paso 5
5	Compruebe visualmente la válvula EGR.	_	Τοραιασίστι	Taya di paso o
	¿Se ha encontrado el problema?	-	Vaya al paso 10	Vaya al <i>paso</i> 6


Paso	Ac	ción	Valor(es)	Sí	No
6	Utilice el DVM y compruel la válvula EGR.	pe el sensor de posición de			
	Ignición "Off" (De: (Apagado).	sactivada), motor "Off"			
	2. Desconecte el conector	de la válvula EGR.			
	Mida la resistencia de válvula EGR.	l sensor de posición de la			
	¿Muestra el aparato de p como se muestra en la tab	ruebas resistencia estándar la siguiente?			
	Válvula EGR 4 Ω 3 Ω Ω Ω	Válvula EGR 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
	Terminal de medición	Resistencia (Ω)			
	2 – 3	Aproximadamente 1.1kΩ			
	3 – 4	Aproximadamente $4.5k\Omega$	Resistencia		Vaya al
	2 – 4	Aproximadamente 4.7kΩ	estándar	Vaya al <i>paso 7</i>	paso 10
7		be el circuito de suministro posición de la válvula EGR.			
	Ignición "On" (Activada)	, motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector	de la válvula EGR.			
	Compruebe el circuito cortocircuitado al circuit	para ver si está abierto o to de masa.			
	¿Fue el DVM indicado el v	alor especificado?			
	E-	76			
		4			
		3 4 5			
		+	Aproximadamente		\/
8	Renare el circuito abierto	o cortocircuitado en masa	5.0 V	vaya ai <i>paso 9</i>	Vaya al paso 8
		del sensor de posición de la			
	¿Se ha resuelto el problen	na?			
	24 <	E-60(A)			
		25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 24 22 20 18 16 14 12 0 8 6 4 2			
		E-76			
		4			
				Verificar	\/ov/o.cl
			-	reparación	Vaya al paso 12

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
9	Utilice el DVM y compruebe el circuito de la señal del			
	sensor de posición de la válvula EGR.			
	Hay disponible ruptor: 1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off"			
	(Apagado).			
	2. Instale el ruptor como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	3. Desconecte el conector de la válvula EGR.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en la masa del sensor o cortocircuitado en el circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema? Ruptor			
	A9 A22 E-76 Ω Ω Ω Ω			
	No how diamonible wenters			
	No hay disponible ruptor: 1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector de la válvula EGR y el conector de ECM.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto, cortocircuitado en la masa del sensor o cortocircuitado en el circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	22 E-60(A) 9 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 2 7 5 3 1 40 38 36 34 32 30 28 26 24 32 20 18 16 4 12 20 3 6 4 2 E-76 3			
	12345		Repare el	
	Ω		arnés	
			defectuoso y verifique la	Vaya al
	=		reparación	paso 10
10	Sustituya con una válvula EGR que sepa que está bien y vuelva a comprobar.			
	¿Se ha resuelto el problema?		Vaya al	Vaya al
11	Reemplace la válvula EGR.	-	paso 11	paso 12
	¿Se ha terminado la acción?	<u>-</u>	Verificar reparación	<u> </u>

6E-290 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
12	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de Programación del Servicio)".			
	,		Verificar	Vaya al
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	paso 13
13	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace ECM/ Inmovilizador.		Verificar	
	mmovinzador.	_	reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNOSTICO (DTC) P0406 (CÓDIGO FLASH 32) CIRCUITO EGR ALTO



RUW46EMF000201

Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
32	P0406	В	alto	No hay DTC relacionado con gama/rendimiento del circuito EGR. La relación de trabajo de la válvula de solenoide EGR es	No hay función de seguridad contra el fallo.
				inferior al 40%. 3. La tensión de salida del sensor de posición EGR es superior a 4.6 V.	

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El módulo de control del motor (ECM) controla la entrada según la posición de la aguja de la válvula EGR para asegurar que ésta responde debidamente a los comandos del ECM. Si el voltaje de posición actual de la aguja indica más de 4.6 V, el ECM establecerá DTC P0406.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

 Mala conexión o arnés dañado – Inspeccione el arnés de cables para ver si está dañado. Si el arnés parece estar bien, observe la visualización de la posición actual de EGR en el Tech 2 mientras mueve los conectores y arneses de cables relacionados con la válvula EGR. Un cambio en la visualización indicará la ubicación del fallo.

CÓDIGO DE PROBLEMA DIAGNOSTICADO (DTC) P0406 (CÓDIGO FLASH 32) CIRCUITO EGR ALTO

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al paso 2	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.			
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			Consulte Ayudas para el
	¿Está el DTC P0406 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	diagnóstico y
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	 Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC. 			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte Ayudas para el diagnóstico y
	¿Estaba el DTC P0406 en este ciclo de encendido?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	•
4	Compruebe para ver si hay conexión mala/defectuosa en la válvula EGR o conector de ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-60(A) 9	<u>-</u>	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Compruebe visualmente la válvula EGR.			
	¿Se ha encontrado el problema?		Vaya al paso 12	Vaya al <i>paso</i> 6

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
6	Utilice el DVM y compruebe el sensor de posición de la válvula EGR.			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de la válvula EGR.			
	 Mida la resistencia del sensor de posición de la válvula EGR. 			
	¿Muestra el aparato de pruebas resistencia estándar como se muestra en la tabla siguiente?			
	Válvula EGR 4 Válvula EGR 2 Válvula EGR 2 O			
	Terminal de medición Resistencia (Ω)			
	$2-3$ Aproximadamente $1.1k\Omega$			
	3 – 4 Aproximadamente 4.5kΩ	Resistencia		
	2 – 4 Aproximadamente 4.7kΩ	estándar	Vaya al paso 7	Vaya al <i>paso 12</i>
7	Utilice el DVM y compruebe el circuito de suministro de corriente del sensor de posición de la válvula EGR. 1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado). 2. Desconecte el conector de la válvula EGR. 3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de voltaje. ¿El DVM ha indicado indicado el valor especificado? E-76 UV V V V V V V V V V V V V	Aproximada- mente 5.0V	Vaya al <i>paso</i> 9	Vaya al <i>paso</i> 8
8	Repare el cortocircuito del circuito de voltaje entre el		vaya ai paso 9	vaya ai paso o
	ECM y la válvula EGR.			
	¿Se ha resuelto el problema?			
	E-60(A)			
		-	Verificar reparación	Vaya al paso 14

6E-294 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
9	Utilice el DVM y compruebe el circuito de la señal del sensor de posición de la válvula EGR.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de la válvula EGR.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿El DVM ha indicado el valor especificado?			
	E-76 3			
	<u>\</u>			Repare el arnés
	<u> </u>		Vaya al	defectuoso y verifique la
	-	Menos de 1 V	paso 10	reparación
10	Utilice el DVM y compruebe el circuito de masa del sensor de posición de la válvula EGR.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de la válvula EGR.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿El DVM ha indicado el valor especificado?			
	E-76 2			
			Vaya al	Repare el arnés defectuoso y verifique la
	=	Menos de 1 V	paso 11	reparación


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Utilice el DVM y compruebe el circuito de masa del sensor de posición de la válvula EGR.			
	Hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Instale la caja de disyuntor como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	3. Desconecte el conector de la válvula EGR.			
	4. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema? Ruptor			
	A22 E-76 2 112345			
	No hay disponible ruptor: 1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector de la válvula EGR y el conector de ECM.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-60(A)			
	3937(35)33 31/29 27/25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2			
	22 E-76 2 112345	_	Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al <i>paso 12</i>
12	Sustituya con una válvula EGR que sepa que está bien y vuelva a comprobar.			,
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Vaya al paso 13	Vaya al <i>paso 14</i>
13	Reemplace la válvula de EGR.			,
	¿Es completa la acción?	_	Verificar reparación	_
14	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 15</i>

6E-296 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
15	Recambie el ECM.			
	¿Es completa la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace ECM/		Verifican	
	Inmovilizador.	_	Verificar reparación	_

CÓDIGO DE PROBLEM DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0444 BAJA TENSIÓN DEL CIRCUITO DE LA VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PURGA DE EVAPORACIÓN

CÓDIGO DE PROBLEM DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0445 ALTA TENSIÓN DEL CIRCUITO DE LA VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PURGA DE EVAPORACIÓN



RTW46EMF000301

Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
Flash					
32	P0444	Α	Baja tensión del circuito de	No hay relación del DTC entre sensor CKP y tensión del sistema.	No hay función de seguridad contra el fallo.
			válvula de	2. La velocidad del motor es inferior a 4,000 rpm.	
			solenoide de purga EVAP	La relación de trabajo de la válvula de solenoide de purga es inferior al 48%.	
				Señal baja de monitoreo de salida de válvula de solenoide de purga.	
	P0445	Α	Tensión alta de circuito de	No hay relación del DTC entre sensor CKP y tensión del sistema.	No hay función de seguridad contra el fallo.
			válvula de	2. La velocidad del motor es inferior a 4,000 rpm.	
			solenoide de purga EVAP	La relación de trabajo de válvula de solenoide de purga es superior al 50%.	
				Señal alta de monitoreo de salida de válvula de solenoide de purga.	

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

La válvula de solenoide de purga del bote es controlada por el módulo de control del motor (ECM).

En un momento apropiado, el solenoide de purga de EVAP se activa permitiendo al vacío del motor extraer un poco de vacío de todo el sistema de emisiones evaporativas.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Un intermitente podrá haber sido causado por lo siguiente:

- · Malas conexiones.
- · Mazo mal instalado.
- Rozaduras profundas del aislamiento del cable.
- · Cable roto dentro del aislamiento.

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

- Mala conexión en el ECM-Inspeccione los conectores del arnés para ver si hay terminales sacados, contactos incorrectos, bloqueos rotos, terminales formados incorrectamente o dañados, y mala conexión de terminal a cable.
- Arnés dañado-Inspeccione el arnés de cables para ver si está dañado. Si el arnés parece estar bien, observe la visualización del solenoide de purga de EVAP en el Tech 2 mientras mueve los conectores y arneses de cables relacionados con el sensor.

Un cambio en la visualización indicará la ubicación del fallo. Si no puede duplicarse DTC P0444 o P0445, la información incluida en los datos de los registros de averías podrán resultar útiles para determinar el kilometraje del vehículo desde la última vez que fue establecido el DTC.

Si se determina que el DTC ocurre intermitentemente, realizando el gráfico de diagnóstico DTC P0444 o P0445 podrá aislarse la causa de la avería.

CÓDIGO DE DIAGNÓSTICO DE AVERÍA (DTC) P0444 BAJA TENSIÓN DEL CIRCUITO DE LA VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PURGA DE EVAPORACIÓN

CÓDIGO DE DIAGNÓSTICO DE AVERÍA (DTC) P0445 ALTA TENSIÓN DEL CIRCUITO DE LA VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PURGA DE EVAPORACIÓN


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.		,	,
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			Consulte Ayudas para el
	¿Está el DTC P0444 o P0445 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	diagnóstico y vaya al <i>paso</i> 3
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte Ayudas
	¿Fue el DTC P0444 o P0445 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	para el diagnóstico y vaya al <i>paso 4</i>

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
4	Mire a ver si hay conexión mala/defectuosa en la válvula de solenoide de purga o conector de ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario. ¿Se ha encontrado el problema? E-61(B)			
	E-66 1 2		Verificar	
		-	reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Utilice el DVM y compruebe la válvula de solenoide de purga.			
	I. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector de la válvula de solenoide de purga.			
	3. Mida la resistencia de la bobina de la válvula de solenoide de purga.			
	¿Indica el aparato de pruebas una resistencia estándar?	25 - 30 Ω a 20 °C	Vaya al <i>paso</i> 6	Vaya al <i>pas</i> o 9
6	Utilice el DVM y compruebe el circuito de suministro de corriente de la válvula de solenoide de purga.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector de la válvula de solenoide de purga.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
		10 –14.5 V	Vaya al <i>paso</i> 8	Vaya al <i>paso 7</i>
7	Repare el circuito abierto o cortocircuitado en masa entre el fusible "Engine" (15 A) y la válvula de solenoide de purga.	10 -17.0 V	vaya ai paso o	vaya ai paso 7
	¿Se ha terminado la acción?	-	Verificar reparación	-

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
8	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal del solenoide de la válvula de solenoide de purga. Hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Instale la caja de disyuntores como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	Desconecte el conector de la válvula de solenoide de purga.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Ruptor E-66			
	B15 1 2			
	No hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector de la válvula de solenoide de purga y conector de ECM.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-61(B) 15			
	$\begin{array}{c c} & & & \\ \hline \end{array}$		Repare el arnés defectuoso y verifique la	
		-	reparación	Vaya al <i>paso</i> 9

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
9	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal de la válvula de solenoide de purga.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector de la válvula de solenoide de purga.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de voltaje de la batería.			
	¿Fue la tensión de batería indicada en el voltímetro digital (DVM)?			
	E-66			
	\(\frac{\frac{1}{\text{\tin}\text{\tint{\text{\ti}\text{\tin}}\\ \titt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}\\ \tittt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\til\titt{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\tetx}\til\tint{\text{\text{\text{\ti}}}\text{\text{\text{\t	-	Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al paso 10
10	Sustituya con una válvula de solenoide de purga que sepa que está bien y vuelva a comprobar.		·	,
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Vaya al paso 11	Vaya al <i>paso 12</i>
11	Reemplace la válvula de solenoide de purga.		-	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 12</i>
12	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			,
	¿Se ha resuelto el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 13</i>
13	Recambie el ECM.		,	,
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace		Verificar	
	ECM/Inmovilizador.	-	reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0500 (CÓDIGO FLASH 24) RANDO/RENDIMENTO DEL CIRCUITO SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO (VSS)



RTW46EMF000301

Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo
Flash					(Reserva)
24	P0500		Rando/rendimiento de circuito de sensor de velocidad del vehículo	 La velocidad del motor es inferior a 5,000 rpm. Baja operación de corte de combustible. La salida del sensor de velocidad del vehículo es inferior a 1km/h. Las condiciones de arriba se cumplen durante 4 segundos. 	El ECM utiliza la condición de 10 km/h como sustituto.

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El sensor de velocidad del vehículo tiene un imán girado por el eje de salida de la transmisión. Colocado en el sensor hay un circuito de efecto hall que interactúa con el campo magnético creado por el imán giratorio. Desde el fusible del medidor se suministra una corriente de operación de 12 voltios para el circuito hall del sensor de velocidad. El VSS envía mediante impulsos a masa la señal de 9 voltios procedente del módulo de control del motor (ECM) del circuito de referencia. El ECM interpreta la velocidad del vehículo mediante el número de impulsos a masa por segundo en el circuito de referencia.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Una intermitencia puede estar ocasionada por una conexión deficiente, un aislamiento de cable desgastado o un cable roto dentro del aislamiento. Compruebe para ver si hay:

- Mala conexión Inspeccione el arnés y conectores del ECM para ver si hay contactos incorrectos, bloqueos rotos, terminales formados incorrectamente o dañados, y mala conexión del terminal al cable.
- Mazo de conductores dañado Inspeccione posibles daños en el mazo de conductores.

Código de problema diagnosticado (DTC) P0500 (Código Flash 24) RANDO/RENDIMENTO DEL CIRCUITO SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO (VSS)

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.			
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			Consulte Ayudas
	¿Está el DTC P0500 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	para el diagnóstico y vaya al paso 3
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte Ayudas
	¿Fue el DTC P0500 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	para el diagnóstico y vaya al paso 4
4	Compruebe cualquier parte accesoria que pueda ocasionar interferencia eléctrica o interferencia magnética.		Quite las partes accesorias y verifique la	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación.	Vaya al paso 5
5	Realice una prueba de conducción y compruebe el velocímetro.			
	¿Indica el velocímetro la velocidad correcta del vehículo?	1	Vaya al <i>paso</i> 6	Vaya al <i>paso 7</i>
6	Realice una prueba de conducción y utilice el Tech 2.			
	Observe la "Vehicle Speed" (Velocidad del vehículo) en el visualizador de datos.			
	¿Indica el Tech 2 la velocidad correcta del vehículo igual que el velocímetro en el panel de instrumentos?	-	Vaya al <i>paso 25</i>	Vaya al <i>paso</i> 8

6E-304 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
7	Compruebe para ver si hay conexión mala/defectuosa en el VSS y conectores de medidores. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare el terminal defectuoso.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-44 2 B-24 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 9
8	Mire a ver si hay conexión mala/defectuosa en unidad de control del inmovilizador (si está equipado), ECM y otros conectores. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare el terminal defectuoso.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-61(B) 3937 56 33 3 29 27 25 23 21 9 17 15 3 1 9 7 5 3 1 40 33 56 34 32 33 23 25 25 25 25 19 16 4 12 10 3 6 4 2			
	B-68 12 4 5 6 7 8 6	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 10</i>
9	Quite el VSS del alojamiento y compruebe visualmente.			
	¿Se ha encontrado el problema?	-	Vaya al <i>paso 23</i>	Vaya al <i>paso 10</i>

Paso	Acció	Valor(es)	Sí	No		
10	Utilice el DVM y compruebe la	a señal VSS.				
	Ignición "On" (Activada), vi marcha (levantado)).	ehículo "Run (li	ft up)" (En			
	2. Mida el voltaje de salida medidor, unidad de control dequipado) y ECM. ¿Indica el aparato de pruebas	del inmovilizado	or (si está			
	Posición de medición	Voltaje (V) (Rango CA)	Si no es bueno			
	Terminal VSS 3 y GND	(Rango CA)	Vaya a Paso 11			
	Medidor conector B24 9 y GND (masa) Medidor conector B24 9 y GND (masa)	Aproximadamente 6.0 V a 20 km/h	Vaya a Paso 15 Vaya a Paso 17			
	Unidad de control del inmovilizador B68 conector 6 y GND Unidad de control del inmovilizador		Vaya a Paso 18 Vaya a			
	B68 conector 6 y GND Conector ECM E-61 32 y GND	Aproximadamente 4.0 V a 20 km/h	Paso 20 Vaya a Paso 21			
	VSS. ¿Indica el oscilosco correcta? Sensor de velocidad del vehículo referencia					
	CH1→ OV					
	CH2 OV					
	Terminal de medición:ECM B32(+) / CH	2: VSS 3(+) D(-)	<u>i</u>			
	Escala de medición:CH1: 10V/div / CH2 Condición de medición: Aproximadamen Nota: El vehículo está sin sistema inm CH2.	: 10V/div 50ms/ nte 20 km/h		_	Consulte Ayudas para el diagnóstico y vaya al paso 25	Consulte la tabla

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Utilice el DVM y compruebe el circuito de suministro de			
	corriente del VSS.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de VSS.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-44 1 2 3			
12	Personal circuite phients entre al MOC y fueible del	10 – 14.5 V	Vaya al paso 13	Vaya al <i>paso 12</i>
12	Repare el circuito abierto entre el VSS y fusible del medidor.			
	¿Se ha terminado la acción?		Verificar	
13	Utilice el DVM y compruebe el circuito de masa de	-	reparación	-
	VSS.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de VSS.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			Repare el arnés defectuoso y
	<u> </u>	Menos de 1 V	Vaya al paso 14	verifique la reparación
14	Utilice el DVM y compruebe el circuito de masa de VSS. 1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Desconecte el conector de VSS.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	·			
	¿Se ha encontrado el problema?		Repare el arnés	
		-	defectuoso y verifique la reparación	Vaya al <i>paso</i> 23

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
15	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal VSS.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del VSS y el conector del medidor.			
	Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-44 B-24 9 1 2 3 4 5 6 7			Repare el arnés defectuoso y
	 			verifique la
16		Menos de 1 V	Vaya al paso 16	reparación
10	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal VSS.			
	1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del VSS y el conector del medidor.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa. Si se encuentra un circuito abierto o cortocircuitado, repare el arnés defectuoso y verifique la reparación.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	E-44 B-24 9 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 22 24 25 26 27 25 29 90 1			
	=	-	Verificar reparación	-
17	Reemplace el velocímetro.		Manifican	
	¿Se ha terminado la acción?	-	Verificar reparación	-

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
18	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal VSS.	, ,		
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	 Desconecte el conector del medidor y el conector de la unidad de control del inmovilizador (si está equipado). Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito 			
	en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	B-24 10 B-68			Repare el arnés defectuoso y verifique la
		Menos de 1 V	Vaya al paso 19	reparación
19	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal VSS.			
	1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del medidor y el conector de la unidad de control del inmovilizador (si está equipado).			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	Si se encuentra un circuito abierto o cortocircuitado, repare el arnés defectuoso y verifique la reparación.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	B-24 10 B-68 B-68 Ω Ω Ω Ω Ω 6			
	<u> </u>		Verificar	
		-	reparación	-
20	Reemplace la unidad de control del inmovilizador (si está equipado).		Verificar	
	¿Se ha terminado la acción?	_	reparación	-

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
21	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal VSS.			
	1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de la unidad de control del inmovilizador (si está equipado) y conector de ECM.			
	3. Ignición "On" (Activado).			
	4. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM indicado el valor especificado?			
	E-61(B)			
	[39]37]3553]31 \$29\$725523\$11917[15]1311]9 7 5 [3 1] [A058363432501282624222018]16[14]12[10]8 [6]4 [2]			
	32 / W B-68			
	1 2 4 3 4 5 6 7 8			
	W W			Repare el arnés defectuoso y verifique la
	<u></u>	Menos de 1 V	Vaya al paso 22	reparación

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
22	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal VSS.			
	Hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Instale la caja de disyuntores como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	Desconecte el conector de la unidad de control del inmovilizador (si está equipado).			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado en el circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Ruptor			
	B32 B-68 8 1 2 4 5 6 7 8			
	No hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de la unidad de control del inmovilizador (si está equipado) y conector de ECM.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	³² \ E-61(B)			
	[3333785833182987285238119171513119]75 [3 1] [4038663483800]2882682422201816141210 [8 6 4 2]			
	Ω 12 ± 3 8 4 5 6 7 8		Repare el arnés defectuoso y verifique la	Maria di masa 05
23	Recambie el VSS por uno sin duda en buen estado, y	-	reparación	Vaya al paso 25
	vuelva a comprobar.			
	¿Se ha resuelto el problema?		Vaya al paso 24	Vaya al <i>paso 25</i>
24	Reemplace el VSS.		\	
	¿Se ha resuelto el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 25</i>
25	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			2,2 2 12 200
	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?		Verificar	Vava al nace 26
	600 ha roductio of problema:	-	reparación	Vaya al paso 26

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
26	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador			
	- módulo ECM" para consultar el procedimiento de		Verificar	
	enlace ECM/Inmovilizador.	-	reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEM DIAGNÓSTICO (DTC) P0562 (CÓDIGO FLASH 66) BAJO VOLTAJE DEL SISTEMA

Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
66	P0562	D	Bajo voltaje del	La tensión de la batería es inferior a 6 V durante más de 20	No hay función de seguridad contra
			sistema	segundos.	el fallo.

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El módulo de control del motor (ECM) controla el voltaje del sistema en los terminales de alimentación de ignición hasta el ECM. Siempre que el voltaje sea superior a un valor calibrado, se establecerá un código de diagnóstico de problema para el voltaje del sistema.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Si el DTC se establece cuando se utiliza un accesorio, compruebe para ver si hay mala conexión o accesorio defectuoso.

Código de diagnóstico de problema (DTC) P0562 (Código Flash 66) Bajo voltaje del sistema

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.		•	,
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico). ¿Está el DTC P0562 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?		Vaya al <i>paso</i> 3	Consulte Ayudas para el diagnóstico y vaya al paso 3
3	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).		vaya ai paco o	vaya ai pass s
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte Ayudas para el
	¿Fue el DTC P0562 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	diagnóstico y vaya al paso 4

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
4	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "On" (Encendido).			
	2. Observe el "Ignition Voltage" (Voltaje de la ignición) en la visualización de datos.			
	3. Aplique carga al sistema eléctrico encendiendo los faros, etc.			
	¿Indica el Tech 2 un voltaje de ignición suficiente?	10 – 14.5 V	Vaya al <i>paso</i> 6	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Utilice el DVM y compruebe el voltaje de la batería en el terminal de la batería.			Compruebe el sistema de carga, cargue o
	¿Indica el aparato de pruebas un voltaje de batería suficiente?	10 – 14.5 V	Vaya al <i>paso</i> 6	reemplace la batería.
6	Mire a ver si hay conexiones malas/defectuosas en el conector ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	37 33 E-60(A) 7 \$\frac{1}{100} \frac{1}{100} \frac{1}{1			
	37 33 E-61(B)	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 7
7	Compruebe para ver si hay conexión mala/defectuosa en masa de ECM a derecha e izquierda de la cámara común. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-72/E-73/E-74			
		_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 8
		_	reparación	vaya ai paso o

Utilice el DVM y compruebe el circuito de masa de ECM. Hay disponible ruptor: 1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado). 2. Instale la caja de disyuntores como tipo A (ECM desconectado). Consulte la página 6E-99. 3. Compruebe el circuito para ver si está abierto. ¿Se ha encontrado el problema? Caja del disyuntor A4 A7 A8 A33 A37 B6	Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
Hay disponible ruptor: 1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado). 2. Instale la caja de disyuntores como tipo A (ECM desconectado). Consulte la página 6E-99. 3. Compruebe el circuito para ver si está abierto. ¿Se ha encontrado el problema? Caja del disyuntor A4 A7 A8 A33 A37 B6 D	8				
1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado). 2. Instale la caja de disyuntores como tipo A (ECM desconectado). Consulte la página 6E-99. 3. Compruebe el circuito para ver si está abierto. ¿Se ha encontrado el problema? Caja del disyuntor A4 A7 A8 A33 A37 B6 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q					
(Ápagado). 2. Instale la caja de disyuntores como tipo A (ECM desconectado). Consulte la página 6E-99. 3. Compruebe el circuito para ver si está abierto. ¿Se ha encontrado el problema? Caja del disyuntor A4 A7 A8 A33 A37 B6 Q1 Q					
desconectado). Consulte la página 6E-99. 3. Compruebe el circuito para ver si está abierto. ¿Se ha encontrado el problema? Caja del disyuntor A4 A7 A8 A33 A37 B6 No hay disponible ruptor: 1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado). 2. Desconecte el conector de ECM. 3. Compruebe el circuito para ver si está abierto. ¿Se ha encontrado el problema? 37 33 E-60(A) 8 7 Que de la conector de ECM. 3. Compruebe el circuito para ver si está abierto. ¿Se ha encontrado el problema? 37 33 E-60(A) 8 7 Que de la conector de ECM. Repare el amés defectuoso y verifique la reparación el conector de ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)". Verificar		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
3. Compruebe el circuito para ver si está abierto. ¿Se ha encontrado el problema? Caja del disyuntor A4 A7 A8 A33 A37 B6 I ginición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado). 2. Desconecte el conector de ECM. 3. Compruebe el circuito para ver si está abierto. ¿Se ha encontrado el problema? 37 33 E-60(A) B 7 Problema P		desconectado).			
Caja del disyuntor A4 A7 A8 A33 A37 B6 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q		Consulte la página 6E-99.			
Caja del disyuntor A4 A7 A8 A33 A37 B6 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q		Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
No hay disponible ruptor: 1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado). 2. Desconecte el conector de ECM. 3. Compruebe el circuito para ver si está abierto. ¿Se ha encontrado el problema? 37 33 E-60(A) 8 7 - Repare el amés defectuoso y verifique la reparación vaya al paso 9 ¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)". Verificar		¿Se ha encontrado el problema?			
No hay disponible ruptor: 1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado). 2. Desconecte el conector de ECM. 3. Compruebe el circuito para ver si está abierto. ¿Se ha encontrado el problema? 37 33 E-60(A) 8 7 Proposition Problema Probl					
No hay disponible ruptor: 1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado). 2. Desconecte el conector de ECM. 3. Compruebe el circuito para ver si está abierto. ¿Se ha encontrado el problema? 37 33 E-60(A) 8 7					
1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado). 2. Desconecte el conector de ECM. 3. Compruebe el circuito para ver si está abierto. ¿Se ha encontrado el problema? 37 33 E-60(A) 8 7 1					
3. Compruebe el circuito para ver si está abierto. ¿Se ha encontrado el problema? 37 33 E-60(A) 8 7		1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off"			
Se ha encontrado el problema? 37 33 E-60(A) 8 7 Perpendicio problema? E-61(B) E-61(B) Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación Vaya al paso 9 3 Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)". Verificar		2. Desconecte el conector de ECM.			
Repare el amés defectuoso y verifique la reparación Vaya al paso 9 37 38 E-61(B) 6 C E-61(B) 6 C E-61(B) 6 C E-61(B) 6 C E-61(B) 7 C E-61(B) 6 C E-61(B) E-61(B) C E-61(B)		·			
Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación Vaya al paso 9 ¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)". Verificar					
Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación Vaya al paso 9 3 ¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)". Verificar					
defectuoso y verifique la reparación Vaya al paso 9 § Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)". Verificar		[33]37]55[33]31[29]27[25]23[21]917[15[13]11]9 [7 [35]3 [1] [40]535[34]32[50]252[26]24[22]20[16]16[14]12[10]8 [6]4 [2]			
reciente del software? Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)". Verificar			-	defectuoso y verifique la	Vaya al <i>paso</i> 9
	9	reciente del software? Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante		Verificar	
<u> </u>		¿Se ha resuelto el problema?	<u>-</u>		Vaya al <i>paso 10</i>

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
10	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace		Verificar	
	ECM/Inmovilizador.	-	reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0563 (CÓDIGO FLASH 66) ALTO VOLTAJE DEL SISTEMA

Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
66	P0563	Α	Alto voltaje del	La tensión de la batería es superior a 16 V durante más de	No hay función de seguridad contra
			sistema	20 segundos.	el fallo.

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El módulo de control del motor (ECM) controla el voltaje del sistema en los terminales de alimentación de ignición hasta el ECM. Siempre que el voltaje sea superior a un valor calibrado, de establecerá un código de diagnóstico de problema para el voltaje del sistema.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Si el DTC se establece cuando se utiliza un accesorio, compruebe para ver si hay mala conexión o accesorio defectuoso.

Código de diagnóstico de problema (DTC) P0563 (CÓDIGO FLASH 66) Alto Voltaje Del Sistema

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al paso 2	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.			
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico). ¿Está el DTC P0563 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	_	Vaya al <i>paso</i> 3	Consulte Ayudas para el diagnóstico y vaya al paso 3
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).		,	,
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte Ayudas para el
	¿Fue el DTC P0563 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al paso 4	diagnóstico y vaya al paso 4

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
4	1. Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "On" (Encendido).			
	2. Observe el "Ignition Voltage" (Voltaje de la ignición) en la visualización de datos.			
	3. Aplique carga al sistema eléctrico encendiendo los faros, etc			Compruebe el sistema de
	¿Indica el Tech 2 un voltaje de ignición correcto?	Menos de 16 V	Vaya al paso 5	carga y vaya al paso 5
5	¿Está conectado el cable de arranque de la batería incorrectamente?	-	Verifique el procedimiento	Vaya al <i>paso</i> 6
6	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".		Varifican	
	¿Se ha resuelto el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 7</i>
7	Recambie el ECM.			.,,
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador -			
	módulo ECM " para consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.	-	Verificar reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0601 (CÓDIGO FLASH 51) SUMA DE CONTROL DE MEMORIA DEL MÓDULO DE CONTROL

Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
51	P0601	Α	Suma de control	Error en el área de memoria del ECM.	Control de motor inhabilitado.
			de memoria del		
			módulo de control		

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El módulo de control del motor (ECM) empleado en este vehículo utiliza una memoria de lectura solamente programable y borrable eléctricamente (EEPROM). La EEPROM contiene información del programa y las calibraciones requeridas para la operación de los diagnósticos del motor, transmisión, y sistema de transmisión.

Al contrario que la PROM utilizada en aplicaciones anteriores, la EEPROM no es reemplazable.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

 El código de diagnóstico de problema P0601 indica que el contenido de la EEPROM ha cambiado desde que se programó el ECM. La única reparación posible es el reemplazo del ECM.

Código de diagnóstico de problema (DTC) P0601 (CÓDIGO FLASH 51) Suma de control de memoria del módulo de control

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?		Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.	<u> </u>	vaya ai paso z	bordo (OBD)
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico). ¿Está el DTC P0601 almacenado como "Present"			Consulte Ayudas para el diagnóstico y
	Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	vaya al <i>paso</i> 3
3	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			
	¿Fue el DTC P0601 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al paso 4	Consulte Ayudas para el diagnóstico

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
4	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	. Co ha massalta al mashlama?		Verificar	_
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al paso 5
5	Recambie el ECM. ¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.	_	Verificar reparación	_
			reparación	

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P0602 ERROR DE PROGRAMACIÓN ECU

Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
51	P0602		Error de programación ECU	Error en el área de memoria del ECM.	Control de motor inhabilitado.

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El módulo de control del motor (ECM) empleado en este vehículo utiliza una memoria de lectura solamente programable y borrable eléctricamente (EEPROM). La EEPROM contiene información de programa y las calibraciones requeridas para la operación del motor, transmisión, y systema de transmisión.

Al contrario que la PROM utilizada en aplicaciones anteriores, la EEPROM no es reemplazable.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:


- Cuando la operación de reprogramación sea parada estando en Sistema de programación de servicio (SPS), se establecerá, DTC P0602.
- Cuando se utilice un ECM (servicio ECM) no programado sin el Sistema de programación de servicio (SPS), se establecerá DTC P0602.

Código de diagnóstico de problema (DTC) P0602 Error de programación ECU

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.			
	Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			Coroulto Avudos
	¿Está el DTC P0602 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	Consulte Ayudas para el diagnóstico
3	Descargue el software más reciente al ECM. "Es necesario el SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	¿Se ha terminado la acción?	-	Verificar reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P1508 (CÓDIGO FLASH 22) SISTEMA DE CONTROL DE AIRE DE RALENTÍ BAJO/CERRADO

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P1509 (CÓDIGO FLASH 22) SISTEMA DE CONTROL DE AIRE DE RALENTÍ ALTO/ABIERTO



RTW36EMF000201

Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código rápido	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
22	P1508	В	Sistema de control de aire de ralentí	No hay relación entre el DTC y los sensores MAF, IAT, ECT, TPS, CMP y CKP, y VSS y el sistema de tensión.	El corte de combustible se utiliza con ralentí alto.
			bajo/cerrado	2. La velocidad del motor es de entre 675 rpm y 6,000 rpm.	
				3. La temperatura del refrigerante del motor es superior a 75 °C.	
				4. La temperatura del aire de admisión es de entre -10 °C y 80 °C.	
				5. El vehículo está parando.	
				6. Pequeña cantidad de aire de admisión a través de la válvula de control de aire de ralentí. (Válvula de control de aire de ralentí adherida en posición cerrada.) Las condiciones de arriba se cumplen durante 2 segundos.	
	P1509	В	Sistema de control de aire de ralentí	No hay relación entre el DTC y los sensores MAF, IAT, ECT, TPS, CMP y CKP, y VSS y el sistema de tensión.	
			alto/abierto	2. La velocidad del motor es de entre 675 rpm y 6,000 rpm.	
				3. La temperatura del refrigerante del motor es superior a 75 °C.	
				4. La temperatura del aire de admisión es de entre -10 °C y 80 °C.	
				5. El vehículo está parando.	
				6. Cantidad grande de aire de admisión por la válvula de control de aire de ralentí. (Válvula de control de aire de ralentí adherida en posición abierta.) Las condiciones de arriba se cumplen durante 2 segundos.	

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El módulo de control del motor (ECM) controla el ralentí del motor ajustando la posición de la aguja del motor de control del aire de ralentí (IAC). El IAC es un motor de velocidad gradual bidireccional excitado por dos bobinas. El ECM aplica corriente a las bobinas IAC gradualmente (impulsos) para extender la aguja IAC hasta el interior de un pasaje de la carcasa del acelerador para reducir el flujo de aire. El ECM invierte la corriente para retraer la aguja, aumentando el flujo de aire. Este método permite un control mucho más preciso del ralentí y una rápida respuesta a los cambios de carga en el motor. Si el ECM detecta una condición en la que el ralentí es muy bajo y que el propio ECM no puede ajustar aumentando los impulsos del IAC, se establecerá DTC P1508 o P1509, indicando un problema en el sistema de control del ralentí.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

- Mala conexión en el motore ECM o IAC Inspeccione los conectores del mazo por si hay terminales sacados, malos acoplamientos, cierres rotos, terminales mal formados o dañados y mala conexión entre terminal cable.
- Mazo de conductores dañado Inspeccione posibles daños en conductores.
- Obstrucciones en el sistema de admisión de aire Compruebe para ver si hay algún posible conducto de admisión de aire aplastado, elemento del filtro de aire restringido, u objetos extraños bloqueando el sistema de admisión de aire.

Código de diagnóstico de avería (DTC) P1508 (CÓDIGO FLASH 22) Sistema de control de aire de ralentí bajo/cerrado

Código de diagnóstico de avería DTC) P1509 (CÓDIGO FLASH 22) Sistema de control de aire de ralentí bajo/cerrado

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?			Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a
		-	Vaya al paso 2	bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.			
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema			Consulte Ayudas
	de diagnóstico).			para el
	¿Está el DTC P1508 o P1509 almacenado como			diagnóstico y
3	"Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	vaya al paso 3
3	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte Ayudas para el
	¿Fue el DTC P1508 o P1509 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	diagnóstico y vaya al paso 4
4	Mire a ver si existen las siguientes condiciones:			
	Objetos bloqueando la válvula de control del aire de ralentí (IAC).			
	Objetos bloqueando la válvula del acelerador.Vacío fugándose por la carcasa del acelerador.			
	Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 5</i>

Paso	A	Acción	Valor(es)	Sí	No
5	Compruebe para ver si h en la válvula IAC o coned	nay conexión mala/defectuosa ctor de ECM.			
	Si encuentra una conexional defectuoso.	ón mala/defectuosa, repare el			
	¿Se ha encontrado el pro	oblema?			
		11(B) 17 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14			
	1 1 4 4 5	-70 2 3 2 3 5 6	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 6
6	Quite la válvula IAC y con	mpruebe visualmente.		·	
	¿Se ha encontrado el pro	oblema?	-	Vaya al paso 12	Vaya al paso 7
7		uebe la bobina de la válvula			o algar an parco i
	1. Ignición "Off" (D (Apagado).	esactivada), motor "Off"			
	2. Desconecte el conect	or de la válvula IAC.			
	3. Compruebe la resister	ncia de la bobina.			
	¿Muestra el aparato de como se muestra en la ta	pruebas resistencia estándar abla siguiente?			
	Ω 3	Ivula IAC 2 1 Ω Ω 4 5 5			
	Terminal de medición	Resistencia (Ω)			
	1 – 2	Aproximadamente 50Ω			
	2 – 3	Aproximadamente 50Ω			
	1 – 3	Aproximadamente 100Ω			
	4 – 5	Aproximadamente 50Ω			
	5 – 6	Aproximadamente 50Ω			
	4 – 6	Aproximadamente 100Ω		Vaya al <i>paso</i> 8	Vaya al <i>paso 12</i>


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
8	Utilice el DVM y compruebe el circuito de suministro de corriente de la válvula IAC.			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de la válvula IAC y el relé principal ECM.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	X-13 E-70 2 1 2 3 4 5 6 5	-	Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al <i>pas</i> o 9
9	Utilice el DVM y compruebe el circuito de la válvula IAC.			
	Hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Instale la caja de disyuntores como tipo B. (ECM conexión).			
	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	4. Seleccione la "Miscellaneous Test" (Prueba miscelánea) y realice "IAC Control" (Control IAC) en "IAC System" (Sistema IAC).			
	5. Maneje el Tech 2 en conformidad con el procedimiento pertinente.			
	¿Indica el DVM una característica correcta como se muestra en la siguiente tabla, cuando la válvula IAC está funcionando paso a paso? Ruptor			
	B13 B14 B16 B17			
	Punto de medición Pasos IACV en 0, 20, 40, 160 Pasos IACV en 10, 30, 50, 150			
	Bobina A alta (Ruptor 56 & GND) Menos de 1 V Tensión de la batería			
	Bobina A baja (Ruptor 56 & GND) Tensión de la batería Menos de 1 V			
	Bobina B alta (Ruptor 54 & GND) Menos de 1 V Tensión de la batería			
	Bobina B baja (Ruptor 54 & GND) Tensión de la batería Menos de 1 V			

Paso	Acc	ión		Valor(es)	Sí	No
	No hay disponible ruptor:					
	Utilizando el Tech 2, ig motor "Off" (Apagado).	gnición "On"	(Activada) y			
	Seleccione la "Misce miscelánea) y realice "I en "IAC System" (Sistem properties de la companyation de	AC Control"	`			
	Maneje el Tech 2 of procedimiento pertinente		dad con el			
	¿Indica el DVM una caraci muestra en la siguiente tal está funcionando paso a pa	ola, cuando la				
	17 E-61(B) 13 [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10]					
	Punto de medición	Pasos IACV en 0, 20, 40, 160	Pasos IACV en 10, 30, 50, 150			
	Bobina A Alta (Conector ECM E61 13 & GND)	Menos de 1 V	10 - 14.5 V			Fijo en menos de
	Bobina A Baja (Conector ECM E61 16 & GND)	10 - 14.5 V	Menos de 1 V			1 V: Vaya al
	Bobina B Alta (Conector ECM E61 17 & GND)	Menos de 1 V	10 - 14.5 V			paso 10 Fijo al voltaje de
	Bobina B Baja (Conector ECM E61 17 & GND)	10 - 14.5 V	Menos de 1 V	<u>-</u>	Vaya al paso 14	batería: Vaya al paso 11

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
10	Utilice el DVM y compruebe el circuito de la válvula IAC.	, ,		
	Hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Instale la caja de disyuntores como tipo A (ECM			
	desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	3. Desconecte el conector de la válvula IAC.			
	4. Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema? Caja del disyuntor			
	B13 B14 B16 B17			
	$ \begin{array}{c} \Omega \\ \Omega \end{array} $ $ \begin{array}{c} \Omega \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} $			
	Ruptor			
	B13 B14 B16 B17			
	Ω Ω Ω			
	No hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector de la válvula IAC.			
	3. Compruebe el circuito para ver si está abierto o			
	cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	17 \ E-61(B) / ¹³			
	িত্ত ক্ষত্ৰের ক্ষত্রের ক্ষত্র ক্ষত্রের ক্ষত্র ক্ষত্র ক্ষত্র ক্ষত্রের ক্ষত্র ক্ষত্র ক্ষত্র ক্ষত্র ক্ষত্র ক্ষত্র ক্ষত্র ক্ষত্র ক্ষত্র ক্ষত্যের ক্ষত্র ক্ষত্য ক্ষত্র ক্যত্ন ক্ষত্র ক্ষত্র ক্ষত্র ক্ষত্র ক্ষত্র ক্ষত্র ক্ষত্র ক্ষত্র ক্ষত			
	16 14 E-70 3 1 1 2 3 4 5 6 6			
	17 E-61(B) / ¹³			
	[38]378563337292725232119j3715131119 7 5 3 1			
	16 14			
			Repare el arnés	
	$(\Omega)(\Omega)(\Omega)$ (Ω)		defectuoso y	
			verifique la	
	<u> </u>	<u>-</u>	reparación	Vaya al paso 14

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Utilice el DVM y compruebe el circuito de la válvula IAC.			
	1. Ignición "On" (Activada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de la válvula IAC.			
	3. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Fue el DVM el voltaje indicado?			
	E-70 4 1 2 3 6			
			Repare el arnés defectuoso y verifique la	Managal managad
12	Cuetituus aan ura uthuda IAC mus aana mus aatt hiar	-	reparación	Vaya al <i>paso 14</i>
12	Sustituya con una válvula IAC que sepa que está bien y vuelva a comprobar.			
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Vaya al <i>paso 13</i>	Vaya al <i>paso 14</i>
13	Reemplace la válvula IAC.) / a mifi a a m	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 14</i>
14	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?		2,000	.,,
	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?		Verificar	Vaya al paso 15
15	Recamble el ECM.	-	reparación	vaya ai pasu 15
	¿Se ha terminado la acción? IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser			
	programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace		Verificar	
	ECM/Inmovilizador.	_	reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P1601 (CÓDIGO FLASH 65) BUS CAN apagado



RTW46EMF000301

Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
Flash					
65	P1601	D	CAN BUS apagado	La condición de apagado de CAN BUS se detecta	El control de reducción de par está
				consecutivamente.	desactivado.

Descripción del circuito

El sistema de control del motor en 6VE1 emplea el sistema bus CAN de alta velocidad. Los sistemas bus CAN individuales se conectan a través de dos interfaces y pueden intercambiar información y datos. Esto permite a módulos de control que están conectados a sistemas bus CAN diferentes poder comunicarse. Los módulos de control del motor (ECM), en vehículos que requieren una comunicación rápida y continua, se conectan al bus CAN de alta velocidad. El motor es informado continuamente del estado de su carga actual. Como el ECM tiene que reaccionar inmediatamente a los cambios de estado de carga, se requiere una comunicación rápida entre el ECM y el módulo de control de la transmisión automática. El bus CAN de alta velocidad del 6VE1 ha sido diseñado como bus CAN de dos cables (par retorcido). Los cables están apantallados y retorcidos. El régimen del motor está en la banda de 500K.

Ayudas para el diagnóstico

- Inspeccione el cableado para ver si hay mala conexión eléctrica en el ECM. Busque algún posible terminal torcido, sacado, deformado o dañado. Compruebe también a ver si hay una tensión débil en algún terminal. Compruebe también para ver si hay algún cable pelado que pueda hacer cortocircuito con un metal desprotegido u otros cables. Inspeccione para ver si hay algún cable roto dentro del aislante.
- Cuando diagnostique por un posible cortocircuito intermitente o circuito abierto, mueva el arnés de cables observando para ver si hay algún cambio en el equipo de prueba.

6E-330 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

 Inspeccione el cableado para ver si hay EMI (Interferencia electromagnética). Compruebe que todos los cables estén debidamente tendidos alejados de la bobina y generador. Compruebe también para ver si hay opciones eléctricas incorrectamente instaladas. Cuando vaya a realizar esta prueba, desactive los interruptores de los accesorios electrónicos para evitar ruidos.

Código de diagnóstico de avería (DTC) P1601 (CÓDIGO FLASH 65) BUS CAN apagado

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al <i>paso</i> 2	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.			
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			Consulte
	¿Está el DTC P1601 almacenado como "Present			Ayudas para el diagnóstico y
	Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	-
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).		,	,
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte
	¿Fue el DTC P1601 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	Ayudas para el diagnóstico y vaya al paso 4
4	Compruebe cualquier pieza de accesorio que pueda ocasionar interferencia eléctrica.		Quite las partes accesorias y verifique la	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación.	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "AW30-40LE" en el menú de selección "Powertrain" (Sistema de transmisión) del sistema.			
	3. Seleccione "Read DTC Info Ordered By Priority" (Leer información DTC ordenada por prioridad) en el "Diagnositic Trouble Code" (Código de diagnóstico de avería).		Véase "Manual de taller de la transmisión automática" y	
	¿Se memorizó algún DTC P1767 o U2104 en este ciclo de encendido?	-	vaya a Gráfico DTC P1767 o U2104	Vaya al <i>paso</i> 6

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
6	Compruebe si hay una conexión deficiente/defectuosa en el TCM o ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-60(A) / 11			
	7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24			
	17 - 17 18 19 20 21 22 23 24	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 7
7	Utilice el voltímetro digital (DVM) y compruebe el circuito alto del dispositivo bus CAN.		reparación	vaya ai paco 7
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de TCM.			
	3. Ignición "On" (Activada).			
	4. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	17 C-94 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24		Repare el	
	lack lac		arnés	
			defectuoso y verifique la	Maria al C
		-	reparación	Vaya al paso 8


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
8	Utilice el voltímetro digital (DVM) y compruebe el circuito bajo del dispositivo bus CAN.			
	1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de TCM.			
	3. Ignición "On" (Activada).			
	4. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	7 C-94 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24		Daneva el	
			Repare el arnés	
			defectuoso y	
	늘 = ==================================		verifique la reparación	Vaya al <i>paso</i> 9
9	Utilice el voltímetro digital (DVM) y compruebe el circuito del dispositivo bus CAN ECM.	_	Терагасіон	vaya ai paso s
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del TCM.			
	3. Mida la resistencia del circuito del BUS CAN de ECM.			
	¿Indica el aparato de pruebas una resistencia estándar?			
	7 C-94 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 17			Cerca de 0 Ω: Vaya al <i>paso 10</i>
		Aproximadamente	Vaya al	No resistencia:
		120 Ω	paso 14	Vaya al paso 11

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
10	Repare el circuito abierto entre el circuito alto y bajo del BUS CAN de ECM.			
	¿Se ha resuelto el problema?			
	E-60(A) 11			
	7	<u>-</u>	Verificar reparación	Vaya al paso 15
11	Utilice el voltímetro digital (DVM) y compruebe el		•	,
	circuito alto del dispositivo bus CAN. Hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Instale la caja de disyuntores como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	3. Desconecte el conector de TCM.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Ruptor C-94			
	A10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24			
	Ω 17			
	<u>_</u>			

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
	No hay disponible ruptor:	, ,		
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del TCM y ECM.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-60(A) 10 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11		Repare el arnés defectuoso y verifique la	
12			reparación	Vaya al <i>paso 12</i>
12	Utilice el voltímetro digital (DVM) y compruebe el circuito bajo del dispositivo bus CAN. Hay disponible ruptor: 1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado). 2. Instale la caja de disyuntores como tipo A (ECM desconectado). Consulte la página 6E-99. 3. Desconecte el conector de TCM. 4. Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa. ¿Se ha encontrado el problema? Ruptor C-94 A11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24			

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
	No hay disponible ruptor:	` ,		
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector del TCM y ECM.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-60(A) 11 39 37353333129 77252322119 1715131119 7 5 3 1 403836343280282624222018161412 N.8 6 4 2 1		Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al <i>paso 13</i>
13	¿Está el ECM o TCM programado con el último software lanzado al mercado?		roparación	vaya ai pago 10
	Si no lo está, descargue el software más reciente en el ECM o TCM utilizando el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?		Verificar reparación	Vaya al paso 14
14	Reemplace el TCM.	-	терагасіон	Vaya ai paso 14
	¿Se ha resuelto el problema?			
	IMPORTANTE: El reemplazo del TCM deberá ser programado. "Es necesario el SPS (Sistema de programación de servicio)".	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 15</i>
15	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace ECM/		Verificar	
	Inmovilizador.	-	reparación	'

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) U2104 (CÓDIGO FLASH 67) MARCHA EXCESIVA DEL CONTADOR DE REPOSICIÓN DE BUS CAN



RTW46EMF000301

Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
Flash					
67	U2104	D	Exceso del contador	1. No DTC CAN BUS apagado.	El control de reducción de par está
			de reposición CAN	2. El contador válido CAN no cambia durante 2 segundos.	desactivado.
			BUS		

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El sistema de control del motor en 6VE1 emplea el sistema bus CAN de alta velocidad. Los sistemas bus CAN individuales se conectan a través de dos interfaces y pueden intercambiar información y datos. Esto permite a módulos de control que están conectados a sistemas bus CAN diferentes poder comunicarse. Los módulos de control del motor (ECM), en vehículos que requieren una comunicación rápida y continua, se conectan al bus CAN de alta velocidad. El motor es informado continuamente del estado de su carga actual. Como el ECM tiene que reaccionar inmediatamente a los cambios de estado de carga, se requiere una comunicación rápida entre el ECM y el módulo de control de la transmisión automática. El bus CAN de alta velocidad del 6VE1 ha sido diseñado como

bus CAN de dos cables (par retorcido). Los cables están apantallados y retorcidos. El régimen del motor está en la banda de 500K.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

- Inspeccione el cableado para ver si hay mala conexión eléctrica en el ECM. Busque algún posible terminal torcido, sacado, deformado o dañado. Compruebe también a ver si hay una tensión débil en algún terminal. Compruebe también para ver si hay algún cable pelado que pueda hacer cortocircuito con un metal desprotegido u otros cables. Inspeccione para ver si hay algún cable roto dentro del aislante.
- Cuando diagnostique por un posible cortocircuito intermitente o circuito abierto, mueva el arnés de

- cables observando para ver si hay algún cambio en el equipo de prueba.
- Inspeccione el cableado para ver si hay EMI (Interferencia electromagnética). Compruebe que todos los cables estén debidamente tendidos alejados de la bobina y generador. Compruebe también para ver si hay opciones eléctricas incorrectamente instaladas. Cuando vaya a realizar esta prueba, desactive los interruptores de los accesorios electrónicos para evitar ruidos.

Código de diagnóstico de avería (DTC) U2104 (CÓDIGO FLASH 67) marcha excesiva del Contador de REPOSICIÓN de BUS CAN

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al paso 2	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.			
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			Consulte
	¿Está el DTC U2104 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	Ayudas para el diagnóstico y vaya al paso 3
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).		,	,
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte
	¿Estaba el DTC U2104 guardado en este ciclo de encendido?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	Ayudas para el diagnóstico y vaya al paso 4
4	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "AW30-40LE" en el menú de selección "Powertrain" (Sistema de transmisión) del sistema.			
	3. Seleccione "Read DTC Info Ordered By Priority" (Leer información DTC ordenada por prioridad) en el "Diagnositic Trouble Code" (Código de diagnóstico de avería).		Véase "Manual de taller de la transmisión automática" y vaya a Gráfico	
	¿Se memorizó algún DTC P1767 o U2104 en este ciclo de ignición?	-	DTC P1767 o U2104	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Compruebe cualquier pieza de accesorio que pueda ocasionar interferencia eléctrica.		Quite las partes accesorias y	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	verifique la reparación.	Vaya al paso 6

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
6	Compruebe si hay una conexión deficiente/defectuosa en el TCM o ECM. Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.	, ,		
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-60(A) / 11			
	7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 7</i>
7	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito alto del dispositivo bus CAN.			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de TCM.			
	3. Ignición "On" (Activada).			
	4. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	17		Repare el arnés defectuoso y verifique la	
	=	-	reparación	Vaya

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
8	Utilice el voltímetro digital (DVM) y compruebe el circuito bajo del dispositivo bus CAN.	. ,		
	In Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de TCM.			
	3. Ignición "On" (Activada).			
	4. Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	7 C-94 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24		Repare el arnés defectuoso y	
	<u> </u>		verifique la	
		-	reparación	Vaya al <i>paso</i> 9
9	Utilice el voltímetro digital (DVM) y compruebe el circuito del dispositivo bus CAN ECM.			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Desconecte el conector de TCM.			
	3. Mida la resistencia del circuito del BUS CAN de ECM.			
	¿Indica el aparato de pruebas una resistencia estándar?			
	7 C-94 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 17	Aproximadamente	Vaya al	Cerca de 0 Ω: Vaya al paso 10 No resistencia: Vaya al
10		120 Ω	paso 14	paso 11
10	Repare el circuito abierto entre el circuito alto y bajo del BUS CAN de ECM.			
	¿Se ha resuelto el problema?			
	E-60(A) / 11			
	Separation Sep			
	17 18 19 20 21 22 23 24 17	-	Verificar reparación	Vaya al paso 15


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Utilice el voltímetro digital (DVM) y compruebe el circuito alto del dispositivo bus CAN.			
	Hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Instale la caja de disyuntores como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	3. Desconecte el conector de TCM.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Ruptor C-94			
	A10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ω 17			
	No hour dien outlike muntem			
	No hay disponible ruptor: 1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del TCM y ECM.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema? E-60(A) 10			
	17 C-94 17 C-94 17 C-94 C-94		Repare el	
	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	-	arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al paso 12

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
12	Utilice el voltímetro digital (DVM) y compruebe el circuito bajo del dispositivo bus CAN.			
	Hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Instale la caja de disyuntores como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	3. Desconecte el conector de TCM.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Ruptor C-94			
	A11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24			
	Ω			
	No hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del TCM y ECM.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-60(A) / 11			
	\[\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c		Repare el arnés defectuoso y verifique la	Vaya al
13	¿Está el ECM o TCM programado con el último	-	reparación	paso 13
.5	software lanzado al mercado?			
	Si no lo está, descargue el software más reciente en el ECM o TCM utilizando el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al paso 14

MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-343

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
14	Reemplace el TCM.			
	¿Se ha resuelto el problema?			
	IMPORTANTE: El reemplazo del TCM deberá ser			
	programado. "Es necesario el SPS (Sistema de programación de servicio)".	-	Verificar reparación	Vaya al paso 15
15	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de ciotama inmovilizador, médulo ECM", para			
	de sistema inmovilizador - módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace		Verificar	
	ECM/Inmovilizador.	-	reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNOSTICO (DTC) P1626 NO SEÑAL EN EL INMOVILIZADOR



RTW46EMF000301

Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
Flash					
67	P1626		No señal en el inmovilizador		El motor no arranca. Destello de la lámpara de
					comprobación del motor.

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El módulo de control del motor (ECM) decidirá si eso es una anormalidad o no en el sistema de control del inmovilizador. Cuando no haya respuesta del inmovilizador el ECM registrará DTC P1626.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

 Mala conexión en el módulo de control del motor (ECM) e inmovilizador. Inspeccione los conectores del arnés para ver si hay terminales sacados, contactos incorrectos, bloqueos rotos, terminales formados incorrectamente o dañados, y mala conexión de terminal a cable.

 Arnés dañado – Inspeccione el arnés de cables para ver si está dañado; si el arnés parece estar bien, desconecte el ECM e inmovilizador, ponga la ignición en "ON" (Activada) y observe un voltímetro conectado al circuito excitador sospechoso en los conectores de los arneses del ECM e inmovilizador mientras mueve los conectores y arneses de cables relacionados con la lámpara de comprobar el motor (MIL). Un cambio en el voltaje indicará la ubicación de la avería.

Código de problema diagnosticado (DTC) P1626 No señal del inmovilizador

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	_	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.		,	/
	Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			Consulte Ayudas
	¿Está el DTC P1626 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	para el diagnóstico y vaya al <i>paso</i> 3
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte Ayudas
	¿Fue el DTC P1626 almacenado en este ciclo de ignición?	_	Vaya al <i>paso 4</i>	para el diagnóstico y vaya al <i>paso 4</i>
4	Compruebe cualquier pieza de accesorio que pueda ocasionar interferencia eléctrica.		Quite las partes accesorias y verifique la	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación.	Vaya al paso 5
5	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "Inmovilizador" en el menú de selección "Body" ("Carrocería") del sistema.			
	3. Seleccione "Leer información DTC ordenada por prioridad" en el "Código de diagnóstico de avería".		Consulte "Manual de taller del	
	¿Se memorizó DTC B0007 en este ciclo de encendido?	-	inmovilizador" y vaya al gráfico DTC B0007	Vaya al paso 6

6E-346 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
6	Compruebe si hay una conexión deficiente/defectuosa en el conector de la unidad de control del inmovilizador o en el conector del módulo de control del motor (ECM). Si encuentra una conexión mala/defectuosa, repare como sea necesario.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-61(B)			
	45678			
	7 /		Verificar reparación	Vaya al paso 7
7	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de la luz de aviso del motor.		терагасіон	vaya ai paso i
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector del medidor y el conector de la unidad de control del inmovilizador.			
	3. Encendido activado			
	Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	B-68 7 12 4 5 4 5 6 7 8		Repare el arnés defectuoso y verifique la	
	Ξ	-	reparación	Vaya al paso 8

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
8	Utilice el voltímetro digital (DVM) para comprobar el circuito de la luz de aviso del motor.	, ,		
	Hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Instale la caja de disyuntores como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	Desconecte el conector de la unidad de control del inmovilizador.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Caja del disyuntor			
	B18 B-68 7 1 2 a 3 4 5 6 7 8			
	No have discussible works w			
	No hay disponible ruptor: 1. Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector de la unidad de control del inmovilizador y conector de ECM.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	E-61(B) 18			
	B-68 7 1 2 3 4 5 6 7 8		Repare el arnés defectuoso y verifique la reparación	Vaya al paso 9

6E-348 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
9	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal VSS.			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector de la unidad de control del inmovilizador y conector de ECM.			
	3. Encendido activado			
	Compruebe el circuito para ver si hay cortocircuito en el circuito de suministro de corriente.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	B-68 1 2 4 3 4 5 6 7 8			
			Repare el arnés defectuoso y verifique la	
	<u> </u>	-	reparación	Vaya al paso 10

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
10	Utilice el DVM y compruebe el circuito de señal VSS.			
	Hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	2. Instale la caja de disyuntores como tipo A (ECM desconectado).			
	Consulte la página 6E-99.			
	Desconecte el conector de la unidad de control del inmovilizador.			
	4. Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado en el circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	Caja del disyuntor			
	B-68 1 2 3 4 5 6 7 8			
	No hay disponible ruptor:			
	Ignición "Off" (Desactivada), motor "Off" (Apagado).			
	Desconecte el conector de la unidad de control del inmovilizador y conector de ECM.			
	Compruebe el circuito para ver si está abierto o cortocircuitado al circuito de masa.			
	¿Se ha encontrado el problema?			
	32 E-61(B)			
	[393758533129272523211917[15[13]119 7 5 3 1] [A038363412300282624222018]1614[12]1018 6 4 4 2]			
	B-68 8 12 3 4 5 6 7 8		Repare el arnés defectuoso y verifique la	Manage of December 2
11	- 0	-	reparación	Vaya al Paso 11
	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante			
	el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al paso 12

6E-350 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
12	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.	-	Verificar reparación	-

CÓDIGO DE PROBLEMA DIAGNOSTICADO (DTC) P1631 SEÑAL INCORRECTA DEL INMOVILIZADOR



RTW46EMF000301

Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código rápido	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
67	P1631	-	Señal incorrecta	La respuesta recibida no es correcta.	1. El motor no arranca.
			del inmovilizador		2. Destello de la lámpara de
					comprobación del motor.

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El módulo de control del motor (ECM) decide si existe alguna anomalía en el sistema de control del inmovilizador. Cuando la respuesta recibida no sea correcta el ECM registrará DTC P1631.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

 Mala conexión en el módulo de control del motor (ECM) e inmovilizador. Inspeccione los conectores del arnés para ver si hay terminales sacados, contactos incorrectos, bloqueos rotos, terminales formados incorrectamente o dañados, y mala conexión de terminal a cable.


 Arnés dañado – Inspeccione el arnés de cables para ver si está dañado; si el arnés parece estar bien, desconecte el ECM e inmovilizador, ponga la ignición en "ON" (Activada) y observe un voltímetro conectado al circuito excitador sospechoso en los conectores de los arneses del ECM e inmovilizador mientras mueve los conectores y arneses de cables relacionados con la lámpara de comprobar el motor (MIL). Un cambio en el voltaje indicará la ubicación de la avería.

Código de problema diagnosticado (DTC) P1631 Señal incorrecta del inmovilizador

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	1	Vaya al <i>paso</i> 2	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.			
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	 Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico). 			Consulte Ayudas para el
	¿Está el DTC P1631 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	diagnóstico y vaya al paso 3
3	 Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado). 			
	 Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC. 			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte Ayudas para el
	¿Fue el DTC P1631 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	diagnóstico y vaya al paso 4
4	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	 Seleccione "Immobilizer" (Inmovilizador) en el menú de selección "Body" (Carrocería) del sistema. 			
	 Seleccione "Read DTC Info Ordered By Priority" (Leer información DTC ordenada por prioridad) en el "Diagnositic Trouble Code" (Código de diagnóstico de avería). 		Véase "Manual de taller del inmovilizador" y vaya a Gráfico	
	¿Se memorizó algún DTC B0005 o B0006 en este ciclo de ignición?	-	DTC B0005 o B0006	Vaya al <i>paso 5</i>
5	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no lo hace, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".		V - 15	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 6

6	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema			
	inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución			
	de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace ECM/ Inmovilizador.	_	Verificar reparación	_

CÓDIGO DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMA (DTC) P1648 CÓDIGO DE SEGURIDAD INTRODUCIDO INCORRECTO



RTW46EMF000301

Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código Flash	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
67	P1648	-	Código de	Recibido código de seguridad incorrecto.	1. El motor no arranca.
			seguridad		2. Parpadea la lámpara de
			introducido		comprobación del motor.
			incorrecto		

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El módulo de control del motor (ECM) decide si existe alguna anomalía en el sistema de control del inmovilizador. Cuando el código de seguridad recibido no sea correcto el ECM registrará DTC P1648.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

 Mala conexión en el módulo de control del motor (ECM) e inmovilizador – Inspeccione los conectores del arnés para ver si hay terminales sacados, contactos incorrectos, bloqueos rotos, terminales formados incorrectamente o dañados, y mala conexión de terminal a cable.

 Arnés dañado – Inspeccione el arnés de cables para ver si está dañado; si el arnés parece estar bien, desconecte el ECM e inmovilizador, ponga la ignición en "ON" y observe un voltímetro conectado al circuito excitador sospechoso en los conectores de los arneses del ECM e inmovilizador mientras mueve los conectores y arneses de cables relacionados con la lámpara de comprobar el motor (MIL). Un cambio en el voltaje indicará la ubicación de la avería.


Código de problema diagnosticado (DTC) P1648 Código de seguridad introducido incorrecto

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	_	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.		. , ,	,
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			Consulte Ayudas
	¿Está el DTC P1648 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	para el diagnóstico y vaya al <i>paso</i> 3
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC.			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte Ayudas para el
	¿Fue el DTC P1648 almacenado en este ciclo de ignición?	_	Vaya al <i>paso 4</i>	diagnóstico y vaya al <i>paso 4</i>
4	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	Seleccione "Immobilizer" (Inmovilizador) en el menú de selección "Body" ("Carrocería") del sistema.			
	3. Seleccione "Read DTC Info Ordered By Priority" (Leer información DTC ordenada por prioridad) en el "Diagnositic Trouble Code" (Código de diagnóstico de avería).		Véase "Manual de taller del inmovilizador" y vaya a Gráfico	
	¿Se memorizó algún DTC B0002 o B0003 en este ciclo de encendido?	_	DTC B0002 o B0003	Vaya al <i>paso 5</i>
5	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".		V - : 5	
	¿Se ha resuelto el problema?	<u>-</u>	Verificar reparación	Vaya al paso 6

6E-356 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

6	Recambie el ECM.			
	¿Es completa la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace ECM/ Inmovilizador.	-	Verificar reparación	_

CÓDIGO DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTC) P1649 FUNCIÓN DEL INMOVILIZADOR NO PROGDRAMADA



RTW46EMF000301

Condición para establecer el DTC y medidas a tomar cuando se establece el DTC

Código	Código	Tipo	Nombre DTC	Condición de configuración DTC	Seguridad contra el fallo (Reserva)
Flash					
67	P1649	-	Función del	La función del inmovilizador no está programada en el ECM.	1. El motor no arranca.
			inmovilizador no		2. Parpadea la lámpara de
			programada		comprobación del motor.

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

El módulo de control del motor (ECM) decide si existe alguna anomalía en el sistema de control del inmovilizador. El DTC P1649 será registrado por el ECM se graba cuando la función del inmovilizador no se programó en el ECM.

AYUDA DE DIAGNÓSTICO

Mire a ver si existen las siguientes condiciones:

 Mala conexión en el módulo de control del motor (ECM) e inmovilizador – Inspeccione los conectores del arnés para ver si hay terminales sacados, contactos incorrectos, bloqueos rotos, terminales formados incorrectamente o dañados, y mala conexión de terminal a cable.

 Arnés dañado – Inspeccione el arnés de cables para ver si está dañado; si el arnés parece estar bien, desconecte el ECM e inmovilizador, ponga la ignición en "ON" y observe un voltímetro conectado al circuito excitador sospechoso en los conectores de los arneses del ECM e inmovilizador mientras mueve los conectores y arneses de cables relacionados con la lámpara de comprobar el motor (MIL). Un cambio en el voltaje indicará la ubicación de la avería.

Código de problema diagnosticado (DTC) P1649 Función del inmovilizador no programada

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	ı	Vaya al <i>paso</i> 2	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Conecte el Tech 2.			
	2. Revise y registre la información del fallo.			
	3. Seleccione "F0: Read DTC Infor By Priority" (F0: Lea DTC información por prioridad) en "F0: Diagnostic Trouble Code" (F0: Código de problema de diagnóstico).			Consulte <i>Ayudas</i> para el
	¿Está el DTC P1649 almacenado como "Present Failure" (Fallo actual)?	-	Vaya al <i>paso</i> 3	diagnóstico y vaya al paso 3
3	Utilizando Tech 2, ignición "On" (Activado) y motor "Off" (Apagado).			
	 Seleccione "Clear DTC Information" (Cancelar información DTC) con el Tech 2 y cancele la información DTC. 			
	3. Ponga en marcha el vehículo y observe el "F5: Failed This Ignition" (F5: Falló esta ignición) en "F2: DTC Information" (F2: Información DTC).			Consulte <i>Ayudas</i> para el
	¿Fue el DTC P1649 almacenado en este ciclo de ignición?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	diagnóstico y vaya al paso 4
4	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			•
	Seleccione "Immobilizer" (Inmovilizador) en el menú de selección "Body" ("Carrocería") del sistema.			
	3. Seleccione "Read DTC Info Ordered By Priority" (Leer información DTC ordenada por prioridad) en el "Diagnositic Trouble Code" (Código de diagnóstico de avería).		Consulte "Manual de taller del inmovilizador" y	
	¿Se memorizó DTC B0007 en este ciclo de encendido?	-	vaya al gráfico DTC B0007	Vaya al <i>paso 5</i>
5	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no está descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".		\\	
	¿Se ha resuelto el problema?		Verificar reparación	Vaya al paso 6

6	Recambie el ECM.			
	¿Es completa la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace ECM/ Inmovilizador.	-	Verificar reparación	-

DIAGNÓSTICO DE SÍNTOMAS

COMPROBACIONES PRELIMINARES

Antes de poner en práctica esta sección, efectúe la "Comprobación del sistema de diagnóstico de a bordo (OBD)" y verifique todos los elementos siguientes:

- El módulo de control del motor (ECM) y la lámpara de comprobación del motor (MIL, lámpara indicadora de fallos) funcionan correctamente.
- No hay guardado ningún código de diagnóstico de problemas.
- Los datos del Tech 2 están dentro del intervalo de funcionamiento normal. Consulte los valores de los datos de exploración típicos.
- Verifique la reclamación del cliente y localice el síntoma correcto en el índice. Ejecute el procedimiento indicado en la tabla de síntomas.

COMPROBACIÓN VISUAL/FÍSICA

Varios de los procedimientos asociados a los síntomas requieren una escrupulosa comprobación visual/física. Esto puede conducir a la resolución del problema sin necesidad de más comprobaciones y con el consiguiente ahorro de tiempo precioso. Esta comprobación debe incluir los siguientes elementos:

- Limpieza, ajuste y ubicación apropiada de las conexiones a tierra del ECM.
- Conexión apropiada de las mangueras de vacío y ausencia de particiones y enroscamientos en las mismas. Compruebe meticulosamente que no haya ningún tipo de fuga u obturación.
- Los conductos de admisión de aire no deben tener zonas abolladas o dañadas.
- Pérdidas de aire del área de montaje del cuerpo del acelerador, del sensor de presión absoluta del colector de admisión (MAP) y de las superficies de sellado del colector de admisión.
- Que los cables de bujía no estén agrietados y que el mazo de cables esté en buen estado y que no haya carbonilla.
- Conexión apropiada de los cables y ausencia de pillamientos y cortes.

INTERMITENTE

Importante: Un problema intermitente puede o no afectar a la lámpara de comprobación del motor (MIL=lámpara indicadora de fallos) o generar un código de diagnóstico de problemas. NO utilice las tablas de códigos de diagnóstico de problemas (DTC) para solucionar problemas intermitentes.

Para localizar el problema, el fallo debe estar presente. La mayor parte de los problemas intermitentes están causados por fallos en los cables o las conexiones eléctricas. Efectúe una cuidadosa comprobación visual/física en busca de las siguientes condiciones.

- Mal ensamblamiento de las mitades del conector o mal asentamiento de un terminal en el conector (se ha salido).
- Terminal dañado o mal formado.
- Se debe comprobar cuidadosamente que existe la tensión de contacto apropiada en todos los terminales de los conectores del circuito problemático.
- Mala conexión entre cables y terminales. Esto requiere el desprendimiento del terminal respecto al cuerpo del conector para su comprobación.
- Las bobinas de encendido se han cortocircuitado a tierra y se generan chispas en los cables de bujía o en las bujías.
- El cable que va de la lámpara de comprobación del motor (MIL=lámpara indicadora de fallos) al ECM, está cortocircuitado a tierra.
- Mala conexión del ECM a tierra. Consulte los esquemas de conexiones eléctricas del ECM.

Pruebe el vehículo en carretera con un multímetro digital conectado a un circuito sospechoso. Un voltaje anormal en el momento de producirse el fallo es un buen indicador de que hay un defecto en el circuito que se está revisando.

Uso de Tech 2 para ayudar a detectar problemas intermitentes. El Tech 2 dispone de varias funciones para localizar un problema intermitente. Utilice las siguientes funciones para encontrar fallos intermitentes: Para ver si hay pérdida de memoria en los códigos de diagnóstico, desconecte el sensor MAF y ponga el motor en ralentí hasta que se encienda la lámpara de comprobación del motor (MIL=lámpara indicadora de fallos). El código de diagnóstico de problemas P0102 debe guardarse y mantenerse en memoria cuando se apaque el interruptor de encendido.

Si no, el ECM fallará. Cuando finalice esta prueba, asegúrese de eliminar el código de diagnóstico de problemas P0102 de la memoria.

Una lámpara de comprobación de motor (MIL=lámpara indicadora de problemas) intermitente y sin código de diagnóstico de problemas asociado, puede ser causada por los siguientes motivos:

- La bobina de encendido se ha cortocircuitado a tierra y se forman chispas en la toma de tierra.
- El cable que va de la lámpara de comprobación del motor (MIL=lámpara indicadora de fallos) al EMC, está cortocircuitado a tierra.
- Mala conexión del ECM a tierra. Consulte los esquemas de conexiones eléctricas del ECM.

Compruebe la instalación adecuada de los accesorios eléctricos, tales como luces, teléfonos celulares, etc. Compruebe la conexión apropiada de todos los cables que van del ECM al módulo de control del arranque.

Compruebe que no haya diodos abiertos a lo largo del embrague del compresor A/C, y verifique que no haya otros diodos abiertos (consulte los esquemas de conexiones eléctricas en la sección de "Diagnóstico eléctrico").

Si no se encuentra el problema, consulte las tablas de síntomas de los conectores del ECM.

 Consulte el "Código de emisión" del ECM y compárelo con las indicaciones de los últimos boletines informativos de reparación de Isuzu y/o con el equipo de reprogramación de EEPROM de Isuzu, para así determinar si se ha publicado una actualización de la memoria reprogramable del ECM.

Para comprobar el "Código de emisión", conecte el Tech 2 y, a continuación, busque la "Información de identificación". Finalmente, seleccione el "Código de emisión". A continuación deberá aparecer un código de 4 caracteres, como por ejemplo "8501".

Así podrá encontrar los contenidos de calibración y el software reprogramable que se encuentran en el ECM. Si hay un "Código de emisión" más reciente disponible, se recomienda que reprograme la memoria EEPROM del ECM. Esta actualización le ayudará a identificar algún problema difícil de reconocer, o incluso puede solucionarlo.

El Sistema de Programación del Servicio (SPS) no permitirá la programación incorrecta del software ni cambios incorrectos en la calibración.

EL MOTOR VIRA PERO NO FUNCIONA

DEFINICIONES: El motor vira, pero no funciona. (El motor no arranca.)

NOTA: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.

Si la pantalla del Tech2 "SPS Procedure was not successful (El procedimiento SPS no ha podido aplicarse)", el motor no se encenderá, pero no aparece ningún mensaje DTC, las principales causas posibles serán tensión baja de batería o unas deficientes conexiones eléctricas. Realice de nuevo el procedimiento SPS, después de rectificar el/los fallo/s.

NOTA: En los vehículos con sistema inmovilizador, puede activarse dicho sistema. Compruebe el diagnóstico del sistema inmovilizador.

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	1	Vaya al <i>paso</i> 2	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	Efectúe una búsqueda en el boletín.			
	2. Si se encuentra un boletín que trata del síntoma, corrija el problema según las instrucciones del boletín.			
	On her an explored a sun helet/a sun frate delle/stanceO		Verificar	
	¿Se ha encontrado un boletín que trata del síntoma?	-	reparación	Vaya al paso 3
3	¿Se ha efectuado una comprobación visual/física?		Vaya al <i>paso 4</i>	Vaya a la comprobación visual / física
4	Compruebe el fusible "Meter" (15A), fusible "Engine" (15A), fusible "IGN Coil" (15A) y fusible "Fuel Pump" (20A). Si el fusible se ha fundido, repárelo según sea necesario. ¿Se ha encontrado el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 5
5	Compruebe que las tomas de tierra del ECM estén limpias y fijadas con firmeza. Consulte los esquemas de conexiones eléctricas del ECM. ¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al paso 6
6	Compruebe la calidad del combustible.		- p - 0.0.0	- y p =
	¿Está el cliente utilizando el combustible correcto?	-	Vaya al <i>paso 7</i>	Reemplace el combustible.

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
7	Inspeccione visual o físicamente el motor para ver si se produce alguno de los siguientes problemas:			
	Obstrucciones en el sistema de admisión de aire. Asegúrese de que ningún elemento de filtrado de aire esté obstruido, o busque objetos extraños que puedan estar bloqueando el sistema de entrada de aire.			
	Busque objetos que obstruyan el conducto de control de aire de régimen mínimo (IAC) o la pared interior del acelerador, y asegúrese de que no se acumulen demasiados residuos o suciedad en la pared interior o en la placa del acelerador.			
	 Busque cualquier problema que pueda causar una fuga de vacío de grandes dimensiones: que el manguito de ventilación del cárter o el manguito del reforzador de freno esté mal instalado o no funcione correctamente. 			
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 8
8	1. Utilice un Tech 2 para ver el valor de la válvula IAC.			
	2. Asegúrese de que la válvula IAC funcione correctamente y de que no esté atascada o taponada.		Verificar	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso</i> 9
9	Compruebe la señal del sensor CKP o la condición de la instalación. Consulte DTC P0336 "Rango/ rendimiento del circuito del sensor de posición del cigüeñal" y DTC P0337 "No señal en el circuito del sensor de posición del cigüeñal".		Variffica e	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al paso 10
10	Utilice un detector de chispa para comprobar que la salida de tensión de encendido sea la correcta.		·	
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 11</i>
11	1. Quite las bujías de encendido y compruebe que no haya grietas por incrustación de aceite o gasolina, que las bujías no estén gastadas, que la separación de los electrodos de la bujía (descargador) no sea correcta, que no haya electrodos fundidos o grandes cantidades de suciedad y que el intervalo de temperatura sea correcto.			
	2. Si las bujías de encendido tienen suciedad incrustada, deberá determinar la causa de estas incrustaciones antes de cambiarlas.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 12
12	Compruebe la presión del combustible. Consulte Diagnóstico del sistema de combustible.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 13</i>

6E-364 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
13	Lleve a cabo el procedimiento de Prueba de presión del sistema de combustible para determinar si hay algún problema con la alimentación de carburante.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 14
14	Compruebe visual o físicamente que la manguera de vacío no tenga grietas o no esté retorcida, que se encuentre correctamente conectada y que siga el trazado correcto.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 15</i>
15	Compruebe que no existan los siguientes problemas en el sistema de escape:			
	Tubos dañados o rotos.			
	Fallo en el silenciador interno.		Manifiaaa	
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 16
16	Inspeccione el motor para saber si existe alguno de los siguientes problemas mecánicos (consulte la sección Mecánica del motor):			, ,
	Baja compresión.			
	Pérdidas de las juntas de la culata			
	Árbol de levas gastado			
	Correa de transmisión del árbol de levas estropeada o salida			
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 17</i>
17	Revise todos los procedimientos de diagnóstico dentro de esta tabla.		roparación	vaja a. pace 77
	2. Si se han llevado a cabo todos los procedimientos y no se han encontrado fallos, revise/inspeccione lo siguiente:			
	Inspección visual/física			
	Datos del Tech 2			
	Todas las conexiones eléctricas de un circuito y/o sistema sospechoso			
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 18</i>
18	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			, , , , , , , , , , , , , , , ,
	¿Se ha resuelto el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 19
	1	-	reparación	vaya ai paso 19

MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-365

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
19	Recambie el ECM.			
	¿Es completa la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace ECM/ Inmovilizador.	-	Verificar reparación	-

SÍNTOMA DE ARRANQUE DURO

DEFINICIONES: El motor vira, pero le cuesta mucho arrancar. Al final arranca, o puede arrancar, y entonces se vuelve a parar inmediatamente.

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al <i>paso</i> 2	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	Efectúe una búsqueda en el boletín.			
	2. Si se encuentra un boletín que trata del síntoma, corrija el problema según las instrucciones del boletín.		Verificar	
	¿Se ha encontrado un boletín que trata del síntoma?	-	reparación	Vaya al <i>paso</i> 3
3	¿Se ha efectuado una comprobación visual/física?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	Vaya a la comprobación visual / física
4	Con el Tech 2, visualice el valor del sensor ECT y del sensor IAT.			
	Compruebe el valor o el cable especificado.		Verificar	
	¿Se ha encontrado el problema?	<u>-</u>	reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Compruebe que las tomas de tierra del ECM estén limpias y fijadas con firmeza. Consulte los esquemas de conexiones eléctricas del ECM.		Varifia an	
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 6
6	Inspeccione visual o físicamente el motor para ver si se produce alguno de los siguientes problemas:		- oparasion	
	Obstrucciones en el sistema de admisión de aire. Asegúrese de que ningún elemento de filtrado de aire esté obstruido, o busque objetos extraños que puedan estar bloqueando el sistema de entrada de aire.			
	Busque objetos que obstruyan el conducto de control de aire de régimen mínimo (IAC) o la pared interior del acelerador, y asegúrese de que no se acumulen demasiados residuos o suciedad en la pared interior o en la placa del acelerador.			
	 Busque cualquier problema que pueda causar una fuga de vacío de grandes dimensiones: que el manguito de ventilación del cárter o el manguito del reforzador de freno esté mal instalado o no funcione correctamente. 		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 7</i>


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
7	1. Utilice un Tech 2 para ver el valor de la válvula IAC.			
	 Asegúrese de que la válvula IAC funcione correctamente y de que no esté atascada o taponada. 		Vorificar	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al paso 8
8	Compruebe la señal del sensor CKP o la condición de la instalación. Consulte DTC P0336 "Rango/ rendimiento del circuito del sensor de posición del cigüeñal" y DTC P0337 "No señal en el circuito del sensor de posición del cigüeñal".		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 9
9	Utilice un detector de chispa para comprobar que la salida de tensión de encendido sea la correcta.		Verificar	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	Vaya al paso 10
10	Quite las bujías de encendido y compruebe que no haya grietas por incrustación de aceite o gasolina, que las bujías no estén gastadas, que la separación de los electrodos de la bujía (descargador) no sea correcta, que no haya electrodos fundidos o grandes cantidades de suciedad y que el intervalo de temperatura sea correcto.			
	Si las bujías de encendido tienen suciedad incrustada, deberá determinar la causa de estas incrustaciones antes de cambiarlas.		Verificar	
44	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 11
11	Compruebe para ver si el combustible está contaminado con agua o alcohol. ¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 12
12	Lleve a cabo el procedimiento de Prueba de presión del sistema de combustible para determinar si hay algún problema con la alimentación de carburante.	-	reparación	raya ai paso 12
	Consulte la página 6E-116.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 13</i>
13	Compruebe los conectores de los inyectores.			
	Si alguno de los conectores está conectado a un cilindro incorrecto, corríjalo.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 14

6E-368 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
14	Inspeccione el motor para saber si existe alguno de los siguientes problemas mecánicos (consulte la sección Mecánica del motor):			
	Baja compresión.			
	Pérdidas de las juntas de la culata			
	Árbol de levas gastado			
	Correa de transmisión del árbol de levas estropeada o salida		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 15
15	Revise todos los procedimientos de diagnóstico dentro de esta tabla.		·	
	2. Si se han llevado a cabo todos los procedimientos y no se han encontrado fallos, revise/inspeccione lo siguiente:			
	Inspección visual/física			
	Datos del Tech 2			
	Todas las conexiones eléctricas de un circuito y/o sistema sospechoso) / a wifi a a w	
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 16</i>
16	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no esta, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 17</i>
17	Recambie el ECM.			270.00. 2000 11
	¿Es completa la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace ECM/		Verificar	
	Inmovilizador.	-	reparación	_

RALENTÍ DESIGUAL, INESTABLE O INCORRECTO, SÍNTOMA DE PARADA

DEFINICIONES: El motor funciona irregularmente en ralentí. En los casos más severos, el motor o el vehículo puede incluso temblar. La velocidad en RPM del motor en ralentí puede variar. Estas condiciones pueden ser lo bastante severas como para calar el motor.



Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	_	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	Efectúe una búsqueda en el boletín.		,	,
	2. Si se encuentra un boletín que trata del síntoma, corrija el problema según las instrucciones del boletín.			
	. Co ha anagatrada un halatía que trata dal gíntarsa?		Verificar	
	¿Se ha encontrado un boletín que trata del síntoma?	-	reparación	Vaya al paso 3
3	¿Se ha efectuado una comprobación visual/física?			Vaya a la comprobación
		-	Vaya al paso 4	visual / física
4	Compruebe si la velocidad del ralentí es incorrecta. Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones.			
	El motor se ha calentado hasta su nivel adecuado.			
	 Los accesorios están apagados. 2. Utilice un Tech 2 para controlar la posición de la válvula IAC. 			
	¿La posición de la válvula entra dentro de los valores especificados?	10- 20 pasos	Vaya al <i>paso 6</i>	Vaya al <i>paso 5</i>

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
5	Inspeccione visual o físicamente el motor para ver si se produce alguno de los siguientes problemas:			
	 Obstrucciones en el sistema de admisión de aire. Asegúrese de que ningún elemento de filtrado de aire esté obstruido, o busque objetos extraños que puedan estar bloqueando el sistema de entrada de aire. 			
	 Busque objetos que obstruyan el conducto de control de aire de régimen mínimo (IAC) o la pared interior del acelerador, y asegúrese de que no se acumulen demasiados residuos o suciedad en la pared interior o en la placa del acelerador. 			
	 Busque cualquier problema que pueda causar una fuga de vacío de grandes dimensiones: que el manguito de ventilación del cárter o el manguito del reforzador de freno esté mal instalado o no funcione correctamente. 		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso</i> 6
6	Con el Tech 2, visualice el valor del sensor ECT y del sensor IAT.			,
	2. Compruebe el valor o el cable especificado.			
	¿Se ha encontrado el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 7
7	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "On" (Encendido).			,
	Monitoree la "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) en el visualizador de datos.			
	¿Indica Tech 2 la "Corriente de masa de aire" como se muestra en el gráfico siguiente cuando la velocidad del motor aumenta poco a poco?			
	Características del sensor MAF –Referencia (Motor sin carga)– 10			
		<u>-</u>	Vaya al <i>paso</i> 9	Vaya al <i>paso</i> 8

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
8	Desmonte el conjunto del sensor MAF e IAT y compruebe lo siguiente.			
	Objetos bloqueando el filtro de aire.			
	Objetos bloqueando el sensor MAF.			
	Objetos bloqueando la válvula del acelerador.			
	Fuga de vacío en el conducto de admisión.			
	Fuga de vacío en la carcasa del acelerador.			
	Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.		Verificar	Consulte <i>DTC P0101</i> y vaya al
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	paso 9
9	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos.			
	¿Indica el Tech 2 una correcta "Throttle Position" de 0% a 100% según el funcionamiento del pedal acelerador?		Vava al naco 11	Vava al naco 10
10	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).	-	vaya ai paso 11	Vaya al paso 10
	Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos.			
	3. Ajuste el cable del acelerador o el TPS entre 0% y 100%.		Marifica	
	¿Se ha terminado la acción?	_	Verificar reparación	_
11	Mire a ver si existen las siguientes condiciones:		- 1	
	Objetos bloqueando la válvula del acelerador.			
	Vacío fugándose por la carcasa del acelerador.			
	Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.), ·c·	
	¿Se ha encontrado el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 12</i>
12	Compruebe el sensor de oxígeno calentado (HO2S) de control de combustible. Cuando lo controle mediante el Tech 2, el HO2S debería responder con rapidez a las diferentes posiciones del acelerador. Si no es así, compruebe que no haya silicio u otros agentes contaminantes que provengan del combustible, y asegúrese de que no se utilice ningún material de sellado inadecuado. Los sensores pueden tener una capa blanca pulverulenta. La contaminación por silicio emite una señal de escape muy rica, lo que provoca que el ECM ordene una mezcla de aire/combustible demasiado pobre en combustible.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 13</i>
13	Compruebe la presión del combustible. Consulte Diagnóstico del sistema de combustible.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 14</i>


6E-372 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
14	Lleve a cabo el procedimiento de <i>Diagnóstico del sistema de combustible</i> para determinar si hay algún problema con la alimentación de carburante. Consulte la página 6E-126.			
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 15</i>
15	Observe "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" (Estado B1S1 (Banco 1 Sensor 1)) y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "estado de B1S1 (Batería 1 Sensor 1)" y "estado		· oparasis · ·	
	de B1S2 (Batería 1 Sensor2)" indica una mezcla rica en combustible?	-	Vaya al <i>paso 16</i>	Vaya al <i>paso 17</i>
16	Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla demasiado rica en combustible. Consulte DTC P0172 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0175 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 2)".		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 18</i>
17	Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)".		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 18</i>
18	Utilice un detector de chispa para comprobar que la salida de tensión de encendido sea la correcta.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 19</i>
19	Compruebe para ver si hay grietas o restos de carbón en las bobinas de ignición. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 20
20	1. Quite las bujías de encendido y compruebe que no haya grietas por incrustación de aceite o gasolina, que las bujías no estén gastadas, que la separación de los electrodos de la bujía (descargador) no sea correcta, que no haya electrodos fundidos o grandes cantidades de suciedad y que el intervalo de temperatura sea correcto.			
	2. Si las bujías de encendido tienen suciedad incrustada, deberá determinar la causa de estas incrustaciones antes de cambiarlas.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 21</i>
21	Compruebe los conectores de los inyectores.			
	Si alguno de los conectores está conectado a un cilindro incorrecto, corríjalo.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 22</i>

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
22	Compruebe que las tomas de tierra del ECM estén limpias y fijadas con firmeza. Consulte los esquemas de conexiones eléctricas del ECM.	, ,	Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 23
23	Asegúrese de que no haya bancadas del motor en mal estado.			
	2. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 24
24	Inspeccione el motor para saber si existe alguno de los siguientes problemas mecánicos (consulte la sección Mecánica del motor):			
	Baja compresión.			
	Pérdidas de las juntas de la culata			
	Árbol de levas gastado			
	Válvulas atascadas o con pérdidas – Reglaje de válvulas			
	Muelles de válvula rotos			
	Correa de transmisión del árbol de levas estropeada o salida		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	reparación	Vaya al paso 25
25	Revise todos los procedimientos de diagnóstico dentro de esta tabla.			
	2. Si se han llevado a cabo todos los procedimientos y no se han encontrado fallos, revise/inspeccione lo siguiente:			
	Inspección visual/física			
	Datos del Tech 2			
	Todas las conexiones eléctricas de un circuito y/o sistema sospechoso			
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 26</i>
26	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?		roparación	vaya ai pass 2s
	Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 27
27	Recambie el ECM.		Toparación	vaya ai paso 27
	¿Es completa la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de			
	sistema inmovilizador - módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.	-	Verificar reparación	_

SÍNTOMA DE SOBRETENSIÓN TRANSITORIA Y/O DE RUIDOS DE ESCAPE

DEFINICIONES: Variación en la potencia del motor con el estrangulador constante o el control automático de la velocidad activado. La sensación es que el vehículo se acelera o se frena sin accionar el pedal del acelerador.



Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?			Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a
		-	Vaya al paso 2	bordo (OBD)
2	Efectúe una búsqueda en el boletín.			
	2. Si se encuentra un boletín que trata del síntoma, corrija el problema según las instrucciones del boletín.			
			Verificar	
	¿Se ha encontrado un boletín que trata del síntoma?	-	reparación	Vaya al paso 3
3	¿Se ha efectuado una comprobación visual/física?			Vaya a la comprobación
		-	Vaya al paso 4	visual / física
4	Asegúrese de que el conductor entienda la operación del embrague convertidor de torsión de la transmisión y del compresor del A/C como se explica en el manual del propietario. Explique al cliente cómo funciona el embrague convertidor de torsión (TCC) (si es modelo con T/A) y el embrague del A/C.			
	¿El cliente nota que el vehículo funciona normalmente?	_	El sistema está bien	Vaya al <i>paso 5</i>

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
5	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "On" (Encendido).			
	Monitoree la "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) en el visualizador de datos.			
	¿Indica Tech 2 la "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) como se muestra en el gráfico siguiente cuando la velocidad del motor aumenta poco a poco?			
	Características del sensor MAF –Referencia (Motor sin carga)–			
	Massa de flujo de aire (g/s) (Lectura del Tech 2) 15			
	5			
	0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Velocidad del motor (rpm) (Lectura del Tech 2)			
		_	Vaya al paso 7	Vaya al <i>paso</i> 6
6	Desmonte el conjunto del sensor MAF e IAT y compruebe lo siguiente.			
	Objetos bloqueando el filtro de aire.			
	Objetos bloqueando el sensor MAF.			
	Objetos bloqueando la válvula del acelerador.			
	Fuga de vacío en el conducto de admisión.			
	Fuga de vacío en la carcasa del acelerador.			
	Si se encuentra algún problema, repárelo según sea			Consulte DTC
	necesario.		Verificar	P0101 y vaya al
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	paso 7
7	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos.			
	¿Indica el Tech 2 una correcta "Throttle Position" de 0% a 100% según el funcionamiento del pedal acelerador?			
		-	Vaya al <i>paso</i> 9	Vaya al <i>paso</i> 8
8	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos.			
	3. Ajuste el cable del acelerador o el TPS entre 0% y 100%.			
	¿Es completa la acción?	-	Verificar reparación	-

6E-376 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
9	Mire a ver si existen las siguientes condiciones:			
	Objetos bloqueando la válvula del acelerador.			
	Vacío fugándose por la carcasa del acelerador.			
	Si se encuentra algún problema, repárelo según sea			
	necesario.		Verificar	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 10</i>
10	Compruebe el sensor de oxígeno calentado (HO2S) de control de combustible. Cuando lo controle mediante el Tech 2, el HO2S debería responder con rapidez a las diferentes posiciones del acelerador. Si no es así, compruebe que no haya silicio u otros agentes contaminantes que provengan del combustible, y asegúrese de que no se utilice ningún material de sellado inadecuado. Los sensores pueden tener una capa blanca pulverulenta. La contaminación por silicio emite una señal de escape muy rica, lo que provoca que el ECM ordene una mezcla de aire/combustible demasiado pobre en combustible.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	verificar reparación	Vaya al <i>paso 11</i>
11	Compruebe la presión del combustible. Consulte 6E- 126 Diagnóstico del sistema de combustible.			raya a. pace 7.
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 12</i>
12	Observe "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" (Estado B1S1 (Banco 1 Sensor 1)) y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2			
	Sensor 1) Status" indica una mezcla rica en combustible?			
13	Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla demasiado rica en combustible. Consulte DTC P0172 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0175 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 2)".	-	Vaya ai <i>paso 13</i>	Vaya al paso 14
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 15</i>
14	Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)".			
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 15</i>
15	Utilice un detector de chispa para comprobar que la salida de tensión de encendido sea la correcta.			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 16</i>
16	Compruebe para ver si hay grietas o restos de carbón en las bobinas de ignición. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 17</i>


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
17	 Quite las bujías de encendido y compruebe que no haya grietas por incrustación de aceite o gasolina, que las bujías no estén gastadas, que la separación de los electrodos de la bujía (descargador) no sea correcta, que no haya electrodos fundidos o grandes cantidades de suciedad y que el intervalo de temperatura sea correcto. Si las bujías de encendido tienen suciedad incrustada, deberá determinar la causa de estas 			
	incrustaciones antes de cambiarlas. ¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 18</i>
18	Compruebe los conectores de los inyectores.		reparación	vaya ai paso 10
	Si alguno de los conectores está conectado a un cilindro incorrecto, corríjalo.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 19
19	Compruebe que las tomas de tierra del ECM estén limpias y fijadas con firmeza. Consulte los esquemas de conexiones eléctricas del ECM.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 20
20	Compruebe visual o físicamente que la manguera de vacío no tenga grietas o no esté retorcida, que se encuentre correctamente conectada y que siga el trazado correcto.			
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al paso 21
21	Compruebe que no existan los siguientes problemas en el sistema de escape:		·	,
	Tubos dañados o rotos.			
	Fallo en el silenciador interno.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso</i> 22
22	Revise todos los procedimientos de diagnóstico dentro de esta tabla.			
	2. Si se han llevado a cabo todos los procedimientos y no se han encontrado fallos, revise/inspeccione lo siguiente:			
	Inspección visual/física			
	Datos del Tech 2			
	Todas las conexiones eléctricas de un circuito y/o sistema sospechoso		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	reparación	Vaya al paso 23
23	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?		Verificar	Vove al acces of
	Coe na resueito ei hionicina:	-	reparación	Vaya al paso 24

6E-378 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
24	Recambie el ECM.			
	¿Es completa la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.	-	Verificar reparación	-

SÍNTOMA DE VACILACIONES, BAJONES, TROMPICONES

DEFINICIONES: Falta momentánea de respuesta cuando se pisa el acelerador. Puede ocurrir a cualquier velocidad del vehículo. Normalmente es más pronunciada cuando se trata de poner en marcha el vehículo, por ejemplo después de una señal de stop. Puede hacer que se cale el motor, si es lo bastante severo.



Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	Efectúe una búsqueda en el boletín.			
	2. Si se encuentra un boletín que trata del síntoma, corrija el problema según las instrucciones del boletín.			
			Verificar	
	¿Se ha encontrado un boletín que trata del síntoma?	-	reparación	Vaya al paso 3
3	¿Se ha efectuado una comprobación visual/física?			Vaya a la comprobación
		-	Vaya al paso 4	visual / física.
4	Compruebe la calidad del combustible.			
	¿El combustible que utiliza el cliente es inadecuado o de mala calidad?	-	Reemplace el combustible.	Vava al paso 5

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
5	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "On" (Encendido).			
	Monitoree la "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) en el visualizador de datos.			
	¿Indica Tech 2 la "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) como se muestra en el gráfico siguiente cuando la velocidad del motor aumenta poco a poco?			
	Características del sensor MAF –Referencia (Motor sin carga)–			
	Masa de fluido de aire (g/s) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			
	Velocidad del motor (rpm) (Lectura del Tech 2)			
		-	Vaya al paso 7	Vaya al <i>paso</i> 6
6	Desmonte el conjunto del sensor MAF e IAT y compruebe lo siguiente.			
	Objetos bloqueando el filtro de aire.			
	Objetos bloqueando el sensor MAF.			
	Objetos bloqueando la válvula del acelerador.			
	Fuga de vacío en el conducto de admisión.			
	Vacío fugándose por la carcasa del acelerador.			
	Si se encuentra algún problema, repárelo según sea			
	necesario.		Verificar	Consulte <i>DTC P0101</i> y vaya al
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	paso 7
7	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	 Controle la "Posición del acelerador" en la pantalla de datos. 			
	¿Indica el Tech 2 una correcta "Throttle Position" (Posición del acelerador) de 0% a 100% según el funcionamiento del pedal acelerador?			
		-	Vaya al <i>paso</i> 9	Vaya al <i>paso</i> 8
8	 Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado). 			
	 Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos. 			
	3. Ajuste el cable del acelerador o el TPS entre 0% y 100%.			
	¿Es completa la acción?		Verificar	
	0-0 complete la deciell.	-	reparación	<u>-</u>

Compruebe el sensor de oxígeno calentado (HO2S) de control de combustible. Cuando lo controle mediante el Tech 2, el HO2S debería responder con rapidez a las diferentes posiciones del acelerador. Si no es así, compruebe que no haya silicio u otros agentes contaminantes que provengan del combustible, y asegúrese de que no se utilice ningún material de sellado inadecuado. Los sensores pueden tener una capa blanca pulverulenta. La contaminación por silicio emite una señal de escape muy rica, lo que provoca que el ECM ordene una mezcla de aire/combustible demasiado pobre en combustible. ¿Se ha encontrado algún problema? 11 Compruebe la presión del combustible. Consulte Diagnóstico del sistema de combustible. Consulte la página 6E-116. Diagnóstico. ¿Se ha encontrado algún problema? 12 Observe "BIS1 (Bank 1 Sensor 1) Status" (Estado B1S1 (Banco 1 Sensor 1)) y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" indica una mezcla rica en combustible. Consulte DTC P0172 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0175 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 2)". ¿Se ha encontrado algún problema? 14 Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". Verificar vaya al paso 15	Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
Vacio fugándose por la carcasa del acelerador. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario. ¿Se ha encontrado el problema? Compruebe el sensor de oxígeno calentado (HO2S) de control de combustible. Cuando lo controle mediante el Tech 2, el HO2S debería responder con rapidez a las diferentes posiciones del acelerador. Si no es así, compruebe que no haya silicio u otros agentes contaminantes que provengan del combustible, va segures de que no se utilice ningún material de sellado inadecuado. Los sensores pueden tener una capa blanca pulverulenta. La contaminación por silicio emite una serial de escape muy ríca, lo que provoca que el ECM ordene una mezcla de aire/combustible demasiado pobre en combustible. ¿Se ha encontrado algún problema? 11 Compruebe la presión del combustible. Consulte la página 6E-116. Diagnóstico ¿Se ha encontrado algún problema? 12 Observe "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" (Estado B1S1 (Banco 1 Sessor 1)) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Vaya al paso 13 Vaya al paso 14 Vaya al paso 17 Vaya al paso 18 Vaya al paso 19	9	Mire a ver si existen las siguientes condiciones:			
Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario. ¿Se ha encontrado el problema? 10 Compruebe el sensor de oxígeno calentado (HO2S) de control de combustible. Cuando lo controle mediante el Tech 2, el HO2S debería responder con rapidez a las diferentes posiciones del acelerador. Si no es así, compruebe que no haya silicio u otros agentes contaminantes que provengan del combustible, y asegúrese de que no se utilice ningún material de sellado inadecuado. Los sensores pueden tener una capa blanca pulverulenta. La contaminación por silicio emite una señal de escape muy rica, lo que provoca que el ECM ordene una mezda de aire/combustible demasiado pobre en combustible. ¿Se ha encontrado algún problema? 11 Compruebe la presión del combustible. Consulte Diagnóstico. ¿Se ha encontrado algún problema? 12 Observe "BIS1 (Bank 1 Sensor 1) Status" (Estado BIS1 (Banco 1 Sensor 1)) YB2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2)". ¿Se ha encontrado algún problema? 13 Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla demasiado ríca en combustible. Consulte DTC P0172" "Sistema sensor O2 demasiado ríco (Banco 1)" o DTC P0175 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". ¿Se ha encontrado algún problema? 14 Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171" "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". ¿Se ha encontrado algún problema? 15 Utilice un detector de chispa para comprobar que la salida de tensión de encendido sea la correcta.		Objetos bloqueando la válvula del acelerador.			
necesario. ¿Se ha encontrado el problema? 10 Compruebe el sensor de oxígeno calentado (HO2S) de control de combustible. Cuando lo controle mediante el Tech 2, el HO2S debería responder con rapidez a las diferentes posiciones del acelerador. Si no es así, compruebe que no haya silicio u otros agentes contaminantes que provengan del combustible, y asegúrese de que no se utilice ningún material de sellado inadecuado. Los sensores pueden tener una capa blanca pulverulenta. La contaminación por silicio emite una señal de escape muy rica, lo que provoca que el ECM ordene una mezcia de aire/combustible demasiado pobre en combustible. ¿Se ha encontrado algún problema? 11 Compruebe la presión del combustible. Consulte la página 6E-116. Diagnóstico del sistema de combustible. Consulte la página 6E-116. Diagnóstico. ¿Se ha encontrado algún problema? 12 Observe "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" (Estado B1S1 (Banco 1 Sensor 1)) y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) status" (Estado B1S1 (Banco 1 Sensor 1)) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" indica una mezcla rica en combustible? 13 Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla demasiado rica en combustible. Consulte DTC P0172 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0175" "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 2)". ¿Se ha encontrado algún problema? 14 Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 2)". ¿Se ha encontrado algún problema? 15 Utilice un detector de chispa para comprobar que la salida de tensión de encendido sea la correcta. Verificar reparación Vaya al paso 15 Verificar reparación Vaya al paso 15 Verificar reparación Vaya al paso 15		Vacío fugándose por la carcasa del acelerador.			
LSe ha encontrado el problema? 10 Compruebe el sensor de oxígeno calentado (HO2S) de control de combustible. Cuando lo controle mediante el Tech 2, el HO2S debería responder con rapidez a las diferentes posiciones del acelerador. Si no es así, compruebe que no haya silicio u otros agentes contaminantes que provengan del combustible, y asegúrese de que no se utilice ningún material de sellado inadecuado. Los sensores pueden tener una capa blanca pulverulenta. La contaminación por silicio emite una señal de escape muy rica, lo que provoca que el ECM ordene una mezcla de aire/combustible demasiado pobre en combustible. ∠Se ha encontrado algún problema? 11 Compruebe la presión del combustible. Consulte Diagnóstico del sistema de combustible. Consulte la página 6E-116. Diagnóstico. ¿Se ha encontrado algún problema? 12 Observe "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" (Estado B1S1 (Banco 1 Sensor 1)) y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ∠El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" indica una mezcla rica en combustible. Consulte DTC P0172 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0175" "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0175" "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 2)". ∠Se ha encontrado algún problema? 14 Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla demasiado rica en combustible. Consulte DTC P0172 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0175" "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 2)". ∠Se ha encontrado algún problema? 15 Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 2)". ∠Se ha encontrado algún problema? 16 Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 2)". ∠Se ha encontrado algún problema? 17 Verificar reparación vaya al pas		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
de control de combustible. Cuando lo controle mediante el Tech 2, el HO2S deberá responder con rapidez a las diferentes posiciones del acelerador. Si no es así, compruebe que no haya silicio u otros agentes contaminantes que provengan del combustible, y asegúrese de que no se utilice ningún material de sellado inadecuado. Los sensores pueden tener una capa blanca pulverulenta. La contaminación por silicio emite una señal de escape muy rica, lo que provoca que el ECM ordene una mezola de aire/combustible demasiado pobre en combustible. ¿Se ha encontrado algún problema? 11 Compruebe la presión del combustible. Consulte Diagnóstico del sistema de combustible. Consulte la página 6E-116. Diagnóstico. ¿Se ha encontrado algún problema? 12 Observe "B151 (Bank 1 Sensor 1) Status" (Estado B1S1 (Banco 1 Sensor 1)) y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 1)" o DTC P0175 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0175 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0175 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0175 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0175 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC		¿Se ha encontrado el problema?	-		Vaya al <i>paso 10</i>
Compruebe la presión del combustible. Consulte Diagnóstico del sistema de combustible. Consulte la página 6E-116. Diagnóstico. ¿Se ha encontrado algún problema? Lel "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" indica una mezcla rica en combustible? Diagnóstico. ¿Se ha encontrado algún provocar que el motor funcione una mezcla demasiado rica en combustible. Consulte DTC P0172 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0175 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 2)". Jes ha encontrado algún problema? DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". Jes ha encontrado algún problema? DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". Jes ha encontrado algún problema? DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". Jes ha encontrado algún problema? DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". Jes ha encontrado algún problema? DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". Jes ha encontrado algún problema? DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". Jes ha encontrado algún problema? DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". Jes ha encontrado algún problema? DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". Jes ha encontrado algún problema? DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". Jes ha encontrado algún problema? DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". Jes ha encontrado algún problema? DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". Jes ha encontrado algún problema? DTC P0174 "Sistema sensor O2 de	10	de control de combustible. Cuando lo controle mediante el Tech 2, el HO2S debería responder con rapidez a las diferentes posiciones del acelerador. Si no es así, compruebe que no haya silicio u otros agentes contaminantes que provengan del combustible, y asegúrese de que no se utilice ningún material de sellado inadecuado. Los sensores pueden tener una capa blanca pulverulenta. La contaminación por silicio emite una señal de escape muy rica, lo que provoca que el ECM ordene una mezcla de aire/combustible demasiado pobre en combustible.		Verificar	
Diagnóstico del sistema de combustible. Consulte la página 6E-116. Diagnóstico. ¿Se ha encontrado algún problema? Diagnóstico. ¿Verificar vaya al paso 15 Diagnóstico. ¿Verificar vaya al paso 15 Diagnóstico. ¿Verificar vaya al paso 15		¿Se ha encontrado algún problema?	-		Vaya al paso 11
Diagnóstico. ¿Se ha encontrado algún problema? 12 Observe "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" (Estado B1S1 (Banco 1 Sensor 1)) y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" indica una mezcla rica en combustible? 13 Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla demasiado rica en combustible. Consulte DTC P0172 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0175 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 2)". ¿Se ha encontrado algún problema? 14 Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 d	11				
Diagnóstico. ¿Se ha encontrado algún problema? 12 Observe "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" (Estado B1S1 (Banco 1 Sensor 1)) y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" indica una mezcla rica en combustible? 13 Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla demasiado rica en combustible. Consulte DTC P0172 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0175 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 2)". ¿Se ha encontrado algún problema? 14 Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". ¿Se ha encontrado algún problema? 15 Utilice un detector de chispa para comprobar que la salida de tensión de encendido sea la correcta. Verificar Vaya al paso 12 Vaya al paso 13 Vaya al paso 14 Verificar reparación Vaya al paso 15 Verificar Verificar		Consulte la página 6E-116.		\/ovifi.oov	
Observe "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" (Estado B1S1 (Banco 1 Sensor 1)) y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" indica una mezcla rica en combustible? Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla demasiado rica en combustible. Consulte DTC P0172 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0175 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 2)". ¿Se ha encontrado algún problema? - Vaya al paso 13 Verificar reparación Vaya al paso 15 Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". ¿Se ha encontrado algún problema? - Verificar reparación Vaya al paso 15 Utilice un detector de chispa para comprobar que la salida de tensión de encendido sea la correcta. Verificar		Diagnóstico. ¿Se ha encontrado algún problema?	-		Vaya al <i>paso 12</i>
Sensor 1) Status" indica una mezcla rica en combustible? 13 Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla demasiado rica en combustible. Consulte DTC P0172 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0175 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 2)". 2 Se ha encontrado algún problema? 14 Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". 2 Se ha encontrado algún problema? 3 Vaya al paso 13 Vaya al paso 14 Verificar reparación Vaya al paso 15 Verificar reparación Vaya al paso 15 Verificar reparación Vaya al paso 15 Utilice un detector de chispa para comprobar que la salida de tensión de encendido sea la correcta.	12	B1S1 (Banco 1 Sensor 1)) y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech			
Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla demasiado rica en combustible. Consulte DTC P0172 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0175 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 2)". ¿Se ha encontrado algún problema? Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". ¿Se ha encontrado algún problema? Utilice un detector de chispa para comprobar que la salida de tensión de encendido sea la correcta. Verificar Vaya al paso 15 Verificar reparación Vaya al paso 15		Sensor 1) Status" indica una mezcla rica en	-	Vaya al paso 13	Vaya al <i>paso 14</i>
¿Se ha encontrado algún problema? 14 Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". ¿Se ha encontrado algún problema? 15 Utilice un detector de chispa para comprobar que la salida de tensión de encendido sea la correcta. Vaya al paso 15 Verificar Verificar	13	funcione una mezcla demasiado rica en combustible. Consulte DTC P0172 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0175 "Sistema sensor O2			
Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)". ¿Se ha encontrado algún problema? Utilice un detector de chispa para comprobar que la salida de tensión de encendido sea la correcta. Verificar		¿Se ha encontrado algún problema?	-		Vaya al <i>paso 15</i>
¿Se ha encontrado algún problema? - reparación Vaya al paso 15 Utilice un detector de chispa para comprobar que la salida de tensión de encendido sea la correcta. Verificar	14	funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2		·	
salida de tensión de encendido sea la correcta. Verificar		¿Se ha encontrado algún problema?	<u> </u>		Vaya al <i>paso 15</i>
	15				
		¿Se ha encontrado algún problema?	-		Vaya al paso 16

6E-382 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L


Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
16	Compruebe para ver si hay grietas o restos de carbón en las bobinas de ignición. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.			
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 17
17	1. Quite las bujías de encendido y compruebe que no haya grietas por incrustación de aceite o gasolina, que las bujías no estén gastadas, que la separación de los electrodos de la bujía (descargador) no sea correcta, que no haya electrodos fundidos o grandes cantidades de suciedad y que el intervalo de temperatura sea correcto.			
	2. Si las bujías de encendido tienen suciedad incrustada, deberá determinar la causa de estas incrustaciones antes de cambiarlas.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 18</i>
18	Compruebe los conectores de los inyectores.			
	2. Si alguno de los conectores está conectado a un cilindro incorrecto, corríjalo.		V - 25 -	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 19</i>
19	Compruebe que las tomas de tierra del ECM estén limpias y fijadas con firmeza. Consulte los esquemas de conexiones eléctricas del ECM.		·	
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 20
20	Compruebe visual o físicamente que la manguera de vacío no tenga grietas o no esté retorcida, que se encuentre correctamente conectada y que siga el trazado correcto.			, , , , , , , ,
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al paso 21
21	Compruebe que no existan los siguientes problemas en el sistema de escape:			
	Tubos dañados o rotos.			
	Fallo en el silenciador interno.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	verificar reparación	Vaya al <i>paso 22</i>
22	Revise todos los procedimientos de diagnóstico dentro de esta tabla.		•	,
	2. Si se han llevado a cabo todos los procedimientos y no se han encontrado fallos, revise/inspeccione lo siguiente:			
	Inspección visual/física			
	Datos del Tech 2			
	 Todas las conexiones eléctricas de un circuito y/o sistema sospechoso 		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 23

MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-383

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
23	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?		Verificar	\/a al mass 0.4
24		-	reparación	Vaya al paso 24
24	Recambie el ECM.			
	¿Es completa la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace ECM/		Verificar	
	Inmovilizador.	-	reparación	-

SÍNTOMA DE INTERRUPCIONES Y OMISIONES

DEFINICIONES: Pulsaciones o traqueteos continuos cuando el motor gana velocidad; normalmente más pronunciados a medida que aumenta la carga del motor.



Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?			Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a
		-	Vaya al <i>paso</i> 2	bordo (OBD)
2	Efectúe una búsqueda en el boletín.			
	2. Si se encuentra un boletín que trata del síntoma, corrija el problema según las instrucciones del boletín.			
	¿Se ha encontrado un boletín que trata del síntoma?		Verificar	\/
3	Zoe na encontrado un poletin que trata del sintoma:	-	reparación	Vaya al <i>paso 3</i> Vaya a la
3	¿Se ha efectuado una comprobación visual/física?			comprobación
		-	Vaya al <i>paso 4</i>	visual / física.
4	Compruebe que las tomas de tierra del ECM estén limpias y fijadas con firmeza. Consulte los esquemas de conexiones eléctricas del ECM.			
			Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Compruebe la señal del sensor CKP o la condición de la instalación. Consulte DTC P0336 "Rango/ rendimiento del circuito del sensor de posición del cigüeñal" y DTC P0337 "No señal en el circuito del sensor de posición del cigüeñal".		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	reparación	Vaya al <i>paso</i> 6
6	Observe "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" (Estado B1S1 (Banco 1 Sensor 1)) y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2.			. ,
	¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" indica una mezcla rica en combustible?		Vava al naco 7	Vava al naco º
L		_	Vaya al paso 7	Vaya al paso 8

MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-385

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
7	Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla demasiado rica en combustible. Consulte DTC P0172 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0175 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 2)".		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso</i> 9
8	Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)".			
	¿Se ha encontrado algún problema?		Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 9
9	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).	-	терагасіоп	vaya ai paso 9
	Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos.			
	¿Indica el Tech 2 una correcta "Posición del acelerador" de 0% a 100% según el funcionamiento del pedal acelerador?	-	Vaya al paso 11	Vaya al <i>paso 10</i>
10	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).		,	
	Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos.			
	3. Ajuste el cable del acelerador o el TPS entre 0% y 100%.			
	¿Es completa la acción?	_	Verificar reparación	-
11	Mire a ver si existen las siguientes condiciones:			
	Objetos bloqueando la válvula del acelerador.			
	Vacío fugándose por la carcasa del acelerador.			
	Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.		Verificar	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	Vaya al paso 12

6E-386 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
12	Inspeccione visual o físicamente el motor para ver si se produce alguno de los siguientes problemas:			
	Obstrucciones en el sistema de admisión de aire. Asegúrese de que ningún elemento de filtrado de aire esté obstruido, o busque objetos extraños que puedan estar bloqueando el sistema de entrada de aire.			
	Busque objetos que obstruyan el conducto de control de aire de régimen mínimo (IAC) o la pared interior del acelerador, y asegúrese de que no se acumulen demasiados residuos o suciedad en la pared interior o en la placa del acelerador.			
	Busque cualquier problema que pueda causar una fuga de vacío de grandes dimensiones: que el manguito de ventilación del cárter o el manguito del reforzador de freno esté mal instalado o no funcione correctamente.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 13</i>
13	Lleve a cabo el Ensayo de equilibrio/bobina de inyección.			
	Consulte la página 6E-113.			
	¿Encontró algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 14</i>
14	Compruebe si hay combustible en la manguera de vacío del regulador de presión.			
	Si encuentra combustible, reemplace la unidad reguladora de presión.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 15</i>
15	Utilice un detector de chispa para comprobar que la salida de tensión de encendido sea la correcta.			
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 16</i>
16	1. Quite las bujías de encendido y compruebe que no haya grietas por incrustación de aceite o gasolina, que las bujías no estén gastadas, que la separación de los electrodos de la bujía (descargador) no sea correcta, que no haya electrodos fundidos o grandes cantidades de suciedad y que el intervalo de temperatura sea correcto.			
	2. Si las bujías de encendido tienen suciedad incrustada, deberá determinar la causa de estas incrustaciones antes de cambiarlas.		Vanifica	
	¿Se ha encontrado algún problema?		Verificar reparación	Vaya al paso 17

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
17	Inspeccione el motor para saber si existe alguno de los siguientes problemas mecánicos (consulte la sección Mecánica del motor):			
	Baja compresiónPérdidas de las juntas de la culata.			
	 Árbol de levas gastado -Válvulas atascadas o con pérdidas. 			
	Reglaje de válvulas -Muelles de válvula rotos.			
	Correa de transmisión del árbol de levas estropeada o salida.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 18</i>
18	Asegúrese de que no haya bancadas del motor en mal estado.			
	2. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	reparación	Vaya al paso 19
19	Revise todos los procedimientos de diagnóstico dentro de esta tabla.		·	,
	2. Si se han llevado a cabo todos los procedimientos y no se han encontrado fallos, revise/inspeccione lo siguiente:			
	Inspección visual/física			
	Datos del Tech 2			
	Todas las conexiones eléctricas de un circuito y/o sistema sospechoso		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 20
20	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".		Verificar	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al paso 21
21	Recambie el ECM.			
	¿Es completa la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual.			
	Tras la programación del ÉCM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace ECM/ Inmovilizador.		Verificar	
	ITITIOVIIIZAUOL.	-	reparación	-

FALTA DE POTENCIA, SÍNTOMA DE LENTITUD O ESPONJOSIDAD

DEFINICIONES: El motor rinde menos potencia de la esperada. Los intentos de aumentar la velocidad con el estrangulador resultan en cambios pequeños o nulos de la velocidad del vehículo.

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	1. Efectúe una búsqueda en el boletín.		,	, ,
	2. Si se encuentra un boletín que trata del síntoma, corrija el problema según las instrucciones del boletín.		Verificar	
	¿Se ha encontrado un boletín que trata del síntoma?	-	reparación	Vaya al <i>paso</i> 3
3	¿Se ha efectuado una comprobación visual/física?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	Vaya a la comprobación visual / física.
4	Quite y revise el filtro de aire, para así eliminar la suciedad o los elementos que lo obstruyan.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	2. Si es necesario, reemplace el filtro de aire si es necesario.		Verificar	
	¿Fue necesaria una reparación?	-	reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Compruebe la calidad del combustible.			
	¿El combustible que utiliza el cliente es inadecuado o de mala calidad?	-	Reemplace el combustible.	Vaya al <i>paso</i> 6
6	1. Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "On" (Encendido).			,
	2. Monitoree la "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) en el visualizador de datos.			
	¿Indica Tech 2 la "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) como se muestra en el párrafo siguiente cuando la velocidad del motor aumenta poco a poco?			
	Características del sensor MAF –Referencia (Motor sin carga)–			
	(Lectura de line (g/s) (Lectura de la Tech 2) (Lectura de la Tech			
	Wassa de II			
	0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Velocidad del motor (rpm) (Lectura del Tech 2)			
		-	 Vaya al <i>paso 8</i>	Vaya al <i>paso</i> 7

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
7	Desmonte el conjunto del sensor MAF e IAT y compruebe lo siguiente.			
	Objetos bloqueando el filtro de aire.			
	Objetos bloqueando el sensor MAF.			
	Objetos bloqueando la válvula del acelerador.			
	Fuga de vacío en el conducto de admisión.			
	Vacío fugándose por la carcasa del acelerador.			
	Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.		Verificar	Consulte DTC P0101 y vaya
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	al paso 8
8	1. Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos.			
	¿Indica el Tech 2 una correcta "Throttle Position" de 0% a 100% según el funcionamiento del pedal acelerador?	-	Vaya al paso 10	Vaya al <i>paso</i> 9
9	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos.			
	3. Ajuste el cable del acelerador o el TPS entre 0% y 100%.		Verificar	
	¿Es completa la acción?	-	reparación	_
10	Mire a ver si existen las siguientes condiciones:		•	
	Objetos bloqueando la válvula del acelerador.			
	Vacío fugándose por la carcasa del acelerador.			
	Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.		Verificar	Varia al
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	Vaya al paso 11
11	Compruebe el sensor de oxígeno calentado (HO2S) de control de combustible. Cuando lo controle mediante el Tech 2, el HO2S debería responder con rapidez a las diferentes posiciones del acelerador. Si no es así, compruebe que no haya silicio u otros agentes contaminantes que provengan del combustible, y asegúrese de que no se utilice ningún material de sellado inadecuado. Los sensores pueden tener una capa blanca pulverulenta. La contaminación por silicio emite una señal de escape muy rica, lo que provoca que el ECM ordene una mezcla de aire/combustible demasiado pobre en combustible.		·	,
			Verificar	Vaya al
12	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	paso 12
12	Compruebe la presión del combustible. Consulte 6E-116 Diagnóstico del sistema de combustible.		Verificar	Vaya al
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	paso 13

6E-390 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
13	Observe "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" (Estado B1S1 (Banco 1 Sensor 1)) y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2.			
	¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" indica una mezcla rica en combustible?	-	Vaya al paso 14	Vaya al paso 15
14	Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla demasiado rica en combustible. Consulte DTC P0172 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)" o DTC P0175 "Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 2)".		Verificar	Vaya al
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	paso 16
15	Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)".		Verificar	Vaya al
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	paso 16
16	Utilice un detector de chispa para comprobar que la salida de tensión de encendido sea la correcta.		V-sift s	Vana al
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al paso 17
17	Compruebe para ver si hay grietas o restos de carbón en las bobinas de ignición. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.			
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 18
18	1. Quite las bujías de encendido y compruebe que no haya grietas por incrustación de aceite o gasolina, que las bujías no estén gastadas, que la separación de los electrodos de la bujía (descargador) no sea correcta, que no haya electrodos fundidos o grandes cantidades de suciedad y que el intervalo de temperatura sea correcto.		•	
	 Si las bujías de encendido tienen suciedad incrustada, deberá determinar la causa de estas incrustaciones antes de cambiarlas. 			
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 19
19	Compruebe visual o físicamente que la manguera de vacío no tenga grietas o no esté retorcida, que se encuentre correctamente conectada y que siga el trazado correcto.		Verificar	Vaya al
	¿Se ha encontrado algún problema?		reparación	paso 20
20	Compruebe que no existan los siguientes problemas en el sistema de escape:			
	Tubos dañados o rotos.			
	Fallo en el silenciador interno.		Verificar	Vaya al
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	paso 21
21	Compruebe el funcionamiento apropiado del embrague del convertidor del par motor (TCC) (para el modelo A/T). Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.		Va -25 -	Verse
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al paso 22

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
22	Inspeccione el motor para saber si existe alguno de los siguientes problemas mecánicos (consulte la sección Mecánica del motor):			
	Baja compresión.			
	Pérdidas de las juntas de la culata			
	Árbol de levas gastado			
	Válvulas atascadas o con pérdidas			
	Reglaje de válvulas			
	Muelles de válvula rotos			
	Correa de transmisión del árbol de levas estropeada o salida			
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 23
23	Revise todos los procedimientos de diagnóstico dentro de esta tabla.		Toparacion	page 26
	2. Si se han llevado a cabo todos los procedimientos y no se han encontrado fallos, revise/inspeccione lo siguiente:			
	Inspección visual/física			
	Datos del Tech 2			
	Todas las conexiones eléctricas de un circuito y/o sistema sospechoso) (a sifi a a s	Maya al
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 24
24	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			,
	Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 25
25	Recambie el ECM.		Toparacion	P400 20
	¿Es completa la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.	_	Verificar reparación	_

SÍNTOMA DE DETONACIÓN/DEL ENCENDIDO

DEFINICIONES: Un sonido metálico fuerte o moderado, que generalmente se acentúa al acelerar. El motor emite un agudo sonido de golpeo metálico que cambia según la apertura del acelerador. La prolongación de este estado puede averiar completamente el motor.

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?		Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	Efectúe una búsqueda en el boletín.	-	vaya ai paso 2	boldo (OBD)
	Si se encuentra un boletín que trata del síntoma, corrija el problema según las instrucciones del boletín.		Verificar	
	¿Se ha encontrado un boletín que trata del síntoma?	-	reparación	Vaya al <i>paso</i> 3
3	¿Se ha efectuado una comprobación visual/física?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	Vaya a la comprobación visual / física.
4	Si las lecturas del Tech 2 son normales (consulte los Valores de datos de exploración típicos) y el motor no presenta ningún problema mecánico, llene el depósito de combustible con gasolina de calidad garantizada.			
	2. Vuelva a evaluar el rendimiento del vehículo.			Verificar
	¿El motor sigue emitiendo detonaciones?	-	Vaya al <i>paso 5</i>	reparación
5	Puede producirse alguno de los siguientes problemas típicos del sobrecalentamiento:			
	Falta refrigerante del motor.			
	El flujo de aire hacia el radiador está obstruido.			
	La solución refrigerante es incorrecta.			
	Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.			
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al paso 6
6	Con el Tech 2, visualice el valor del sensor ECT y del sensor IAT.			, ,
	2. Compruebe el valor o el cable especificado.		Marie C	
	¿Se ha encontrado el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 7</i>

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
7	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "On" (Encendido).			
	Monitoree la "Mass Air Flow" (Corriente de masa de aire) en el visualizador de datos.			
	¿Indica Tech 2 la "Mass Air Flow" como se muestra en el párrafo siguiente cuando la velocidad del motor aumenta poco a poco?			
	Características del sensor MAF –Referencia (Motor sin carga)–			
	Mass de flujo de aire (g(s)) (Lectura del Techt 2) g g g g g g g g g g g g g g g g g g g			
	0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000			
	Velocidad del motor (rpm) (Lectura del Tech 2)			
8	Desmonte el conjunto del sensor MAF e IAT y	-	Vaya al <i>paso</i> 9	Vaya al <i>paso</i> 8
	compruebe lo siguiente.			
	Objetos bloqueando el filtro de aire.			
	Objetos bloqueando el sensor MAF.			
	Objetos bloqueando la válvula del acelerador.			
	Fuga de vacío en el conducto de admisión.			
	Fuga de vacío en la carcasa del acelerador.			
	Si se encuentra algún problema, repárelo según sea			Consulte DTC
	necesario.		Verificar	P0101 y vaya al
	¿Se ha encontrado el problema?	-	reparación	paso 9
9	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos.			
	¿Indica el Tech 2 una correcta "Posición del acelerador" de 0% a 100% según el funcionamiento del pedal acelerador?			
		-	Vaya al paso 11	Vaya al paso 10
10	Utilizando el Tech 2, ignición "On" (Activada) y motor "Off" (Apagado).			
	2. Controle la "Throttle Position" (Posición del acelerador) en la pantalla de datos.			
	3. Ajuste el cable del acelerador o el TPS entre 0% y 100%.		\/a=i5	
	¿Es completa la acción?	-	Verificar reparación	-

6E-394 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Compruebe el sensor de oxígeno calentado (HO2S) de control de combustible. Cuando lo controle mediante el Tech 2, el HO2S debería responder con rapidez a las diferentes posiciones del acelerador. Si no es así, compruebe que no haya silicio u otros agentes contaminantes que provengan del combustible, y asegúrese de que no se utilice ningún material de sellado inadecuado. Los sensores pueden tener una capa blanca pulverulenta. La contaminación por silicio emite una señal de escape muy rica, lo que provoca que el ECM ordene una mezcla de aire/combustible demasiado pobre en combustible.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 12
12	Compruebe la presión del combustible. Consulte Diagnóstico del sistema de combustible. ¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 13</i>
13	Observe "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) Status" (Estado B1S1 (Banco 1 Sensor 1)) y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) Status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2. ¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1)" y "B2S1 (Bank 2 Sensor			
	1) Status" indica una mezcla pobre en combustible?	-	Vaya al <i>paso 14</i>	Vaya al <i>paso 15</i>
14	Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)" o DTC P0174 "Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)".			
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 15</i>
15	Compruebe que las bujías de encendido tengan el intervalo de temperatura adecuado.			1
	¿Las bujías instaladas son las correctas?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 16</i>
16	 Quite las acumulaciones excesivas de carbonilla con una solución para limpieza del motor de la máxima calidad. Vuelva a evaluar el rendimiento del vehículo. 		Verificar	,
	¿El motor sigue emitiendo detonaciones?	-	reparación	Vaya al <i>paso 17</i>
17	Asegúrese de que no exista ningún problema mecánico del motor. Haga una prueba de compresión de los cilindros. Consulte la sección Mecánica del motor.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 18</i>

MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L 6E-395

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
18	Revise todos los procedimientos de diagnóstico dentro de esta tabla.			
	2. Si se han llevado a cabo todos los procedimientos y no se han encontrado fallos, revise/inspeccione lo siguiente:			
	Inspección visual/física			
	Datos del Tech 2			
	Todas las conexiones eléctricas de un circuito y/o sistema sospechoso		V :6	
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 19</i>
19	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software?			
	Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?		Verificar	Vovo ol noce 20
20	Recambie el FCM.	-	reparación	Vaya al paso 20
	¿Es completa la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace ECM/ Inmovilizador.	-	Verificar reparación	-

SÍNTOMA DE UNA MALA ECONOMÍA DEL COMBUSTIBLE

DEFINICIONES: El ahorro de combustible, según los valores obtenidos por una prueba de carretera real, es notablemente menor de lo esperado. Asimismo, el ahorro es notablemente menor de lo que era en este mismo vehículo anteriormente, tal y como quedó reflejado en una prueba de carretera real. (Unos neumáticos más grandes de lo normal pueden hacer que la lectura del cuentarrevoluciones no sea la correcta, y eso puede a su vez dar la impresión de que la economía de combustible no es buena, cuando en realidad es normal.)

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado de "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?			Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a
2		-	Vaya al <i>paso</i> 2	bordo (OBD)
2	 Efectúe una búsqueda en el boletín. Si se encuentra un boletín que trata del síntoma, corrija el problema según las instrucciones del boletín. 		Verificar	
	¿Se ha encontrado un boletín que trata del síntoma?	-	reparación	Vaya al <i>paso</i> 3
3	¿Se ha efectuado una comprobación visual/física?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	Vaya a la comprobación visual / física.
4	Infórmese de la forma de conducción del propietario del vehículo.			
	• ¿El A/C está activado constantemente (modo de descongelación activado)?			
	¿Están los neumáticos a la presión correcta?			
	• ¿Se transportan normalmente cargas muy pesadas en el vehículo?			
	• ¿El vehículo va demasiado acelerado demasiado a menudo?	-	Vaya al <i>paso 5</i>	Vaya al <i>paso</i> 6
5	Repase los puntos del Paso 4 con el cliente y actúe según sea necesario.			
	¿Es completa la acción?	-	El sistema está bien	-
6	Compruebe visual o físicamente: Las mangueras de vacío para ver si están cortadas, pinchadas, o mal conectadas.			
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 7</i>
7	Compruebe si el nivel de refrigerante del motor está bajo.		·	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 8

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
8	Compruebe si el termostato del motor es incorrecto o			
	defectuoso. Consulte la "Refrigeración del motor".		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso</i> 9
9	Quite y revise el filtro de aire, para así eliminar la			
	suciedad o los elementos que lo obstruyan.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 10
10	Compruebe el funcionamiento apropiado del embrague del convertidor del par motor (TCC) (para el modelo A/T). Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 11</i>
11	Con el Tech 2, visualice el valor del sensor ECT y del sensor IAT.			
	2. Compruebe el valor o el cable especificado.			
	¿Se ha encontrado el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 12
12	1. Quite las bujías de encendido y compruebe que no haya grietas por incrustación de aceite o gasolina, que las bujías no estén gastadas, que la separación de los electrodos de la bujía (descargador) no sea correcta, que no haya electrodos fundidos o grandes cantidades de suciedad y que el intervalo de temperatura sea correcto.		ioparación	vaya di puco 12
	2. Si las bujías de encendido tienen suciedad incrustada, deberá determinar la causa de estas incrustaciones antes de cambiarlas.			
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 13</i>
13	Compruebe la calibración apropiada del velocímetro.		Торагасіот	raya a. paco re
	¿Coincide la velocidad indicada por el velocímetro con la velocidad del vehículo que aparece en el Tech 2?	_	Vaya al <i>paso 15</i>	Vaya al <i>paso 14</i>
14	Diagnostique y repare la condición imprecisa del velocímetro según sea necesario. Consulte "Sensor de velocidad del vehículo" en el "Diagnóstico eléctrico".	_	Verificar reparación	
15	Compruebe la calibración apropiada del indicador del nivel de combustible.		Varifican	
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 16</i>
16	Inspeccione el motor para saber si existe alguno de los siguientes problemas mecánicos (consulte la sección Mecánica del motor):			7,7 37,7 30
	Baja compresión.			
	Árbol de levas gastado			
	Válvulas atascadas o con pérdidas			
	Reglaje de válvulas		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	<u> </u>	reparación	Vaya al <i>paso 17</i>

6E-398 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
17	Revise todos los procedimientos de diagnóstico dentro de esta tabla.			
	2. Si se han llevado a cabo todos los procedimientos y no se han encontrado fallos, revise/inspeccione lo siguiente:			
	Inspección visual/física			
	Datos del Tech 2			
	Todas las conexiones eléctricas de un circuito y/o sistema sospechoso		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 18
18	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al paso 19
19	Recambie el ECM.			
	¿Es completa la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del Sistema de Programación del Servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para			
	consultar el procedimiento de enlace ECM/ Inmovilizador.	-	Verificar reparación	-

SÍNTOMA DE EMISIONES DE ESCAPE EXCESIVAS O MALOS OLORES

DEFINICIONES: El vehículo no pasa la prueba de emisiones. Hay un olor a "huevo podrido" demasiado fuerte. (Recuerde que los malos olores muy fuertes no indican necesariamente un exceso de emisiones.)

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al <i>paso</i> 2	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	Efectúe una búsqueda en el boletín.		,	
	2. Si se encuentra un boletín que trata del síntoma, corrija el problema según las instrucciones del boletín.		Verificar	
	¿Se ha encontrado un boletín que trata del síntoma?	-	reparación	Vaya al paso 3
3	¿Se ha efectuado una comprobación visual/física?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	Vaya a la comprobación visual / física.
4	¿Acelera y desacelera continuamente el cliente cuando el motor está frío?	-	El sistema está bien	Vaya al <i>paso 5</i>
5	¿Utiliza el cliente gasolina con plomo?	-	Llene el depósito con gasolina sin plomo	Vaya al <i>paso</i> 6
6	Compruebe que no haya fugas de vacío (línea de vacío, colector de admisión, cuerpo del acelerador, etc.).		Compruebe la reparación realizada y siga	
	¿Encontró fugas de vacío?	-	con el <i>paso 17</i>	Vaya al <i>paso 7</i>
7	 Compruebe que el tapón del combustible esté correctamente instalado. Cierre bien el tapón del combustible si es necesario. ¿Se ha encontrado algún problema? 	-	Compruebe la reparación realizada y siga con el paso 17	Vaya al <i>paso</i> 8
8	Compruebe la presión del combustible. Consulte la página 6E-126 Prueba de presión del sistema de combustible. ¿Se ha encontrado algún problema?	-	Compruebe la reparación realizada y siga con el <i>paso 17</i>	Vaya al <i>paso</i> 9
9	 Asegúrese de que la válvula de control de presión (PCV) funcione correctamente y de que no esté atascada o mal instalada. Compruebe que el sistema PCV no esté atascada. ¿Se ha encontrado algún problema? 	-	Compruebe la reparación realizada y siga con el paso 17	Vaya al <i>paso 10</i>
10	Compruebe los conectores de los inyectores; si alguno de los inyectores está conectado a un cilindro incorrecto, corríjalo. ¿Se ha encontrado algún problema?	-	Compruebe la reparación realizada y siga con el paso 17	Vaya al <i>paso 11</i>

6E-400 MANEJABILIDAD Y EMISIONES DEL MOTOR DE 3.5 L

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
11	Lleve a cabo el ensayo de bobina/equilibrio de inyección.		Compruebe la	
	¿Se ha encontrado algún problema?		reparación	
	Zoe na encontrado algun problema :		realizada y siga con el <i>paso 17</i>	Vaya al <i>paso 12</i>
12	Comprisono posibleo problemas en el sistema de		Compruebe la	vaya ai paso 12
12	Compruebe posibles problemas en el sistema de refrigeración del motor.		reparación	
			realizada y siga	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	con el <i>paso 17</i>	Vaya al paso 13
13	Compruebe el receptáculo EVAP de carga de			
	combustible. Consulte el sistema de control de emisiones		Compruebe la	
	evaporativas.		reparación	
	¿Se ha encontrado algún problema?	_	realizada y siga con el <i>paso 17</i>	Vaya al <i>paso 14</i>
14	Compruebe el correcto funcionamiento de la válvula		Compruebe la	Compruebe la
	solenoide de purga de EVAP.		reparación	reparación
	, -		realizada y siga	realizada y siga
	¿La válvula funciona con normalidad?	-	con el <i>paso 17</i>	con el <i>paso 15</i>
15	Compruebe que no existan los siguientes problemas en			
	el sistema de escape:			
	Tubos dañados o rotos.		Compruebe la	
	Avería del convertidor catalítico interno.		reparación	
	On hannon to de alate analyse		realizada y siga	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	con el <i>paso 17</i>	Vaya al paso 16
16	1. Quite las acumulaciones excesivas de carbonilla con			
	una solución para limpieza del motor de la máxima			
	calidad. Consulte las instrucciones que hay en la lata de la solución para limpieza del motor.			
	Lleve a cabo la prueba de emisiones de escape.			
	·		El sistema está	
47	¿El vehículo ha pasado la prueba?	-	bien	Vaya al paso 18
17	Lleve a cabo la prueba de emisiones de escape.		El sistema está	
	¿El vehículo ha pasado la prueba?	_	bien	Vaya al <i>paso 18</i>
18	Compruebe el sensor de oxígeno calentado (HO2S) de		DICIT	vaya ai paso 10
. •	control de combustible. Cuando lo controle mediante el			
	Tech 2, el HO2S debería responder con rapidez a las			
	diferentes posiciones del acelerador. Si no es así,			
	compruebe que no haya silicio u otros agentes			
	contaminantes que provengan del combustible, y			
	asegúrese de que no se utilice ningún material de sellado			
	inadecuado. Los sensores pueden tener una capa blanca pulverulenta. La contaminación por silicio emite una			
	señal de escape muy rica, lo que provoca que el ECM			
	ordene una mezcla de aire/combustible demasiado pobre			
	en combustible.			
	¿Se ha encontrado algún problema?		Verificar reparación	Vaya al paso 19
19	Observe "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) status" (Estado B1S1		reparación	vaya ai pasu 19
.0	(Banco 1 Sensor 1)) y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) status"			
	(Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) en el Tech 2.			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	¿El "B1S1 (Bank 1 Sensor 1) status" (Estado B1S1 (Banco			
	1 Sensor 1)) y "B2S1 (Bank 2 Sensor 1) status" (Estado B2S1 (Banco 2 Sensor 1)) indica una mezcla rica en			
	combustible?		Vava al naco 20	Vaya al <i>paso 21</i>
		_	vaya ai pasu 20	vaya ai pasu 21

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
20	Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla demasiado rica en combustible. Consulte DTC P0172 "O2 Sensor System Too Rich (Bank 1)" (Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 1)) o DTC P0175 "O2 Sensor System Too Rich (Bank 2)" (Sistema sensor O2 demasiado rico (Banco 2)).		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 22
21	Busque elementos que puedan provocar que el motor funcione una mezcla pobre en combustible. Consulte DTC P0171 "O2 Sensor System Too Lean (Bank 1)" (Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 1)) o DTC P0174 "O2 Sensor System Too Lean (Bank 2)" (Sistema sensor O2 demasiado pobre (Banco 2)).		Verificar	
22	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 22</i>
22	Inspeccione el motor para saber si existe alguno de los siguientes problemas mecánicos (consulte la sección mecánica del motor):			
	Baja compresión.			
	Pérdidas de las juntas de la culata.			
	 Árbol de levas gastado -Válvulas atascadas o con pérdidas. 			
	Reglaje de válvulas -Muelles de válvula rotos.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 23
23	Revise todos los procedimientos de diagnóstico dentro de esta tabla.			
	2. Si se han llevado a cabo todos los procedimientos y no se han encontrado fallos, revise/inspeccione lo siguiente:			
	Inspección visual/física			
	Datos del Tech 2			
	Todas las conexiones eléctricas de un circuito y/o sistema sospechoso		Varifican	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al paso 24
24	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?	_	Verificar reparación	Vaya al paso 25
25	Recambie el ECM.		Toparación	. aya ai paso 20
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del sistema de programación del servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace		Verificar	
	ECM/Inmovilizador.	-	reparación	-

DIESELING, SÍNTOMA DE AUTOENCENDIDO

DEFINICIONES: El motor sigue funcionando después de haberlo parado, aunque con mucha brusquedad. Si el motor funciona sin problemas, compruebe el interruptor de encendio y el ajuste de encendido.

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
1	¿Se ha realizado "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	_	Vaya al <i>paso 2</i>	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	Efectúe una búsqueda en el boletín.		raya a. pace 2	20.00 (022)
	Si se encuentra un boletín que trata del síntoma, corrija el problema según las instrucciones del boletín.		Verificar	
	¿Se ha encontrado un boletín que trata del síntoma?	-	reparación	Vaya al <i>paso</i> 3
3	¿Se ha efectuado una comprobación visual/física?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	Vaya a la comprobación visual / física.
4	Asegúrese de que no haya ningún cortocircuito entre el circuit de la tensión de batería y el circuito de alimentación de encendido.			
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
5	Compruebe las posibles pérdidas de combustible de los inyectores. Lleve a cabo el Ensayo de equilibrio/bobina de inyección.		.,	,
	Consulte la página 6E-113.) / a wifi a a u	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 6
6	Revise todos los procedimientos de diagnóstico dentro de esta tabla.		.,	.,,
	2. Si se han llevado a cabo todos los procedimientos y no se han encontrado fallos, revise/inspeccione lo siguiente:			
	Inspección visual/física			
	Datos del Tech 2			
	Todas las conexiones eléctricas de un circuito y/o sistema sospechoso		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 7</i>
7	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".			
	¿Se ha resuelto el problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso</i> 8

8	Recambie el ECM.			
	¿Se ha terminado la acción?			
	IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser programado. Consulte la sección del sistema de programación del servicio (SPS) de este manual. Tras la programación del ECM, el sistema inmovilizador (si dispone de uno) debe quedar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema			
	inmovilizador - módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.	-	Verificar reparación	_

SÍNTOMA DE RETORNO DE LLAMA

DEFINICIONES: El combustible se enciende en el colector de admisión o en el sistema de escape, lo que provoca un fuerte sonido (un chasquido del tipo "poppop").

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
	¿Se ha realizado "Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)"?	-	Vaya al <i>paso</i> 2	Vaya a Comprobación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
2	Efectúe una búsqueda en el boletín.		,	,
	 Si se encuentra un boletín que trata del síntoma, corrija el problema según las instrucciones del boletín. 		Verificar	
	¿Se ha encontrado un boletín que trata del síntoma?	-	reparación	Vaya al paso 3
3	¿Se ha efectuado una comprobación visual/física?	-	Vaya al <i>paso 4</i>	Vaya a la comprobación visual / física.
	Utilice un detector de chispa para comprobar que la salida de tensión de encendido sea la correcta. ¿Se ha encontrado algún problema?		Verificar	
		-	reparación	Vaya al <i>paso 5</i>
	Compruebe para ver si hay grietas o restos de carbonilla en las bobinas de encendido. Si se encuentra algún problema, repárelo según sea necesario.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso</i> 6
6	 Quite las bujías de encendido y compruebe que no haya grietas por incrustación de aceite o gasolina, que las bujías no estén gastadas, que la separación de los electrodos de la bujía (descargador) no sea correcta, que no haya electrodos fundidos o grandes cantidades de suciedad y que el intervalo de temperatura sea correcto. 			
	 Si las bujías de encendido tienen suciedad incrustada, deberá determinar la causa de estas incrustaciones antes de cambiar las bujías. 		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 7
	Compruebe la presión del combustible. Consulte Prueba de presión del sistema de combustible.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 8
	Consulte la página 6E-126 Diagnóstico del sistema de combustible para determinar si hay algún problema con la alimentación de combustible.		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso</i> 9

Paso	Acción	Valor(es)	Sí	No
9	Compruebe la señal del sensor CKP, cable apantallado, o la condición de la instalación. Consulte DTC P0336 "Crankdhaft Position Sensor Circuit Range/Performance" (Rango/rendimiento del circuito del sensor de posición del cigüeñal) y DTC P0337 "Crankshaft Position Sensor Circuit No Signal" (No señal en el circuito del sensor de posición del cigüeñal).		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al <i>paso 10</i>
10	Inspeccione el motor para saber si existe alguno de los siguientes problemas mecánicos (consulte la sección Mecánica del motor): Baja compresión Pérdidas de las juntas de la culata Árbol de levas gastado Válvulas atascadas o con pérdidas Reglaje de válvulas Muelles de válvula rotos			
	Correa de transmisión del árbol de levas estropeada o salida			
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 11</i>
11	Asegúrese de que el moldeo del colector de admisión y el de escape no tenga rebabas. Consulte la sección Mecánica del motor.			
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	Verificar reparación	Vaya al <i>paso 12</i>
12	 Revise todos los procedimientos de diagnóstico dentro de esta tabla. Si se han llevado a cabo todos los procedimientos y no se han encontrado fallos, revise/inspeccione lo siguiente: Inspección visual/física Datos del Tech 2 			
	Todas las conexiones eléctricas de un circuito y/o sistema sospechoso		Verificar	
	¿Se ha encontrado algún problema?	-	reparación	Vaya al paso 13
13	¿Está el ECM programado con la versión más reciente del software? Si no está, descargue el software más reciente para el módulo ECM, mediante el "SPS (Sistema de programación de servicio)".		Verificar	
	¿Se ha resuelto el problema?	-	reparación	Vaya al paso 14
14	Recambie el ECM. ¿Se ha terminado la acción? IMPORTANTE: El ECM reemplazado deberá ser			
	programado. Consulte la sección del sistema de programación del servicio (SPS) de este manual. Según la programación del módulo de control del motor (ECM), el sistema inmovilizador (si existe) debe estar enlazado al ECM. Véase la sección 11 "Sustitución de sistema inmovilizador - módulo ECM" para consultar el procedimiento de enlace ECM/Inmovilizador.	-	Verificar reparación	_

PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN EN VEHÍCULO

MÓDULO DE CONTROL DEL MOTOR (ECM)

NOTA:

Para evitar posibles daños por descarga electrostática, siga estas pautas:

- No toque los contactos ni componentes soldados del conector del módulo de control del tablero del circuito del módulo de control.
- No abra el embalaje de la pieza de repuesto hasta que la pieza vaya a ser instalada.
- Antes de extraer la pieza del embalaje, conecte el embalaje a una toma de tierra adecuada conocida en el vehículo.
- Si la pieza ha sido manipulada durante deslizamientos en el asiento, al sentarse desde una posición erguida o recorrer una distancia andando, antes de instalar la pieza toque una conexión de tierra apropiada conocida.

NOTA:

Para evitar daños internos en el ECM, la ignición deberá estar en la posición "OFF" (Desactivado) cuando se vaya a desconectar o reconectar la alimentación del ECM (por ejemplo: cable de la batería, cable flexible del ECM, fusible del ECM, cables de empalme, etc.).

NOTA:

Cuando se reemplace el ECM de serie con un ECM de servicio, será importante transferir el código de emisión y número de ECM de serie a la etiqueta del ECM de servicio. Esto permitirá una identificación positiva de las partes del ECM a lo largo de la vida de servicio del vehículo.

Ubicación

En la cámara común.

Procedimiento de desmontaje

- 1. Desconecte el cable negativo de la batería.
- 2. Desconecte los dos conectores del ECM.
- 3. Saque los cuatro tornillos.
- 4. Quite el ECM de la cámara común.



Procedimiento de instalación

- 1. Coloque el ECM en la cámara común.
- 2. Fije el ECM con cuatro tornillos.
- 3. Conecte los dos conectores al ECM.
- 4. Conecte el cable negativo de la batería.

NOTA:

El ECM reemplazado deberá ser programado. El sistema de programación de servicio (SPS) y programación del inmovilizador (si está equipado) es/son necesario(s). En el caso de "SPS procedure does not succeed" (procedimiento SPS no culmina) o "engine does not run but No DTC after SPS" (motor no marcha pero no hay DTC después de SPS), se supondrá que hay bajo voltaje en la batería del vehículo o conector eléctrico desconectado (por ejemplo, mala conexión del conector de enlace de datos). Realice el procedimiento SPS otra vez en las condiciones correctas. El ECM de programación se recuperará normalmente.

SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL (CKP)

Ubicación


Al lado derecho del bloque de cilindros.

Procedimiento de desmontaje

- 1. Desconecte el cable negativo de la batería.
- 2. Desconecte el conector del sensor CKP.
- 3. Afloje un tornillo y saque el sensor CKP del bloque de cilindros.

NOTA:

Vaya con cuidado para evitar que se derrame aceite caliente.



Procedimiento de instalación

- Instale el sensor CKP en el bloque de cilindros.
 Antes de la instalación, aplique una pequeña cantidad de aceite de motor a la junta tórica.
- 2. Apriete el sensor CKP mediante un tornillo con el par de apriete especificado.

Par de apriete

- · Tornillo: 10 N·m (1.0 kg·m/87 lb pulg.).
- 3. Conecte el conector del sensor al sensor CKP.
- 4. Conecte el cable negativo de la batería.

NOTA:

Verifique que no haya ningún DTC (código de diagnóstico de problemas) guardado después del recambio.

SENSOR DE POSICIÓN DEL ÁRBOL DE LEVAS (CMP)

Ubicación

La parte trasera del banco derecho de la culata.

Procedimiento de desmontaje

- 1. Desconecte el cable negativo de la batería.
- 2. Desconecte el conector del sensor CMP.
- 3. Afloje un tornillo y saque el sensor CMP de la culata de cilindros.



Procedimiento de instalación

- Instale el sensor CMP en la culata de cilindros.
 Antes de la instalación, aplique una pequeña cantidad de aceite de motor a la junta tórica.
- 2. Apriete el sensor CMP mediante un tornillo con el par de apriete especificado.

Par de apriete

- · Tornillo: 10 N·m (1.0 kg·m/87 lb pulg.)
- 3. Conecte el conector del sensor al sensor CMP.
- 4. Conecte el cable negativo de la batería.

NOTA:

Verifique que no haya ningún DTC (código de diagnóstico de problemas) guardado después del recambio.

SENSOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE DEL MOTOR (ECT)

Ubicación

Instalado en la caja del termostato.

Procedimiento de desmontaje

- 1. Desconecte el cable negativo de la batería.
- Evacúe la cantidad suficiente de refrigerante del motor para que el nivel del mismo quede por debajo del sensor ECT.
- 3. Desconecte el conector del sensor ECT.
- 4. Afloje y desprenda el sensor ECT de la caja del termostato.

NOTA:

Deje que se enfríe el motor antes de llevar a cabo los procedimientos anteriores.



Procedimiento de instalación

- Aplique sellador a la rosca del tornillo en el sensor ECT
- 2. Apriete el sensor ECT con el par de apriete especificado.

Par de apriete

- · 13 N·m (1.3 kg·m/113.4 lb pulg.)
- Conecte un conector de sensor ECT al sensor ECT.
- 4. Llene el depósito de refrigerante del motor.
- 5. Conecte el cable negativo de la batería.

NOTA:

Verifique que no haya ningún DTC (código de diagnóstico de problemas) guardado después del recambio.

Verifique que no hay fugas de refrigerante a través de la rosca del sensor después del recambio.


SENSOR DE CORRIENTE DE MASA DE AIRE (MAF) Y SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE DE ADMISIÓN (IAT)

Ubicación

Instalado en la caja del conducto de admisión.

Procedimiento de desmontaje

- 1. Desconecte el cable negativo de la batería.
- Desconecte un conector de sensor MAF e IAT del sensor MAF e IAT.
- Afloje los dos tornillos y quite el sensor MAF e IAT del conducto de admisión.



Procedimiento de instalación

- Instale el sensor MAF y IAT en el conducto de entrada de aire.
- 2. Apriete el sensor MAF e IAT con los dos tornillos.

Par de apriete : 1.5 N·m (0.15 kg·m/13 lb pulg.)

- Conecte un conector de sensor al sensor MAF y IAT.
- 4. Conecte el cable negativo de la batería.

NOTA:

Verifique que no haya ningún DTC (código de diagnóstico de problemas) guardado después del recambio.

SENSOR DE POSICIÓN DEL ESTRANGULADOR (TPS)

Ubicación

Instalado en el cuerpo del estrangulador.

Procedimiento de desmontaje

- 1. Desconecte el cable negativo de la batería.
- 2. Desconecte el conector TPS.
- 3. Suelte dos tornillos y desprenda el TPS del cuerpo del estrangulador.



Procedimiento de instalación

- 1. Apriete temporalmente el TPS con dos tornillos.
- 2. Conecte un conector TPS al TPS.
- 3. Conecte el Tech 2 al vehículo.
- 4. Conecte el cable negativo de la batería.
- 5. Seleccione "Data Display" (Visualizar datos) en el Tech 2.
- 6. Compruebe los datos de posición del estrangulador y ajuste la posición del TPS.
- 7. Apriete dos tornillos.

NOTA:

Verifique que no haya ningún DTC (código de diagnóstico de problemas) guardado después del recambio.

VÁLVULA DE CONTROL DE AIRE DE RELÉ (IAC)

Ubicación

Instalado en el cuerpo del estrangulador.

Procedimiento de desmontaje

- 1. Desconecte el cable negativo de la batería.
- 2. Desconecte el conector de la válvula IAC.
- 3. Afloje dos tornillos y saque la válvula IAC del cuerpo del estrangulador.




Limpieza y revisión

- 1. Limpie la superficie de la junta tórica de la válvula IAC, el asiento de la válvula de pivote y el conducto de aire.
- 2. Utilice un producto de limpieza especial para limpiar el carburador y un cepillo para quitar el depósito de la carbonilla.
 - No utilice un producto de limpieza que contenga metiletilcetona. Se trata de un disolvente muy potente, no adecuado para limpiar este tipo de depósito.
- El hecho que haya partes relucientes en el pivote es normal, y no implica que el eje del pivote pueda estar mal alineado o doblado.
- 4. Asegúrese de que la junta tórica de la válvula IAC no tenga cortes, grietas o deformaciones.

Medición

Para instalar una válvula IAC nueva, mida la distancia entre la punta de la aguja y la brida de montaje. Si esa medición da 28 mm (1.1pulg.) o menos, la válvula no necesitará ajuste. Si la medición da un valor superior a 28 mm (1.1pulg.), retraiga la válvula aplicando presión con el dedo. La fuerza requerida para retraer la aguja de una válvula nueva no dañará la válvula, el eje, ni la aguja.



Procedimiento de instalación

- 1. Fije la válvula IAC con dos tornillos.
- Conecte un conector de válvula IAC a la válvula IAC.
- 3. Conecte el cable negativo de la batería.

NOTA:

Verifique que no haya ningún DTC (código de diagnóstico de problemas) guardado después del recambio.


SENSOR DE OXÍGENO CALENTADO (HO2S)

Ubicación

Instalado en el tubo de escape de cada banco.

Procedimiento de desmontaje

- 1. Desconecte el cable negativo de la batería.
- 2. Desconecte el conector del sensor de O2.
- 3. Afloje y saque el sensor de O2 del tubo de escape.



Sensor de oxígeno calentado – Banco 1 (Banco derecha)



Sensor de oxígeno calentado – Banco 2 (Banco izquierda)

Revisión

- Compruebe que no haya grasa, suciedad, demasiada carbonilla u otros tipos de contaminación en el extremo con rejilla del sensor.
- En las roscas del sensor O2 se emplea un compuesto antibloqueo especial. Este compuesto consiste en elementos de vidrio suspendidos en una solución líquida de grafito.
 - El grafito se quema con el calor del motor, pero los elementos de vidrio permanecen, haciendo que resulte más fácil quitar el sensor.
- Los sensores nuevos o de servicio ya tendrán aplicado el compuesto a las roscas. Si se quita un sensor y se quiere volver a instalar por la razón que sea, se deberá aplicar compuesto antibloqueo a las roscas.

Procedimiento de instalación

- Instale el sensor O2 en el tubo de escape.
 Aplique compuesto antibloqueo o equivalente a las roscas del sensor de oxígeno, si fuera necesario.
- 2. Apriete el sensor O2 con el par de apriete especificada.

Par de apriete

- · Perno: 42 N·m (4.3 kgf·m/31 lb pie)
- 3. Conecte el conector del sensor al sensor O2.
- 4. Conecte el cable negativo de la batería.

NOTA:

Verifique que no haya ningún DTC (código de diagnóstico de problemas) guardado después del recambio.

Tras el cambio de sensor, asegúrese de que no haya pérdidas de gases de escape de las roscas del sensor.

SOLENOIDE DE VÁLVULA DE PURGA DE BOTE EVAP

Ubicación

Se encuentra en el colector de admisión.

Procedimiento de desmontaje

- 1. Desconecte el cable negativo de la batería.
- 2. Desconecte un conector del solenoide de purga del solenoide.
- Desconecte dos mangueras de la válvula solenoide de purga.
- 4. Afloje un perno y quite el solenoide de purga del colector de admisión.



Procedimiento de instalación

- 1. Ponga el solenoide de purga en el colector de admisión.
- 2. Apriete el solenoide de purga con el perno.
- 3. Conecte un conector al solenoide de purga.
- 4. Conecte dos mangueras a la válvula solenoide de purga.
- 5. Conecte el cable negativo de la batería.

NOTA:

Verifique que no haya ningún DTC (código de diagnóstico de problemas) guardado después del recambio.

Verificar la conexión apropiada de las dos mangueras.

REDUCCIÓN DE PRESIÓN DEL COMBUSTIBLE

Precaución:

Para reducir el riesgo de incendios y de daños personales, es necesario reducir la presión del sistema de combustible antes de reparar las piezas del sistema de combustibile.

Precaución:

Tras reducir la presión del sistema de combustible, puede derramarse una pequeña cantidad de combustible al reparar los tubos de combustible o las conexiones. Reduzca el riesgo de daños personales cubriendo los empalmes de los tubos de combustible con una pequeña toalla antes de desconectarlos. La toalla absorberá todo el combustible que pueda perderse. Una vez se haya completado la desconexión, coloque la toalla en un contenedor autorizado.

- 1. Sague el tapón del depósito de combustible.
- 2. Saque el relé de la bomba de combustible.
- 3. Arranque el motor y deje que se cale.
- 4. Encienda el motor de arranque durante unos 30 segundos.
- 5. Desconecte el cable negativo de la batería.

MONTAJE DEL CONDUCT DE COMBUSTIBLE


Procedimiento de desmontaje

NOTA:

- No intente quitar la junta de admisión de combustible del conducto de combustible. Éstá es bloqueada en su sitio. Si se quita la junta de admisión de combustible se dañará el conducto de combustible o el sello de la junta tórica interna.
- Tenga cuidado cuando quite el conjunto del conducto de combustible para evitar dañar los terminales del conector eléctrico del inyector y las puntas de pulverización del inyector.
- Las juntas deberán ser tapadas y los agujeros taponados durante el servicio para evitar que la suciedad y otros contaminantes entren en líneas y pasajes abiertos.

Importante: Antes de desmontar, se deberá limpiar el conjunto del conducto de combustible con un spray de los usados para limpiar motores. Siga las instrucciones del envase del spray. No sumerja los conductos de combustible en disolvente de limpieza líquido.

- 1. Despresurice el sistema de combustible. Consulte el procedimiento de alivio de presión del combustible en esta sección.
- 2. Desconecte el cable negativo de la batería.
- 3. Quite la tapa del motor.
- 4. Desconecte el cable del pedal del acelerador del cuerpo del estranguador y del soporte.
- 5. Desconecte los conectores de la válvula de solenoide y válvula sensora.
- 6. Desconecte la manguera de vacío del solenoide de bote y la manguera de ventilación del cárter positivo.
- 7. Quite la cámara común. Consulte la cámara común en Mecánica de motor.
 - Levante los inyectores de combustible con cuidado. No separe los inyectores de combustible del conducto de combustible.
 - Si se separa un inyector del conducto de combustible, deberán reemplazarse los sellos de las juntas tóricas y el clip de retención del inyector.
 - 3. Drene el combustible residual en un recipiente apropiado.




060RW04

- 8. Si fuera necesario quitar el regulador de presión del combustible, consulte *Regulador de presión del combustible*.
- 9. Si fuera necesario quitar los inyectores de combustible, consulte *Inyectores de combustible*.

Procedimiento de instalación

- 1. Si quitó los inyectores de combustible, vuelva a instalarlos. Consulte Inyectores de combustible.
- 2. Si fue quitado el regulador de presión del combustible, vuelva a instalarlo. Consulte Regulador de presión del combustible.

3. Instale la cámara común. Consulte la cámara común en Mecánica del motor.



060RW044

- Conecte la manguera de vacío del solenoide de bote y la manguera de ventilación del cárter positivo.
- 5. Conecte los conectores a la válvula de solenoide.
- 6. Conecte el cable del pedal del acelerador al cuerpo del estrangulador y al soporte.
- 7. Instale la tapa del motor.
- 8. Conecte el cable negativo de la batería.
- Active el motor de arranque hasta el motor empiece a funcionar. Girar el motor podrá llevar más tiempo del normal debido al aire atrapado en el conducto de combustible e invectores.

INYECTORES DE COMBUSTIBLE


Procedimiento de desmontaje

NOTA: Si los inyectores de combustible tienen pérdidas, el aceite del motor puede estar mezclado con combustible. Revise el aceite para comprobar si hay signos de contaminación y reemplace el aceite y el filtro de aceite si es necesario.

NOTA: Vaya con cuidado al retirar los inyectores de combustible para así evitar posibles daños a los contactos del conector del inyector de combustible. El inyector de combustible es una pieza eléctrica y no deberá sumergir en ningún tipo de líquido limpiador, ya que podría sufrir daños.


Importante: Los inyectores de combustible solamente deben repararse completamente montados, como un conjunto.

- 1. Desconecte el cable negativo de la batería.
- 2. Quite el colector de admisión superior. Consulte Cámara común en Mecánica del motor..
- 3. Quite el distribuidor de combustible. Consulte *el Distribuidor de combustible*.



060RW044

4. Quite la abrazadera de sujeción del inyector.



F06RW01


- 5. Quite el conjunto del inyector de combustible.
- 6. Quite la junta tórica del inyector de combustible.
- 7. Quite el apoyo de la junta tórica del inyector de combustible.

Procedimiento de inspección

- 1. Inspeccione las juntas tóricas para ver si están agrietadas o tienen fugas.
- 2. Reemplace las juntas tóricas gastadas o dañadas.
- Lubrique las juntas tóricas nuevas con aceite de motor antes de instalarlas.


Procedimiento de instalación

- 1. Instale el apoyo de la junta tórica en el inyector de combustible.
- Instale la junta tórica nueva en el inyector de combustible.
- 3. Instale el inyector de combustible en el conducto de combustible.



4. Utilice una nueva abrazadera de sujeción para fijar los inyectores de combustible al distribuidor.

- 5. Recubra el extremo de cada inyector de combustible con aceite de motor.
- 6. Instale el distribuidor de combustible. Consulte el *Distribuidor de combustible*.



7. Instale el colector de admisión superior. Consulte Cámara común en Mecánica del motor.

- 8. Instale la tapa del motor.
- 9. Conecte el cable negativo de la batería.

REGULADOR DE PRESIÓN DEL COMBUSTIBLE

Procedimiento de desmontaje


PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendios y de daños personales, es necesario reducir la presión del sistema de combustible antes de reparar las piezas de este sistema.

PRECAUCIÓN: Después de aliviar la presión del sistema, podrá salir una pequeña cantidad de combustible cuando se haga el servicio a las líneas de combustible y conexiones. Reduzca la posibilidad de heridas personales cubriendo las juntas de la línea de combustible con una toalla antes de desconectar las iuntas. La toalla absorberá cualquier combustible que pueda fugarse. Una vez se haya completado la desconexión, coloque la toalla en un contenedor autorizado.


NOTA: Nunca utilice aire comprimido para probar o limpiar un regulador de presión del combustible, ya que podría dañarlo.

NOTA: Para evitar que el regulador de presión de combustible sufra daños, no lo sumerja en líquidos disolventes.

- 1. Despresurice el sistema de combustible. Consulte el Procedimiento de reducción de la presión del combustible.
- Desconecte el cable negativo de la batería.
- 3. Sague el relé de la bomba de combustible. Consulte relé de la bomba de combustible.
- 4. Quite la manguera del regulador de presión del regulador de presión del combustible.
- 5. Quite los dos pernos del protector que sujeta la cámara común.




6. Quite el tornillo de fijación del regulador de presión del combustible.



7. Quite el regulador de presión del combustible del conducto de combustible.

Procedimiento de desensamblaje

- 1. Quite la junta tórica del regulador de presión del combustible.
- 2. Quite la línea de retorno de combustible del regulador de presión del combustible.
- 3. Quite la junta tórica de la línea de retorno de combustible.
 - · La junta tórica podrá ser dejada dentro del regulador de presión del combustible en lugar de en la línea de retorno de combustible.



Procedimiento de ensamblaje

- 1. Instale la junta tórica nueva en la línea de retorno de combustible.
- 2. Instale la línea de retorno de combustible en el regulador de presión del combustible.

No sobreapriete la tuerca del acoplador giratorio del regulador de presión del combustible. Si se sobreaprieta la tuerca del acoplador giratorio el regulador de presión del combustible podrá dañarse y el combustible podrá fugarse.


- 3. Apriete la tuerca del acoplador giratorio.
- 4. Instale la junta tórica nueva en el regulador de presión de combustible.

Procedimiento de instalación

1. Instale el tornillo de fijación del regulador de presión del combustible.


Apretar

 Apriete el tornillo de fijación del regulador de presión del combustible a 3 N·m (0.3 kg·m/26 lb pulg.).



2. Instale el regulador de presión del combustible en el conducto de combustible.

3. Instale los dos pernos en el protector que sujeta la cámara común.




- 4. Instale la manguera del regulador de presión en el regulador de presión del combustible.
- 5. Instale el relé de la bomba de combustible. Consulte relé de la bomba de combustible.
- 6. Conecte el cable negativo de la batería.
- Active el motor de arranque hasta el motor empiece a funcionar. Girar el motor podrá llevar más tiempo del normal debido al aire atrapado en las líneas de combustible.

BOBINA DE ENCENDIDO

Procedimiento de desmontaje

- 1. Desconecte el cable de masa de la batería.
- 2. Conector de la bobina de encendido y bobina de encendido.
 - Desconecte los tres conectores de la bobina de encendido.
 - Quite el tornillo del soporte del arnés situado en la tapa de la culata del cilindro.
 - Quite los tornillos de sujeción de la bobina de encendido.



Leyenda

- (1) Conector de la bobina de encendido
- (2) Perno
- (3) Conjunto de la bobina de encendido


Procedimiento de inspección

Compruebe el aislamiento del conjunto de la bobina de encendido. Compruebe si hay corrosión o daños en los terminales, y recámbielos según sea necesario.

Medida de la resistencia del conjunto de la bobina de encendido.

Conector No.	Límite
1 a 2	Sin 0 ohmios o máximo infinito de ohmios.
1 a 3	Igual que arriba
2 a 3	Igual que arriba


Mida la resistencia del conjunto de la bobina de encendido, y recámbielo si su valor excede el estándar.



Procedimiento de instalación

Instale el conjunto de la bobina de encendido (3).
 Conecte el conector de la bobina de encendido (1) con la bobina de encendido (3), y luego apriete el tornillo (2) conforme al par de apriete especificado.

Par: 4 N·m (0.4 kg·m/35 lb pulg.)



2. Conecte el cable de masa de la batería.

BUJÍAS

Procedimiento de desmontaje

Desprenda las bujías de encendido.

Procedimiento de inspección

La bujía afecta al funcionamiento general del motor, y por tanto, su inspección es muy importante.

- Compruebe el electrodo y el aislante en busca de grietas, y recambie la pieza si encuentra alguna.
- Compruebe si el electrodo está desgastado, y recambie según sea necesario.
- · Compruebe si la junta está dañada, y recambie según sea necesario.
- Mida la resistencia del aislante con un ohmiómetro, y recámbielo si es defectuoso.
- Ajuste la holgura de la bujía en 1.0 mm (0.04 pulg.) a 1.1 mm (0.043 pulg.).
- Compruebe los sistemas eléctrico y de combustible si la bujía está muy sucia.
- Utilice bujías de valor calorífico bajo (bujía tipo caliente) si los sistemas eléctrico y de combustible están en condiciones normales.
- Utilice bujías de valor calorífico alto (bujía tipo frío) si el aislante y el electrodo están muy chamuscados.

Bujías cubiertas de hollín

La acumulación excesiva de carbonilla o de aceite en el electrodo y el aislante de la bujía reduce el rendimiento del motor.

Causas posibles:

- Mezcla demasiado rica
- · Presencia de aceite en la cámara de combustión
- · Holgura de la bujía ajustada incorrectamente

Electrodos quemados

Este fallo se caracteriza por la presencia de electrodos chamuscados o muy oxidados o de aislante quemado.


Causas posibles:

- · Mezcla demasiado pobre
- Valor calorífico inapropiado

Medida de la resistencia del aislante

- Mida la resistencia del aislante con un megaohmiómetro de 500 voltios.
- · Recambie las bujías si el valor medido está fuera del valor estándar.


Resistencia del aislante: 50 MΩ o más



Limpieza de las bujías

- Limpie las bujías con un limpiador de bujías.
- Suba el electrodo de masa a un ángulo de 45 a 60 grados. Si el electrodo está húmedo, séquelo antes de limpiarlo.
- · Una vez que la bujía está bien limpia, inspeccione el aislante en busca de grietas.
- · Limpie las roscas y el cuerpo metálico con un cepillo de alambre.
- Lime la punta del electrodo si éste está muy desgastado.

• Doble el electrodo de tierra para ajustar la holgura de la bujía.



Procedimiento de instalación

- 1. Bujías
 - Apriete las bujías conforme al par de apriete especificado.

Par: 18 N·m (1.8 kg·m/13 lb pie)